

ATMICL-ONE Monitor 基本操作 rev.A









■ M5-Button

- □ ① HOME
- □ ② Select
- □ ③ Power

□ 機種

□白:ON/OFF接点出力

□青: ON/OFF i2c

□赤:電流

□ Dipp-SW(白, 青)

1 / 2	Mode	
0/0	DC-ON/OFF	
1/0	AC-ON/OFF	
0 / 1	DC高速	

□ Dipp-SW(赤)

	OFF	ON
1	None	Zero調整
2	GPIO	i2c

■ LED&Volume

□ 青LED : 電源

□ 赤LED : 検知オン

□ Volume: 感度:右→UP

□ 使い方

- □ケーブル接続して電源オン
- □機種選択, HOME長押し
- □ ②①長押しで再起動
- ※Powerは6s長押しでオフ

ATMICL-ONE Monitor モニタ画面





- □ オン・オフモニタ
 - □ HOME 未使用
 - □ Select 画面変更

信号状態とカウンタを表示

白: M5ソフトで計測

青:センサで計測



- □ 稼働率モニタ
 - □ HOME 表示時間変更
 - □ Select 画面変更

オンオフ信号による稼働率 3sごとに記録されているログから 稼働率を色によりグラフ表示 100%:緑→黄→赤:0%



- □ 電流モニタ
 - □ HOME 表示時間変更
 - □ Select 電流表示変更

電流値をグラフ表示 3sごとに記録されているログを表示する