

Podstawy Telekomunikacji

Światłowody

dr inż. Bogusław Szczupak Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki



Plan wykładu


- Co to jest światłowód i jakie są jego zalety?
- Zasada działania światłowodu
- Podział światłowodów
- Metody wytwarzania światłowodów
- Budowa kabli światłowodowych
- Parametry transmisyjne światłowodów
- Przesyłanie informacji przez światłowód



Co to jest światłowód?

- Światłowód telekomunikacyjny jest falowodem dielektrycznym służącym do przesyłania światła z zakresu bliskiej podczerwieni jako nośnika informacji
- Typowy światłowód telekomunikacyjny jest cienkim włóknem szklanym wykonanym ze szkła krzemionkowego o przekroju kołowym i standardowej średnicy 125 μm. Można w nim wyróżnić dwa obszary: położony centralnie rdzeń i otaczający go płaszcz
- Materiał rdzenia ma większy współczynnik załamania niż materiał płaszcza dzięki czemu światło jest prowadzone głównie wzdłuż osi rdzenia światłowodu, ulegając kolejnym całkowitym wewnętrznym odbiciom na granicy rdzeń-płaszcz









Zalety światłowodów

- Ogromna pojemność informacyjna pojedynczego włókna
- Małe straty umożliwiające przesyłanie informacji na duże odległości bez potrzeby regeneracji sygnału
- Całkowita niewrażliwość na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne
- Utrudniony, wręcz niemożliwy podsłuch przesyłanych danych
- Małe wymiary i mała waga
- Bezpieczeństwo pracy (brak iskrzenia)
- Relatywnie niski koszt



Zasada działania światłowodu (1)

- Światło jest falą elektromagnetyczną i jak każda fala elektromagnetyczna, charakteryzuje się częstotliwością f i długością fali λ
- Częstotliwość fali świetlnej jest niezmienna przy przejściu między różnymi ośrodkami, natomiast długość fali może ulec zmianie. W ośrodkach o mniejszej prędkości światła niż w próżni, długość fali zmniejsza się zgodnie ze wzorem:

$$\lambda = \frac{v}{f}$$
 gdzie $v - prędkość światła w danym ośrodku$



Zasada działania światłowodu (2)

 Prędkość światła zależy silnie od ośrodka. Stała materiałowa, zwana współczynnikiem załamania n, opisuje prędkość światła w danym ośrodku wzorem:

$$n = \frac{C}{V}$$
 gdzie c – prędkość światła w próżni

 Rozchodzeniu się światła towarzyszą efekty falowe jak: odbicie, załamanie, ugięcie (dyfrakcja), interferencja, polaryzacja



Zasada działania światłowodu (3)

- Propagację światła w światłowodach rozpatruje się zazwyczaj w kontekście optyki geometrycznej i optyki falowej
- Optyka geometryczna zajmuje się wytłumaczeniem zjawisk optycznych przy użyciu pojęcia "promienia świetlnego". Promień świetlny symbolizuje kierunek rozchodzenia się fali płaskiej o znacznych wymiarach poprzecznych. Optyka geometryczna ma zastosowanie np. do analizy zjawisk odbicia i załamania światła czy przejścia światła przez soczewę. Przybliżenie optyki geometrycznej jest sensowne jedynie dla światłowodów o dużych rozmiarach poprzecznych w porównaniu z długością fali świetlnej (np. dla światłowodów wielomodowych)



Zasada działania światłowodu (4)

Optyka falowa uwzględnia falową naturę światła. W ramach optyki falowej badane są zjawiska optyczne charakterystyczne dla ruchu falowego takie jak dyfrakcja, interferencja czy polaryzacja. Podejście to jest niezbędne przy opisie prowadzenia światła w światłowodach, w których rozmiar przekroju poprzecznego jest porównywalny z długością fali świetlnej (tak jest w przypadku światłowodów jednomodowych)



Zasada działania światłowodu (5)

- Propagacją światła, podobnie jak propagacją innych fal elektromagnetycznych, rządzą równania Maxwella. Z równań Maxwella otrzymuje się równanie falowe, które opisuje propagowanie światła w światłowodzie
- Rozwiązując równania Maxwella dla struktury światłowodu otrzymuje się w wielu wypadkach nie jedno a wiele rozwiązań. Oznacza to, że w światłowodzie można propagować fale elektromagnetyczną o różnych konfiguracjach pola elektrycznego i magnetycznego. Mówi się wtedy, że światło propagowane jest wzdłuż światłowodu w formie różnych modów



Zasada działania światłowodu (6)

- Każdy mod światłowodowy charakteryzuje się innym przestrzennym rozkładem pola elektromagnetycznego i innymi wartościami stałej propagacji, prędkości grupowej i fazowej, oraz polaryzacji i tłumienia
- W światłowodzie propagowane są mody *TM*, *TE*, *HE i EH*. Mody *TM* charakteryzują się niezerową składową pola magnetycznego w kierunku propagacji *z*, mody *TE* charakteryzują się niezerową składową pola elektrycznego w kierunku propagacji *z*, natomiast mody hybrydowe *HE* i *EH* mają niezerowe obie składowe pól elektrycznego i magnetycznego w kierunku propagacji *z*



Zasada działania światłowodu (7)

- O tym ile modów przenosi dany światłowód decyduje jego kształt, średnica rdzenia,
 apertura numeryczna i długość fali propagującej się w tym światłowodzie
- Można wprowadzić parametr *V*, zwany **częstotliwością znormalizowaną**, określony jako:


$$V = \frac{2\pi a}{\lambda_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \frac{2\pi a}{\lambda_0} NA \cong \frac{2\pi a}{\lambda_0} n_1 \sqrt{2\Delta}$$

gdzie: a oznacza promień rdzenia światłowodu, λ_0 długość fali świetlnej, n_1 współczynnik załamania rdzenia, n_2 współczynnik załamania płaszcza, NA apertura numeryczna, a $\Delta = (n_1 - n_2)/n_1$



Zasada działania światłowodu (8)

Liczba modów M w zależności od wartości parametru V




- Dla V < 2,405 w światłowodzie wzbudza się tylko 1 mod podstawowy. Dla V >>1 liczba modów M jest duża i z dobrym przybliżeniem można napisać, że dla światłowodu o skokowym profilu współczynnika załamania $M = V^2/2$ a dla światłowodu o gradientowym profilu współczynnika załamania $M = V^2/4$
- Światłowód prowadzący tylko mod podstawowy nazywany jest światłowodem jednomodowym natomiast światłowód prowadzący mod podstawowy i mody wyższego rzędu nazywany jest światłowodem wielomodowym

Źródło: B. Galwas, Podstawy telekomunikacji optofalowej, WWSI, 2018



Zasada działania światłowodu (9)

Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia



(a) Promień światła przechodzi przez granicę, gdzie następuje zmniejszenie współczynnika załamania światła, to znaczy $n_2 < n_1$. Promień odchyla się od prostej prostopadłej (normalnej). (b) Kąt graniczny θ_g jest kątem padania, dla którego kąt załamania wynosi 90°. (c) Całkowite wewnętrzne odbicie zachodzi wtedy, gdy kąt padania jest większy od kąta granicznego.

Rysunek i opis z książki: Fizyka dla szkół wyższych Tom 3, OpenStax 2020

Współczynnik załamania (n)

 $n = \frac{\text{prędkość światła w próżni}}{\text{prędkość światła w ośrodku}} = \frac{c}{V}$

Prawo Snella

 $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$


Kąt graniczny

 $\sin \theta_g = \frac{n_2}{n_1} \rightarrow \theta_g = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$ $\text{dla } n_1 > n_2$



Zasada działania światłowodu (10)

Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia



Źródło: Comptes Rendes, 15, 800–802, October 24, 1842; Cnum, Conservatoire Numérique des Arts et Métiers, France





Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=3ZbMq8r1B5g



Zasada działania światłowodu (11)

Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia w światłowodzie





Apertura numeryczna (NA) - wielkość fizyczna definiowana jako sinus kąta stożka akceptacji, to znaczy maksymalnego kąta w stosunku do osi rdzenia włókna, pod którym światło wprowadzone do światłowodu nie będzie z tego włókna uciekać. Innymi słowy, jest to liczba charakteryzująca zdolność włókna światłowodowego do transmisji promieni padających na jego czoło pod kątem

$$n_0 \sin \theta_0 = n_1 \sin \theta_1 = n_1 \cos \theta_C = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

$$NA = n_0 \sin \theta_0 = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = n_1 \sqrt{2\Delta}$$

Δ – względna różnica współczynników załamania rdzenia i płaszcza


$$\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1} = 0,001 - 0,02$$

Źródło: https://www.thefoa.org/tech/ref/basic/fiber.html



Zasada działania światłowodu (12)

Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia w światłowodzie





Podział światłowodów (1)

- Ze względu na charakterystykę modową: jednomodowe, wielomodowe
- Ze względu na rozkład współczynnika załamania w rdzeniu: skokowe, gradientowe
- Ze względu na materiał wykonania: szklane, plastikowe, szafirowe
- Ze względu na zastosowanie: telekomunikacyjne, czujnikowe, pasywne, aktywne, ...
- Ze względu na rodzaj dyspersji (światłowody jednomodowe): klasyczne (dyspersja naturalna), z przesuniętą dyspersja, z odwróconą dyspersją, z ujemną dyspersją, z płaską charakterystyką dyspersji




Podział światłowodów (2)

Światłowody jednomodowe:


- średnica rdzenia: 5-10 μm
- współczynnik załamania rdzenia n₁=1,460
- średnica płaszcza: 125 μm
- współczynnik załamania płaszcza n₂=1,456
- NA = 0.08 0.15


Światłowody wielomodowe:

- średnica rdzenia: 50 μm /62,5 μm
- współczynnik załamania rdzenia n₁=1,48
- średnica płaszcza: 125 μm
- współczynnik załamania płaszcza n₂=1,46
- apertura numeryczna NA = 0,2 0,3



Źródło: https://www.thefoa.org/tech/ref/basic/fiber.html









Podział światłowodów (3)


Światłowody o skokowym profilu współczynnika załamania






Źródło: https://www.thefoa.org/tech/ref/basic/fiber.html

Światłowody o gradientowym profilu współczynnika załamania








Wytwarzanie światłowodów (1)


- Metody wytwarzania włókien światłowodowych:
 - Metoda bezpośredniego wyciągania włókna (metoda podwójnego tygla)
 - Metoda wyciągania włókna z preformy
 - > Formowanie preformy
 - > Wyciąganie włókna z preformy, ochrona i uelastycznianie
- Metody formowania preformy:
 - Metoda zewnętrznego osadzania szkła OVD (ang. Outside Vapor Deposition)
 - Metoda wewnętrznego osadzania szkła MCVD (ang. Modified Chemical Vapor Deposition)
 - Metoda pionowego osadzania szkła VAD (ang. Vapor Axial Deposition)



Wytwarzanie światłowodów (2)

Formowanie preformy metodą wewnętrznego osadzania szkła MCVD






Źródło: www.photonics.com/Articles/Clemson_Researchers_Seek_Improved_Beam_Quality/a62313

Źródło: S. Nilsson-Gistvik, Optical fiber theory for communication networks, Ericsson, 2002



Wytwarzanie światłowodów (3)

Wyciąganie włókna z preformy



Źródło: S. Nilsson-Gistvik, Optical fiber theory for communication networks, Ericsson, 2002




Źródło: www.thorlabs.com



Budowa kabli światłowodowych (1)


Struktura kabla światłowodowego zależy od jego przeznaczenia

a) Kable światłowodowe w ścisłej tubie



Rysunek na podstawie: www.ofsoptics.com/optical-fiber-coatings/

b) Kable światłowodowe w luźnej tubie




Źródło: S. Nilsson-Gistvik, Optical fiber theory for communication networks, Ericsson, 2002




Budowa kabli światłowodowych (2)

Przykłady kabli światłowodowych



Rysunek z książki: S. Nilsson-Gistvik, Optical fiber theory for communication networks, Ericsson, 2002




Źródło www.nai-group.com/optical-fiber-technology-how-it-works/



Budowa kabli światłowodowych (1)

Ogólna klasyfikacja kabli światłowodowych






Budowa kabli światłowodowych (3)

- Łączenie światłowodów/kabli światłowodowych
 - a) Zgrzewanie (spawanie)

b) złącza (konektory) światłowodowe



Źródło http://latestmarketupdates.weebly.com/blog/united-states-fiber-splicer-market-analysis-growth-forecast-analysis-by-manufacturers-regions-type-and-application-to-2025/



Źródło: www.ad-net.com.tw/16-types-fiber-optic-connectors-choose/



Parametry transmisyjne światłowodów (1)

Tłumienność

Moc wiązki optycznej P(z) propagującej się we włóknie światłowodowym maleje wykładniczo wzdłuż przebytej drogi z zgodnie z zależnością:

$$P(z) = P(0)exp(-\alpha z)$$

gdzie P(0) oznacza moc początkową a α to stała tłumienia/tłumienność

Tłumienność sygnału α (tłumienie jednostkowe) jest to tłumienie sygnału przypadające na jednostkę długości toru transmisyjnego. Przyjęto charakteryzować tłumienność danego typu światłowodu poprzez podanie strat, wyrażonych w decybelach, występujących na długości jednego kilometra włókna




Parametry transmisyjne światłowodów (2)

- Tłumienność przyczyny strat
- Mechanizmy powstawania strat:
 - **Absorbcja** w podczerwieni spowodowana drganiami molekularnymi a w ultrafiolecie wybijaniem przez fotony elektronów walencyjnych do pasma przewodnictwa, oraz wpływ domieszkowania i zanieczyszczeń (jony OH⁻)
 - Rozpraszanie (rozpraszanie Rayleigha i rozpraszanie Mie)
 - Mikro- i makroskopowe zagięcia
 - **Zjawiska nieliniowe** (Stymulowane rozpraszanie Brillouina i Stymulowane rozpraszanie Ramana)



Parametry transmisyjne światłowodów (3)

Tłumienność - okna transmisyjne



Charakterystyka tłumienia światłowodu kwarcowego w funkcji długości fali

(I) Okno:	800 – 900 nm
(II) O riginal:	1260 – 1360 nm
Extended:	1360 – 1460 nm
Short:	1460 – 1530 nm
(III) Conventional:	1530 – 1565 nm
L ong:	1565 – 1625 nm
U ltra-long:	1625 – 1675 nm




Parametry transmisyjne światłowodów (4)

Dyspersja

- Dyspersja światła wynika z zależności współczynnika załamania od jego częstotliwości
- Widocznym efektem wpływu dyspersji jest rosnące wraz z odległością poszerzenie transmitowanego impulsu, co negatywnie wpływa na szybkość przesyłania informacji



Źródło: https://www.thefoa.org/tech/ref/basic/fiber.html






Parametry transmisyjne światłowodów (5)

- Rodzaje dyspersji występującej w światłowodach
- Dyspersja chromatyczna
 - Dyspersja falowodowa
 - Dyspersja materiałowa
- Dyspersja modowa (międzymodowa)
- Dyspersja polaryzacyjna




 Podstawowa struktura łącza światłowodowego do transmisji sygnałów cyfrowych




Źródło: B. Galwas, Podstawy telekomunikacji optofalowej, WWSI, 2018



Źródła światła stosowane w telekomunikacji światłowodowej







Charakterystyka widmowa diody LED i diody laserowej (LD)



• Źródła światła - diody laserowe, (diody luminescencyjne)






Źródło: B. Galwas, Podstawy telekomunikacji optofalowej, WWSI, 2018



• Modulacja światła - modulatory elektrooptyczne




Źródło: https://photonics.ixblue.com/products-andapplications/lithium-niobate-electro-optic-modulator



Detektory światła - diody PIN





Fotodioda PIN z warstwą pochłaniającą z InGaAs i z przezroczystymi obszarami p oraz n wykonanymi z InP.

A) Dioda oświetlona światłowodem "od przodu"

B) Dioda oświetlona światłowodem od strony podłoża, "od tyłu"

źródło: B. Galwas, Podstawy telekomunikacji optofalowej, WWSI, 2018

Źródło: www.findlight.net/light-detection-and-measurement/detectors/pin-detectors/ingaas-pin-photodiode-modules-for-telecom-applications



Zagadnienia sprawdzające

- Co to jest światłowód i jaka jest jego budowa?
- Wymień zalety światłowodów
- Wyjaśnij zasadę działania światłowodu
- Podaj klasyfikację włókien światłowodowych
- Jakie są główne parametry transmisyjne światłowodu?
- Jakie czynniki i zjawiska wpływają na powstawanie strat w światłowodach?
- W oparciu o wykres zależności tłumienia światłowodu od długości fali wyjaśnij pojęcie okien telekomunikacyjnych i generacji systemów światłowodowych
- Co to jest dyspersja światłowodu i na co ma wpływ?
- Podaj ogólną klasyfikację kabli światłowodowych
- Narysuj i opisz podstawowy schemat łącza światłowodowego





Literatura do wykładu

- J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej, WKŁ 1997
- J. Siuzdak, Systemy i sieci fotoniczne, WKŁ 2009
- B. Galwas, Podstawy telekomunikacji optofalowej, WWSI, 2018
- P. Biernacki, M. Szablewska, M. Szymowska, FTTH, czyli po co komu światłowód do domu?, Eurotone SGU, 2010
- J.M. Senior, Optical Fiber Communications: Principles and Practice, 3rd ed. Pearson, 2008
- J. Hecht, Understanding Fiber Optics, 5th ed. Pearson, 2006
- S. Kumar i M. J. Deen, Fiber Optics Communications-Fundamentals and Applications, Wiley, 2014



Dziękuję za uwagę