Systemy komputerowe w sterowaniu i pomiarach (SKPS) Instrukcja do laboratorium 2

dr hab. inż. Wojciech Zabołotny, mgr inż. Dawid Seredyński Ostatnia aktualizacja: 17.03.2022

Informacje wstępne

Cel laboratorium

Zadanie domowe

Zakres wejściówki

Zadania

Oznaczenia użyte w tym dokumencie

Dlaczego OpenWRT?

Problemy, które moga wystapić

Problemy z DNS

Logowanie za pomocą ssh do systemu ratunkowego na RPi

Zapoznanie się z systemem OpenWRT

Skad pobrać OpenWRT?

Jak zainstalować OpenWRT?

Instalacja OpenWRT z wykorzystaniem systemu ratunkowego

Interfejs HTTP dla OpenWRT

Eksperymenty w OpenWRT

Obsługa akcesoriów przez GPIO

Warto wiedzieć

Schematy połączeń

Obsługa GPIO przez sysfs

Obsługa GPIO w Pythonie

Stanowisko pracy

Zadania - obsługa akcesoriów

Akcesoria

Literatura

Informacje wstępne

Cel laboratorium

Celem laboratorium jest zapoznanie się ze środowiskiem OpenWRT, sposobem obsługi GPIO za pomocą sysfs, oraz prostymi układami wejścia/wyjścia.

Laboratorium 2 jest za 7 punktów, w tym:

- 2 zadanie domowe
- 1 wejściówka (UWAGA: osoby, które otrzymają 0 punktów z wejściówki mogą nie zostać dopuszczone do dalszej części laboratorium)
- 4 praca na zajęciach

Zadanie domowe

Zadanie domowe należy wykonać przed zajęciami

- uruchomienie i skonfigurowanie OpenWRT dla maszyny wirtualnej i uruchomienie na qemu
- 2. Implementacja w języku Python oraz uruchomienie w OpenWRT / qemu dwóch programów generujących sygnał PWM:
 - a. o zmiennej częstotliwości
 - b. o zmiennym wypełnieniu

Wygenerowany sygnał może być wyświetlany np. w konsoli.

Kody źródłowe należy umieścić w repozytorium na gitlab (w tym, które zostało utworzone na pierwszym laboratorium).

UWAGA: Zadanie domowe należy umieścić na repozytorium PRZED rozpoczęciem laboratorium 2.

Zakres wejściówki

- 1. gemu
- 2. OpenWRT
- 3. sysfs
- 4. polecenia: cat, cp, dd, echo, gzip, ifconfig, losetup, ls, mkdir, mount, wget
- 5. PWM

Zadania

Plan laboratorium 2:

- 1. Uruchomienie OpenWRT na RPI 4B
- 2. Podłączenie podstawowych akcesoriów i ich obsługa przez sysfs oraz za pomocą Pythona szczegółowy opis jest w sekcji <u>Zadania obsługa akcesoriów</u>

Praca na zajęciach

W trakcie zajęć proszę na bieżąco tworzyć raport z wykonanych prac. Kolejne etapy należy przedstawiać prowadzącemu.

Oznaczenia użyte w tym dokumencie

Polecenia, które są wpisywane w konsoli **Linuxa** na komputerze **host (PC)** oznaczone są jasnoszarym tłem, np.:

ls -la /

Polecenia, które są wpisywane w konsoli **Linuxa** na komputerze **RPi** oznaczone są malinowym tłem (raspberry, czyli malina), np.:

ls -la /

Dlaczego OpenWRT?

Środowisko Buildroot stanowi bardzo dobre rozwiązanie, jeśli chcemy zbudować system idealnie dostosowany do naszych potrzeb. Ceną jaką za to płacimy, jest jednak konieczność dość czasochłonnej pełnej rekompilacji po wielu zmianach konfiguracji (po niektórych wystarcza częściowa rekompilacja). W warunkach czasowych ograniczeń naszego laboratorium, przydatne może być środowisko OpenWRT, które oferuje możliwość instalowania i odinstalowywania pakietów. Pozwala także skompilować i dodać własny pakiet.

Problemy, które mogą wystąpić

Problemy z DNS

W sieci wewnętrznej Politechniki Warszawskiej zdarzają się problemy DNS. W szczególności występują problemy z otwieraniem strony downloads.openwrt.org oraz z instalowaniem pakietów w OpenWRT.

Problem ten można obejść, definiując lokalnie adres serwera nazw w pliku /etc/resolv.conf w systemie ratunkowym (na RPi) oraz w OpenWRT (kiedy już go uruchomimy na RPi).

W pliku

/etc/resolv.conf

należy dodać linię:

nameserver 8.8.8.8

tak, aby był to ostatni zdefiniowany nameserver w tym pliku. Najlepiej dodać tę linię na samym końcu pliku /etc/resolv.conf

Dzięki temu, jako pierwszy zostanie zawsze odpytany DNS w sieci PW, a jeśli wystąpi timeout, zapytanie zostanie przekierowane do serwera 8.8.8.8.

W ten sposób będzie można ściągnąć OpenWRT z poziomu systemu ratunkowego poleceniem np. wget.

UWAGA: Plik /etc/resolv.conf można edytować tylko na systemie ratunkowym (na RPi) oraz w uruchomionym OpenWRT (na RPi), gdyż użytkownicy mają tam uprawnienia sudo. Studenci nie mają uprawnień do edycji tego pliku na komputerach PC w laboratorium.

UWAGA: Plik /etc/resolv.conf zawiera konfigurację uzyskaną z sieci, więc co jakiś czas może nastąpić jego aktualizacja i nadpisanie wprowadzonych zmian. Jeśli wystąpią problemy ze ściąganiem pakietów, to należy sprawdzić, czy dalej jest tam zdefiniowany nameserver 8.8.8.8

Logowanie za pomocą ssh do systemu ratunkowego na RPi

W systemie ratunkowym serwer ssh jest włączony, ale mogą występować problemy z logowaniem ze względu na konfigurację konta użytkownika root na RPi. Jeśli wystąpią problemy z logowaniem, np. pojawi się komunikat "Permission denied, please try again.", to można spróbować zmienić hasło na systemie ratunkowym poleceniem passwd

Zapoznanie się z systemem OpenWRT

Skąd pobrać OpenWRT?

Najnowszą aktualnie wersję dla Raspberry Pi 4 możemy znaleźć pod adresem: https://downloads.openwrt.org/releases/21.02.1/targets/bcm27xx/bcm2711/ Obraz systemu do instalacji jest pod adresem:

https://downloads.openwrt.org/releases/21.02.1/targets/bcm27xx/bcm2711/openwrt-21.02.1-bcm27xx-bcm2711-rpi-4-ext4-factory.img.gz

UWAGA: proszę korzystać z OpenWRT w wersji 21.02.1. W nowszej wersji zaobserwowaliśmy problemy z obsługą GPIO przez sysfs.

Jak zainstalować OpenWRT?

Gdybyśmy mieli wolną kartę SD i gdybyśmy mieli PC z uprawnieniami roota, to moglibyśmy po prostu wgrać obraz na kartę (na przykład rozpakowując go w locie) cat owrt.img.gz | gzip -c -d | dd of=/dev/sdX

Podobnie jak w przypadku obrazu karty tworzonego przez Buildroot, taka operacja spowoduje utworzenie na karcie SD dwóch partycji - boot z systemem VFAT i rootfs z systemem ext2. Możemy oczywiście rozszerzyć partycję ext2 poleceniami fdisk i resize2fs. W laboratorium mamy jednak jedną kartę zawierającą system ratunkowy. Czy możemy zainstalować OpenWRT nie tracąc systemu ratunkowego?

Instalacja OpenWRT z wykorzystaniem systemu ratunkowego

Pobieramy obraz systemu poleceniem wget (w jednej linii!):

wget

https://downloads.openwrt.org/releases/21.02.1/targets/bcm27xx/bcm2711/openwrt-21.02.1-bcm27xx-bcm2711-rpi-4-ext4-factory.img.gz

Rozkompresowujemy go

gzip -d openwrt-21.02.1-bcm27xx-bcm2711-rpi-4-ext4-factory.img.gz

Montujemy go

losetup -P -f openwrt-21.02.1-bcm27xx-bcm2711-rpi-4-ext4-factory.img

Poniżej założono, że partycje obrazu zostały zamontowane przez urządzenie 1oop0 (za pomocą powyższego polecenia losetup). Jeśli jest inaczej, należy dokonać stosownej zmiany w poniższych komendach.

Kopiujemy partycję z rootfs z obrazu OpenWRT na kartę SD, na partycję 2: dd if=/dev/loop0p2 of=/dev/mmcblk0p2 bs=4096

Tworzymy katalogi, w których zamontujemy partycje: mkdir /mnt/boot /mnt/owrt

Montujemy partycję pierwszą obrazu OpenWRT w katalogu /mnt/owrt: mount /dev/loop0p1 /mnt/owrt

Montujemy partycję pierwszą karty SD (partycja boot) w katalogu /mnt/boot: mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/boot

Kopiujemy pliki z obrazu OpenWRT do katalogu user na partycji boot na karcie SD:

cp /mnt/owrt/cmdline.txt /mnt/boot/user/

cp /mnt/owrt/kernel8.img /mnt/boot/user/

cp /mnt/owrt/bcm2711-rpi-4-b.dtb /mnt/boot/user/

Możemy teraz powiększyć system plików OpenWRT tak, żeby wypełnił całą partycję: resize2fs /dev/mmcblk0p2

Teraz możemy już zrestartować system poleceniem reboot

UWAGA: aby uruchomić OpenWRT, którego obraz właśnie został wgrany do katalogu /user na partycji boot (mmcblk0p1), należy podczas bootowania przytrzymać przycisk SW4 na adapterze do RPi.

Powinien się zgłosić nam system OpenWRT. Musimy w nim skorygować konfigurację sieci (niestety MUSIMY użyć edytora vi, bo sieć jeszcze nie działa, więc nie mamy jak zainstalować innego edytora):

```
vi /etc/config/network
```

Zawartość tego pliku będzie wyglądać mniej więcej tak:

```
config interface 'loopback'
      option device 'lo'
      option proto 'static'
      option ipaddr '127.0.0.1'
      option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
      option ula_prefix 'fd28:3901:e94c::/48'
config device
      option name 'br-lan'
      option type 'bridge'
      list ports 'eth0'
config interface 'lan'
      option device 'br-lan'
      option proto 'static'
      option ipaddr '192.168.1.1'
      option netmask '255.255.25.0'
      option ip6assign '60'
Usuwamy, lub komentujemy sekcję device i zmieniamy konfigurację interfejsu "lan":
config interface 'loopback'
      option device 'lo'
      option proto 'static'
      option ipaddr '127.0.0.1'
      option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
      option ula_prefix 'fd28:3901:e94c::/48'
#config device
#
      option name 'br-lan'
#
      option type 'bridge'
      list ports 'eth0'
#
config interface 'lan'
      option device 'eth0'
      option proto 'dhcp'
```

```
# option ipaddr '192.168.1.1'
```

- # option netmask '255.255.25.0'
- # option ip6assign '60'

Zapisujemy zmiany, a następnie restartujemy sieć poleceniem:

/etc/init.d/network reload

System OpenWRT jest gotów do pracy.

Interfejs HTTP dla OpenWRT

Konfigurację oraz podgląd stanu uruchomionej maszyny z OpenWRT, a także zdalną instalację pakietów można przeprowadzić za pomocą interfejsu HTTP. W tym celu należy w przeglądarce, na komputerze PC wpisać adres:

http://<ip_RPi>

login: root hasło: (puste)

UWAGA: RPi musi być uruchomione z systemem OpenWRT, oraz połączenie sieciowe między RPi oraz PC musi być poprawnie skonfigurowane.

Eksperymenty w OpenWRT

Jakie proste eksperymenty możemy zrobić w OpenWRT? Polecenie

opkg update

aktualizuje listę pakietów (można je także wykonać zdalnie przez <u>Interfejs HTTP dla OpenWRT</u>). Jeśli chcemy komunikować się z układami podłączonymi przez GPIO, może się nam przydać pakiet gpiod-tools. Odpowiednio, dla układów podłączonych przez interfejsy SPI i I2C, warto zainstalować i2c-tools i spi-tools. Zawartość pakietu możemy sprawdzić poleceniem

opkg files <nazwa pakietu>

Wyszukiwanie pakietów zapewniają polecenia opkg find i opkg search. W OpenWRT jednak, do znalezienia pakietu, zawierającego słowo1 i słowo2 w opisie może lepiej przydać się polecenie:

opkg list | grep słowo1 | grep słowo2

Do obsługi urządzeń I/O z poziomu Pythona, mogą się przydać pakiety python3-smbus, python3-gpiod oraz gpio4 (instalowany przez pip).

Obsługa akcesoriów przez GPIO

W tej części laboratorium należy zapoznać się z obsługą GPIO przez sysfs oraz z poziomu programu napisanego w języku Python. Nadal pracujemy w OpenWRT.

Warto wiedzieć

Schematy połączeń

Należy korzystać z oprogramowania do tworzenia schematów połączeń, np. Fritzing (https://fritzing.org).

Model płytki RPi 4B dla Fritzing jest dostępny na Moodle (źródło: https://forum.fritzing.org/t/raspberry-pi-4-model-b/8622/26).

UWAGA:

- 1. Przed połączeniem akcesoriów do RPi należy obowiązkowo stworzyć schemat.
- 2. Po zatwierdzeniu przez prowadzącego można wykonać połączenia na sprzęcie (koniecznie przy wyłączonym zasilaniu!).
- 3. Przed włączeniem zasilania, należy uzyskać zgodę prowadzącego.

Należy znać i rozumieć zasady podłączania LED, buzzera, przycisku i innych akcesoriów. Należy wiedzieć co się robi i dlaczego.


Ogólna zasada jest taka, że należy sobie zadać pytania i na nie odpowiedzieć:

- jaki prąd popłynie, kiedy włączę zasilanie?
- jaki prąd popłynie, kiedy ustawię dane GPIO jako wyjście?
- jaki prąd popłynie, kiedy na wyjściu GPIO będzie stan wysoki / niski? Nie używamy 5V, tylko 3V3.

Proszę używać przycisków i LED na adapterze do RPi.

Uwaga na przewody: mają prostokątne piny, które nie zawsze chcą się łatwo dopasować i łatwo się łamią.

Proszę nie wciskać na siłę, a w zamian spróbować połączyć pod innym kątem.



obowiązkowo z rezystorem!

Uwaga: do podłączenia LED należy zastosować właściwy rezystor, który ograniczy prąd (należy obliczyć wartość rezystancji). Dotyczy to podłączania dodatkowych LEDów. Wszystkie LEDy na adapterze do RPi są wyposażone w rezystory.

Uwaga: do połączenia GPIO z liniami sygnałowymi akcesoriów można zastosować niewielki rezystor, np. 100 om, aby ograniczyć prąd, w razie popełnienia błędu (błędem jest np. ustawienie GPIO jako wyjście i podłączenie do źródła zasilania lub do masy). Takie rozwiązanie jest możliwe dla sygnałów cyfrowych o niskiej częstotliwości.

Obsługa GPIO przez sysfs

W systemie plików katalog /sys pozwala na dostęp do urządzeń za pomocą interfejsu sysfs. W szczególności urządzenia GPIO są dostępne w katalogu: /sys/class/gpio

Pliki w ww. katalogu to m.in.: export unexport

Wpisanie numeru przez export uruchomi obsługę danego pinu przez sysfs:

echo 27 > /sys/class/gpio/export

(powyższe polecenie oznacza: wpisz tekst "27" do pliku /sys/class/gpio/export, co spowoduje zarezerwowanie GPIO 27 do dalszych działań). Do GPIO jest podłączony LED 1 na adapterze do RPi.

Pojawi się katalog:

/sys/class/gpio/gpio27

i pliki w tym katalogu, m.in.: direction, edge i value

Kierunek (we / wy) można zmieniać wpisując do pliku:

/sys/class/gpio/gpio27/direction jedną z wartości: in, out, low, high gdzie:

- in ustawia dane GPIO w tryb wejścia
- out ustawia dane gpio w tryb wyjścia
- low ustawia dane gpio w tryb wyjścia z początkową wartością niską
- high ustawia dane gpio w tryb wyjścia z początkową wartością wysoką

Przykład:

echo out > /sys/class/gpio/gpio27/direction

Zgłaszanie przerwań przy zmianie stanu jest obsługiwane plikiem: /sys/class/gpio/gpio27/edge

Odczyt bieżącej wartości dla wejścia i wyjścia:

cat /sys/class/gpio/gpio27/value

Ustawienie wartości dla wyjścia, np.:

echo 1 > /sys/class/gpio/gpio27/value

Wpisując na zmianę wartość 0 i 1 zaobserwujemy miganie LED 1 na adapterze do RPi.

Po zakończeniu pracy z danym GPIO przez sysfs należy zwolnić zasoby korzystając z pliku unexport, np.:

echo 27 > /sys/class/gpio/unexport

Obsługa GPIO w Pythonie

Na laboratorium 2 zalecamy pisanie programów w Pythonie.

W OpenWRT dostępny jest pakiet Pythona gpio4 (https://pypi.org/project/gpio4), który można zainstalować przez pip:

```
pip install gpio4
```

UWAGA: wcześniej należy zainstalować Python oraz pip za pomocą managera pakietów opkg.

UWAGA: W module gpio jedyną działającą poprawnie klasą jest SysfsGPIO. To z niej należy korzystać. Klasa ta zapewnia dostęp do GPIO za pośrednictwem sysfs. Przykład użycia:

Stanowisko pracy

Należy stosować się do instrukcji BHP. Praca w bałaganie może skutkować powstaniem zwarć i awaria sprzetu!

Na pół godziny przed końcem zajęć przerywamy pracę i zaczynamy sprzątanie.

Zadania - obsługa akcesoriów

Działanie niektórych akcesoriów zostało przedstawione na filmie udostępnionym na Moodle.

Zadanie 1: GPIO - wyjście dla LED

Napisz program gpio_led_1.py, który 10 krotnie włączy i wyłączy LED na adapterze do RPi

Zadanie 2: GPIO - wyjście dla LED z płynną zmianą jasności

Napisz program gpio_led_2.py, który przez 10 sekund będzie w płynny sposób zmieniał jasność LED na adapterze do RPi (np. funkcją sin, z wykorzystaniem sygnału modulowanego ze zmiennym wypełnieniem). Program ma generować sygnał PWM o stałej częstotliwości i zmiennym wypełnieniu w zakresie 0 - 100%.

Zadanie 3: GPIO - wyjście PWM, buzzer pasywny

- a) Przygotuj schemat podłączenia buzzera pasywnego do GPIO
- b) Podłącz według schematu
- c) Napisz program gpio_snd.py, który będzie generował kolejne dźwięki gamy C-dur w 2 oktawach.

Program ma generować sygnał PWM o zmiennej częstotliwości i stałym wypełnieniu 50%. UWAGA: Programowa implementacja PWM w Pythonie ma ograniczoną częstotliwość na stosunkowo niskim poziomie. Należy zmierzyć maksymalną częstotliwość PWM jaką można uzyskać. W tym celu należy zastosować w Pythonie funkcje do pomiaru czasu.


Zadanie 4: GPIO - wejście

Napisz program gpio_in.py, który będzie reagował na wciśnięcie przycisku na adapterze do RPi, np. włączy LED na adapterze.

Zadanie 5: Akcesoria do wyboru

Proszę wybrać sobie czujnik lub efektor, który można obsłużyć przez GPIO (np. czujnik odległości, serwomechanizm) i napisać program, który go obsłuży.

Akcesoria



Dodatkowo:

- przetwornik analogowo-cyfrowy 4-kanałowy moduł DFR0316 (MCP3424)
- przetwornik cyfrowo-analogowy 4-kanałowy moduł Adafruit P4470 (MCP4728)
- serwomechanizm analogowy 360 st. sterowany prędkościowo PowerHD AR-3606HB

Dokumentacja do (większości) akcesoriów jest dostępna na Moodle.

Niektóre elementy nie mają zastosowania na laboratorium i nie są udostępnione, np. czujnik dymu, czujnik wilgotności gleby, czytnik kart SD, przekaźnik 5V/250V, zasilacz do płytki stykowej.

Uwaga: część dokumentacji, którą otrzymaliśmy od dystrybutora jest bardzo niskiej jakości (słabe tłumaczenie z jeszcze słabszej chińskiej dokumentacji). Proszę podchodzić z pewnym dystansem i ograniczonym zaufaniem do tej do dokumentacji!

Uwaga: należy natychmiast poinformować prowadzącego o wszelkich usterkach sprzętu i błędach w dokumentacji i dostępnych materiałach.

Literatura

Dokumentacja do modułu Pythona gpio4:

https://pypi.org/project/gpio4

Uwaga: w przykładowych kodach są błędy - proszę wzorować się na kodach w niniejszej instrukcji.

Tutorial do serwomechanizmów modelarskich:

https://learn.sparkfun.com/tutorials/hobby-servo-tutorial/all

Dokumentacja do RPi:

https://www.raspberrypi.com/documentation

Podłączenie LED:

https://en.wikipedia.org/wiki/LED_circuit

Polecenie losetup:

https://man7.org/linux/man-pages/man8/losetup.8.html

Dokumentacja poleceń:

https://man7.org/linux/man-pages