#### INTOFT21 2024 INTOFT21-P3/11

## Wiki

- 1 Ontwikkelomgeving
  - Kicad plantuml
  - Logic analyzer
  - VScode SVN RedMine
- 2 Microcontrollers
  - o Assembly code
  - o Microcontrollers Vergelijking
- 3 Toolchain
  - o Toolchain 1
  - o Toolchain 2
  - o Toolchain 3
- 4 OSI model
  - o Opdracht Wireshark
- <u>5 Elektronica</u>
  - o Opdrachten elektronica
- 6 Beveiliging
  - Opdrachten AES-XTEA-SPECK
- 7 Bussen
  - o Opdrachten I2C
  - Opdrachten One Wire
  - Opdrachten SPI&CAN
- 8 FreeRTOS
  - o Opdracht FreeRTOS Task switching
- 9 Eindopdracht
  - Eindopdracht fouttentabel

04/08/2025 1/72

# 1 Ontwikkelomgeving

04/08/2025 2/72

### Kicad PlantUML

1. Diagram

1. PlantUML Code:

```
@startuml EPD
state "Sein op groen" as SeinOpGroen
state "Sein op oranje" as SeinOpOranje
state "Sein op rood" as SeinOpRood
state "Slagbomen dalen" as SlagbomenDalen
state "Slagbomen gesloten" as SlagbomenGesloten
state "Trein passeert" as TreinPasseert
state "Slagbomen stijgen" as SlagbomenStijgen
[*] --> SeinOpGroen
SeinOpGroen --> SeinOpOranje : Trein nadert
SeinOpOranje --> SeinOpRood : Na 1,5 seconden
SeinOpRood --> SlagbomenDalen
SlagbomenDalen --> SlagbomenGesloten : Slagbomen volledig gesloten
SlagbomenGesloten --> TreinPasseert : Trein rijdt over de overgang
TreinPasseert --> SlagbomenStijgen : Trein voorbij
SlagbomenStijgen --> SeinOpGroen : Slagbomen volledig geopend
@enduml
```

### **Elektrisch Schema**

1. Diagram

### **Arduino Sketch**

1. Code:

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define POT_PIN A0
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

void setup() {
    Serial.begin(9600);

    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
        Serial.println(F("Scherm niet gevonden"));
        while (true);
```

04/08/2025 3/72

```
display.clearDisplay();
display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
display.setTextSize(1);
display.setCursor(0, 0);
display.println(F("Potentiometer Stand:"));
display.display();
delay(2000);
}

void loop() {
  int potValue = analogRead(POT_PIN);

  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(2);
  display.setCursor(0, 20);
  display.println(potValue);
  display.display();
}
```

# **OLED Scherm**

1. Foto oled.jpeg

#### **Files**


EPD.png	27.5 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott
statediagram.puml	719 Bytes	02/21/2025	Mike Ackerschott
elektrisch_schema.png	200 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott
elektrisch_schema.kicad_sch	24.3 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott
statediagram.puml	719 Bytes	02/21/2025	Mike Ackerschott
main.cpp	802 Bytes	02/21/2025	Mike Ackerschott
oled.jpg	253 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott

04/08/2025 4/72

# Logic analyzer


Vraag: Wat is het verschil is het gedecodeerde TX-signaal als we in de Arduino-code print of println gebruiken?

Antwoord: Bij het gebruik van println worden 2 extra karakters (bytes) verstuurd, namelijk een carriage return en een line feed




Vraag: Als we de pulsbreedte van de LED-pin opvragen met de - knop blijkt dit nooit exact 10 msec te zijn, maar net iets meer. Waarom klopt het niet?

Antwoord: Het uitvoeren van het omhoog of omlaag zetten van de LED-pin kost tijd, wat na de 10 msec sleep plaatsvindt. hierdoor is de pulsebreedte altijd hoger dan 10 msec




Vraag: Als we de breedte van een startbit opvragen met de - knop, waarom staat er dan bij de frequentie/pulsbreedte niet altijd 9600 Hz, terwijl we dat wel ingesteld hebben in de Arduino? Ligt het misschien aan de meting?

Antwoord: De logic analyzer die gebruikt wordt is plusminus 10 euro en kan dus gevoelig zijn voor fouten. Ook de gebruikte arduino uno is aan de oudere kant. Ook kan de innerlijke klok van een arduino uno R3 lichtelijk achterlopen met de realiteit.




Vraag: Hoe lang duurt het na het omklappen van de LED-pin voordat het verzenden van het eerste bit van de Serial.print is gestart en kun je dit antwoord verklaren?

Antwoord: Dit duurt ongeveer 12 microseconden. voordat er data verstuurd kan worden moet het eerst in een buffer gestopt worden. dit kost tijd



Vraag: Wat gebeurt er als de pulsbreedte van de LED-pin inkorten, terwijl de bitrate van de TX hetzelfde blijft? **Antwoord:** Er wordt meer data verzonden, aangezien de delay blocking is.

Vraag: Wat is de maximale knipperfrequentie als we de delay() en de println() weghalen? Antwoord: 6750 nanoseconden voor een aan-en-uit cyclus



**Vraag:** Wat is de maximale knipperfrequentie als we gebruik maken van directe IO-poort-manipulatie zoals beschreven in <a href="https://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation">https://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation</a>?

Antwoord: 500 nanoseconden voor een aan-en-uit cyclus

04/08/2025 5/72

### Files

print serial.png	29.4 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott
println serial.png	34.5 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott
pinflip.png	13.5 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott
logic.png	4.87 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott
startbit.png	12.7 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott
print-after-flip.png	24.7 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott
pinflip.png	13.5 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott
direct_port_manipulation.png	7.41 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott

04/08/2025 6/72

### VScode SVN RedMine

```
#include <Arduino.h>
#define POT_PIN A0
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 while(!Serial){
void loop() {
 Serial.println(analogRead(POT_PIN));
from serial import *
from threading import Thread
import time
import sys
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
last_received = ''
data_buffer = []
max_data_points = 100
def receiving(ser):
   global last_received, data_buffer
   buffer = ''
   while True:
            buffer += ser.read(ser.inWaiting()).decode('utf-8', errors='ignore')
            if '\n' in buffer:
                last_received, buffer = buffer.split('\n')[-2:]
                    value = int(last_received)
                    if 0 <= value <= 1023:
                        data_buffer.append(value)
                        if len(data_buffer) > max_data_points:
                            data_buffer = data_buffer[-max_data_points:]
                except ValueError:
                   pass
            time.sleep(0.1)
        except SerialException as e:
            print(f"Serial error: {e}")
         break
def plot_data():
   plt.ion()
   fig, ax = plt.subplots()
   ax.set_ylim(0, 1023)
   ax.set_xlim(0, max_data_points)
   line, = ax.plot([], [], 'b-', label="Serial Data")
   ax.set_xlabel('Data Points')
   ax.set_ylabel('Value')
   ax.set_title('Real-Time Plot of Serial Data')
   ax.legend()
   while True:
        if len(data_buffer) > 0:
            line.set_xdata(np.arange(len(data_buffer)))
            line.set_ydata(data_buffer)
            plt.draw()
           plt.pause(0.1)
       time.sleep(0.1)
def main():
```

04/08/2025 7/72

```
try:
       ser = Serial(
         port='COM4',
          baudrate=9600,
          bytesize=EIGHTBITS,
           parity=PARITY_NONE,
          stopbits=STOPBITS_ONE,
          timeout=0.1,
          xonxoff=0,
           rtscts=0,
         interCharTimeout=None
       thread = Thread(target=receiving, args=(ser,))
       thread.daemon = True
     thread.start()
    plot_thread = Thread(target=plot_data)
    plot_thread.daemon = True
plot_thread.start()
while True:
time.sleep(1)
   except SerialException as e:
      print(f"Error opening serial port: {e}")
   finally:
     print("Exiting gracefully...")
       if ser.is_open:
ser.close()
if __name__ == '__main__':
   try:
      main()
   except KeyboardInterrupt:
     print("\nProgram interrupted by user. Exiting...")
sys.exit(0)
```

#### **Files**

main.cpp	178 Bytes	02/21/2025	Mike Ackerschott
plotter.py	2.42 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott

04/08/2025 8/72

# 2 Microcontrollers

04/08/2025 9/72

### Assembly code

#### - Over hoeveel clockcycles per seconde beschikt de Arduino Uno?

De Arduino Uno R3 beschikt over 16.000.000 clockcycles per seconde.

#### - Wat is de relatie tussen assembly code en clockcycles?

Elke assembly-instructie kost een aantal clockcycles voor de Arduino Uno om uit te voeren. Minder assembly-instructies betekent minder clockcycles en dus snellere uitvoering van het programma.

#### - Als je programmeert schrijf je geen assembly code. Wie genereert deze code en waarom?

De compiler zet de C-code om naar assembly. Dit gebeurt omdat de processor zelf geen C-code begrijpt, maar wel assembly-instructies.

#### - Assembly code instructies worden uitgevoerd door welk deel van de processor in onderstaande afbeelding?

De CU (Control Unit) voert de assembly-instructies uit. Voor berekeningen wordt de ALU (Arithmetic Logic Unit) gebruikt.

# - Waarom resulteert dezelfde code niet in dezelfde assembly code als je je target verandert (en opnieuw compileert) van bv een Arduino UNO -> NodeMcu ESP8266?

Omdat een andere target een andere hardwarearchitectuur heeft, waardoor de instructies naar de Control Unit anders moeten zijn. Anders was van target wisselen ook niet nodig.

#### - De code in het bestand firmware.lst is te lezen voor mensen en wordt ook wel ...... genoemd.

De code in het bestand 'firmware.lst' is te lezen voor mensen en wordt ook wel dissassembly genoemd.

#### - Wordt de code in firmware.lst ook zo geïnterpreteerd door de processor? En zo nee; hoe dan wel?

Nee, de daadwerkelijke code die de processor uitvoert is niet leesbaar voor mensen. Het is in machinecode. De processor leest en interpreteert de machinecode direct

# - Waarom verandert er maar een klein beetje assembly code als je de code in je sketch verandert? Waarvoor dient de rest en waar komt het vandaan?

Omdat een groot deel van de assemblycode wordt gebruikt voor het ondersteunen van de functionaliteit in de **Arduino.h** header, waarmee de hardware van de Arduino aangestuurd wordt om bijvoorbeeld pinflips te kunnen uitvoeren.

#### - Als ik een println() toevoeg komt er ineens veel meer in de listing te staan. Hoe komt dat?

Serieel printen kost veel clockcycles, waardoor er dus ook veel extra assemblycode gegenereerd wordt. Als er niet geprint wordt in de code, zorgt de compiler er dynamisch voor dat deze library en de benodigde **Serial struct** niet meegecompileerd worden, wat het aantal assemblycode aanzienlijk verlaagt.

04/08/2025 10/72

#### 1. Microcontrollers

#### 1.1 Inleiding

In dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen verschillende microcontrollers op basis van een vooraf gedefinieerde set criteria. De methodologie die hierbij wordt toegepast is "Multi-criteria decision making" (Bonestroo, et al., 2018), waarmee we verschillende eigenschappen van de microcontrollers op een gestructureerde manier kunnen analyseren.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

In het eerste onderdeel wordt er een literatuuronderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de eigenschappen van de microcontrollers. In het tweede onderdeel worden metingen verricht door middel van labonderzoek, waarin specifieke criteria verder worden onderzocht.

#### 1.2 Onderzoeksvraag

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:

"Wat zijn de voor een IoT-toepassing relevante eigenschappen van microcontrollers?"

Deze vraag wordt beantwoord door verschillende microcontrollers met elkaar te vergelijken aan de hand van een set van vooraf gedefinieerde criteria. Aangezien de lijst van mogelijke eigenschappen van een microcontroller zeer uitgebreid kan zijn, wordt in dit onderzoek de focus gelegd op de volgende eigenschappen:

- Vcc
- Power consumption
- Clock
- RAM
- Flash
- #IO
- #PWM
- #Timers
- #UART
- #I2C
- #SPI
- #CAN
- #Wifi
- #ADC
- #DAC
- CryptoFPII

Deze eigenschappen zijn geselecteerd omdat ze direct van invloed kunnen zijn op de prestaties en efficiëntie van een microcontroller in een loT-systeem.

#### 1.3 Voorgeschreven microcontrollers

De microcontrollers die in dit onderzoek worden vergeleken, zijn afkomstig van de volgende ontwikkelborden:

- Arduino Uno R3
- ATTiny45
- Lolin MCU V2 met ESP8266
- ESP32
- Raspberry Pi
- STM32F103RBT6

# 2. Wat zijn de eigenschappen van de microcontrollers?

Eigenschap	Arduino Uno R3	ATTiny45	Lolin MCU V2 met ESP8266	ESP32	Raspberry Pi 4 2GB	STM32F103RBT6
Vcc	5V & 3.3V	5V	3.3V	3.3V	3.3V & 5V	2.0 tot 3.6V
Power consumption	98.4 mA	0.1 - 5 mA	50-170 mA	160-260 mA	600-1200 mA	27-36 mA
Clock	16MHz	8MHz	80MHz - 160Mhz	240MHz	4 core 1.5 GHz	72 MHz
RAM	2KB	256 bytes	64Kb	520 KB	2GB	20 KB
Flash	32KB	4KB	4MB	4 MB	Via SD-kaart of USB-poort	128 KB
Ю	20	5	16	34	28	64
PWM	6	3	4	28	2	6
Timers	2x 8-bit, 1x 16-bit	2x 8-bit	1x 32-bit	4x 64-bit	4x 32-bit, 1x	3x 16-bit, 1x


04/08/2025 11/72

					64-bit, ARM Timer gebaseerd op ARM SP804	pwm-timer
UART	Ja	Nee	Ja	Ja, 3 interfaces	6 interfaces	3 interfaces
I2C	Ja	Ja	Ja	Ja, 2 interfaces	6 interfaces	2 interfaces
SPI	Ja	Ja	Ja	Ja, 4 interfaces	5 interfaces	2 interfaces
CAN	Nee, externe modules mogelijk	Nee, externe modules mogelijk	Nee, externe modules mogelijk	Ja, ingebouwde CAN-controller	Nee, externe modules mogelijk	Ja
Wifi	Nee, externe modules mogelijk	Nee, externe modules mogelijk	Ja, 2.4GHz	Ja, 2.4GHz	Ja, 2.4GHz	Nee, externe modules mogelijk
ADC	6	3	1	18	0	2 kanalen
DAC	Nee	Nee	Nee	Ja, 2x 8-bit	Nee	Nee
Crypto	Nee	Nee	Nee	Ja, AES SHA-2 RSA ECC RNG	Nee	Nee
FPU	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee

## 3. Hoe snel zijn de microcontrollers in praktijk?

Voor het laboratoriumonderzoek wordt er voor een aantal microcontrollers een pinflip uitgevoerd. Hoelang dit duurt wordt gemeten met een logic analyser. Dit word gedaan voor de volgende micocontrollers:

Arduino Uno R3 Lolin MCU V2 ESP32 Raspberry Pi in C Raspberry Pi in Python



### 4. Conclusie

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: "Wat zijn de relevante eigenschappen van microcontrollers voor een loT-toepassing?"

Uit de resultaten van het onderzoek naar relevante eigenschappen en het laboratoriumonderzoek naar de snelheid van GPIO-pin flips, komt de Raspberry Pi als beste uit de test. De Raspberry Pi biedt ondersteuning voor meerdere programmeertalen en heeft bovendien de snelste GPIO-pin flip, met een snelheid van ongeveer 125 nanoseconden. Voor huidige IoT-toepassingen is de Raspberry Pi dan ook de beste keuze.

#### Geciteerde werken

Bonestroo, W., Meesters, M., Niels, R., Schagen, J., Henneke, L., & van Turnhout, K. (2018). ICT Research Methods. Amsterdam: HBO-i.

- [Arduino Reduce Power Consumption](https://diyi0t.com/arduino-reduce-power-consumption/)
- [ATmega328P Datasheet]( https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/Atmel-7810-Automotive-Microcontroll ers-ATmega328P\_Datasheet.pdf)

04/08/2025 12/72

• [Use PWM output with Arduino](https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/9350537961500-Use-PWM-output-with-Arduino)

• [ATTiny45 Datasheet](

https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2586-avr-8-bit-microcontroller-attiny25-attiny45-attiny85\_datasheet.pdf) https://components101.com/sites/default/files/component\_datasheet/ESP8266%20NodeMCU%20Datasheet.pdf

https://sub.nanona.fi/esp8266/timing-and-ticks.html

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex\_datasheet\_en.pdf

https://lastminuteengineers.com/esp32-sleep-modes-power-consumption/

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\_datasheet\_en.pdf

https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/processors.html

https://datasheets.raspberrypi.com/bcm2711/bcm2711-peripherals.pdf

https://docs.rs-online.com/aa25/0900766b81385f70.pdf

https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00161566.pdf

https://www.jotrin.com/product/parts/STM32F103RBT6

#### **Files**

pi_c.png	4.48 KB	02/20/2025	Mike Ackerschott
nodemcu_esp8266.png	5.02 KB	02/20/2025	Mike Ackerschott
pi_python.png	7.06 KB	02/20/2025	Mike Ackerschott
arduino uno r3.png	7.41 KB	02/20/2025	Mike Ackerschott
esp32.png	5.54 KB	02/20/2025	Mike Ackerschott

04/08/2025 13/72

# 3 Toolchain

04/08/2025 14/72

### **Toolchain 1**

De gebruikte datasheet is hier te vinden

### 2.1 Opdracht 1: gebruik toolchain

Voer de stappen zoals die voorgedaan zijn in de les en op de sheets zelfstandig uit binnen de Arduino IDE slechts gebruik makend van avrlib. Zie de "readerToolchain" voor de gebruikte code. Verander de knipperfrequentie en geef aan in de assembly-code en in de hexadecimale dump waar er iets veranderd is.

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

#define MS_DELAY 500

int main (void) {
    //page 13.2.4 page 61
    DDRB |= _BV(DDB5);

    while(1) {
        //13.2.2 Toggling a pin
        PORTB |= _BV(PORTB5);
        _delay_ms(MS_DELAY);
        PORTB &= ~_BV(PORTB5);
        _delay_ms(MS_DELAY);
    }
}
```

Relevante informatie in de datasheet waren hoofdstuk 13.2.4 voor het zetten van de pinmode (input of output) en hoofdstuk 13.2.2 voor het daadwerkelijk flippen van een port

De enige aanpassingen in de dissassembly wanneer de knipperfrequentie van 500 naar 1000ms gewijzigd wordt, zit in de <main> sectie van de dissassembly

#### 2.2 Opdracht 2: 2 LED's knipperen

Breid de code uit zodat twee LED's (op pin 12 en 13) alternerend knipperen gebruik makend van avrlib.

```
#include <avr/interrupt.h>
#define MS_DELAY_PORTB5 1000
#define MS_DELAY_PORTB4 2000

uint8_t timer_flag_PORTB5 = 0;
uint8_t timer_flag_PORTB4 = 0;

//calculating this value is explained in the datasheet 14.7.2
int8_t calculateOCR0A(uint32_t clockspeed, uint32_t prescaler, uint32_t frequency) {
```

04/08/2025 15/72

```
return clockspeed / (prescaler * frequency) - 1;
void timer0_init() {
   // CTC on timer 0 - datasheet 14.7.2
   TCCR0A \mid = (1 << WGM01);
// Set prescaler to 1024. datasheet table 14-9
TCCR0B |= (1 << CS02) | (1 << CS00);
// Trigger interrupt once every MS
OCROA = calculateOCROA(16000000, 1024, 1000);
 // Enable Timer0 compare interrupt. datasheet 14.9.6
TIMSKO \mid = (1 << OCIEOA);
// Enable global interrupts
 sei();
}
void handle_timer(uint16_t *count, uint8_t *flag, uint16_t delay) {
    (*count)++;
   if (*count >= delay) {
        *flag = 1;
       *count = 0;
// calls an interrupt when TCNTO is equal or greater than OCROA and resets TCNTO (CTC mode)
ISR(TIMERO_COMPA_vect) {
   static uint16_t count_PORTB5 = 0;
   static uint16_t count_PORTB4 = 0;
   handle_timer(&count_PORTB5, &timer_flag_PORTB5, MS_DELAY_PORTB5);
   handle_timer(&count_PORTB4, &timer_flag_PORTB4, MS_DELAY_PORTB4);
int main(void) {
   DDRB |= _BV(DDB5);
DDRB |= _BV(DDB4);
timer0_init();
    while (1) {
       if (timer_flag_PORTB5) {
           PORTB ^= _BV(PORTB5);
          timer_flag_PORTB5 = 0;
        if (timer_flag_PORTB4) {
           PORTB ^= _BV(PORTB4);
           timer_flag_PORTB4 = 0;
      }
```

Relevante onderdelen uit de datasheet waren 14.7.2 voor het configureren van Timer0 en Table 14-9 voor het configureren van de prescaler

### 2.3 Opdracht 3: Knipperen op 2 frequenties keuze drukknop

Breid de code uit zodat twee LED's alternerend knipperen met een frequentie van 1 Hz of 10 Hz en de knipperfrequentie wordt beïnvloed door een drukknop (zonder ontdenderen) op Arduino Uno pin 4.

```
#include <avr/interrupt.h>
#define MS_DELAY_1HZ 500
#define MS_DELAY_1OHZ 50

volatile uint8_t timer_flag = 0;
uint16_t blink_delay = MS_DELAY_1HZ;

//calculating this value is explained in the datasheet 14.7.2
int8_t calculateOCROA(uint32_t clockspeed, uint32_t prescaler, uint32_t frequency) {
```

04/08/2025 16/72

```
return clockspeed / (prescaler * frequency) - 1;
void timer0_init() {
   // CTC on timer 0. datasheet 14.7.2
   TCCR0A \mid = (1 << WGM01);
 // Set prescaler to 1024. datasheet table 14-9
TCCR0B |= (1 << CS02) | (1 << CS00);
// Trigger interrupt once every MS
OCROA = calculateOCROA(16000000, 1024, 1000);
 // Enable Timer0 compare interrupt. datasheet 14.9.6
TIMSKO \mid = (1 << OCIEOA);
// Enable global interrupts
 sei();
}
void handle_timer(uint16_t *count, uint8_t *flag, uint16_t delay) {
    (*count)++;
   if (*count >= delay) {
       *flag = 1;
       *count = 0;
// calls an interrupt when TCNTO is equal or greater than OCROA and resets TCNTO (CTC mode)
ISR(TIMERO_COMPA_vect) {
   static uint16_t count = 0;
   handle_timer(&count, &timer_flag, blink_delay);
}
void setup_pins() {
DDRB |= (1 << DDB5) | (1 << DDB4);
 // Set pin 4 as input. Datasheet 13.2.1 for input/output. 13.4.9 for registers
 DDRD &= \sim (1 << DDD4);
  // PORTD |= (1 << PORTD4);
int main(void) {
   setup_pins();
 timer0_init();
   while (1) {
       //check button pressed
       if (!(PIND & (1 << PIND4))) {
           blink_delay = MS_DELAY_10HZ;
       } else {
           blink_delay = MS_DELAY_1HZ;
 }
   //blink
       if (timer_flag) {
           PORTB ^= (1 << PORTB5);
           PORTB ^= (1 << PORTB4);
          timer_flag = 0;
```

Relevante onderdelen uit de datasheet waren 13.2.1 om een I/O port op input/output te zetten en 13.4.9 gaf informatie over de registers.

#### 2.4 Opdracht 4: toolchain Platform IO

Herhaal dezelfde opdracht maar dan door gebruik te maken van Platform IO gebruik makend van avrlib. Laat ook weer een assembly- en een hexadecimale output genereren door het framework.

04/08/2025 17/72

000000a6 <\_\_vector\_14>:
 a6: 1f 92

push r1 push r0

04/08/2025 18/72

```
aa: 0f b6 in r0, 0x3f ; 63
       Of 92
 ac:
                       push
                             r0
       11 24
                       eor
                              r1, r1
 ae:
       2f 93
 b0:
                       push
                              r18
 b2:
       3f 93
                       push
                               r19
       8f 93
 b4:
                       push
                               r24
 b6:
       9f 93
                       push
                              r25
 b8:
      20 91 00 01
                       lds r18, 0x0100 ; 0x800100 <__data_start>
       30 91 01 01
                            r19, 0x0101
                                          ; 0x800101 <__data_start+0x1>
                       lds
 bc:
                                          ; 0x800102 <__data_end>
        80 91 02 01
                              r24, 0x0102
 c0:
                       lds
       90 91 03 01
                              r25, 0x0103
                                            ; 0x800103 <__data_end+0x1>
 c4:
                       lds
                                           ; 1
      01 96
                       adiw
                             r24, 0x01
 c8:
      90 93 03 01
                       sts
                              0x0103, r25
                                           ; 0x800103 <__data_end+0x1>
 ca:
       80 93 02 01
                              0x0102, r24 ; 0x800102 <__data_end>
 ce:
                       sts
 d2:
       82 17
                             r24, r18
                       ср
       93 07
                              r25. r19
 d4:
                       срс
                       brcs .+14 ; 0xe6 <__vector_14+0x40>
ldi r24, 0x01 ; 1
sts 0x0104, r24 ; 0x800104 <timer_flag>
sts 0x0103, r1 ; 0x800103 <__data_end+0x:
sts 0x0102, r1 ; 0x800102 <__data_end>
 d6:
      38 f0
      81 e0
 d8:
 da:
        80 93 04 01
       10 92 03 01
                                           ; 0x800103 <__data_end+0x1>
 de:
 e2:
      10 92 02 01
      9f 91
 e6:
                       pop
                            r25
                            r24
       8f 91
 e8:
                       pop
       3f 91
                              r19
 ea:
                       pop
       2f 91
                              r18
 ec:
                       pop
       0f 90
 ee:
                       pop
                              r0
      Of be
                            0x3f, r0 ; 63
 f0:
                       out
 f2:
        Of 90
                              r0
                       gog
       1f 90
 f4:
                       pop
                              r1
 f6: 18 95
                      reti
000000f8 <main>:
                       in r24, 0x04 ; 4
ori r24, 0x30 ; 48
 f8:
       84 b1
       80 63
 fa:
       84 b9
                              0x04, r24
 fc:
                       out
      54 98
                      cbi
                             0x0a, 4
 fe:
                                        ; 10
100:
        5c 9a
                       sbi
                              0x0b, 4
                                         ; 11
       84 b5
102:
                       in
                             r24, 0x24
                                         ; 36
                                         ; 2
      82 60
                            r24, 0x02
104:
                      ori
106:
      84 bd
                              0x24, r24
                      out
       85 b5
                             r24, 0x25
                                         ; 37
108:
                       in
                                         ; 5
10a:
       85 60
                              r24, 0x05
                       ori
       85 bd
                              0x25, r24
10c:
                       out
                                          ; 37
10e:
       8e e0
                       ldi
                              r24, 0x0E
                                          ; 14
                                          ; 39
      87 bd
110:
                       out
                              0x27, r24
112:
       80 91 6e 00
                       lds
                             r24, 0x006E ; 0x80006e <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e006e>
116:
       82 60
                       ori
                              r24, 0x02
                                          ; 2
                       sts 0x006E, r24 ; 0x80006e <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e006e>
       80 93 6e 00
118:
       78 94
11c:
                       sei
                            r20, 0xF4 ; 244
11e:
       44 ef
                       ldi
                            r21, 0x01
                                        ; 1
       51 e0
120:
                       ldi
                              r22, 0x32
       62 e3
122:
                       ldi
                                          ; 50
                                         ; 0
124:
       70 e0
                      ldi
                              r23, 0x00
126:
       20 e2
                      ldi
                              r18, 0x20
                                         ; 32
128:
       90 e1
                       ldi
                              r25, 0x10
                                         ; 16
12a:
        4c 99
                              0x09, 4
                                         ; 9
                       sbic
                                           ; 0x150 <main+0x58>
12c:
                               .+34
       11 c0
                       rjmp
       70 93 01 01
                              0x0101, r23 ; 0x800101 <__data_start+0x1>
12e:
                       sts
      60 93 00 01
                            0x0100, r22 ; 0x800100 <__data_start>
132:
                       sts
       80 91 04 01
136:
                       lds
                              r24, 0x0104 ; 0x800104 <timer_flag>
       88 23
13a:
                       and
                              r24, r24
13c:
       b1 f3
                       breq
                              .-20
                                       ; 0x12a <main+0x32>
                             r24, 0x05 ; 5
13e:
      85 b1
                       in
      82 27
140:
                       eor
                              r24, r18
142:
       85 b9
                              0x05, r24 ; 5
                       out
                             r24, 0x05 ; 5
       85 b1
144:
                       in
146:
      89 27
                       eor
                             r24, r25
148:
       85 b9
                       out
                              0x05, r24 ; 5
       10 92 04 01
                              0x0104, r1 ; 0x800104 <timer_flag>
14a:
                       sts
                             .-38 ; 0x12a <main+0x32>
0x0101, r21 ; 0x800101 <__data_start+0x1>
0x0100, r20 ; 0x800100 <__data_start>
14e:
        ed cf
                       rjmp
                       sts
       50 93 01 01
150:
154:
        40 93 00 01
                      sts
158: ee cf rjmp .-36 ; 0x136 <main+0x3e>
```

0000015a <\_exit>:

04/08/2025 19/72

```
15c: ff cf rjmp .-2 ; 0x15c <__stop_program>
:100000000C9434000C9451000C9451000C94510049
:100010000C9451000C9451000C9451000C9451001C
:100020000C9451000C9451000C9451000C9451000C
:100030000C9451000C9451000C9453000C945100FA
:100040000C9451000C9451000C9451000C945100EC
:100050000C9451000C9451000C9451000C945100DC
:100060000C9451000C94510011241FBECFEFD8E026
:10007000DEBFCDBF11E0A0E0B1E0EEE5F1E002C0EF
:1000800005900D92A230B107D9F721E0A2E0B1E0CE
:1000900001C01D92A530B207E1F70E947C000C94CC
:1000A000AD000C9400001F920F920FB60F92112416
:1000B0002F933F938F939F932091000130910101E3
:1000C0008091020190910301019690930301809326
:1000D00002018217930738F081E0809304011092A7
:1000E0000301109202019F918F913F912F910F90E8
:1000F0000FBE0F901F90189584B1806384B95498F7
:100100005C9A84B5826084BD89EF87BD80916E0062
:10011000826080936E0085B5836085BD789444EFDE
```

:1001200051E062E370E020E290E14C9911C07093DD :10013000010160930001809104018823B1F385B12E :10014000822785B985B1892785B910920401EDCF41 :0E0150005093010140930001EECFF894FFCFD1

:02015E00F401AA :00000001FF

15a: f8 94 cli

0000015c <\_\_stop\_program>:

### 2.5 Opdracht 5: Platform IO wel/niet Arduino

Wat gebeurt er als het Arduino Framework de ene keer wel en de andere keer niet wordt geïnclude in de configuratie van Platform IO. Wat is het verschil als het Arduino Framework ingeschakeld wordt? Zijn er verschillen in het compileren? Zijn er verschillen in het geproduceerde hexadecimale bestand voor het uploaden?

In de dissassembly en hexadecimale bestanden zit geen verschil. In het compilatieproces zit wel een verschil als je niet direct aangeeft dat het arduino framework gebruikt moet worden. Ten eerste wordt de framework-arduino-avr package niet gebruikt en zoekt het niet naar compatible libraries hiervoor

Executing task in folder platformIO zonder arduino: C:\Users\mikea\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run

```
Processing uno (platform: atmelavr; board: uno)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/uno.html
PLATFORM: Atmel AVR (5.1.0) > Arduino Uno
HARDWARE: ATMEGA328P 16MHz, 2KB RAM, 31.50KB Flash
DEBUG: Current (avr-stub) External (avr-stub, simavr)
PACKAGES:
 - toolchain-atmelavr @ 1.70300.191015 (7.3.0)
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 0 compatible libraries
Scanning dependencies...
No dependencies
Building in release mode
Checking size .pio\build\uno\firmware.elf
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
RAM: [ ] 0.2% (used 5 bytes from 2048 bytes)
Flash: [ ] 1.1% (used 350 bytes from 32256 bytes)
```

04/08/2025 20/72

```
Processing uno (platform: atmelavr; board: uno; framework: arduino)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/uno.html
PLATFORM: Atmel AVR (5.1.0) > Arduino Uno
HARDWARE: ATMEGA328P 16MHz, 2KB RAM, 31.50KB Flash
DEBUG: Current (avr-stub) External (avr-stub, simavr)
PACKAGES:
 - framework-arduino-avr @ 5.2.0
 - toolchain-atmelavr @ 1.70300.191015 (7.3.0)
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 5 compatible libraries
Scanning dependencies...
No dependencies
Building in release mode
Checking size .pio\build\uno\firmware.elf
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
                ] 0.2% (used 5 bytes from 2048 bytes)
Flash: [
                 ] 1.1% (used 350 bytes from 32256 bytes)
```

verschil compilatie.png

#### 2.6 Opdracht 6: avrdude configuratie

Opdracht: in de datasheet van de atmega328P staan op blz. 255 een aantal verplichte wachttijden voor het programmeren van flash en EEPROM. Waar vind je die terug in configuratie van avrdude?

Bij de minwritedelay en maxwritedelay zijn ze te vinden voor zowel flash en eeprom

```
memory "eeprom"
               paged
                               = no:
               page size
                               = 4;
               size
                               = 256;
               min write delay = 3600;
               max write delay = 3600;
               readback p1 = 0xff;
7842
               readback p2
                               = 0xff;
7843
           memory "flash"
7869
7870
               paged
                               = yes;
7871
               size
                               = 4096;
               page size
                               = 64;
               num pages
                              = 64;
               min_write_delay = 4500;
               max write delay = 4500;
               readback p1
7876
                           = 0x00;
               readback p2
                             = 0x00;
```

#### **Files**

verschil assembly 500 100ms.png	86 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott
Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Da	tasheet.pdf8.19 MB	02/21/2025	Mike Ackerschott
verschil hexadecimal 500 100ms.png	50.8 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott
EEPROM.png	16.2 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott
flash.png	18.7 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott

04/08/2025 21/72

#### **Toolchain 2**

De gebruikte datashiet is hier te vinden

#### 2.1 Opdracht 1: interrupt

Maak een programma waarbij het indrukken van de drukknop de ene of de andere LED laat branden gebruik makend van avrlib. Het indrukken van de drukknop moet verlopen via een interrupt. Ontdenderen van drukknop is ongewenst; het is juist het doel om denderen waar te nemen.

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LED1 PB5
#define LED2 PB4
// Define what should happen when Low to High transition is detected
ISR(INT0_vect)
  PORTB ^= (1 << LED1); // Toggle LED1
  PORTB ^= (1 << LED2); // Toggle LED2
void setup_interrupt()
  DDRD &= \sim (1 << PD2); // Set pin 2 as input. Datasheet 13.2.1 for input/output. 13.4.9 for registers
 PORTD |= (1 << PD2); // Enable internal pull-up resistor on pin 2
 // Pin Low to High triggers an interrupt. 12.2.1
EICRA |= (1 << ISC01) | (1 << ISC00);
 // Enable external interrupts. 12.2.2
 EIMSK \mid = (1 << INTO);
// Enable global interrupts
  sei();
void setup_leds()
 DDRB \mid= (1 << LED1) \mid (1 << LED2); // Set LED pins as output
  PORTB &= \sim ((1 << LED1) | (1 << LED2)); // Turn off both LEDs initially
  PORTB ^= (1 << LED2); // Toggle LED2
int main()
  setup_leds();
 setup_interrupt();
  while (1)
    // Main loop does nothing, all work is done in ISR
  }
```

Relevante informatie uit de datasheet waren hoofstuk 12.2.1 voor het configureren van een interrupt op een rising edge (wanneer een poort van Low naar High gaat. Hoofdstuk 12.2.2 was relevant voor het daadwerkelijk aanzetten van externe interrupts, zodat de geconfigureerde interrupt ook toegepast werd. Ook was hoofdstuk 13.3.3 gebruikt om te weten welke pin gebruikt kan worden voor een external interrupt input.

#### Laat in de assemblycode de inhoud zien van de vectortabel en waar deze wijst naar de ISR.

In de code maak ik gebruik van de assembly marker "nop". Deze marker komt voor in de sectie 00000090 <\_\_vector\_1>. Dit is ook terug te vinden in de vectors lijst op de 2de regel. Deze 2de regel wijst dus naar de ISR.

```
./.pio/build/uno/firmware.elf: file format elf32-avr
Disassembly of section .text:
```

04/08/2025 22/72

```
00000000 <__vectors>:
      0c 94 34 00
                      jmp 0x68 ; 0x68 <__ctors_end>
  0:
        0c 94 40 00
  4:
                          0x80
                                   ; 0x80 <__vector_1>
                      qmr
        0c 94 3e 00
                            0x7c
                                  ; 0x7c <__bad_interrupt>
  8:
                      jmp
                                  ; 0x7c <__bad_interrupt>
       0c 94 3e 00
  c:
                            0x7c
                      qmj
       0c 94 3e 00
                                    ; 0x7c <__bad_interrupt>
 10:
                            0x7c
                      jmp
                           0x7c
 14:
       0c 94 3e 00
                                   ; 0x7c <__bad_interrupt>
                      jmp
 18:
       0c 94 3e 00
                           0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
                      jmp
                                  ; 0x7c <__bad_interrupt>
       0c 94 3e 00
                            0x7c
 1c:
                      jmp
                                  ; 0x7c <__bad_interrupt>
        0c 94 3e 00
                            0x7c
 20:
                      jmp
       0c 94 3e 00
                                    ; 0x7c <__bad_interrupt>
 24:
                      jmp
                            0x7c
       0c 94 3e 00
 28:
                      jmp
                          0x7c
                                   ; 0x7c <__bad_interrupt>
       0c 94 3e 00
                          0x7c
 2c:
                      jmp
                                  ; 0x7c <__bad_interrupt>
                                  ; 0x7c <__bad_interrupt>
 30:
       0c 94 3e 00
                      jmp
                            0x7c
 34:
       0c 94 3e 00
                            0x7c
                                   ; 0x7c <__bad_interrupt>
                      jmp
                          0x7c
 38:
       0c 94 3e 00
                                   ; 0x7c <__bad_interrupt>
                      jmp
 3c:
       0c 94 3e 00
                          0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
                      jmp
       0c 94 3e 00
                          0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
 40:
                      jmp
                                 ; 0x7c <__bad_interrupt>
 44:
       0c 94 3e 00
                      jmp
                            0x7c
                          0x7c
       0c 94 3e 00
                                    ; 0x7c <__bad_interrupt>
 48:
                      jmp
                          0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
 4c:
       0c 94 3e 00
                      jmp
 50:
       0c 94 3e 00
                      jmp
                          0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
                          0x7c
                                  ; 0x7c <__bad_interrupt>
 54:
       0c 94 3e 00
                      qmj
                                 ; 0x7c <__bad_interrupt>
 58:
       0c 94 3e 00
                            0x7c
                      jmp
       0c 94 3e 00
                            0×7c
                                   ; 0x7c <__bad_interrupt>
 5c:
                      jmp
       0c 94 3e 00
                          0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
 60:
                      jmp
 64: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
00000068 <__ctors_end>:
 68: 11 24 eor r1, r1
       1f be
                     out
                          0x3f, r1 ; 63
 6a:
                                      ; 255
                     ldi
 6c:
       cf ef
                           r28, 0xFF
 6e:
       d8 e0
                      ldi
                            r29, 0x08
                                        ; 8
 70:
       de bf
                             0x3e, r29
                      out
                                        ; 62
                            0x3d, r28 ; 61
 72:
       cd bf
                     out
       0e 94 58 00 call 0xb0 ; 0xb0 <main>
 74:
 78: 0c 94 6b 00 jmp 0xd6 ; 0xd6 <_exit>
0000007c < bad interrupt>:
7c: 0c 94 00 00 jmp 0 ; 0x0 <__vectors>
00000080 <__vector_1>:
 80: 1f 92
                      push rl
 82:
      0f 92
                      push r0
                           r0, 0x3f ; 63
 84:
      0f b6
                      in
       0f 92
                     push
 86:
                            r0
 88:
       11 24
                      eor
                            r1, r1
     8f 93
                      push
                            r24
 8a:
       9f 93
                     push r25
 8c:
     00 00
 8e:
                     nop
                           r24, 0x05 ; 5
r25, 0x01 ; 1
       85 b1
 90:
                      in
                     ldi
       91 e0
 92:
 94:
      89 27
                     eor
                            r24, r25
                            0x05, r24 ; 5
 96:
      85 b9
                     out
 98:
       85 b1
                     in
                           r24, 0x05
                                      ; 5
                            r25, 0x02 ; 2
       92 e0
                      ldi
 9a:
     89 27
 9c:
                     eor
                            r24, r25
      85 b9
                     out 0x05, r24 ; 5
 9e:
     00 00
 a0:
                     nop
       9f 91
 a2:
                     pop
                            r25
 a4:
       8f 91
                            r24
                      pop
       0f 90
 a6:
                            r0
                      pop
 a8:
       Of be
                            0x3f, r0 ; 63
                      out
       Of 90
                      pop
                            r0
 aa:
        1f 90
 ac:
                      pop
                            r1
 ae: 18 95
                      reti
000000b0 <main>:
     84 b1
                  in r24, 0x04 ; 4
ori r24, 0x03 ; 3
out 0x04, r24 ;
 b0:
 b2:
        83 60
 b4:
       84 b9
                                        ; 4
      85 b1
                           r24, 0x05
                      in
                           r24, 0xFC ; 252
0x05, r24 ; 5
 h8:
       8c 7f
                      andi
        85 b9
                      out
 ba:
                  in r24, 0x05 ; 5
 bc: 85 b1
```

04/08/2025 23/72

```
be: 92 e0 ldi r25, 0x02 ; 2
      89 27
 c0:
                    eor
                         r24, r25
                    out 0x05, r24 ; 5
 c2:
      85 b9
      52 98
                        0x0a, 2 ; 10
 c4:
                   cbi
                       r24, 0x0069 ; 0x800069 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0069>
 c6:
      80 91 69 00
                   lds
                        r24, 0x03 ; 3
0x0069, r24 ; 0x800069 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0069>
      83 60
                    ori
 ca:
      80 93 69 00
 cc:
                   sts
 d0:
     e8 9a
                   sbi 0x1d, 0 ; 29
      78 94
 d2:
                    sei
     ff cf
                   rjmp .-2 ; 0xd4 <main+0x24>
 d4:
000000d6 <_exit>:
 d6: f8 94 cli
000000d8 <__stop_program>:
d8: ff cf rjmp .-2 ; 0xd8 <__stop_program>
```

Bepaal met de logic analyzer de interrupt service time d.w.z. de totaal benodigde tijd vanaf het waarnemen van de interrupt t/m de terugkeer uit de ISR.

De tijd tussen het drukken van de knop en het aanzetten van de led is 2.5 microseconden speed.png

### 2.2 Opdracht 2: gebruik MCU voor 2 knipperende LED's op Nano

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define LED1 PB0
#define LED2 PB1
// ISR for Timer1 compare match
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
   asm volatile("nop"); // Begin marker
   PORTB ^= (1 << LED1);
   PORTB ^= (1 << LED2);
   asm volatile("nop"); // End marker
void setup_timer()
    // Set CTC mode (Clear Timer on Compare Match) 15.11.2 & table 15-5
   TCCR1B |= (1 << WGM12);
// Set prescaler to 1024 and start the timer 15.11.2 - Table 15-6
TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10);
// 15.9.2
   // focna = fclock / (2 * prescaler * (1 + f0CnA))
   // prescaler = 1024
   // fOCnA = 1Hz
   // fclock = 16MHz
// Set compare value for 1Hz used in CTC. When it reaches this value,
   // it will trigger an interrupt and reset the timer to 0. See 15.9.2
   OCR1A = 16000000 / (2 * 1024 * 1);
 // Enable Timer1 compare interrupt 15.7
   // Compare match A interrupt enable 15.11.8
    // Compare the counter value with the compare value in register A (OCR1A)
   TIMSK1 \mid = (1 << OCIE1A);
}
void setup_leds()
{
   DDRB |= (1 << LED1) | (1 << LED2);
   PORTB &= ~((1 << LED1) | (1 << LED2));
PORTB ^= (1 << LED2);
```

04/08/2025 24/72

```
int main()
{
    setup_leds();
    setup_timer();

    // Enable global interrupts
    sei();

    while (1)
    {
        // Main loop does nothing, all work is done in ISR
    }
}
```

Relevante onderdelen uit de datasheet waren 15.11.2 voor het configureren van CTC mode op Timer1 en het zetten van de prescaler naar 1024.

### 2.3 Opdracht 3: 2 alternerende LED's met drukknop via ISR

Herhaal de proef met de logic analyzer op een Arduino Nano en meet de ISR-tijd.

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LED1 PB0
#define LED2 PB1
// Define what should happen when Low to High transition is detected
ISR(INTO_vect)
 PORTB ^= (1 << LED1); // Toggle LED1
 PORTB ^= (1 << LED2); // Toggle LED2
void setup_interrupt()
 DDRD \&= \sim (1 << PD2); // Set pin 2 as input. Datasheet 13.2.1 for input/output. 13.4.9 for registers
 PORTD |= (1 << PD2); // Enable internal pull-up resistor on pin 2
// Pin Low to High triggers an interrupt. 12.2.1
EICRA |= (1 << ISC01) | (1 << ISC00);
 // Enable external interrupts. 12.2.2
EIMSK \mid = (1 << INT0);
// Enable global interrupts
 sei();
void setup_leds()
 PORTB &= ~((1 << LED1) | (1 << LED2)); // Turn off both LEDs initially
 PORTB ^= (1 << LED2); // Toggle LED2
}
int main()
 setup_leds();
 setup_interrupt();
 while (1)
    // Main loop does nothing, all work is done in ISR
 }
```

04/08/2025 25/72

# 2.4 Opdracht 4: UART

Bestudeer het artikel op <a href="https://www.kanda.com/AVR-C-Code-UART.php">https://www.kanda.com/AVR-C-Code-UART.php</a> en verander de code zodanig dat de Arduino Nano een ontvangen teken meteen weer verzendt; dit betekent dat het een soort echo-machientje wordt. Er wordt natuurlijk nog steeds gebruik gemaakt van de avrlib.

https://ece-classes.usc.edu/ee459/library/documents/avr\_intr\_vectors/ https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P\_Datasheet.pdf

#### **Files**

old	14.4 KB	02/21/2025	Mike Ackerschott
logic_interrupt.png	14.2 KB	02/23/2025	Mike Ackerschott
logic nano interrupt.png	14.2 KB	02/23/2025	Mike Ackerschott

04/08/2025 26/72

### **Toolchain 3**

De gebruikte datasheet is hier te vinden

### Opdracht 1: 2 knipperende LED's

Herhaal de eerdere opgave met 2 alternerend knipperende LED's op een ATTiny45 met de Arduino Uno als programmer via Platform IO.

```
#include <avr/interrupt.h>
#define MS_DELAY_1HZ 500
#define MS_DELAY_10HZ 50
volatile uint8_t timer_flag = 0;
uint16_t blink_delay = MS_DELAY_1HZ;
// datasheet 11.7.2
int8_t calculateOCROA(uint32_t clockspeed, uint32_t prescaler, uint32_t frequency) {
 return clockspeed / (prescaler * frequency) - 1;
void timer0_init() {
TCCROA |= (1 << WGMO1); // Set CTC mode. 11.5 Data sheet
OCROA = calculateOCROA(8000000, 64, 1000); // Set compare value for 1ms interrupt
TIMSK |= (1 << OCIE0A); // Enable compare match interrupt. 11.9.7 Data sheet
TCCROB |= (1 << CSO1) | (1 << CSO0); // Set prescaler to 64 and start timer. Table 11-6 Data sheet
 sei(); // Enable global interrupts
void handle_timer(uint16_t *count, uint8_t *flag, uint16_t delay) {
  (*count)++;
  if (*count >= delay) {
   *flag = 1;
   *count = 0;
 }
}
ISR(TIMERO_COMPA_vect) {
 static uint16_t count = 0;
  handle_timer(&count, &timer_flag, blink_delay);
void setup_pins() {
  DDRB \mid = (1 << DDB0) \mid (1 << DDB1); // Set PB0 and PB1 as output for LEDs
 DDRB &= \sim (1 << DDB2); // Set PB2 as input for button
 PORTB |= (1 << PORTB2); // Enable pull-up resistor on PB2
 PORTB ^= (1 << PORTB0); // Toggle LED on PB0
int main(void) {
 setup_pins();
 timer0_init();
 while (1) {
   // Check if button is pressed
   if (!(PINB & (1 << PINB2))) {
     blink_delay = MS_DELAY_10HZ;
   } else {
     blink_delay = MS_DELAY_1HZ;
 // Blink LEDs
   if (timer_flag) {
     PORTB ^= (1 << PORTB0); // Toggle LED on PB0
     PORTB ^= (1 << PORTB1); // Toggle LED on PB1
      timer_flag = 0;
}
```

04/08/2025 27/72

}

Relevante onderdelen uit de datasheet waren 11.7.2 voor het correct instellen van CTC mode, het kiezen van de prescaler en het berekenen van de counter voor in de OCR0A register. Verder gaf tabel 11-6 de nodige informatie voor het configureren van de prescaler en was hoofdstuk 11.9.7 belangrijk om daadwerkelijk Timer0 aan te zetten.

### Opdracht 2: 2 knipperende LED's met timer interrupt

Maak een sketch om op basis van een timer interrupt 2 LED's alternerend op 10 Hz te laten knipperen.

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint16_t counter = 0;
// datasheet 11.7.2
int8_t calculateOCROA(uint32_t clockspeed, uint32_t prescaler, uint32_t frequency) {
 return clockspeed / (prescaler * frequency) - 1;
int main(void)
 cli(); // Disable global interrupts
TCCR0A |= (1 << WGM01); // Put timer 0 in CTC mode. 11.7.2 Datasheet
OCROA = calculateOCROA(8000000, 1024, 10000); // Set compare value for 10ms interrupt
TIMSK |= (1 << OCIEOA); // Enable compare match interrupt. 11.9.7 Data sheet
TCCROB |= ((1 << CSO2) | (1 << CSO0)); // Timer 0 prescaler to 1024. Table 11-6 Datasheet
 DDRB |= (1 << PB0); // Set PortB Pin0 as an output
 DDRB |= (1 << PB1); // Set PortB Pin1 as an output
 PORTB |= (1 << PBO); // Set PortB PinO high to turn on LED
 sei(); // Enable global interrupts
  while(1) \{ \} // Don't do anything in main
ISR(TIMERO_COMPA_vect) // Interrupt Service Routine
    // Use xor to toggle the LED
   PORTB ^= (1 << PB0);
   PORTB ^= (1 << PB1);
```

04/08/2025 28/72

# 4 OSI model

04/08/2025 29/72

## **Opdracht Wireshark**

### 1. Vragen DNS en HTTP

Vraag: Wat zijn DNS berichten?

Antwoord: DNS-berichten zijn berichten die een client verstuurt naar een server om namen van een internet-domein om te zetten naar een IP-adres.

Vraag: Gaat DNS via TCP of UDP?

**Antwoord:** DNS gebruikt TCP voor Zone transfer en UDP voor name en queries, zowel regulier (primair) als reverse. (Referentie: <a href="https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/dns-works-on-tcp-and-udp">https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/dns-works-on-tcp-and-udp</a>)

Vraag: In welk protocol van laag 4 zitten HTML pakketten verpakt?

Antwoord: In het TCP-protocol. Zie "Transmission Control Protocol" in de screenshot.

1.3 vraag 3.png

Vraag: Waarom wordt de webpagina in zoveel brokken verzonden?

**Antwoord:** Omdat het maximale aantal bytes in een TCP-bericht maar rond de 1500 is. Hierdoor moeten er meerdere berichten plaatsvinden om grotere websites in te laden.

(Referentie: https://www.baeldung.com/cs/tcp-max-packet-size)

Vraag: Waarom worden er extra TCP-connecties gemaakt bij bepaalde sites b.v. https://nos.nl/?

Antwoord: Het inladen van websites kost meer TCP-berichten, omdat de inhoud van hun website groter is. Ook wordt er bij nos.nl gebruik gemaakt van HTTPS in plaats van het eerder genoemde voorbeeld dat HTTP gebruikt. Hierdoor moet er via het TCP-protocol extra beveiliging worden gemanaged, wat extra berichten kost. Daarnaast maken sommige websites gebruik van JavaScript-calls naar externe bronnen, wat voor nog meer berichten zorgt.

Vraag: Verifieer de grote hoeveelheid TCP-connecties met de debug-functie. Plak een afdrukje van de debugger in je verslag.

\*Antwoord: \* 1.3 vraag 6.png

Vraag: Hoe kun je de DNS cache van je laptop opvragen/verwijderen? Antwoord:

Voor opvragen:

Open PowerShell

Typ het volgende in de opdrachtregel: Get-DnsClientCache

Druk op Enter

Voor verwijderen:

Open een opdrachtprompt

Typ het volgende in de opdrachtregel: ipconfig /flushdns

Druk op Enter

https://www.digicert.com/nl/fag/dns/how-do-vou-flush-a-dns-cache

Vraag: Is de inhoud van de webpagina zichtbaar in Wireshark van een site zoals <a href="http://kbrandt.com/post/alert\_status/">http://kbrandt.com/post/alert\_status/</a>? Zo ja waarom wel, zo nee waarom niet?

\*Antwoord: \* Ja, in de http responses kun je de inhoud van de website inzien als je de packet opent als een uncompressed entity body. Dit kan omdat deze website gebruik maakt van http, waardoor berichten plaintext (wel compressed zodat meer data in een bericht past) naar de client wordt gestuurd. Als HTTPS gebruikt zou worden zou de data in de packet encrypted zijn en niet in te lezen zijn

1.3 vraag 8.png

# 2 Ping van Laptop naar Pi

Vraag: Hoe kan ik pingen van laptop naar Pi?

Antwoord: Door in een commandprompt een "ping" command te sturen naar het IP-adres van de Pi

Vraag: Hoe kan ik het IP-adres van mijn eigen laptop opvragen?

Antwoord: Door in een commandprompt een "ipconfig" command uit te voeren

Vraag: Hoe kan ik het IP-adres van mijn de Pi opvragen?

Antwoord: Via een SSH-verbinding kun je op de Pi "ifconfig" uitvoeren. Als je nog geen SSH-verbinding kan opzetten (omdat je het ipadres niet weet), maar de Pi wel verbinding heeft met de WiFi-router kun je ook vaak inloggen op de router om er zo achter te komen. Dat is mijn persoonlijke voorkeur.

1.3.1 vraag 3.png

Vraag: Wat is de functie van ARP?

Antwoord: Het omzetten van een IP-adres naar een vast uniek MAC-adres

https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/what-is-arp

Vraag: Wat is de functie van Time-To-Live in een IP-pakket?

Antwoord: De functie van Time-To-Live op een packet is ervoor zorgen dat een packet automatisch wordt verwijderd wanneer het te vaak een "hop" heeft uitgevoerd (van een machine naar een andere machine verstuurd worden). Hierdoor worden packets die zijn bestemming niet op tijd kunnen verbinden automatisch opgeruimd zodat het netwerk hierdoor niet overbelast raakt

https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/time-to-live

Vraag: Wat is het Ethernet-adres van een broadcast?

04/08/2025 30/72

Antwoord: FF:FF:FF:FF:FF

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/broadcast-address

Vraag: Welke laag is Ethernet?

Antwoord: Ethernet is laag 2 van het OSI-model als het gaat om de data die over ethernet verstuurd wordt. Als in deze vraag de fysieke

aansluitingen, zoals een network switch, wordt bedoeld, gaat het om laag 1

https://en.wikipedia.org/wiki/OSI\_model

Vraag: Welke laag is ICMP? Antwoord: ICMP is laag 3

https://www.ibm.com/docs/en/zos-basic-skills?topic=nll3-internet-control-message-protocol-icmp-other-laver-3-protocols

Vraag: Hoe kan ik de ARP-cache van de laptop bekijken/flushen?

Antwoord: arp -a in een terminal

Vraag: Hoe kan ik de ARP-cache van de Pi bekijken/flushen? Antwoord: arp -n in een SSH-verbinding naar de Pi typen

### 3 Ping van Pi naar Laptop

Vraag: Waarom zie ik na het flushen van de ARP-cache ineens meer pakketten?

Antwoord: Omdat de hardware-adressen opnieuw opgevraagd moeten worden via het netwerk zodat deze weer in de cache komen.

#### 4 Ping van Pi naar Pi

Vraag: Waarom zien we de ping-berichten niet in Wireshark? Wat voor soort netwerkapparatuur hebben we in de laboratoriumdoos? Hoe kun je nog meer bewijzen dat dit een hub/switch/router/gateway is?

Antwoord: Omdat de switch dynamisch de correcte route kiest via een eigen ARP-tabel. De switch weet dat mijn laptop niet om dat bericht heeft gevraagd en stuurt het dus ook niet naar de laptop.

#### 5 Opzetten van een putty-sessie naar Pi

Vraag: Welke laag is IP?

Antwoord: Laag 3

https://www.cloudflare.com/learning/network-laver/what-is-the-network-laver/

Vraag: Welke laag is TCP?

Antwoord: Laaq 4

https://www.a10networks.com/glossary/what-is-layer-4-of-the-osi-model/

Vraag: Welke laag is SSH?

Antwoord: Laag 7

https://www.cloudflare.com/learning/access-management/what-is-ssh/

Vraag: Er zitten meerdere checksums in het pakket. Op welke lagen?

Antwoord:

Laag 2, 3 en 4 maken gebruik van checksums

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1662 - checksum laag 2

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc791 - checksum laag 3

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc793 - checksum laag 4 Vraag: Waarvoor is de SYN-ACKSYN-ACK bedoeld?

Antwoord: Om een 3-way handshake op te zetten tussen de client en server. de server geeft met een syn aan te willen verbinden. de server stuurt een synack terug om te laten weten dat dit mag en de client stuurt een ack terug om te laten weten dat de syn-ack is aangekomen. Hierdoor is het voor zowel client als server duidelijk dat de connectie goed is

#### https://www.guru99.com/nl/tcp-3-wav-handshake.html

Vraag: Waarom vertoont het veld SEQ zulke rare sprongen in de eerste 5 pakketten? De nummers zijn niet opeenvolgend 1,2,3 etc., maar eerder 3, 40, 281 etc.

Antwoord: gedurende de SYN-fase stuurt mijn client een bericht met een willekeurige SEQ (op windows lijkt dit default 0). De Pi ontvangt dit en geeft dit aan via een SYN-ACK waarbij de ACK op 1 staat. Dan geeft mijn laptop aan dat het nu data wilt via een ACK door de SEQ op 1 te zetten. Vanuit daar wordt de SEQ gezet op hoeveel bytes verzonden zijn

Vraag: Waarom vertoont het veld ACK precies dezelfde rare sprongen in de eerste 5 pakketten? De nummers zijn niet opeenvolgend 1,2,3 etc.

**Antwoord:** Het acknowledgmentnummer (ACK) in een TCP-pakket geeft aan welk volgend byte-nummer de ontvanger verwacht. Dit hangt dus samen met hoeveel data er is verstuurd waardoor er een zichtbaar patroon is in de waardes van SEQ en ACK

Vraag: Welke poortnummers worden gebruikt?

Antwoord: Voor de server wordt standaard poort 22 gebruikt voor SSH-connecties. Voor clients is dit willekeurig tussen 1024 en 32,767. In mijn geval is het Source Port: 22574

Vraag: Wat gebeurt er als je een tijdje niets intypt? Op welke manier wordt ervoor gezorgd dat de verbinding niet wordt verbroken? Antwoord: Putty by default heeft geen keep alive messages dus in principe gebeurt er niks. Waar deze vraag waarschijnlijk naar doelt is het toepassen van Keep-alive messages om de connectie in stand te houden en te checken of de connectie nog bestaat. Zie dit artikel

Vraag: Wat gebeurt er als de verbinding bewust wordt verbroken door de PuTTY-sessie af te sluiten?

Antwoord: Er wordt vanuit de client een FIN, ACK bericht gestuurd naar de PI. de PI ontvangt dit en stuurt een FIN, ACK terug naar de laptop, waarna de SSH-sessie aan beide kanten stopt

1.3.4 vraag 10.png

Vraag: Wat gebeurt er als ik een tweede PuTTY-sessie start? Hoe kan het dat de juiste ingetypte commando's uiteindelijk output geven in het juiste PuTTY-scherm?

Antwoord: De 2de sessie vindt plaats op een andere poort (22820 en 22821). Hierdoor wordt de afhandeling van beide SSH-sessies apart gehouden.

1.3.4 vraag 11.png

04/08/2025 31/72

#### 6 Leesbaarheid berichten

Vraag: Als je telkens een vaste letter intypt binnen een putty-sessie, waarom wordt er steeds een veel groter en ook steeds een ander pakket op laag 7 verzonden?

Antwoord: Het bericht wordt niet groter. voor elk teken wordt er een encrypted package van 64 bytes gestuurd naar de PI en wordt er vanuit de PI dan weer een Encrypted packet van 64 bytes teruggestuurd. Encryptie zorgt ervoor dat eenzelfde karakter er in een packet heel anders uit kan zien. 1.3.5 vraag 1.png

Vraag: Worden steeds ieder teken op de terminal als los pakket verzonden of gaan er soms ook meerdere tekens in één pakket? Waarom worden ze dan per teken in losse pakketten verzonden?

Antwoord: Elk getypt karakter vanuit de laptop naar de pi zorgt voor een nieuwe packet dat verstuurd wordt naar de Pi. Output van een commando, zoals Is, wordt in één (of meerdere als de output niet past in één packet) verstuurd naar de client.

#### 7 Filezilla

Vraag: Waarin komt het dataverkeer bij gebruik van Filezilla i.p.v. putty overeen c.q. verschilt het?

Antwoord: Filezilla gebruikt ook de SYN -> SYN, ACK -> ACK structuur voor het opzetten van een connectie. Filezilla gebruikt FTP in plaats van SSHv2 voor het opvragen van de bestanden op de Pi. Filezilla gebruikt poort 21 i.p.v 22

1.4 vraag 1.png

04/08/2025 32/72

# 5 Elektronica

04/08/2025 33/72

## Opdrachten elektronica

#### multimeter

Meet de spanning op de 3.3V- en 5V-aansluiting van alle aanwezige Arduino's en NodeMCU en noteer deze in het verslag. Waarom verschillen bepaalde spanning onderling niet en andere onderling wel van elkaar.

```
nano3v3.jpg
Nano 3.3V
nano5v.jpg
Nano 5V
nodemcu_3v3.jpg
NodeMCU 3.3V
uno3v3.jpg
Uno 3.3V
uno5v.jpg
Uno 5V
```

Vraag: Waarom verschillen bepaalde spanning onderling niet en andere onderling wel van elkaar?:

Antwoord: De microcontrollers hebben verschillende voltage-regelaars. Deze zijn anders per microcontroller en kunnen dus voor verschillen zorgen. Ook kan het zijn dat de microcontrollers anders geijkt zijn

Meet de weerstandswaarde van een paar weerstanden.

```
10kohm.jpg
10K ohm
220ohm.jpg
220 ohm
330kohm.jpg
330K ohm
```

Vraag: Vergelijk de gemeten waarden met de opgegeven waarde. Wat valt op?

Antwoord: De gemeten waarden zijn altijd lager dan de opgegeven waarden

### **DAC**

**Vraag:** Maak een kleine sketch om zo snel als de DAC-communicatie maar aan kan digitale samples weg te schrijven vanuit een Arduino sketch naar de DAC via I2C. Meet m.b.v. de logic analyzer (door een pin te toggelen aan het begin en aan het einde van het versturen van een sample naar de DAC) hoe lang het duurt voordat één sample in de DAC staat.

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MCP4725.h>
Adafruit_MCP4725 dac;
void setup(void)
{
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Hello!");
    pinMode(13, OUTPUT);
    digitalWrite(13, LOW);
    dac.begin(0x60);
}

void loop(void)
{
    PINB = _BV(PINB5);
    PINB = _BV(PINB5);
    dac.setVoltage(2025, false);
}
```

DAC\_speed.png

Antwoord: 163.375 microseconden

Vraag: Maak een sketch om het analoge signaal uit de DAC opnieuw te samplen met een instelbare frequentie op een ander board.

Antwoord: Sender:

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MCP4725.h>
```

04/08/2025 34/72

```
Adafruit_MCP4725 dac;

void setup(void)
{
    Serial.begin(9600);
    dac.begin(0x60);
}

void loop(void)
{
    uint32_t counter;
    for (counter = 0; counter < 4095; counter++)
    {
        dac.setVoltage(counter, false);
    }

    for (counter = 4095; counter > 0; counter--)
    {
        dac.setVoltage(counter, false);
    }
}
```

#### Receiver:

```
unsigned long interval = 0;
unsigned long previousMillis = 0;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    if (Serial.available() > 0) {
        String input = Serial.readStringUntil('\n');
        if (input.length() > 0 && input.toInt() > 0) {
            interval = input.toInt();
        }
    }

    unsigned long currentMillis = millis();
    if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
        previousMillis = currentMillis;
        Serial.println(analogRead(A0));
    }
}
```

**Vraag:** Begin met een zo hoog mogelijke samplefrequentie en maak een afdruk van de plot. **Antwoord:** serial plotter normal.png

Vraag: Verlaag vervolgens de samplefrequentie totdat er vreemde tekeningen uit de plot komen. Maak daarvan een afdruk en probeer de plot te verklaren.

Antwoord: serial plotter 400ms.png

De vreemde tekeningen zijn te verklaren doordat de samplefrequentie zo laag is, dat een groot deel van de "zaagtand" al op de analoge poort is gezet voordat er een meting gebeurt aan de ontvangstkant. Hierdoor is de zaagtand niet meer zichtbaar in de plotter en lijkt het op willekeurige lijntjes.

04/08/2025 35/72

# Week 6 Beveiliging

04/08/2025 36/72

## **Opdrachten AES-XTEA-SPECK**

## Inhoudsopgave

## 1 Inleiding

In IoT-toepassingen gebruikt men vaak encryptie. Het is belangrijk om te weten welke criteria hiervoor gelden. Dit onderzoek richt zich op criteria voor het gebruik van symmetrische cryptografische algoritmen. Eerst komt de onderzoeksvraag aan bod, gevolgd door de onderzoeksmethode. Daarna worden de criteria uitgelegd en de resultaten beschreven.

## 2 Onderzoeksvraag

Wat zijn de snelheden van verschillende symmetrische encryptiealgoritmen?

## 3 Onderzoeksmethode

Om tot een concreet antwoord te komen op de hoofdvraag, wordt er gebruik gemaakt van de ICT Research Methods kaarten (Methods - ICT Research Methods, 2020). Hierbij is gekozen voor het toepassen van Multi criteria decision making om voor elke encryptiemethode verschillende criteria op te sommen. Verder wordt er gebruik gemaakt van Component test om alle encryptiemethoden individueel te testen op snelheid.

#### 4 Criteria

Criteria		Rationale		
Blokgrootte		Bepaalt de grootte van gegevensblokken die het algoritme verwerkt.		
Sleutelgrootte		Geeft aan hoe sterk de encryptiesleu	itel is.	
Maximale snelheid in pakketten/s		Meet de verwerkingssnelheid in pakk	ketten per seconde.	
Maximale snelheid in bytes/s		Meet de verwerkingssnelheid in byte	s per seconde.	
Programmageheugen		Geeft aan hoeveel geheugen het pro	gramma gebruikt.	
RAM-geheugen		Geeft aan hoeveel werkgeheugen he	et algoritme nodig heeft.	
Beveiligingsniveau		Beoordeelt de sterkte van de beveilig	ging.	
Cross-platform mogelijkheid		Bepaalt of versleutelde data op verse is.	chillende platforms interpreteerbaar	
Criteria	Speck	XTEA	AES	
Blokgrootte	32, 48, 64, 96 of 128 bits.	64 bits	128 bits	
Sleutelgrootte	64, 72, 96, 128, 144, 192 of 256 bits	128 bits	128, 192 of 256 bits	
Maximale snelheid in pakketten/s	6477 pakketten/s	1633 pakketten/s	1779 pakketten/s	
Maximale snelheid in bytes/s  1 pakket = 16 bytes, dus 103.632 bytes/s		1 pakket = 8 bytes, dus 13064 bytes/s	1 pakket = 16 bytes, dus 28.464 bytes/s	
Programmageheugen	2416 bytes	942 bytes	3886 bytes	
RAM-geheugen 346 bytes		33 bytes	276 bytes	
Beveiligingsniveau	Vanaf 2018 is er geen succesvolle aanval bekend op de volledige versie van Speck, ongeacht de variant. Door de interesse in Simon en Speck zijn er ongeveer 70 cryptografische analyses over gepubliceerd. Zoals gebruikelijk bij iteratieve versleutelingen zijn varianten met minder rondes wel succesvol aangevallen. De beste bekende aanvallen op Speck binnen het standaard aanvalmodel (CPA/CCA met onbekende sleutel) zijn gebaseerd op differentiële cryptanalyse. Deze aanvallen kunnen ongeveer 70–75% van de rondes van de meeste varianten doorbreken.	In 2004 is een related-key differential attack op 27 van de 64 rondes van XTEA geslaagd. In 2009 is dit omhoog gegaan naar 35 via related-key rectangle attack. XTEA met 64 rondes is dus nog niet volledig gekraakt	het AES-algoritme (met sleutellengtes van 128, 192 en 256 bits) zijn voldoende om geclassificeerde informatie tot het niveau SECRET te beschermen. Informatie met het niveau TOP SECRET vereist het gebruik van de sleutellengtes 192 of 256. In maart 2016 presenteerden C. Ashokkumar, Ravi Prakash Giri en Bernard Menezes een side-channel attack op AES-implementaties die de volledige 128-bits AES-sleutel kan herstellen met slechts 6-7 blokken plaintext/ciphertext. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van eerdere werken die tussen de 100 en een miljoen	

04/08/2025 37/72

			encrypties vereisten. De voorgestelde aanval vereist standaard gebruikersrechten en sleutelherstelalgoritmes die binnen een minuut draaien.	
Cross-platform mogelijkheid	Ja, zolang dezelfde sleutel gebruikt wordt	, ,	Ja, zolang dezelfde sleutel gebruikt wordt.	

### 5 Bronnen

Wikipedia contributors. (2025, 12 maart). Advanced Encryption Standard. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced Encryption Standard Wikipedia contributors. (2025a, januari 23). XTEA. Wikipedia. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/XTEA">https://en.wikipedia.org/wiki/XTEA</a>

Wikipedia contributors. (2023, 11 december). Speck (cipher). Wikipedia. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Speck\_(cipher">https://en.wikipedia.org/wiki/Speck\_(cipher)</a> XTEA (eXtended TEA). (z.d.). <a href="https://asecuritysite.com/encryption/xtea">https://en.wikipedia.org/wiki/Speck\_(cipher)</a> XTEA (eXtended TEA). (z.d.).

SPECK. (z.d.). https://asecuritysite.com/encryption/speck

AES. (z.d.). https://asecuritysite.com/encryption/aes

Hbo-I. (z.d.). ICT Research Methods — Methods Pack for Research in ICT. ICT Research Methods. https://ictresearchmethods.nl/

04/08/2025 38/72

## 7 Bussen

04/08/2025 39/72

## **Opdrachten I2C**

## 1 opgave poortscanner

Verbindt een I2C-module uit de laboratoriumdoos aan een microcontroller b.v. de 10-DOF-sensor of wat er maar in het bakje 'I2C multi' zit aan een Arduino.

Vraag: • Zoek met een I2C-poortscanner uit welke I2C-adressen beschikbaar zijn. Antwoord:

```
#include <Wire.h>
#include <Arduino.h>
void setup()
 Wire.begin();
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial);
 Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop()
 byte error, address;
 int nDevices;
 Serial.println("Scanning...");
 nDevices = 0;
 for(address = 1; address < 127; address++ )</pre>
   Wire.beginTransmission(address);
   error = Wire.endTransmission();
   if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
     if (address<16)
       Serial.print("0");
      Serial.print(address, HEX);
      Serial.println(" !");
     nDevices++;
    else if (error==4)
      Serial.print("Unknown error at address 0x");
      if (address<16)
       Serial.print("0");
      Serial.println(address, HEX);
 if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
    Serial.println("done\n");
 delay(5000);
```

Voor de sensor die ik gebruik (VL53L0X) is het beschikbare adres 0x29

**Vraag:** Kijk meteen met de Logic Analyzer **Antwoord:** 

I2C\_portscanning.png

## 2 I2C opgave sensor

**Vraag:** Ga met een sketch de sensorwaarden uitlezen en bestudeer het I2C-verkeer met de logic analyzer. **Antwoord:** 

```
#include "Adafruit_VL53L0X.h"
```

04/08/2025 40/72

```
#include <Arduino.h>
Adafruit_VL53L0X lox = Adafruit_VL53L0X();
VL53L0X_RangingMeasurementData_t measure;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 // wait until serial port opens for native USB devices
  while (! Serial) {
   delay(1);
pinMode(13, OUTPUT);
 Serial.println("Adafruit VL53L0X test");
  if (!lox.begin()) {
   Serial.println(F("Failed to boot VL53L0X"));
    while(1);
 }
}
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
 digitalWrite(13, LOW);
 // if(lox.isRangeComplete)
 lox.getRangingMeasurement(&measure);
```

I2C\_sensor.png

Vraag: • Maak elektrisch schema

Antwoord:

electric scheme i2c sensor.png

Vraag: • Hoeveel tijd kost het ophalen van één enkele meetwaarde?

Antwoord: 2910 microseconds

Vraag: • Hoeveel meting per seconde kun je met jouw sensor waarnemen?

Antwoord: 343.5 metingen per seconde

#### 3 OLED

Vraag: Sluit de OLED aan op een microcontroller (0.9 inch OLED van Tinytronics). Zoek een klein testprogrammaatje en bestudeer het dataverkeer tussen microcontroller en OLED.

Antwoord:

```
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
// The pins for I2C are defined by the Wire-library.
// On an arduino UNO:
                          A4(SDA), A5(SCL)
// On an arduino MEGA 2560: 20(SDA), 21(SCL)
// On an arduino LEONARDO: 2(SDA), 3(SCL), ...
#define OLED_RESET -1
                            // Reset pin \# (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
void setup()
 Serial.begin(9600);
```

04/08/2025 41/72

```
// SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
 if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS))
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
   for (;;)
     ; // Don't proceed, loop forever
// Show initial display buffer contents on the screen --
  // the library initializes this with an Adafruit splash screen.
 display.display();
 delay(2000); // Pause for 2 seconds
 // Clear the buffer
 display.clearDisplay();
 pinMode(13, OUTPUT);
 digitalWrite(13, LOW);
 display.setCursor(0, 0);
 display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
void loop()
 PORTB ^= 1 << 5;
 PORTB ^= 1 << 5;
 display.println(F("Hello, world!"));
 display.display();
  display.setCursor(0, 0);
```

**Vraag:** Hoeveel tijd kost het verzenden van één regel tekst op het display in totaal? **Antwoord:** 22.3 milliseconden om text naar het display te schrijven en de cursor weer op 0,0 te zetten I2C ooled.png

04/08/2025 42/72

## **Opdrachten One Wire**

Sluit de DHT11 temperatuursensor uit de compontendoos aan op de Arduino.

Maak gebruik van de Arduino library voor deze sensor en bestudeer de gegevensuitwisseling met de logic analyzer.

Vraag: Hoe lang duurt de uitwisseling van één meetwaarde?

Antwoord: Een meting waarbij de temperatuur en de luchtvochtigheid wordt gemeten, duurt 161.7 milliseconden DHT11 speed.png

Vraag: Hoeveel metingen per seconde kan deze sensor hanteren?

Antwoord: 6 metingen per seconde

Vraag: Hoe vaak adviseer je om de sensor een meetwaarde te laten bepalen?

Antwoord: Er zijn niet veel scenario's waarbij het weten van de temperatuur of luchtvochtigheid vaker dan 6 keer per seconde moet gebeuren. In een normale gebruiksomgeving zou ik kiezen voor 1 keer per minuut, wanneer je bijvoorbeeld je CV dynamisch wilt aansturen

Vraag: Is er sprake van een checksum?

**Antwoord:** Ja, in de library wordt de opgevraagde data gecheckt via een checksum checksum.png

```
#include <DHT11.h>
#include <Arduino.h>

DHT11 dht11(2);

void setup() {
    dht11.setDelay(140);
    pinMode(13, OUTPUT);
    digitalWrite(13, LOW);
}

void loop() {
    PORTB ^= (1 << 5);
    PORTB ^= (1 << 5);
    int temperature = 0;
    int humidity = 0;

int result = dht11.readTemperatureHumidity(temperature, humidity);

    while (result != 0) {
        result = dht11.readTemperatureHumidity(temperature, humidity);
    }
}</pre>
```

DHT\_scheme.png

04/08/2025 43/72

## **Opdrachten SPI&CAN**

## SPI zend

Vraag: Maak/pak een klein voorbeeld uit de library waarbij met enige regelmaat (vanwege het 'vangen' met de analyzer) een bericht wordt verzonden op de ene microcontroller en ontvangen op een andere microcontroller om daar via Serial te worden afgedrukt.

Antwoord:

```
electric schema.png
CAN_SEND:
#include <SPI.h>
#include <mcp2515.h>
struct can_frame canMsg1;
// struct can_frame canMsg2;
MCP2515 mcp2515(10);
void setup() {
 canMsg1.can_id = 0x0F6;
  canMsg1.can_dlc = 8;
  canMsg1.data[0] = 0x8E;
  canMsg1.data[1] = 0x87;
  canMsg1.data[2] = 0x32;
 canMsg1.data[3] = 0xFA;
  canMsg1.data[4] = 0x26;
  canMsg1.data[5] = 0x8E;
  canMsg1.data[6] = 0xBE;
 canMsg1.data[7] = 0x86;
 // canMsg2.can_id = 0x036;
  // canMsg2.can_dlc = 8;
  // canMsg2.data[0] = 0x0E;
  // canMsg2.data[1] = 0x00;
  // canMsg2.data[2] = 0x00;
  // canMsg2.data[3] = 0x08;
  // canMsg2.data[4] = 0x01;
  // canMsg2.data[5] = 0x00;
  // canMsg2.data[6] = 0x00;
 // canMsg2.data[7] = 0xA0;
 mcp2515.reset();
 mcp2515.setBitrate(CAN_125KBPS);
 mcp2515.setNormalMode();
 pinMode(3, OUTPUT);
 digitalWrite(3, LOW);
 // Serial.println("Example: Write to CAN");
void loop() {
 PIND \mid = (1 << PIND3);
 PIND \mid = (1 << PIND3);
  while(mcp2515.sendMessage(&canMsg1) != MCP2515::ERROR_OK) {
    // Serial.println("Error sending message");
// mcp2515.sendMessage(&canMsq2);
// Serial.println("Messages sent");
```

#### CAN\_READ

```
#include <SPI.h>
```

04/08/2025 44/72

```
#include <mcp2515.h>
struct can_frame canMsg;
MCP2515 mcp2515(10);
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 mcp2515.reset();
  mcp2515.setBitrate(CAN_125KBPS);
 mcp2515.setNormalMode();
 Serial.println("----- CAN Read -----");
  Serial.println("ID DLC DATA");
void loop() {
 if (mcp2515.readMessage(&canMsg) == MCP2515::ERROR_OK) {
    Serial.print(canMsg.can_id, HEX); // print ID
    Serial.print(" ");
   Serial.print(canMsg.can_dlc, HEX); // print DLC
   Serial.print(" ");
   for (int i = 0; i < canMsg.can_dlc; i++) { // print the data
      Serial.print(canMsg.data[i],HEX);
      Serial.print(" ");
   Serial.println();
}
```

Vraag: • Maak een opname van het SPI-verkeer voor het zenden van 8 databytes Antwoord:

CANFRAME\_8byte\_speed.png

Vraag: • Noteer de opvallende zaken aan de uitvoer van de logic analyzer

Antwoord: Op het MISO-kanaal wordt constant de bytereeks FF FF 08 gestuurd, totdat het canframe uiteindelijk verzonden wordt. Dan is er op het MISO kanaal eerst een FF FF 00 byte-reeks te zien, waarna het CAN-frame op het MOSI-kanaal verstuurd wordt. Waarschijnlijk betekent een FF FF 08 byte-reeks op het MISO-kanaal dat de MCP2515 chip nog niet klaar is om een nieuw canframe te verzenden. wanneer FF FF 00 wordt gestuurd, is de chip dus wel klaar en wordt het canframe over het MOSI kanaal naar de canbus verstuurd.

interessant SPI zender.png

Vraag: • Hoe lang duurt het SPI-transport van één enkel CAN-bericht van 8 bytes naar de CAN-module?

**Antwoord:** 40.125 microseconden canframe\_8byte\_toslave.png

#### **CAN** zend

Vraag: • Maak opname CAN-frame transport voor het zenden van 8 bytes

Antwoord:

CANFRAME\_8byte\_transport.png

Vraag: • Noteer de opvallende zaken aan de uitvoer van de logic analyzer

Antwoord: De verstuurde data, message length en ID is in plaintext zichtbaar via de logic analyzer. Het can-bericht begint met een Start of Frame bit met waarde 0 en eindigt met een end of frame sectie van 7 bits (1111111) en een Inter Frame Spacing sectie van 3 bits (111)

Vraag: • Hoe lang duurt het verzenden van één CAN-bericht door de CAN-module?

Antwoord: 122.916667 microseconden

Vraag: • Hoe kun je zien of het frame door de ontvanger is geaccordeerd?

Antwoord: de laatste 2 bits van de EOF sectie geven hierover informatie. de een na laatste geeft aan of het frame is ontvangen en de laatste geeft aan of het correct is verzonden

Vraag: • Wat is de overhead van een CAN-frame om 1 databyte te verzenden?

**Antwoord:** Op de screenshot van pulseview is te zien dat in dit voorbeeld in totaal 122 bits worden verstuurd voor het verzenden van de CAN-frame. als 8 bits hiervan daadwerkelijk data zijn, dan zijn er 114 bits aan overhead. de overhead in percentage is dan 100 - 8/122 \* 100, oftewel 93.4426229508%

04/08/2025 45/72

Vraag: • Wat is de overhead van een CAN-frame om 8 databytes te verzenden?

Antwoord: Op de screenshot van pulseview is te zien dat in dit voorbeeld in totaal 122 bits worden verstuurd voor het verzenden van de CAN-frame. als 64 bits hiervan daadwerkelijk data zijn, dan zijn er 58 bits aan overhead. de overhead in percentage is dan 100 - 64/122 \* 100, oftewel 47.5409836066%

### SPI ontvangstzijde

Vraag: • Maak opname SPI-transport voor het ontvangen van 8 bytes

Antwoord:

SPI receive CAN.png

Vraag: • Noteer de opvallende zaken aan de uitvoer van de logic analyzer

Antwoord: Op het MISO kanaal zijn alle databytes die ik verstuur over het CAN-netwerk te zien (FF 00 00 00 00 00 FF)

Vraag: • Hoe lang duurt het binnenhalen van de 8 databytes vanuit de CAN-module naar de microcontroller?

Antwoord: het opvragen en ontvangen van het CAN-bericht duurt 123.75 microseconden. Enkel de 8 databytes duurt 29.083 microseconden SPI receive CAN speed.png

SPI receive CAN speed only 8bytes.png

Vraag: • Hoe lang duurt het voordat de ontvanger weer gaat pollen via SPI om te kijken of er een nieuw CAN-bericht is ontvangen?

**Antwoord:** 25.946 milliseconden SPI receive CAN polltime.png

## Totaal zenden en ontvangen

Vraag: • Wat is de totale tijdsduur om één pakket te verzenden en ontvangen in Arduino-code?

Antwoord: Dit kan berekend worden door de tijden van het SPI en CAN verkeer voor een CAN-frame van 8 bytes bij elkaar op te tellen. Deze data is uit voorgaande vragen verkregen, dus:

40.125 + 122.916667 + 123.75 + 29.083333 = 315,875 microseconden

## Zenden buffering één pakket

Vraag: Pas de sketch uit het voorbeeld aan zodat er één oplopend getal (in ASCII) met regelmatige intervallen wordt verzonden. Dus 'zend 1' – interval – 'zend 2' – interval – 'zend 3' – interval etc.

Door dit getal op de ontvanger af te drukken via Serial kunnen we makkelijker controleren of er geen pakketten verloren zijn geraakt.

Antwoord:

```
#include <SPI.h>
#include <mcp2515.h>
struct can_frame canMsg1;
// struct can_frame canMsg2;
MCP2515 mcp2515(10);
int count = 0;
void setup()
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial)
  {
 canMsgl.can_id = 0x0F6;
  canMsg1.can_dlc = 8;
  canMsg1.data[0] = 'z';
 canMsg1.data[1] = 'e';
  canMsg1.data[2] = 'n';
 canMsg1.data[3] = 'd';
  canMsg1.data[4] = ' ';
 canMsg1.data[5] = ' ';
 canMsg1.data[6] = ' ';
 canMsg1.data[7] = ' ';
int result = 0;
result = mcp2515.reset();
 if (result == MCP2515::ERROR_OK)
 {
```

04/08/2025 46/72

```
Serial.println("MCP2515 reset OK");
 else
 {
   Serial.println("MCP2515 reset FAIL");
mcp2515.setBitrate(CAN_1000KBPS, MCP_8MHZ);
if (result == MCP2515::ERROR_OK)
   Serial.println("MCP2515 setBitrate OK");
 else
 {
   Serial.println("MCP2515 setBitrate FAIL");
result = mcp2515.setNormalMode();
if (result == MCP2515::ERROR_OK)
   Serial.println("MCP2515 setNormalMode OK");
 else
 {
   Serial.println("MCP2515 setNormalMode FAIL");
void loop()
  String countStr = String(count);
 for(int i = 0; i < 3 \&\& i < countStr.length(); <math>i++)
//parse it as ASCII. only 3 bytes left in the canframe. problem when > 999
   int iterator = 5 + i;
   canMsgl.data[iterator] = countStr[i];
 while (mcp2515.sendMessage(&canMsg1) != MCP2515::ERROR_OK)
   Serial.println("Error sending message");
 Serial.println("Messages sent");
 count++;
delay(100);
#include <SPI.h>
#include <mcp2515.h>
struct can_frame canMsg;
MCP2515 mcp2515(10);
void setup() {
Serial.begin(115200);
 mcp2515.reset();
 mcp2515.setBitrate(CAN_1000KBPS, MCP_8MHZ);
 mcp2515.setNormalMode();
Serial.println("----- CAN Read -----");
 Serial.println("ID DLC DATA");
void loop() {
 if (mcp2515.readMessage(&canMsg) == MCP2515::ERROR_OK) {
   Serial.print(canMsg.can_id, HEX); // print ID
   Serial.print(" ");
```

04/08/2025 47/72

```
Serial.print(canMsg.can_dlc, HEX); // print DLC
Serial.print(" ");

for (int i = 0; i<canMsg.can_dlc; i++) { // print the data
    Serial.print((char)canMsg.data[i]);
}

Serial.println();
}</pre>
```

Vraag: Maak opnames van de analyzer en bestudeer deze.

Antwoord: In zowel de seriele monitor van de ontvanger als de logic analyzer lijken alle berichten goed aan te komen CAN send buffer 1 packet.png

## Zenden buffering meerdere pakketten

Vraag: Pas de sketch uit het voorbeeld aan zodat er twee aan twee oplopend getallen (in ASCII) met regelmatige intervallen wordt verzonden. Dus 'zend 1' - 'zend 2' - interval - 'zend 3' - 'zend 4' interval - 'zend 5' - 'zend 6' - interval etc.

Antwoord:

```
#include <SPI.h>
#include <mcp2515.h>
struct can_frame canMsg1;
struct can_frame canMsg2;
MCP2515 mcp2515(10);
int count = 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
  while (!Serial)
 canMsg1.can_id = 0x0F6;
 canMsg1.can_dlc = 8;
  canMsg1.data[0] = 'z';
  canMsg1.data[1] = 'e';
  canMsg1.data[2] = 'n';
 canMsq1.data[3] = 'd';
 canMsg1.data[4] = ' ';
  canMsg1.data[5] = ' ';
  canMsg1.data[6] = ' ';
  canMsg1.data[7] = ' ';
canMsg2 = canMsg1;
int result = 0;
result = mcp2515.reset();
 if (result == MCP2515::ERROR_OK)
    Serial.println("MCP2515 reset OK");
  else
  {
    Serial.println("MCP2515 reset FAIL");
mcp2515.setBitrate(CAN_1000KBPS, MCP_8MHZ);
if (result == MCP2515::ERROR_OK)
{
```

04/08/2025 48/72

```
Serial.println("MCP2515 setBitrate OK");
 else
 {
   Serial.println("MCP2515 setBitrate FAIL");
result = mcp2515.setNormalMode();
 if (result == MCP2515::ERROR_OK)
    Serial.println("MCP2515 setNormalMode OK");
 else
 {
    Serial.println("MCP2515 setNormalMode FAIL");
}
void loop()
 String countStr = String(count);
 String countStr2 = String(count + 1);
  for (int i = 0; i < 3 \&\& i < countStr.length(); <math>i++)
\ensuremath{//} parse it as ASCII. only 3 bytes left in the canframe. problem when > 999
    int iterator = 5 + i;
    canMsgl.data[iterator] = countStr[i];
for (int i = 0; i < 3 && i < countStr2.length(); i++)
// parse it as ASCII. only 3 bytes left in the canframe. problem when > 999
   int iterator = 5 + i;
    canMsg2.data[iterator] = countStr2[i];
}
 mcp2515.sendMessage(&canMsg1);
mcp2515.sendMessage(&canMsg2);
 Serial.println("Messages sent");
 count += 2;
 delay(100);
```

Vraag: Controleer met de analyzer of alles goed gaat en of de pakketten daadwerkelijk aankomen bij de ontvanger.

Antwoord: Zowel de logic analyzer als de seriele monitor geven aan dat alle berichten succesvol aankomen.

SPI receive CAN buffer multiple.png

Zie het SPI verkeer wanneer een bericht binnenkomt

 $\textbf{Vraag:} \ \textbf{Bekijk ook wanneer de CAN-module het eerste CAN-bericht verstuurd t.o.v. het SPI-verkeer voor het tweede pakket.$ 

Antwoord: In de screenshot is te zien dat terwijl het CAN-bericht verstuurd wordt, het tweede CAN-bericht al via SPI naar de CAN-module wordt gestuurd.

CAN\_SEND\_SPI\_SECOND.png

## Zenden buffering problemen

Vraag: Verhoog het aantal direct achter elkaar verzonden getallen naar 3, 4 en 5. Antwoord:

```
#include <SPI.h>
#include <mcp2515.h>

struct can_frame canMsg1;
MCP2515 mcp2515(10);
int32_t count = 0;

//union to split int32 into 4 bytes
typedef union
```

04/08/2025 49/72

```
int32_t i32;
 uint8_t u8[4];
} union_32;
union_32 u32_1;
void setup()
u32_1.i32 = 0;
Serial.begin(9600);
 while (!Serial)
 canMsgl.can_id = 0x0F6;
 canMsg1.can_dlc = 8;
 canMsg1.data[0] = 'z';
 canMsg1.data[1] = 'e';
 canMsg1.data[2] = 'n';
 canMsg1.data[3] = 'd';
 canMsg1.data[4] = ' ';
 canMsg1.data[5] = ' ';
 canMsg1.data[6] = ' ';
 canMsq1.data[7] = ' ';
int result = 0;
result = mcp2515.reset();
 if (result == MCP2515::ERROR_OK)
   Serial.println("MCP2515 reset OK");
 }
 else
    Serial.println("MCP2515 reset FAIL");
mcp2515.setBitrate(CAN_1000KBPS, MCP_8MHZ);
if (result == MCP2515::ERROR_OK)
   Serial.println("MCP2515 setBitrate OK");
 else
 {
    Serial.println("MCP2515 setBitrate FAIL");
result = mcp2515.setNormalMode();
if (result == MCP2515::ERROR_OK)
    Serial.println("MCP2515 setNormalMode OK");
 }
 else
 {
    Serial.println("MCP2515 setNormalMode FAIL");
}
void updateCanMsg()
 canMsg1.data[4] = u32_1.u8[3];
 canMsg1.data[5] = u32_1.u8[2];
 canMsg1.data[6] = u32_1.u8[1];
canMsg1.data[7] = u32_1.u8[0];
 u32_1.i32++;
 mcp2515.sendMessage(&canMsg1);
void loop()
```

04/08/2025 50/72

```
{
  updateCanMsg();
  updateCanMsg();
  updateCanMsg();
  updateCanMsg();
  updateCanMsg();

  delay(10);
}
```

Vraag: Wat gebeurt er precies in het dataverkeer tussen microcontroller en zendende CAN-module?

**Antwoord:** het CAN-frame wordt correct via SPI verstuurd naar de CAN-module. daar wordt het in een buffer gestopt om later te verzenden. Hierdoor klopt de volgorde van de berichten niet meer. bericht 474 kan bijvoorbeeld eerder aankomen dan bericht 472. In de bovenstaande code heb ik in totaal 884 CAN-berichten gestuurd waarvan er 708 aan zijn gekomen. Het lijkt erop dat de buffer overstroomd en er hierdoor data verloren gaat

Vraag: Wat zou er gebeuren als we proberen op maximale SPI-snelheid zoveel mogelijk CAN-berichten per seconde te versturen?

Antwoord: De buffer overstroomt veel sneller en veel berichten zullen door de buffer verwijderd worden

Vraag: Beschrijf twee mogelijke oplossingen (niet bouwen) om zo zoveel mogelijk CAN-berichten per seconde te versturen.

Antwoord: Ik neem aan dat hier bedoelt wordt om zoveel mogelijk CAN-berichten te versturen zonder dat er berichten verloren gaan.

- 1: de verstuurder 2 verschillende ID's laten gebruiken en 2 ontvangers gebruiken in plaats van 1. Hierdoor wordt de load van het lezen van CAN-berichten 50/50 verdeeld en kunnen er meer berichten afgehandeld worden.
- 2: Een snellere CAN-bus gebruiken voor de ontvanger, aangezien hier de bottleneck ligt
- 3: Niet per se meer berichten, maar zolang je maar 1 byte gebruikt in je ID, kun je nog de rest van de 29-bit CAN-ID veld gebruiken voor extra data. hierdoor kan een bericht toch weer 21 extra bits gebruiken in 1 can-frame en heb je wel meer data over het netwerk

## Ontvangen buffering

Vraag: Bestudeer het ophalen middels SPI-berichten van ontvangen CAN-berichten. Waarom zitten er pauzes in het ophalen van de berichten? Antwoord: Aan de ontvangskant wordt een bericht binnengehaald via SPI en daarna geprint in de seriële monitor. dit kost tijd waardoor er niet gelijk een nieuw bericht wordt gepollt via SPI. Ook zullen er waarschijnlijk pauzes zijn toegevoegd tussen SPI-calls om de klok tussen de CAN-module en de microcontroller synchroon te houden.

De code van de ontvanger:

```
#include <SPI.h>
#include <mcp2515.h>
struct can_frame canMsg;
MCP2515 mcp2515(10);
//union to split int32 into 4 bytes
typedef union
  int32_t i32;
  uint8_t u8[4];
} union_32;
union_32 u32_1;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  pinMode(3, OUTPUT);
 digitalWrite(3, LOW);
 mcp2515.reset();
  mcp2515.setBitrate(CAN_1000KBPS, MCP_8MHZ);
 mcp2515.setNormalMode();
 Serial.println("----- CAN Read -----");
  Serial.println("ID DLC DATA");
void loop()
  if (mcp2515.readMessage(&canMsg) == MCP2515::ERROR_OK)
```

04/08/2025 51/72

```
PORTD ^= 1 << 3;
PORTD ^= 1 << 3;
Serial.print(canMsg.can_id, HEX); // print ID
   Serial.print(" ");
   Serial.print(canMsg.can_dlc, HEX); // print DLC
Serial.print(" ");
for (int i = 0; i < 4; i++)
   { // print the data
     Serial.print((char)canMsg.data[i]);
u32_1.u8[0] = canMsg.data[7];
   u32_1.u8[1] = canMsq.data[6];
   u32_1.u8[2] = canMsq.data[5];
u32_1.u8[3] = canMsg.data[4];
Serial.print(" ");
   Serial.println(u32_1.i32);
}
}
```

### **Datasheet MCP2515**

Vraag: Bestudeer de architectuur van de chip op de CAN-module, de MCP2515 en verklaar bovenstaande meetresultaten/problemen bij het zenden en ontvangen.

Antwoord: De mcp2515 heeft twee receive buffers. Hiermee kan één bericht gecheckt worden door de mcp2515 op ingestelde criteria/filters terwijl een tweede bericht nog kan binnenkomen. Wanneer er dan nog een bericht binnenkomt, wordt dit bericht genegeerd en wordt er een flag op de mcp2515 getoggled om aan te geven dat de buffer is overstroomd. De zender maakt ook gebruik van "One-Shot mode" wat betekend dat elk bericht maar één keer wordt verzonden, ook wanneer het niet correct wordt ontvangen. Hierdoor is het dus mogelijk dat berichten niet aankomen en dat de CAN-bussen er niks aan doen.

gebruikte datasheet

04/08/2025 52/72

## 8 FreeRTOS

04/08/2025 53/72

## **Opdracht FreeRTOS Task switching**

#### FreeRTOS taken

#### Installatie

vraag: Hoeveel flash/RAM kost FreeRTOS geïmplementeerd op een Arduino Uno. Literatuur in en praktijk?

Vanuit de FreeRTOS FAQ

RAM:

: Item	RAM Used	
Scheduler Itself	236 bytes (can easily be reduced by using smaller data types).	
For each queue you create, add	76 bytes + queue storage area (see FAQ Why do queues use that much RAM?)	
For each task you create, add	64 bytes (includes 4 characters for the task name) + the task stack size.	

#### FLASH:

This depends on your compiler, architecture, and RTOS kernel configuration.

The RTOS kernel itself required about 5 to 10 KBytes of ROM space.

#### PRAKTIJK:

Om dit te testen heb ik een simpele toepassing van FreeRTOS gemaakt. Hierbij wordt 1 taak aangemaakt die een 10 milliseconden delay uitvoert:

```
#include <Arduino_FreeRTOS.h>
#include <Arduino.h>
// Task function prototype
void vTaskDoNothing(void *pvParameters);
void setup() {
  // Create the task
  xTaskCreate(
   vTaskDoNothing, // Task function
                      // Task name
                       // Stack size (in words, not bytes)
   128.
   NULL,
                       // Task parameters
                       // Task priority
   1.
                    // Task handle
   NULL
 );
void loop() {
  // Empty loop as FreeRTOS handles tasks
void vTaskDoNothing(void *pvParameters) {
(void) pvParameters; // Suppress unused parameter warning
 for (;;) {
    // Do nothing
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); // Delay for 10 ms
  }
}
```

In totaal kostte dit 172 bytes aan RAM en 6784 bytes aan Flash

#### RAM per taak

vraag: Maak één taak en vervolgens twee taken aan in FreeRTOS. Hoeveel Flash wordt telkens meer gebruikt en hoeveel RAM? antwoord:

1 taak:

```
RAM: [= ] 8.4% (used 172 bytes from 2048 bytes)
Flash: [== ] 21.0% (used 6784 bytes from 32256 bytes)
```

04/08/2025 54/72

```
2 taken:
```

```
RAM: [= ] 8.7% (used 178 bytes from 2048 bytes)
Flash: [== ] 21.0% (used 6782 bytes from 32256 bytes)
```

Voor elke taak wordt dus 6 bytes aan RAM ingenomen. De Flash lijkt omlaag te gaan als er een nieuwe taak toegevoegd wordt. Dit is waarschijnlijk door optimalisaties in de compiler

#### gebruikte code:

```
#include <Arduino_FreeRTOS.h>
#include <Arduino.h>
// Task function prototype
void vTaskDoNothing1(void *pvParameters);
void vTaskDoNothing2(void *pvParameters);
void setup()
  // Create the task
  xTaskCreate(
     vTaskDoNothing1, // Task function
      "Noth1",
                    // Task name
      128,
                     // Stack size (in words, not bytes)
      NULL,
                     // Task parameters
                     // Task priority
      1.
                  // Task handle
     NULL
  );
  xTaskCreate(
      vTaskDoNothing2, // Task function
      "Noth2", // Task name
      128,
                     // Stack size (in words, not bytes)
     NULL,
                     // Task parameters
      1,
                     // Task priority
                  // Task handle
     NULT
 );
}
void loop()
  // Empty loop as FreeRTOS handles tasks
void vTaskDoNothing1(void *pvParameters)
 (void)pvParameters; // Suppress unused parameter warning
 for (;;)
    // Do nothing
   vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); // Delay for 10 ms
}
void vTaskDoNothing2(void *pvParameters)
(void)pvParameters; // Suppress unused parameter warning
for (;;)
    // Do nothing
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); // Delay for 10 ms
 }
}
```

#### **RAM** toewijzing

vraag: Maak een klein voorbeeld met één en twee taken ieder met een niet default stackgrootte. Hoeveel RAM kost iedere taak extra en waar/wanneer gebeurt de RAM-toewijzing voor de stack?

antwoord:

```
#include <Arduino_FreeRTOS.h>
#include <Arduino.h>
```

04/08/2025 55/72

```
// Task function prototype
void vTaskDoNothing1(void *pvParameters);
void vTaskDoNothing2(void *pvParameters);
void setup()
  // Create the task
  xTaskCreate(
     vTaskDoNothing1, // Task function
                    // Task name
      "Noth1",
                     // Stack size (in words, not bytes)
                    // Task parameters
     NULL,
                   // Task priority
// Task handle
      1,
     NULL
  // xTaskCreate(
 //
      vTaskDoNothing2, // Task function
 //
        "Noth2", // Task name
       650,
                        // Stack size (in words, not bytes)
 //
                       // Task parameters
 //
       NULL,
                  // Task priority
// Task handle
 //
       1,
 //
       NULL
 // );
void loop()
 // Empty loop as FreeRTOS handles tasks
void vTaskDoNothing1(void *pvParameters)
(void)pvParameters; // Suppress unused parameter warning
for (;;)
   // Do nothing
   vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); // Delay for 10 ms
}
void vTaskDoNothing2(void *pvParameters)
(void)pvParameters; // Suppress unused parameter warning
for (;;)
   // Do nothing
   vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); // Delay for 10 ms
```

Deze code verbruikt 172 bytes from 2048 bytes RAM.

De 2de taak uncommenten:

```
#include <Arduino_FreeRTOS.h>
#include <Arduino.h>

// Task function prototype
void vTaskDoNothing1(void *pvParameters);
void vTaskDoNothing2(void *pvParameters);

void setup()
{
    // Create the task
    xTaskCreate(
        vTaskDoNothing1, // Task function
        "Noth1", // Task name
        500, // Stack size (in words, not bytes)
```

04/08/2025 56/72

```
NULL,
                      // Task parameters
     1,
                      // Task priority
      NULL
                      // Task handle
 );
 xTaskCreate(
      vTaskDoNothing2, // Task function
                     // Task name
      "Noth2",
      650,
                      // Stack size (in words, not bytes)
      NULL,
                      // Task parameters
                      // Task priority
      1,
                      // Task handle
      NULT.
 );
void loop()
  // Empty loop as FreeRTOS handles tasks
void vTaskDoNothing1(void *pvParameters)
  (void)pvParameters; // Suppress unused parameter warning
    // Do nothing
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); // Delay for 10 ms
void vTaskDoNothing2(void *pvParameters)
 (void)pvParameters; // Suppress unused parameter warning
 for (;;)
    // Do nothing
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); // Delay for 10 ms
```

Zorgt ervoor dat 178 bytes van de 2048 bytes gebruikt worden. Voor elke taskcreate call in een FreeRTOS programma wordt dus 6 bytes aan ram verbruikt en de taken worden waarschijnlijk pas gedurende run-time ge-allocate.

#### Pin toggle

Maak nogmaals de snelle pin toggle (zonder FreeRTOS). Deze wordt later gebruikt om metingen uit te voeren aan FreeRTOS. Bestudeer deze toggle nauwkeurig met de logic analyzer.

vraag: • Om de ong. 1 ms wordt de pin toggle onderbroken. Hoe lang duurt deze onderbreking en wat is de oorzaak? Toon aan dat je de juiste oorzaak hebt gevonden door de code te wijzigen.
antwoord:

```
#include <Arduino.h>
void setup()
{
   pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop()
{
   PORTB = PORTB ^ B00100000;
}
```

#### onderbreking.png

De onderbreking duurt op de Arduino Uno 6.5 microseconden. Dit komt doordat er een interrupt in de achtergrond draait (waarschijnlijk voor de millis() functie) die elke milliseconden wat logica uit moet voeren. deze interrupt annuleert tijdelijk de logica van de pin toggle. Door alle interrupts uit

04/08/2025 57/72

te zetten gebeurt dit niet meer. Ook kost een iteratie van de loop() functie meer tijd dan hetzelfde uitvoeren in een while(true) loop in de setup() functie. Zie code

```
#include <Arduino.h>

void setup()
{
   pinMode(13, OUTPUT);
   noInterrupts(); // Schakel alle interrupts uit

   while(1) {
      PORTB = B00100000;
      PORTB = B00000000;
   }
}

void loop()
{
}
```

Het itereren over de while(1) loop kost alsnog wat tijd, waarschijnlijk omdat de conditie gecheckt moet worden. Hierdoor is het sneller om de while(1) loop te vullen met honderden pinflip calls, aangezien de conditie dan mindersnel wordt gecheckt.

vraag: • Wat is de minimaal haalbare pulsbreedte? antwoord: 125 nanoseconden op de arduino uno

fastest possible.png

#### Drie taken

We gaan drie taken implementeren. Daartoe is de code van <a href="https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-freertos-tutorial1-creating-freertos-task-to-blink-led-in-arduino-uno">https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-freertos-tutorial1-creating-freertos-task-to-blink-led-in-arduino-uno</a> aangepast om een taakoverzicht zichtbaar te maken.

vraag: Welke taken draaien er uiteindelijk? Verklaar de aanwezigheid van de draaiende taken.

antwoord: Er zijn in totaal 5 taken geregistreerd op de Arduino. Hiervan zijn de drie ingestelde aanwezig. De andere 2 zijn IDLE en Tmr Svc. De IDLE-task heeft de laagst mogelijke prioriteit en zorgt ervoor dat de CPU slaapt als er geen andere taken zijn om te draaien. Dit is efficient voor het stroomverbruik. de Tmr Svc (oftewel timer service / daemon) houdt een lijst met software timers bij en draait wanneer de software timer voorbij is om hem te updaten. Dit zijn standaard processen die nodig zijn om FreeRTOS correct te laten funcitoneren.

https://mcuoneclipse.com/2018/05/27/tutorial-understanding-and-using-freertos-software-timers/https://m.freertos.org/Documentation/02-Kernel/02-Kernel-features/01-Tasks-and-co-routines/15-Idle-task

vraag: Verklaar de status van de taken (B, R, X).

antwoord: gedurende het printen van de taken is de taskprint task de enigste die draaiende is, aangezien de arduino uno niet meerdere taken tegelijk kan draaien. De IDLE task staat op ready, wat betekend dat deze taak elk moment uitgevoerd kan worden als het moet (dus wanneer er geen taak met hogere prioriteit gedraaid hoeft te worden). De andere taken zijn in blocked, omdat ze wachten op externe events, zoals een delay. task1 en task2 doen dit door het aanroepen van vTaskDelay, waardoor ze na deze call in de blocked state komen totdat de timer voorbij is. de Tmr Svc task doet waarschijnlijk hetzelfde.

De status status.png

vraag: Maak een afdruk van de twee LED-signalen op de logic analyzer. antwoord:

pins.png

#### En de loop?

vraag: • Schakel het printen van de taken uit (serial.print is op zichzelf een interrupt-gestuurde taak met blokkerende aanroep) antwoord:

```
// Copied from https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-freertos-tutorial1-creating-freertos
-task-to-blink-led-in-arduino-uno
#include <Arduino_FreeRTOS.h>
#include <Arduino.h>

const byte LEDPIN1 = 12;
const byte LEDPIN2 = 11;
```

04/08/2025 58/72

```
const int DELAY1 = 200;
const int DELAY2 = 300;
const int DELAYPRINT = 1000;
const unsigned char bufferSize = 250;
char ptrTaskList[bufferSize];
void TaskBlink1( void *pvParameters );
void TaskBlink2( void *pvParameters );
void setup() {
 xTaskCreate(
   TaskBlink1
   , "task1"
      128
    , NULL
   , 1
 , NULL );
 xTaskCreate(
   TaskBlink2
    , "task2"
      128
      NULL
      1
   , NULL );
vTaskStartScheduler();
}
void loop()
}
void TaskBlink1(void *pvParameters) {
 pinMode(LEDPIN1, OUTPUT);
  while (1)
   digitalWrite(LEDPIN1, HIGH);
   vTaskDelay( DELAY1 / portTICK_PERIOD_MS );
   digitalWrite(LEDPIN1, LOW);
   vTaskDelay( DELAY1 / portTICK_PERIOD_MS );
 }
}
void TaskBlink2(void *pvParameters)
 pinMode(LEDPIN2, OUTPUT);
 while (1)
   digitalWrite(LEDPIN2, HIGH);
   vTaskDelay( DELAY2 / portTICK_PERIOD_MS );
   digitalWrite(LEDPIN2, LOW);
   vTaskDelay( DELAY2 / portTICK_PERIOD_MS );
```

# vraag: • Breid het programma uit met de snelle pin-toggle in de loop() antwoord:

```
// Copied from https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-freertos-tutoriall-creating-freertos
-task-to-blink-led-in-arduino-uno
#include <Arduino_FreeRTOS.h>
#include <Arduino.h>

const byte LEDPIN1 = 12;
const byte LEDPIN2 = 11;
const byte LEDPIN3 = 10;
const int DELAY1 = 200;
const int DELAY1 = 200;
const int DELAY2 = 300;
const int DELAYPRINT = 1000;
```

04/08/2025 59/72

```
const unsigned char bufferSize = 250;
char ptrTaskList[bufferSize];
void TaskBlink1(void *pvParameters);
void TaskBlink2(void *pvParameters);
void setup()
  pinMode(LEDPIN3, OUTPUT);
  xTaskCreate(
     TaskBlink1, "task1", 128, NULL, 1, NULL);
  xTaskCreate(
     TaskBlink2, "task2", 128, NULL, 1, NULL);
 vTaskStartScheduler();
}
void loop()
  while (true)
  {
    PORTB ^= (1 << 2);
void TaskBlink1(void *pvParameters)
  pinMode(LEDPIN1, OUTPUT);
  while (1)
  {
    digitalWrite(LEDPIN1, HIGH);
    vTaskDelay(DELAY1 / portTICK_PERIOD_MS);
    digitalWrite(LEDPIN1, LOW);
    vTaskDelay(DELAY1 / portTICK_PERIOD_MS);
 }
void TaskBlink2(void *pvParameters)
  pinMode(LEDPIN2, OUTPUT);
  while (1)
    digitalWrite(LEDPIN2, HIGH);
    vTaskDelay(DELAY2 / portTICK_PERIOD_MS);
    digitalWrite(LEDPIN2, LOW);
    vTaskDelay(DELAY2 / portTICK_PERIOD_MS);
}
```

vraag: • Toon op de logic analyzer de uitvoer van de drie pinnen antwoord:

3 pins.png

vraag: Wat is waar te nemen op de logic analyzer en verklaar de uitvoer. Wat is de task switch time? Waar is de loop() gebleven?

antwoord: De loop wordt nog steeds gedraaid in mijn code. dat is waar de pinflip voor pin10 plaatsvindt. Deze pinflip wordt geannuleerd gedurende het draaien van de andere taken. Hiermee kun je beredeneren wat de taskswitchtime is door te kijken wanneer het flippen van pin10 stopt en een andere pin vanuit task1 of task2 wordt uitgevoerd. Dat is 38.125 microseconden. Ook lijkt er ongeveer elke millliseconden (ongeveer elke 1015 microseconden) een task uitgevoerd te worden die niet pin 11 of 12 flipt. Dit is waarschijnlijk de Tmr Svc task, zodat het aantal millliseconden runtime up-to-date blijft.

taskswitchtime.png millisecond interrupt.png

#### En de setup()

In de ESP32-versie is de setup() volgens

 $\underline{\text{https://www.digikey.nl/en/maker/projects/introduction-to-rtos-solution-to-part-2-freertos/b3f84c9c9455439ca2dcb8ccfce9dec5} \ een \ aparte \ taak$ 

vraag: Is dat bij de Arduino ook zo (hint: gebruik uxTaskGetNumberOfTasks())?
antwoord: Nee, als onderstaande code wordt uitgevoerd geeft de functie uxTaskGetNumberOfTasks() aan dat er 0 taken aanwezig zijn. FreeRTOS

04/08/2025 60/72

#### start dus pas op nadat de setup() functie is afgelopen

```
#include <Arduino_FreeRTOS.h>
#include <Arduino.h>

void setup()
{
   Serial.begin(9600);
   while (!Serial)
    ;

   Serial.println(uxTaskGetNumberOfTasks());
}

void loop()
{
}
```

### vTaskDelay of delay

Om in te zien waarom er gebruik wordt gemaakt van de FreeRTOS-API vTaskDelay vervangen we alle aanroepen door de gewone delay. Let op: de arduino FreeRTOS library heeft de delay methode by-default gekoppeld aan vTaskDelay, dus om het verschil te kunnen zien moet configUSE\_PORT\_DELAY op 0 ingesteld worden in de FreeRTOSConfig.h

vraag: Wat gebeurt er op de logic analyzer? antwoord: Als we de volgende code gebruiken:

```
// Copied from https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-freertos-tutorial1-creating-freertos
-task-to-blink-led-in-arduino-uno
#include <Arduino_FreeRTOS.h>
#include <Arduino.h>
const byte LEDPIN1 = 12;
const byte LEDPIN2 = 11;
const byte LEDPIN3 = 10;
const int DELAY1 = 200;
const int DELAY2 = 300;
const int DELAYPRINT = 1000;
const unsigned char bufferSize = 250;
char ptrTaskList[bufferSize];
void TaskBlink1(void *pvParameters);
void TaskBlink2(void *pvParameters);
void setup()
  pinMode(LEDPIN3, OUTPUT);
 xTaskCreate(
    TaskBlink1, "task1", 128, NULL, 1, NULL);
 xTaskCreate(
   TaskBlink2, "task2", 128, NULL, 1, NULL);
 vTaskStartScheduler();
void loop()
  while (true)
    PORTB |= (1 << PORTB2);
    PORTB &= \sim (1 << PORTB2);
 }
void TaskBlink1(void *pvParameters)
 pinMode(LEDPIN1, OUTPUT);
  while (1)
    digitalWrite(LEDPIN1, HIGH);
```

04/08/2025 61/72

```
vTaskDelay(DELAY1 / portTICK_PERIOD_MS);
    digitalWrite(LEDPIN1, LOW);
    vTaskDelay(DELAY1 / portTICK_PERIOD_MS);
}

void TaskBlink2(void *pvParameters)
{
    pinMode(LEDPIN2, OUTPUT);
    while (1)
    {
        digitalWrite(LEDPIN2, HIGH);
        vTaskDelay(DELAY2 / portTICK_PERIOD_MS);
        digitalWrite(LEDPIN2, LOW);
        vTaskDelay(DELAY2 / portTICK_PERIOD_MS);
}
```

#### Krijgen we de volgende meting:

vtaskdelay.png

Hierin is te zien dat alle tasks volgens hun ingestelde timing correct worden uitgevoerd. FreeRTOS start dus de taken volgens de ingestelde delays.

Wanneer we de vTaskDelay calls vervangen met delay calls:

```
// Copied from https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-freertos-tutorial1-creating-freertos
-task-to-blink-led-in-arduino-uno
#include <Arduino_FreeRTOS.h>
#include <Arduino.h>
const byte LEDPIN1 = 12;
const byte LEDPIN2 = 11;
const byte LEDPIN3 = 10;
const int DELAY1 = 200;
const int DELAY2 = 300;
const int DELAYPRINT = 1000;
const unsigned char bufferSize = 250;
char ptrTaskList[bufferSize];
void TaskBlink1(void *pvParameters);
void TaskBlink2(void *pvParameters);
void setup()
  pinMode(LEDPIN3, OUTPUT);
  xTaskCreate(
    TaskBlink1, "task1", 128, NULL, 1, NULL);
 xTaskCreate(
    TaskBlink2, "task2", 128, NULL, 1, NULL);
vTaskStartScheduler();
void loop()
  while (true)
    PORTB |= (1 << PORTB2);
    PORTB &= \sim (1 << PORTB2);
 }
void TaskBlink1(void *pvParameters)
 pinMode(LEDPIN1, OUTPUT);
  while (1)
    digitalWrite(LEDPIN1, HIGH);
    delay(DELAY1 / portTICK_PERIOD_MS);
    digitalWrite(LEDPIN1, LOW);
    delay(DELAY1 / portTICK_PERIOD_MS);
```

04/08/2025 62/72

```
}

void TaskBlink2(void *pvParameters)
{
  pinMode(LEDPIN2, OUTPUT);
  while (1)
  {
    digitalWrite(LEDPIN2, HIGH);
    delay(DELAY2 / portTICK_PERIOD_MS);
    digitalWrite(LEDPIN2, LOW);
    delay(DELAY2 / portTICK_PERIOD_MS);
}
```

Krijgen we de volgende meting: delay.png

Alle taken lijken veel sneller dan ingesteld te draaien en de loop wordt niet meer uitgevoerd. De delay() calls zijn dus blocking aangezien de loop() functie niet kan worden uitgevoerd. De timing van FreeRTOS werkt niet meer goed als de standaard delay wordt gebruikt.

#### **Prioriteiten**

vraag: Dat het werken met prioriteiten nog niet zo makkelijk is, wordt nu onderzocht. Pak dezelfde twee LED-taken LED1 en LED2 (uit opdracht 2.7) en maak een toggle-taak (gebaseerd op 2.4) met een derde LED. Geef deze taken prioriteiten volgens onderstaande tabel (waarbij de romeinse cijfers iteraties zijn). Vul de tabel aan met de waarnemingen op de logic analyzer.

antwoord: De volgende code wordt hiervoor gebruikt:

```
// Copied from https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-freertos-tutorial1-creating-freertos
-task-to-blink-led-in-arduino-uno
#include <Arduino_FreeRTOS.h>
#include <Arduino.h>
const byte LEDPIN1 = 12;
const byte LEDPIN2 = 11;
const byte LEDPIN3 = 10;
const int DELAY1 = 200;
const int DELAY2 = 300;
const int DELAY3 = 500;
const unsigned char bufferSize = 250;
char ptrTaskList[bufferSize];
void TaskBlink1(void *pvParameters);
void TaskBlink2(void *pvParameters);
void TaskBlink3(void *pvParameters);
void setup()
  pinMode(LEDPIN1, OUTPUT);
 pinMode (LEDPIN2, OUTPUT);
 pinMode(LEDPIN3, OUTPUT);
 xTaskCreate(
     TaskBlink1, "task1", 128, NULL, 1, NULL);
 xTaskCreate(
    TaskBlink2, "task2", 128, NULL, 1, NULL);
xTaskCreate(
    TaskBlink3, "task3", 128, NULL, 1, NULL);
vTaskStartScheduler();
void loop()
void TaskBlink1(void *pvParameters)
  while (1)
   digitalWrite(LEDPIN1, HIGH);
```

04/08/2025 63/72

```
vTaskDelay(DELAY1 / portTICK_PERIOD_MS);
    digitalWrite(LEDPIN1, LOW);
    vTaskDelay(DELAY1 / portTICK_PERIOD_MS);
}

void TaskBlink2(void *pvParameters)
{
    while (1)
    {
        digitalWrite(LEDPIN2, HIGH);
        vTaskDelay(DELAY2 / portTICK_PERIOD_MS);
        digitalWrite(LEDPIN2, LOW);
        vTaskDelay(DELAY2 / portTICK_PERIOD_MS);
    }
}

// toggle task based on 2.4
void TaskBlink3(void *pvParameters)
{
    while (1)
    {
        PORTB |= (1 << PORTB2);
        PORTB &= ~(1 << PORTB2);
    }
}</pre>
```

Prioriteiten van de taken bij gebruik van `delay()`

Taak	1	II	III	IV	V
LED1	1	1	2	1	2
LED2	1	1	1	2	2
Toggle	1	2	1	1	1
Waarneembare activiteit	LED1 en LED2 worden veel sneller uitgevoerd dan ingesteld. de Toggle-taak wordt consistent geblockt door de delays uit LED1 en LED2, maar wordt buiten de delays nog wel uitgevoerd. De pin van LED1 staat langer op LOW dan op HIGH	Enkel Toggle wordt uitgevoerd. de pins op LED1 en LED2 blijven op LOW	Enkel LED1 wordt uitgevoerd. de pins op LED2 en Toggle blijven op LOW	Enkel LED2 wordt uitgevoerd. de pins op LED1 en Toggle blijven op LOW	LED1 en LED2 worden uitgevoerd. Toggle niet. de pin op Toggle blijft op LOW

Prioriteiten van de taken bij gebruik van `vTaskDelay()`

Taak	1	II	III	IV	V
LED1	1	1	2	1	2
LED2	1	1	1	2	2
Toggle	1	2	1	1	1
Waarneembare activiteit	Alle taken worden correct afgehandeld door de planning van FreeRTOS. De toggletask draait constant tenzij een andere taak gestart moet worden. Dan is er een korte pauze in het togglen en gaat het daarna verder	De toggle-taak is de enigste geconfigureerde taak die draait	Alle taken draaien weer. Gedurende de vTaskDelay van de taak LED1 kunnen dus andere taken gedraaid worden.	Hetzelfde gedrag als bij test III	Visueel hetzelfde gedrag als in test III en IV. gedurende de vTaskDelay van LED1 en LED2 kan de toggle-taak blijven draaien. als de delays van LED1 of LED2 klaar zijn, moet de pin geflipt worden en wordt er opnieuw een vTaskDelay uitgevoerd, waardoor

04/08/2025 64/72

		de toggle-taak weer
		uitgevoerd kan
		worden

04/08/2025 65/72

# 9 Eindopdracht

04/08/2025 66/72

# Eindopdracht - fouttentabel

Foutnummer	Omschrijving	Code regel	Originele code	Verbetervoorstel
1	Lights worden verkeerd aangezet gedurende de startop routine. Rode en gele led branden terwijl enkel rood moet branden in de STOP-state	104	`LIGHTS[country][light][ST OP]`	`LIGHTS[country][STOP][light]`
2	Lights worden verkeerd gewijzigd gedurende de setSignal functie. Geeft eenzelfde resultaat als fout 1	176	`LIGHTS[country][light][asp ect]`	`LIGHTS[country][aspect][light]`
3	`switch case` voor case 'N' mist een `break;` waardoor het systeem nooit naar de Nederlandse stand gezet kan worden.	236	`case 'N':`	`case 'N': break;`
4	`switch` mist een `default: break;`. Vormt geen fout/probleem, maar geeft in veel compilers wel een warning	231	`switch () { }`	`switch () { default: break; }`
5	ASCII naar decimale conversie is incorrect. Alle commando's met een cijfer (A1, R1, H1, etc.) worden niet goed afgehandeld, aangezien de cijfer na de eerste karakter niet correct naar zijn decimale waarde wordt geconverteerd	230	<pre>byte signalOrGateNum ber = inputCommand[1 ] - '0' - 1;</pre>	<pre>byte signalOrGateNum ber = inputCommand[1 ] - '1';</pre>
6	Incorrecte `for`-loop` zorgt ervoor dat gedurende een A1 commando, de rode led van het 2de signaal volledig uit gaat. De iterator mag tot en met de waarde 3 komen, terwijl de LIGHTPINS[signal] array maar 3 indexes heeft. Hierdoor gaat het out of bounds en wordt indirect een digitalwrite uitgevoerd op LIGHTPINS[signal+1][0], wat de rode led van signaal 2 is.	174	`for (int light = 0; light <= NROFLIGHTSPERSIGNAL ; light++)`	`for (int light = 0; light < NROFLIGHTSPERSIGNAL ; light++)`
7	R-signaal zet signalen op BRAKE terwijl de opdracht beschrijft dat het op DRIVE moet.	239	`case 'R': setSignal(signalOrGateNu mber, BRAKE);`	`case 'R': setSignal(signalOrGateNu mber, DRIVE);`
8	A-signaal zet signalen op DRIVE terwijl de opdracht beschrijft dat het op BRAKE moet.	241	`case 'A': setSignal(signalOrGateNu mber, DRIVE);`	`case 'A': setSignal(signalOrGateNu mber, BRAKE);`
9	`if`-statement gebruikt `=` in plaats van `==`, waardoor lightsRunTestStatus altijd gelijk wordt gezet aan LIGHTSTESTING	251	`if (lightsRunTestStatus = LIGHTSTESTING)`	`if (lightsRunTestStatus == LIGHTSTESTING)`
10	`previousTestBlinkMillis` wordt opnieuw lokaal geïnitialiseerd , terwijl deze al globaal aanwezig is. Hierdoor gebruikt de scope	155	`unsigned long previousTestBlinkMillis = 0;`	Verwijder regel 155

04/08/2025 67/72

van de functie niet meer de globale variabele en wordt de timer nooit bereikt.			
Signalen en functionaliteiten om Ledstatussen te wijzigen worden geaccepteerd binnen de LED-testfase. Hierdoor kan het knipperen van de gele led plaatsvinden tijdens de led-test state. Na het exitten van de led-test state worden de leds enkel uitgezet en niet weer aangezet. Hierdoor is het mogelijk om alle leds uit te zetten door 2 keer het T commando door te sturen. Ook is het mogelijk om enkel de gele led te laten knipperen door de lampen te configureren in de Duitse stand, het afremmen signaal te sturen en 2 keer het T commando te sturen, aangezien het knipperen van de gele led wordt geupdate door een timer die na de led-test fase draait. Het lijkt me ongewenst om de leds te kunnen aanpassen gedurende de led-test fase en ook lijkt het me ongewenst dat alle leds uitblijven na het exitten van de led-test fase	172, 181, 139	<pre>void setSignal(byte signal, byte aspect) {     signalStatus[signa 1] = aspect;     for (int light = 0 ; light &lt;= NROFLIGHT SPERSIGNAL; light++) {         if ((LIGHTS[coun</pre>	Bovenaan `setSignal` en `blinkLights` de volgende check toevoegen: `if (lightsRunTestStatus == LIGHTSTESTING) { return; } ` Onderaan `toggleLightsTest` de signalen op STOP zetten, aangezien dit hetzelfde gedrag is wat gebeurd gedurende het opstarten van het systeem: `if (lightsRunTestStatus) { setupLightPins(); }`

04/08/2025 68/72

12	In de Debug opdracht.docx is de potentiometer is incorrect aangesloten op de digitale poort 2, terwijl in de code de analoge poort 2 wordt uitgelezen om de	map(analogRead(POTENT	De potentiometer aansluiten op analoge poort 2
	wordt uitgelezen om de waarde van de		
	potentiometer op te vragen		

## **Eindopdracht - TODO**

- Check servo's. Deze functioneren volledig niet? misschien een elektrolytische condensator ertussen?
- Check potentiometer. Deze is op een digitale poort aangesloten? Kan dat?

### **Eindopdracht - Originele code**

```
/*Begining of Auto generated code by Atmel studio */
#include <Arduino.h>
/*End of auto generated code by Atmel studio */
 Decoder for train signals and gates
#include <Servo.h>
//Beginning of Auto generated function prototypes by Atmel Studio
void setupLightDefinitions();
void setupLightPins();
void setupGatePins();
void allLightsOff();
void toggleLightsTest();
void toggleGatesTest();
void testLights();
void setSignal(byte signal, byte aspect);
void blinkLights();
void moveGates();
//End of Auto generated function prototypes by Atmel Studio
const byte NROFSIGNALS = 2;
const byte NROFLIGHTSPERSIGNAL = 3;
const byte NROFASPECTS = 3;
const byte NROFGATES = 2;
const byte NROFCOUNTRIES = 2;
enum lamp_t {OFF, ON, BLINK};
enum light_t {RED, YELLOW, GREEN};
enum lightsRunTestStatus_t {LIGHTSTESTING, LIGHTSRUNNING};
enum aspect_t {DRIVE, BRAKE, STOP};
enum country_t {D, NL};
lamp_t LIGHTS [NROFCOUNTRIES][NROFASPECTS][NROFLIGHTSPERSIGNAL];
byte LIGHTPINS[NROFSIGNALS][NROFLIGHTSPERSIGNAL];
byte signalStatus[NROFSIGNALS];
lightsRunTestStatus_t lightsRunTestStatus;
byte blinkStatus;
enum gate_t {OPEN, CLOSED, OPENING, CLOSING};
enum gatesRunTestStatus_t {GATETESTING, GATERUNNING};
byte GATEPINS[NROFGATES] = \{9, 8\};
const byte POTENTIOPIN = 2;
gatesRunTestStatus_t gatesRunTestStatus;
country_t country;
gate_t gateStatus[NROFGATES];
byte testSignalNumber;
byte testLightNumber;
unsigned long previousBlinkMillis = 0;
unsigned long previousTestBlinkMillis = 0;
byte TESTLIGHTINTERVAL = 250;
const int BLINKINTERVAL = 500;
unsigned int previousGateMillis = 0;
byte gatePosition[NROFGATES];
```

04/08/2025 69/72

```
const int GATEMAXPOSITION = 180;
const byte GATEINCREMENT = 2;
const int MINGATEINTERVAL = 5;
const int MAXGATEINTERVAL = 500;
int gateInterval = 200;
Servo myservo[NROFGATES];
void setupLightDefinitions() {
 LIGHTPINS[0][RED] = 13;
  LIGHTPINS[0][YELLOW] = 12;
 LIGHTPINS[0][GREEN] = 11;
  LIGHTPINS[1][RED] = 7;
  LIGHTPINS[1][YELLOW] = 6;
 LIGHTPINS[1][GREEN] = 5;
 LIGHTS[NL][STOP][RED] = ON;
 LIGHTS[NL][STOP][YELLOW] = OFF;
 LIGHTS[NL][STOP][GREEN] = OFF;
 LIGHTS[NL][BRAKE][RED] = OFF;
  LIGHTS[NL][BRAKE][YELLOW] = ON;
  LIGHTS[NL][BRAKE][GREEN] = OFF;
  LIGHTS[NL][DRIVE][RED] = OFF;
 LIGHTS[NL][DRIVE][YELLOW] = OFF;
 LIGHTS[NL][DRIVE][GREEN] = ON;
 LIGHTS[D][STOP][RED] = ON;
 LIGHTS[D][STOP][YELLOW] = OFF;
 LIGHTS[D][STOP][GREEN] = OFF;
 LIGHTS[D][BRAKE][RED] = OFF;
 LIGHTS[D][BRAKE][YELLOW] = ON;
  LIGHTS[D][BRAKE][GREEN] = BLINK;
 LIGHTS[D][DRIVE][RED] = OFF;
 LIGHTS[D][DRIVE][YELLOW] = OFF;
 LIGHTS[D][DRIVE][GREEN] = ON;
blinkStatus = HIGH;
}
//initialize digital pins as output and set signal and lights to aspect STOP
void setupLightPins() {
  for (byte signal = 0; signal < NROFSIGNALS; signal++) {</pre>
    for (byte light = 0; light < NROFLIGHTSPERSIGNAL; light++) {</pre>
      pinMode(LIGHTPINS[signal][light], OUTPUT);
     digitalWrite(LIGHTPINS[signal][light], LIGHTS[country][light][STOP]);
    signalStatus[signal] = STOP;
 }
}
//initialize gate pins for servo and position to 0
void setupGatePins() {
 for (byte gate = 0; gate < NROFGATES; gate++) {</pre>
   gatePosition[gate] = 0;
    gateStatus[gate] = CLOSED;
    myservo[gate].attach(GATEPINS[gate]);
    myservo[gate].write(gatePosition[gate]);
}
// initialize system; at startup no test
void setup() {
 setupLightDefinitions();
  setupLightPins();
  TESTLIGHTINTERVAL = 1000;
  lightsRunTestStatus = LIGHTSRUNNING;
  gatesRunTestStatus = GATERUNNING;
  Serial.begin(9600, SERIAL_7E2);
  Serial.setTimeout(500);
void allLightsOff() {
 for (byte signal = 0; signal < NROFSIGNALS; signal++) {</pre>
//switch all lights off not in student version. Not specified
```

04/08/2025 70/72

```
for (int light = 0; light < NROFLIGHTSPERSIGNAL; light++) {
     digitalWrite(LIGHTPINS[signal][light], OFF);
 }
void toggleLightsTest() {
  lightsRunTestStatus = (lightsRunTestStatus == LIGHTSTESTING) ? LIGHTSRUNNING : LIGHTSTESTING;
  testSignalNumber = 0;
  testLightNumber = 0;
  allLightsOff();
void toggleGatesTest() {
  gatesRunTestStatus = (gatesRunTestStatus == GATETESTING) ? GATETESTING : GATERUNNING;
  for (byte gate = 0; gate < NROFGATES; gate++) {</pre>
    gateStatus[gate] = OPENING;
 }
}
//in main loop testLights is called frequently to blink all lights of all signals one after the other
void testLights() {
  long previousTestBlinkMillis:
  if ((millis() - previousTestBlinkMillis) >= TESTLIGHTINTERVAL) {
    previousTestBlinkMillis = millis();
    digitalWrite(LIGHTPINS[testSignalNumber][testLightNumber], LOW);
    testLightNumber++;
    if (testLightNumber >= NROFLIGHTSPERSIGNAL) {
      testLightNumber = 0;
      testSignalNumber++;
      if (testSignalNumber >= NROFSIGNALS) {
        testSignalNumber = 0;
    digitalWrite(LIGHTPINS[testSignalNumber][testLightNumber], HIGH);
  }
}
//set certain signal to new aspect and set lights in that signal accordingly
void setSignal(byte signal, byte aspect) {
  signalStatus[signal] = aspect;
  for (int light = 0; light <= NROFLIGHTSPERSIGNAL; light++) {</pre>
   if ((LIGHTS[country][aspect][light] == ON) || (LIGHTS[country][aspect][light] == OFF)) {
      digitalWrite(LIGHTPINS[signal][light], LIGHTS[country][light][aspect]);
 }
void blinkLights() {
 long currentBlinkMillis = millis();
  iif (currentBlinkMillis - previousBlinkMillis >= BLINKINTERVAL) {
   previousBlinkMillis = currentBlinkMillis;
    for (byte signal = 0; signal < NROFSIGNALS; signal++) {</pre>
      for (byte light = 0; light < NROFLIGHTSPERSIGNAL; light++) {</pre>
        if (LIGHTS[country][signalStatus[signal]][light] == BLINK) {
          digitalWrite(LIGHTPINS[signal][light], blinkStatus);
    blinkStatus = (blinkStatus == HIGH) ? LOW : HIGH;
}
void moveGates() {
  long currentMillis = millis();
  if ((currentMillis - previousGateMillis) >= gateInterval) {
    previousGateMillis = currentMillis;
    for (byte gate = 0; gate < NROFGATES; gate++) {</pre>
      if (gateStatus[gate] == OPENING) {
        gatePosition[gate] = (gatePosition[gate] + GATEINCREMENT);
        if (gatePosition[gate] > GATEMAXPOSITION) {
          if (gatesRunTestStatus == GATERUNNING) {
            gateStatus[gate] = OPEN;
          } else
           gateStatus[gate] = CLOSING;
```

04/08/2025 71/72

```
} else {
         myservo[gate].write(gatePosition[gate]);
      } else if (gateStatus[gate] == CLOSING) {
       gatePosition[gate] = (gatePosition[gate] - GATEINCREMENT);
        if (gatePosition[gate] < 0) {</pre>
         if (gatesRunTestStatus == GATERUNNING) {
           gateStatus[gate] = CLOSED;
         } else
           gateStatus[gate] = OPENING;
        } else {
         myservo[gate].write(gatePosition[gate]);
     }
   }
 }
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
   String inputCommand = Serial.readString();
   byte firstLetterCommand = inputCommand[0];
   byte signalOrGateNumber = inputCommand[1] - '0' - 1;
    switch (firstLetterCommand) {
     case 'T': toggleLightsTest();
       break;
     case 'G': toggleGatesTest();
       break;
      case 'N': country = NL;
     case 'D': country = D;
       break;
      case 'R': setSignal(signalOrGateNumber, BRAKE);
      case 'A': setSignal(signalOrGateNumber, DRIVE);
     case 'H': setSignal(signalOrGateNumber, STOP);
       break:
      case '0': gateStatus[signalOrGateNumber] = OPENING;
       break;
      case 'S': gateStatus[signalOrGateNumber] = CLOSING;
       break;
  if (lightsRunTestStatus = LIGHTSTESTING) {
   testLights();
  moveGates();
 blinkLights();
  gateInterval = map(analogRead(POTENTIOPIN), 0, 1023, MINGATEINTERVAL, MAXGATEINTERVAL);
```

## **Beroepsproduct - Aansluiting**

aansluiting\_1.jpeg aansluiting\_2.jpeg

04/08/2025 72/72