Assembly

Na msp340 nas instruções existem o operador uma fonte e um destino, sempre nessa ordem.

Ex: mov.w R5,R6

Lista de instruções

Mov.w R5,R6 move R5 para R6
Sub.w R5,R6 subtrai R6 de R5
Add.w R5,R6 adiciona R5 a R6
Dec.w R5 R5-1/R5
Decd.w R5R5-2
Inc.w R5R5+1/R5++
Incd.w R5R5+2
Rla.w R5Desloca um bit para a esquerda(left), deslocar n vezes para a esquerda
corresponde a multiplicar por 2 ⁿ
Rra.w R5Desloca de um bit para a direita (right), deslocar n vezes para a esquerda
corresponde a dividir por
Bis.w R4,R5 Or entre R4 e R5 e ele guarda em R5
And.w R4,R5And entre R4 e R5 e ele guarda em R5
Bic.w R4,R5Operação And com R5 e o INVERSO de R4, guarda em R5
Xor.w R4,R5Xor entre R4,R5 , guarda em R5
Inv.w R5 Inverte todos os bits de R5
Bis.b R4,R5 mesmo com o .w só que com bytes(8bits)
And.b R4,R5 mesmo com o .w só que com bytes(8bits)
Bic.b R4,R5 mesmo com o .w só que com bytes(8bits)
Xor.b R4,R5 mesmo com o .w só que com bytes(8bits)
Inv.b R5 mesmo com o .w só que com bytes(8bits)

Condicionais:

- 1. Cmp R4,R5 ----- Compara R5 com R4 e seta ou não os bits N,Z,C e V
 - 1.1. N= 1 se R5<R4 . N=0 caso contrário
 - 1.2. Z=1 se R5=R4. Z=0 caso contrário
 - 1.3. C=1 se houver carry
 - 1.4. V=1 se houver overflow
- 2. Tst R11 ----- Pode ser usado pra testar se R11 é menor ou igual a zero.
 - 2.1. N=1 se R11<0. N=0 caso contrário
 - 2.2. Z=1 se R11=0. Z=0 caso contrário
 - 2.3. C=1
 - 2.4. V=0

3. Cmp R5,R4 Jeq LABEL_1

Se R4 for **igual** a R5 o "jump" do jeq é executado.

4. Cmp R5,R4 Jne LABEL_2

Se R4 for **diferente** de R5 o "jump" do jne é executado.

5. Jmp LABEL_3 Executa o "jump" automaticamente sem condições