

Урок 1. Повторение. Законы постоянного тока. Измерение электрических величин мультиметром.


- 1.1. Мультиметр: устройство, функции.
- 1.2. Включение вольтметра и амперметра в цепь постоянного тока.
- 1.3. Закон Ома $I = \frac{U}{R}$. Косвенное определение сопротивления резистора с помощью амперметра и вольтметра.
- 1.4. Омметр. Непосредственное измерение сопротивления резистора.



- 2.1. Лампочка накаливания. Мощность тока P = IU. Закон Джоуля-Ленца $Q = IUt = I^2Rt = \frac{U^2}{R}t$.
- 2.2. Температурный коэффициент сопротивления $R=R_0(1+\alpha(T-T_0))$. Определение температуры нити накала.




3.1. Другие виды резисторов: Фоторезистор, Терморезистор, Переменный резистор.




- 4.1. Сложение сопротивлений: параллельное и последовательное подключение сопротивлений.
- 4.2. Расчет схемы и экспериментальная проверка.

Сложение сопротивлений Расчет и эксперимент




- 4.3. Законы Кирхгофа. Составление и решение СЛАУ.
- 4.4. Расчет схемы и экспериментальная проверка.




- 5.1. Внутреннее сопротивление источника r. Закон Ома для полной цепи $I = \frac{U}{R+r}$.
- 5.2. Экспериментальное определение внутреннего сопротивления источника. Просадка напряжения.

Собственное сопротивлние источника Закон Ома для полной цепи



- 6.1. Делитель напряжения. Расчет из закона Ома U = IR и из закона Кирхгофа.
- 6.2. Переменный резистор как потенциометр.



- 7.1. Расчет сопротивления и мощности ограничительного резистора для мощного светодиода.
- 7.2. Переменный резистор как реостат. Регулировка яркости светодиода.

