# Одинадцатое практическое занятие Работа с OLED экраном на чипе ssd1306

**SSD1306** — это популярный контроллер для OLED-дисплеев с разрешением 128x64 или 128x32 пикселей.

Эти дисплеи широко используются в проектах благодаря своей компактности, низкому энергопотреблению и высокой контрастности.

Дисплеи на базе SSD1306 поддерживают интерфейсы I2C и SPI, но чаще всего используется I2C из-за простоты подключения.









# Библиотека для работы с экраном на ssd1306

Работа с экраном на чипе ssd1306 требует загрузки на микроконтроллер дополнительного модуля.

Не будем переизобретать велосипед и воспользуемся существующей реализацией классов, скачать которые можно по следующим ссылкам:

Ссылка на пакет для работы с ssd1306 (Яндекс Диск)



• Ссылка на пакет для работы с ssd1306 (GitHub)




В результате у Вас на компьютере должен оказаться файл ssd1306.py!

Но что же делать с этим файлом и как заставить его работать с пользой для нас? Нужно загрузить его на микроконтроллер!

Но как это сделать так, чтобы иметь к нему удобный доступ? Для ответа на этот вопрос чуть отвлечемся и разберемся со стандартным модулем os, входящим в состав пакета micropython!

# Модуль os

Если мы в чем-то уверены, так это в том, что выполнение любой программы на микроконтроллере RP Pico начинает выполняться с файла main.py, который необходимо загрузить в память из IDE (в нашем случае PyCharm):



Но, что произойдет, если мы подобным образом поступим с файлами с другими именами или находящимися в других директориях (не в корне проекта)?

Они также будут записаны в память микроконтроллера, но не будут исполняться без явного вызова их в коде файла main.py!

Наверняка внутри наших микроконтроллеров скопилось уже немало такого "балласта"... Но как узнать это? Нужно обратиться к памяти платы и прочитать ее!

Это можно сделать, используя стандартный модуль os, документацию к которому можно найти по <u>ссылке</u>.

Модуль os используется для манипуляций с *операционной системой*.

Используемый модуль из micropython является упрощенной версией модуля os python (документация).

Для вывода в консоль списка файлов и директорий, находящихся в корне файловой системы микроконтроллера, выполним следующий код:

```
import os
print(os.listdir())
```

Выполнив его, мы сможем увидеть в консоли что-то наподобие этого:

```
MicroPython REPL

Type 'help()' (without the quotes) then press ENTER.

****

MPY: soft reboot
['Lecture_1', 'Led.py', 'main.py', 'oooop.py', 'temp']
MicroPython v1.23.0 on 2024-06-02; Raspberry Pi Pico with RP2040
Type "help()" for more information.

***

***

***

Type "help()" for more information.
```

Список ['Lecture\_1', 'Led.py', 'main.py', 'oooop.py', 'temp'] содержит в себе перечень всех файлов (те имена, которые имеют расширения) и папок записанных в память.

Удалить файл можно, использовав функцию remove() из модуля os, передав в качестве аргумента имя удаляемого файла.

Попробуем удалить таким образом файл Led.py

```
import os

os.remove('Led.py')
print(os.listdir())
```

```
MicroPython REPL

Device path /dev/cu.usbmodem1422301
Quit: Ctrl+] | Stop program: Ctrl+C | Reset: Ctrl+D
Type 'help()' (without the quotes) then press ENTER.

>>>
MPY: soft reboot
['Lecture_1', 'main.py', 'oooop.py', 'temp']
```

Вроде все прошло удачно - файл Led.py удален из памяти (отметим, что перезапуск кода будет теперь вызывать ошибку, вызванную тем, что файла с таким именем уже нет в памяти).

Ho, что произойдет, если мы попробуем удалить подобным образом папку (например Lecture 1)?

```
import os

os.remove('Lecture_1')
print(os.listdir())
```

Мы получим только какую-то странную ошибку OSError: 39, но сама папка удалена не будет:

```
MicroPython REPL

Device path /dev/cu.usbmodem1422301
Quit: Ctrl+] | Stop program: Ctrl+C | Reset: Ctrl+D
Type 'help()' (without the quotes) then press ENTER.

>>>
MPY: soft reboot
Traceback (most recent call last):
File "main.py", line 3, in <module>
OSError: 39
MicroPython v1.23.0 on 2024-06-02; Raspberry Pi Pico with RP2040
Type "help()" for more information.
>>>
```

Это связано с тем, что нельзя удалить папки напрямую, если в них содержатся файлы!

Не углубляясь излишне в утомительные подробности, просто приведем следующий код, позволяющий рекурсивно удалить все файлы, записанные в память микроконтроллера:

```
import os
def recursive_delete(path):
    # Получаем список всех элементов в текущей директории
    for item in os.listdir(path):
        # Формируем полный путь к элементу
        full_path = path + '/' + item
        # Если это файл, удаляем его
        if os.stat(full_path)[0] == 0х8000: # 0х8000 означает, что это
файл
            os.remove(full_path)
            print(f"Удален файл: {full_path}")
        # Если это директория, рекурсивно удаляем её содержимое
        elif os.stat(full_path)[0] == 0x4000: # 0x4000 означает, что это
директория
            recursive_delete(full_path) # Рекурсивный вызов для удаления
содержимого
            os.rmdir(full_path) # Удаляем пустую директорию
            print(f"Удалена директория: {full_path}")
# Пример использования: удаляем всё из корневой директории
recursive_delete('/')
```


Но вернемся же к тому, ради чего все это начиналось, — загрузке ранее скаченного файла ssd1306.py в память микроконтроллера!

(i) Строго говоря, для работы с экраном удалять все ранее записанные файлы было не обязательно, но так в нашей работе будет больше порядка, а, следовательно, и понятности!

# Установка пакета ssd1306

### Запись модуля в память микроконтроллера

- 1. Файл ssd1306.py должен быть в корне Вашего проекта (на том же уровне, что и файл main.py).
- 2. Загрузите файл ssd1306.py:



3. Проверьте файлы через `os.lidtdir()

```
MicroPython REPL

Device path /dev/cu.usbmodem1422301
Quit: Ctrl+] | Stop program: Ctrl+C | Reset: Ctrl+D
Type 'help()' (without the quotes) then press ENTER.

>>>
MPY: soft reboot
['main.py', 'ssd1306.py']
MicroPython v1.23.0 on 2024-06-02; Raspberry Pi Pico with RP2040
Type "help()" for more information.
>>>
```

4. В результате в памяти должно быть два файла: ['main.py', 'ssd1306.py']

# Подключение модуля к файлу main.py

Файл ssd1306.py содержит в себе код трех классов:

- SSD1306 унаследованный от стандартного класса micropython framebuf. FrameBuffer;
- SSD1306\_I2C и SSD1306\_SPI унаследованные от SSD1306 и определяющие логику подключения экрана через **I2C** и **SPI** протоколы соответственно.

Загрузка необходимых для работы классов осуществляется через стандартные команды импорта в начале main.py файла:

```
from ssd1306 import SSD1306_I2C
```

Таким образом мы загрузили класс [SSD1306\_I2C] для работы с экраном, подключенным по **I2C соединению**.

Самое время подключить экран!

# Подключение экрана к RP Pico

Экран на ssd1306 может подключаться через I2C и SPI протокол.

Мы в своей работе будем использовать I2С соединение!

### **I2C** соединение


I<sup>2</sup>C (Inter-Integrated Circuit) — это популярный протокол для связи между микроконтроллерами и периферийными устройствами, такими как датчики, дисплеи, EEPROM и другие. В MicroPython реализована поддержка I<sup>2</sup>C, что позволяет легко работать с этим протоколом на таких платах, как ESP32, ESP8266, Raspberry Pi Pico и других.

I<sup>2</sup>C использует две линии для связи:

- SCL (Serial Clock) линия тактового сигнала.
- SDA (Serial Data) линия для передачи данных.

Устройства на шине I<sup>2</sup>C имеют уникальные адреса (обычно 7-битные), которые позволяют микроконтроллеру обращаться к конкретному устройству.

В RP Рісо есть две I2С шины I2С0 I2С1 (выделены на схеме голубым цветом):



Для работы с I<sup>2</sup>C в MicroPython используется класс machine. I2C.


Вот пример настройки и использования I<sup>2</sup>C:

Преимуществом I2C соединения является то, что к одной шине могут быть одновременно подключены несколько различных устройств, поддерживающих этот протокол связи.

Определение конкретного устройства выполняется в соответствии с его уникальным IP адресом.

# Схема подключения

Подключим экран к первой I2C шине через пины 2 и 3 (можно к любым другим в соответствии со схемой GPIO)



проверим подключение и работоспособность экрана, просканировав подключенные к I2C шине устройства:

```
import machine
I2C_ID = 1
SDA_PIN = 2
SCL_PIN = 3
i2c = machine.I2C(id=I2C_ID,
                  sda=machine.Pin(SDA_PIN),
                  scl=machine.Pin(SCL_PIN))
print("\n", "=" * 50, "\n")
print('Scan i2c bus...')
devices = i2c.scan()
if len(devices) == 0:
   print("No i2c device !")
else:
   print('i2c devices found:', len(devices))
    for device in devices:
        print("Decimal address: ", device, " | Hexa address: ",
hex(device))
print("\n", "=" * 50)
```

В результате можем увидеть в консоли:

Круто! Одно устройства по 60 адресу (ох3с в шестнадцатеричной системе исчисления) было обнаружено, а значит с ним можно начинать работу!

# Вывод информации на экран

# Преамбула файла main.py

Создадим объект SSD1306\_I2C для чего:

- импортируем соответствующий класс из файла ssd1306, записанного в память микроконтроллера;
- создадим объект класса I2C, отвечающий за соединение по конкретным пинам SDA и SCL
- создадим непосредственно объект для работы с экраном, передав в него количество пикселей по горизонтали (128) и вертикали(64), а также объект соединения (i2c).


Все это будет выглядеть примерно так:

```
time_sleep(1)
```

Задержка в 1 секунду в конце нужна для того, чтобы микроконтроллер успел наладить соединение с экраном и инициализировать все объекты.

## Система координат экрана

Разрешение экрана 64x128 пикселей. Начало координат обычно делают в верхнем левом углу. X - вправо Y - вниз.



# Основные методы работы с экраном

### Обновление экрана

После выполнения любых изменений на экране нужно вызвать метод show(), чтобы применить их.

```
display.show()
```

### Очистка экрана

Meтод [fill()] заполняет весь экран указанным цветом (0— черный, 1— белый). После изменения экрана нужно вызвать [show()], чтобы обновить дисплей.

```
display.fill(0) # Очистка экрана (черный цвет)
display.show() # Применение изменений
```

```
display.fill(1) # Очистка экрана (белый цвет)
display.show() # Применение изменений
```

### Отображение текста

Метод text() позволяет выводить текст на экран. Нужно указать текст, координаты (x, y) и цвет.

```
display.fill(0)
display.text('Hello!', 0, 0, 1) # Текст, х, у, цвет (1 — белый)
display.show()
```

По умолчанию класс SSD1306\_I2C может работать только с латинскими буквами - кириллические символы отрисовываться не будут!

Если Вы чувствуете себя уверенными в теме наследования и полиморфизма и у Вас есть свободный досуг, Вы сможете исправить этот досадный недостаток!

Одновременно можно добавить на экран несколько строк текста:

```
display.fill(0)
display.text('Hello, World!', 0, 0, 1)
display.text('SSD1306', 0, 16, 1)
display.text('Mining University', 32, 32, 1)
display.show()
```

При этом, если строка длинная, текст может выйти за пределы экрана!

В таком случае лучше разбить длинную строку на несколько коротких:

```
display.fill(0)
display.text('Hello, World!', 0, 0, 1)
display.text('SSD1306', 0, 16, 1)
display.text('Mining', 32, 32, 1)
display.text('University', 32, 48, 1)
display.show()
```

Можно писать "черным" по "белому":

```
display.fill(1)
display.text('Hello, World!', 0, 0, 0)
display.text('SSD1306', 0, 16, 0)
display.text('Mining', 32, 32, 0)
```

```
display.text('University', 32, 48, 0)
display.show()
```

Если ошибиться с координатами и обновлением экрана, то текст на экране будет накладываться:

```
display.fill(0)

display.text('Hello, World!', 0, 0, 1)
display.text('SSD1306', 0, 16, 1)

display.text('Mining', 32, 32, 1)
display.show()
time.sleep(1)

display.text('University', 32, 32, 1)
display.show()
```

Исправить это можно через "очистку" экрана:

```
display.fill(0)
display.text('Hello, World!', 0, 0, 1)
display.text('SSD1306', 0, 16, 1)
display.text('Mining', 32, 32, 1)
display.show()

time.sleep(1)

display.fill(0)
display.text('Hello, World!', 0, 0, 1)
display.text('SSD1306', 0, 16, 1)
display.text('University', 32, 32, 1)
display.show()
```

#### Рисование пикселя

Metod pixel() рисует точку на экране. Нужно указать координаты (x, y) и цвет.

```
display.fill(0)
display.pixel(10, 10, 1) # Рисует белую точку на координатах (10, 10)
display.show()
```

#### Рисование линии

Meтод line() рисует линию между двумя точками. Нужно указать координаты начала (x1, y1), конца (x2, y2) и цвет.

#### Произвольная линия

```
display.line(0, 0, 127, 63, 1) # Линия от (0, 0) до (127, 63), белый цвет display.show()
```

#### Горизонтальная линия

```
display.fill(0)

display.hline(20, 20, 30, 1) # Горизонтальная линия от (20, 20), длинной в 30 пикселей, белый цвет display.hline(20, 40, 2, 1) # Горизонтальная линия от (20, 40), длинной в 2 пикселя, белый цвет display.hline(20, 60, 1, 1) # Горизонтальная линия от (20, 40), длинной в 1 пиксель, белый цвет display.show()
```

#### Вертикальная линия

```
display.vline(20, 20, 30, 1) # Веритальная линия от (20, 20), длинной в 30 пикселей, белый цвет display.vline(40, 20, 2, 1) # Веритальная линия от (40, 20), длинной в 2 пикселя, белый цвет display.vline(60, 20, 1, 1) # Веритальная линия от (60, 20), длинной в 1 пиксель, белый цвет display.show()
```

#### Рисование полилинии

Полилиния отрисовывается с помощью метода poly(), который принимает координаты вставки (в примере (0,0)) массива array.

Следующие параметры определяют цвет полилинии и необходимость ее заливки:

```
import array

parallelogram = array.array('I', [20, 20, 30, 30, 30, 60, 20, 50])
    display.poly(0, 0, parallelogram, 1, 1)
    display.show()
    time.sleep(1)

shadow = array.array('I', [20, 20, 30, 30, 30, 60, 20, 50])
    display.poly(60, 0, shadow, 1, 0)
```

```
display.show()
time.sleep(1)
```

сам массив: array.array('I', [20, 20, 30, 30, 30, 60, 20, 50]) определяет последовательность координат точек (20,20)-(30,30)-(30,60)-(20,50)

## Рисование прямоугольника

Meтод rect() рисует прямоугольник. Нужно указать координаты верхнего левого угла (x, y), ширину, высоту и цвет.

#### Обычный прямоугольник

```
display.rect(10, 10, 50, 30, 1) # Прямоугольник 50х30 на координатах (10, 10), белый цвет display.show()
```

#### Заливка прямоугольника

Можно явно поставить флаг "заливки" в методе rect().

```
display.rect(10, 10, 50, 30, 1, 1) # Залитый прямоугольник 50х30, белый цвет display.show()
```

Или использовать отдельный метод fill\_rect() который рисует закрашенный прямоугольник. Параметры аналогичны rect():

```
display.fill_rect(10, 10, 50, 30, 1) # Залитый прямоугольник 50х30, белый цвет display.show()
```

## Рисование окружности

По умолчанию метода для рисования окружности в модуле нет, но есть метод для рисования эллипса - ellipse().

Очевидно, что, если задать в эллипсе равные полуоси, получим окружность:

```
display.fill(0)

display.ellipse(64, 42, 20, 20, 1) # Окружность с центром в (64, 42),
радиусом в 20, белый цвет
display.show()
time.sleep(1)
```

```
display.ellipse(64, 42, 60, 20, 1) # Эллипс с центром в (64, 42), радиусом по x=60, y=20, белый цвет display.show() time.sleep(1)

display.ellipse(64, 42, 5, 20, 1, 1) # Pfkbnsq 'ллипс с центром в (64, 42), радиусом по x=5, y=20, белый цвет display.show() time.sleep(1)

display.show()
```

#### Собственная функция для рисования окружности

Напишем свою функцию circle(), обладающую дополнительными возможностями по отрисовке окружности:

```
def circle(display, x_center, y_center, radius, thickness=1, color=1,
fill=False):
    if fill:
        thickness = radius
    for dr in range(thickness):
        r = radius - dr
        for degree in range(360):
            radians = math.radians(degree)
            x = r * math.cos(radians)
            y = r * math.sin(radians)
            display.pixel(int(x+x_center), int(y+y_center), color)
```

Так наша функция может отрисовывать окружность заданной толщины thickness

```
color=1)
display.show()
```

### Отображение изображения

Для того чтобы вывести на экран изображение, необходимо:

- 1. Записать изображение в массив байт (можно воспользоваться онлайн конвертерами, например этим)
- 2. Создать из этого массива объект FrameBuffer, указав размер изображения
- 3. Загрузить изображение в дисплей через метод blit()
- 4. Обновить отображение на экране

### Пример изображения

Ссылка на файл с примером кода

# Инверсия цвета


Metod invert() инвертирует цвета на экране (черный становится белым, и наоборот). Нужно передать 1 для включения инверсии и 0 для выключения.

```
display.invert(1) # Включить инверсию display.show()
```

# Примеры

# Фигуры Лиссажу

<u>Фигуры Лиссажу</u> - траектории, прочерчиваемые точкой, совершающей одновременно два <u>гармонических колебания</u> в двух взаимно перпендикулярных направлениях.



```
from math import sin, pi, radians
from machine import Pin, I2C
from ssd1306 import SSD1306_I2C
import time
I2C_ID = 1
SDA_PIN = 2
SCL_PIN = 3
i2c = I2C(id=I2C_ID)
          sda=Pin(SDA_PIN),
          scl=Pin(SCL_PIN),
          )
WIDTH = 128
HEIGHT = 64
display = SSD1306_I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c)
time_sleep(1)
# Параметры фигуры Лиссажу
A = 25 # Амплитуда по X
B = 25 # Амплитуда по Y
f1 = 1 # Частота по X
f2 = 2 # Частота по Y
# Функция для отрисовки фигуры Лиссажу
def draw_lissajous(phase=0):
    display.fill(0) # Очистка экрана
    for t in range(720):
        x = int(WIDTH / 2 + A * sin(f1 * t / 100)) # Координата X
        y = int(HEIGHT / 2 + B * sin(f2 * t / 100 + phase)) # Координата
Υ
        display.pixel(x, y, 1) # Рисуем точку
    display show() # Обновляем экран
```

```
# Основной цикл
while True:
    phase = 0
    for delta_phase in range(360):
        phase += radians(delta_phase)
        draw_lissajous(phase) # Рисуем фигуру Лиссажу
        time.sleep(0.1) # Пауза перед обновлением
```

#### Ссылка на код

### Параметры фигуры Лиссажу:

```
- `A` и `B` - амплитуды колебаний по осям X и Y.
- `f1` и `f2` - частоты колебаний по осям X и Y.
- `phase` - фазовый сдвиг между колебаниями.
```

### Окружность

```
f1 = 1
f2 = 1
```

### Восьмёрка

```
f1 = 1
f2 = 2
```

# Сложная фигура

```
f1 = 3
f2 = 2
```

# Ультразвуковой дальномер с экраном

• Сохраните в файл hcsr04.py следующий код:

```
from machine import Pin
from time import ticks_us, sleep_us, ticks_diff

class HCSR04:
    __SPEED_0F_SOUND = 0.0343
    __IMPULSE_LAG = 10_000
```

```
def __init__(self, trigger_pin, echo_pin):
        self.trigger = Pin(trigger_pin, Pin.OUT)
        self.echo = Pin(echo_pin, Pin.IN)
        self_signal start = None
        self.signal_stop = None
        self.last_measure_time = ticks_us()
        self.echo.irq(trigger=Pin.IRQ_RISING | Pin.IRQ_FALLING,
handler=lambda pin: self._handler())
   def _handler(self):
        current_time = ticks_us()
        if self.echo.value() == 1:
            self.signal_start = current_time
        else:
            self.signal_stop = current_time
   def _send_signal(self):
        while ticks_diff(ticks_us(), self.last_measure_time) <</pre>
self.__IMPULSE_LAG:
           pass
        self.trigger.low()
        sleep_us(2)
        self.trigger.high()
        sleep_us(10)
        self.trigger.low()
   def _ultra_sonic_time_measure(self):
        self._send_signal()
        while self.echo.value() == 0:
            signal start = ticks us()
        while self.echo.value() == 1:
            signal_stop = ticks_us()
        time_passed = ticks_diff(signal_stop, signal_start)
        self.last_measure_time = ticks_us()
        return time_passed
   def get_distance(self, round_distance=True):
        pulse_duration = self._ultra_sonic_time_measure()
        distance_cm = (pulse_duration * self.__SPEED_OF_SOUND) / 2
        if round_distance:
            return round(distance_cm, 2)
        return distance_cm
   def get_median_distance(self, num_of_measures=3, round_distance=True):
        distances = [self.get_distance(round_distance=round_distance) for
_ in range(num_of_measures)]
        distances_sort()
        n = len(distances)
        if n % 2 == 1:
```

```
return distances[n // 2]
else:
    return (distances[n // 2 - 1] + distances[n // 2]) / 2
```

#### Ссылка на код


и запишите его в память микроконтроллера аналогично файлу ssd1306.py

• Повторите все это для классов кнопок (файл button.py ):

```
from machine import Pin
from time import ticks_ms
class Button:
   def __init__(self, button_pin_number, trigger=Pin.IRQ_FALLING,
pull=Pin.PULL_UP, debounce_time=50):
        self.pin = Pin(button_pin_number, Pin.IN, pull)
        self.debounce_time = debounce_time
        self.last_state = self.pin.value()
        self.last_click_time = ticks_ms()
        self.action = False
        self._current_action = None
        self.pin.irq(trigger=trigger, handler=lambda pin:
self.check_button_click())
   def check_button_click(self):
        current_time = ticks_ms()
        if current_time - self.last_click_time > self.debounce_time:
            self_action = True
            self._current_action = "single"
            self.last_click_time = ticks_ms()
   @property
   def current_action(self):
        action = self._current_action
        self._current_action = None
        self_action = False
        return action
class MultyClickButton:
   def __init__(self, button_pin_number,
                 trigger=Pin.IRQ_FALLING | Pin.IRQ_RISING,
                 pull=Pin.PULL_UP,
                 debounce_time=50, total_command_time=500):
        self.pin = Pin(button_pin_number, Pin.IN, pull)
        self.debounce_time = debounce_time
        self.total_command_time = total_command_time
```

```
self.last_state = self.pin.value()
        self.last_change_time = ticks_ms()
        self.click_count = 0
        self.last_click_time = ticks_ms()
        self_action = False
        self__current_action = None
        self.pin.irq(trigger=trigger, handler=lambda pin:
self.check_button_state())
   @property
   def current_action(self):
        self.check_clicks()
        if self.action:
            action = self._current_action
            self._current_action = None
            self.action = False
            return action
   def check_button_state(self):
        current_time = ticks_ms()
        current_state = self.pin.value()
        if current_state != self.last_state:
            if current_time - self.last_change_time > self.debounce_time:
                self.last_state = current_state
                self.last_change_time = current_time
                if not current_state:
                    self.click_count += 1
                    self.last_click_time = current_time
   def check_clicks(self):
        current_time = ticks_ms()
        if self.pin.value() and self.click_count > 0:
            if current_time - self.last_click_time >
self.total_command_time:
                if self.action is False:
                    self_action = True
                    if self.click_count == 1:
                        self.click_count = 0
                        self._current_action = "single"
                    elif self.click_count == 2:
                        self.click_count = 0
                        self._current_action = "double"
                    elif self.click_count == 3:
                        self.click_count = 0
                        self._current_action = "triple"
                    else:
                        result = f"multiple - {self.click_count}"
                        self.click_count = 0
                        self._current_action = result
```

# Схема подключения



# Управляющий код файла main.py

```
from time import sleep_us
from machine import I2C, Pin
from hcsr04 import HCSR04
from button import MultyClickButton
from ssd1306 import SSD1306_I2C
button = MultyClickButton(button_pin_number=16)
hcsr04 = HCSR04(trigger_pin=4, echo_pin=5)
I2C_ID = 1
SDA_PIN = 2
SCL_PIN = 3
i2c = I2C(id=I2C_ID)
          sda=Pin(SDA_PIN),
          scl=Pin(SCL_PIN),
dsp = SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
def print_text_on_screen(text_str):
    dsp.fill(0)
    dsp.text(text_str, 0, 32)
    dsp show()
sleep_us(1_000_000)
print_text_on_screen("Ready!")
while True:
```


```
bs = button.current_action
   if bs == "single":
      print_text_on_screen(msg)
   if bs == "double":
      msg = f"Median: {hcsr04.get_median_distance()} cm"
print(msg)
      print_text_on_screen(msg)
   if bs == "triple":
      distances = [hcsr04.get_median_distance(num_of_measures=3,
round_distance=False) for _ in range(10)]
      distance = round(sum(distances) / len(distances), 2)
      msg = f"Average {distance} cm"
                                  print(msg)
       print_text_on_screen(msg)
   sleep_us(50_000)
```

# Raspberry Pi Pico Retro Gaming System

### Ссылка на страницу проекта

Страница проекта

### Схема подключения



В иходном проекте пины для подключения кнопок и экрана прописаны "хардкодом" - поэтому подключать все нужно именно по приведенной схеме или менять сам код!

# Ссылки на исходный код проекта

#### Ссылки на GitHub



Ссылка на репозиторий в GitHub

⚠ В исходном коде с GitHub есть несколько опечаток, исправьте их самостоятельно или возьмите код с YandexDisk!


# Ссылки на YandexDisk



Ссылка на архив YandexDisk

# Установка кода

Распакуйте и сохраните все файлы в корень проекта РуСharm не меняя их структуры:



Нажмите правой кнопкой мыши по самому проекту и выберете его загрузку на микроконтроллер:

