Шестое практическое занятие

Объектно-ориентированное программирование

ООП (Объектно-Ориентированное Программирование) — это парадигма программирования, где программа строится на основе объектов, которые объединяют данные и методы для работы с этими данными. Основные принципы ООП:

- 1. **Инкапсуляция** скрытие внутренних деталей объекта и предоставление доступа только через определенные методы.
- 2. **Наследование** создание новых классов на основе уже существующих, наследуя их свойства и методы.
- 3. **Полиморфизм** возможность использовать один интерфейс для работы с разными типами данных.
- Абстракция выделение только важных характеристик объекта и игнорирование несущественных деталей.

ООП позволяет писать более структурированный, понятный и легко поддерживаемый код.

Так, несколько занятий назад, мы познакомились с концепцией обобщения кода с помощью функций. Это позволило нам разделить наш код на независимые между собой смысловые именованные блоки, позволяющие избежать повторов, упростить отладку и тестирование.

Создание объектов в ООП является следующим шагом в построении обобщения кода. Оно позволяет сгруппировать в себе не только различные функции, но и конкретные данные, необходимые для их корректной работы.

По своей сути и форме ООП позволяет представить в результате весь код программы не как последовательность объявления переменных, прямых арифметических действий с ними, ветвлений и циклов, а как взаимодействие программных сущностей, отражающих окружающую нас реальность.

ООП это одновременно очень простая в своей концепции, но и очень объемная и сложная в своем наполнении тема, на понимание которой легко могут уйти месяцы (или годы), но поверьте, результат в итоге окупит все потраченные усилия.

Объективная реальность сегодня такова, что без ООП мы будем не способны написать действительно полезный и объемный код и изучение его это неизбежная необходимость!


Но не будем удручать себя, пускай и объективными поначалу, сложностями! Как всегда, мы начнем с простого, а дальше все зависит от Bac!

Создание проблемы

Управление светодиодом - что может быть проще? Мы освоили его почти сразу и почти без труда!

Оттолкнемся от этого примера еще раз! Что мы делали?

Сначала подключили светодиод последовательно с резистором к цифровому пину:



Этот этап не относится к непосредственному программированию и, очевидно, не будет меняться, так же как и все условия, описанные в методических указаниях ко второму практическому занятию.

После подключения мы написали код наподобие следующего:

```
from machine import Pin
from time import sleep

led_pin = Pin(15, Pin.OUT)

while True:
    led_pin.on()
    sleep(3)
    led_pin.off()
    sleep(1)
```

После загрузки кода в микроконтроллер подключенный диод стал моргать, загораясь на три секунды и гаснув на одну.

Технически к этому коду сложно придраться - он выполняет без ошибок желаемую нами задачу. Но по форме он очень нестабилен - чтобы работать далее с этой программой пользователь должен полностью понимать контекст решаемой задачи (что мы хотим моргать светодиодом), знать, что такое объект Pin (опять же объект! sic!), знать, как его создавать, что нужно настраивать его на выход и как с ним работать далее.

В результате слишком много ответственности и проблем мы оставляем тому, кто будет пользоваться результатами нашего труда... Можно было бы списать это на чужие проблемы, но реальность такова, что, вероятнее всего, этим бедолагой окажемся мы сами, а значит нужно позаботиться о себе!

Предыдущий код можно разделить на три блока:

• импорт библиотек и классов

```
from machine import Pin
from time import sleep
```

• инициализация переменных и объектов

```
led_pin = Pin(15, Pin.OUT)
```

• непосредственный алгоритм выполнения желаемых действий:

```
while True:
    led_pin.on()
    sleep(3)
    led_pin.off()
    sleep(1)
```

В чем проблема, где проблема? Потенциально во всем и везде :(

Вот здесь

```
from machine import Pin
from time import sleep
```

мы импортировали объект Pin для подачи напряжения на вывод микроконтроллера, и функцию sleep для задержки между подачей и снятием напряжения на него. Проблема не великая, но мы уже смешали код для инициации данных и непосредственной и последующей работы с ними. Пока таких объектов всего два - сложности нет, но что случится когда их станет кратно больше?

Далее:

```
led_pin = Pin(15, Pin.OUT)
```

Мы инициализировали пин нужным нам образом и присвоили сформированный объект переменной [led_pin].

В чем тут проблема? В том, что это светодиод, можно косвенно понять лишь из названия переменной, а это крайне ненадежная условность.

Замените led_pin на l_p или просто l и ни одна разумная сила во вселенной не сможет гарантировано прозреть всю глубину смыслов Вашей задумки...

Утешим себя тем, что в заключительном блоке особых проблем для нас нет:

```
while True:
    led_pin.on()
    sleep(3)
    led_pin.off()
    sleep(1)
```

Он понятный и рабочий. Но и в нем мы оставили досадную уязвимость!

Пользователь, работающий с нашим кодом, мог бы добиться такого же эффекта написав:

```
while True:
    led_pin.high()
    time.sleep(3)
    led_pin.low()
    time.sleep(1)
```

или

```
while True:
    led_pin.value(1)
    time.sleep(3)
    led_pin.value(0)
    time.sleep(1)
```

А кому потом разбираться с подобным бардаком? Правильно - Вам самим!

Может такая простая задача и не выглядит слишком убедительной, но это всего лишь условность примера.

Перепишем с помощью ООП!

Решение проблемы

ООП определяет смысловой единицей - объект.

Разберемся, что является им в контексте решаемой нами задачи... Правильно светодиод!

Светодиод (LED) - штука довольно понятная и универсальная:

- его нужно подключить и настроить;
- у него есть цвет;
- его можно включать и выключать;
- можно включать его с задаваемой яркостью;
- им можно моргать;
- им можно передавать сигнал с помощью азбуки Морзе;
- и т.д.

Что-то мы размахнулись... Нужно притормозить и подумать, нужно ли нам все это и, что еще важнее, нужно ли нам это все прямо сейчас!

Тут правильный ответ только один - нет!

Первое, с чего необходимо изучать ООП, это с навыка абстрагирования - выделение только существенного и необходимого. А здесь это только инициализация диода и его включение и выключение.

Решим пока это, а дальше будет потом!

Первое, что нужно объекту это понятное, звучное, простое и красивое имя!

Обычно жизнь уже придумала его за нас и решаемая нами задача не исключение. Первое, что приходит на ум при выборе простого имени для светодиода это *Led*.

Создадим класс для нашего светодиода:

```
class Led:
pass
```

Пока кроме имени у нашего класса нет и он ничего не умеет. Отметим пока только то, что:

но мы уже могли бы создать наши объекты:

```
led_1 = Led()
led_2 = Led()
```

при этом led_1 и led_2 оба были бы разными экземплярами класса Led.

Добавим в наш класс блок инициализации:

```
class Led:
    def __init__(self, led_pin):
        self.led = Pin(led_pin, Pin.OUT)
```

Что мы сделали? Добавили внутрь нашего класса функцию __init__(self, *args, **kwargs)

(i) функции, относящиеся к конкретным объектам (реализованные в их классах), принято называть **методами**

Метод __init__(self, *args, **kwargs) является *магическим*, не в смысле, что он чудесный, хотя и это тоже, а в том, что он относится к так называемым "дандер" методам (начинающимся и заканчивающимся двойным нижним подчеркиванием __ - double under).

Такая форма написания является условной для служебных методов, реализованных во всех без исключения объектах, определяющих их стандартное поведение.

Metod __init__(self, *args, **kwargs) запускается при один раз при создании объекта и нужен для его инициализации.

ВАЖНО! первым параметром метода __init__(self, *args, **kwargs) идет self - ссылка на сам создаваемый объект (она будет заполняться объектом неявно самостоятельно), далее определяемые пользователем атрибуты.

self - это пока сложно, воспринимайте его пока просто как то, что вы создаете

В нашем случае:

```
def __init__(self, led_pin):
    self.led = Pin(led_pin, Pin.OUT)
```

мы передали в качестве необходимо для создания объекта Led переменную led_pin, определяющую номер пина, к которому физически подключен светодиод.

Bнутри метода мы создали переменную led как атрибут конкретного светодиода (self.led) и присвоили в нее созданный объект пина Pin(led_pin, Pin.0UT) с соответствующей настройкой (что он работает без ШИМ и на выход).

Отметим, что для работоспособности данного кода, необходимо импортировать класс Pin из пакета machine.

Сделать это можно несколькими путями:

```
from machine import Pin

class Led:
    def __init__(self, led_pin):
        self.led = Pin(led_pin, Pin.OUT)
```

или

```
class Led:
    def __init__(self, led_pin):
        from machine import Pin
    self.led = Pin(led_pin, Pin.OUT)
```

В первом случае нужный класс будет импортирован при запуске файла на исполнение, во втором каждый раз при инициализации нового светодиода.

Оба эти варианта имеют свои преимущества и недостатки. Не будем излишне акцентировать на этом свое внимание сейчас.

Сейчас мы настроили логику инициализации наших диодов. Отметим, что после этого наш предыдущий код:

```
led_1 = Led()
led_2 = Led()
```

перестал работать, так как теперь для создания объекта Led(led_pin) необходимо указать пин к которому он подключен.

Код:

```
led_1 = Led(15)
led_2 = Led(led_pin=16)
```

уже будет работать, при этом для первый светодиод мы инициализируем на 15 пине, а второй - на 16.

Добавим в наш класс возможность включения и выключения светодиода:

```
from machine import Pin
```

```
class Led:
    def __init__(self, led_pin):
        self.led = Pin(led_pin, Pin.OUT)

def on(self):
        self.led.on()

def off(self):
        self.led.off()
```

Добавленные методы on() и off() работают подобно друг другу: подавая напряжение на пин, инициализированный в атрибуте led объекта (внутри self).

Отметим, что, так как методы on() и off() работают с данными конкретного объекта, они так же получают первым параметром сам объект self, позволяющий внутри методов оперировать с его атрибутами.

Окончательный результирующий код будет выглядеть:

```
from time import sleep
from machine import Pin

class Led:
    def __init__(self, led_pin):
        self.led = Pin(led_pin, Pin.OUT)

    def on(self):
        self.led.on()

    def off(self):
        self.led.off()

led = Led(15)
while True:
    led.on()
    sleep(3)
    led.off()
    sleep(1)
```

Рассмотрим в заключении блок:

```
led = Led(15)
while True:
    led.on()
    sleep(3)
```

```
led.off()
sleep(1)
```

именно с ним и будет работать конечный пользователь нашего кода!

Он похож на предыдущий, но теперь пользователь явно создает объект светодиода, а не пина. И теперь у нашего светодиода жестко ограниченный интерфейс - диод можно только включать и выключать (методы value(), high() и low(), которые были у объекта Pin теперь нам напрямую не доступны.

Сделаем лучше, сделаем сложнее

Мы добились серьезного, но мало впечатляющего эффекта. Пока это просто рефакторинг кода - мы сделали его лучше и чище, но не внесли в него нового поведения.

Исправим это понемногу!

Для начала заменим код:

```
from machine import Pin

class Led:
    def __init__(self, led_pin):
        self.led = Pin(led_pin, Pin.OUT)

def on(self):
        self.led.on()

def off(self):
        self.led.off()
```

на:

```
from machine import Pin, PWM

class Led:
    def __init__(self, led_pin):
        self.led = PWM(Pin(led_pin, Pin.OUT), freq=1000)

def on(self):
        self.led.duty_u16(65535)

def off(self):
        self.led.duty_u16(0)
```

Что мы сделали? Заменили работу нашего светодиода с цифрового сигнала (только включение и выключение) на ШИМ сигнал. Теперь мы потенциально сможем управлять его яркостью!

Отдельно отметим, что блок выполняемого ранее кода:

```
led = Led(15)
while True:
    led.on()
    sleep(3)
    led.off()
    sleep(1)
```

не пострадает от изменения структуры и логики нашего объекта, так как мы сохранили интерфейс создания светодиода (нам также необходим всего один параметр - номер пина led_pin) и имена методов on() и off() вместе с их сигнатурой.

Фактически конечный пользователь и не заметит никаких изменений, хотя весь код внутри нашего класса и изменился.

Раньше нам пришлось бы изменять весь исполняемый код вместе в инициализирующим, а теперь мы их разделили и это серьезно развязало нам руки!

Добавим в наш класс новый функционал:

```
from machine import Pin, PWM
class Led:
    BRIGHTNESS_SCALE = 100
   def __init__(self, led_pin):
        self.led = PWM(Pin(led_pin, Pin.OUT), freq=1000)
   def on(self):
        self.led.duty_u16(65535)
   def off(self):
        self_led_duty_u16(0)
   def turn_to_brightness(self, brightness):
        if brightness <= 0:</pre>
            brightness = 0
        elif brightness > self.BRIGHTNESS_SCALE:
            brightness = self_BRIGHTNESS_SCALE
        duty = int(65535 / self.BRIGHTNESS_SCALE * brightness)
        self.led.duty_u16(duty)
```

Теперь наш светодиод может зажигаться с заданной яркостью, масштабируемой в пределах от 0 до значения переменной BRIGHTNESS_SCALE (ее мы рассмотрим отдельно далее).

Metod turn_to_brightness(self, brightness), также как и методы on() и off() работает с атрибутами конкретного объекта, а значит ему необходимо получить внутрь себя сам объект self, но в отличие от них он должен получить дополнительно еще и значение, определяющее требуемую яркость brightness.

```
def turn_to_brightness(self, brightness):
    if brightness <= 0:
        brightness = 0
elif brightness > self.BRIGHTNESS_SCALE:
        brightness = self.BRIGHTNESS_SCALE
duty = int(65535 / self.BRIGHTNESS_SCALE * brightness)
self.led.duty_u16(duty)
```

Что мы делаем внутри этого метода? В основном проверяем находится ли переданное значение яркости brightness в пределах от 0 до BRIGHTNESS_SCALE, далее рассчитывается соответствующее значение ШИМ:

```
duty = int(65535 / self.BRIGHTNESS_SCALE * brightness)
```

которое передается на конкретный пин, определенный при инициализации светодиода в переменную self.led:

```
self.led.duty_u16(duty)
```

Зачем столько сложностей и перестраховок? Затем, что мы пишем код не для себя настоящих, а для себя будущих (или вообще для посторонних людей). У нас нет гарантий, что они понимают ту логику, которой мы руководствуемся в данный момент, и поэтому мы должны максимально защитить наш код от ошибок извне.

Но это долгий разговор допускающий дискуссионность вопроса.

Вернемся к атрибуту (переменной) BRIGHTNESS_SCALE . В отличие от атрибута self.led (являющегося "личным" свойством конкретного светодиода (экземпляра класса Led)) атрибут BRIGHTNESS_SCALE является общим для всех экземпляров класса Led, что позволяет обобщить настройку всех светодиодов между собой.

(i) Сейчас это может показаться хорошей идеей, будем надеяться, что так останется и дальше

Переменные относящиеся к классу, а не конкретному объекту (как BRIGHTNESS_SCALE) называются статическими переменными.

Доступ к таким переменным можно получить как через имя переменной конкретного экземпляра класса:

```
led = Led(15)
bs = led.BRIGHTNESS_SCALE
```

через сам класс:

```
bs = Led.BRIGHTNESS_SCALE
```

внутри класса мы обращались к переменной через сам экземпляр объекта (self):

```
def turn_to_brightness(self, brightness):
    if brightness <= 0:
        brightness = 0
elif brightness > self.BRIGHTNESS_SCALE:
        brightness = self.BRIGHTNESS_SCALE
duty = int(65535 / self.BRIGHTNESS_SCALE * brightness)
self.led.duty_u16(duty)
```

Хотя могли бы и через имя класса:

```
def turn_to_brightness(self, brightness):
    if brightness <= 0:
        brightness = 0
elif brightness > Led.BRIGHTNESS_SCALE:
        brightness = Led.BRIGHTNESS_SCALE
duty = int(65535 / Led.BRIGHTNESS_SCALE * brightness)
self.led.duty_u16(duty)
```

 Отметим, что второй вариант менее удачен, так как если мы вдруг захотим изменить имя класса Led на что-нибудь другое, нам придется явно указывать его и внутри кода...

Но проверим Наш код! Запустим

```
led = Led(15)
while True:
    led.turn_to_brightness(100)
    sleep(1)
    led.turn_to_brightness(75)
    sleep(1)
```

```
led.turn_to_brightness(50)
sleep(1)
led.turn_to_brightness(25)
sleep(1)
led.turn_to_brightness(0)
sleep(1)
```

и увидим ступенчатое затухание диода!

Усложним наш объект еще!

Ранее мы использовали ШИМ для создания различных эффектов - плавного зажигания и потухания.

Попробуем реализовать это наивным способом:

```
from machine import Pin, PWM
class Led:
    BRIGHTNESS_SCALE = 100
   def __init__(self, led_pin):
        self.led = PWM(Pin(led_pin, Pin.OUT), freq=1000)
   def on(self):
        self.led.duty_u16(65535)
   def off(self):
        self_led_duty_u16(0)
   def turn_to_brightness(self, brightness):
        if brightness <= 0:</pre>
            brightness = 0
        elif brightness > self.BRIGHTNESS_SCALE:
            brightness = self_BRIGHTNESS_SCALE
        duty = int(65535 / self_BRIGHTNESS_SCALE * brightness)
        self.led.duty_u16(duty)
        def smooth_switching_on(self):
        for duty in range(65535):
            self.led.duty_u16(duty)
            sleep(0.0001)
   def smooth_switching_off(self):
        for duty in range(65535, -1, -1):
            self.led.duty_u16(duty)
            sleep(0.0001)
```

Почему наивным? Сохраним пока эту интригу!

Проверим, работает ли наш код:

```
led = Led(15)
while True:
    led.smooth_switching_on()
    sleep(3)
    led.off()
    sleep(1)
    led.on()
    sleep(3)
    led.smooth_switching_off()
    sleep(1)
```

Какая красота! Где же может нас подстерегать опасность? Наверняка нигде!

Но если все идет так хорошо, и мы так часто моргаем нашим диодом почему не сделать для этого специальный метод? Океееей....

```
from machine import Pin, PWM
class Led:
    BRIGHTNESS_SCALE = 100
   def __init__(self, led_pin):
        self.led = PWM(Pin(led_pin, Pin.OUT), freq=1000)
   def on(self):
        self.led.duty_u16(65535)
   def off(self):
        self_led_duty_u16(0)
   def turn_to_brightness(self, brightness):
        if brightness <= 0:</pre>
            brightness = 0
        elif brightness > self.BRIGHTNESS_SCALE:
            brightness = self_BRIGHTNESS_SCALE
        duty = int(65535 / self_BRIGHTNESS_SCALE * brightness)
        self.led.duty_u16(duty)
        def smooth_switching_on(self):
        for duty in range(65535):
            self.led.duty_u16(duty)
            sleep(0.0001)
   def smooth_switching_off(self):
```

```
for duty in range(65535, -1, -1):
    self.led.duty_u16(duty)
    sleep(0.0001)

def blink(self, sleep_time_in_sec):
    self.on()
    sleep(sleep_time_in_sec)
    self.off()
    sleep(sleep_time_in_sec)
```

Смотрите, как изящно мы включаем и выключаем светодиод через уже проверенные нами методы on() и off() нашего класса...


Проверим, будет ли он работать:

```
led = Led(15)
while True:
    led.blink(2)
```

Вроде будет.... Все же хорошо? Правда?!?! Ответ мы увидим, когда попробуем создать для нашего диода пару...

Неожиданная проблема и ее решение в стиле ООП

Попробуем подключить несколько светодиодов одновременно и начать управлять ими через наш класс Led:



from machine import Pin, PWM

```
class Led:
    BRIGHTNESS_SCALE = 100
   def __init__(self, led_pin):
        self.led = PWM(Pin(led_pin, Pin.OUT), freq=1000)
   def on(self):
        self_led_duty_u16(65535)
   def off(self):
        self.led.duty_u16(0)
   def turn_to_brightness(self, brightness):
        if brightness <= 0:</pre>
            brightness = 0
        elif brightness > self.BRIGHTNESS_SCALE:
            brightness = self_BRIGHTNESS_SCALE
        duty = int(65535 / self_BRIGHTNESS_SCALE * brightness)
        self.led.duty_u16(duty)
        def smooth_switching_on(self):
        for duty in range(65535):
            self.led.duty_u16(duty)
            sleep(0.0001)
   def smooth_switching_off(self):
        for duty in range(65535, -1, -1):
            self.led.duty_u16(duty)
            sleep(0.0001)
        def blink(self, sleep_time_in_sec):
        self.on()
        sleep(sleep_time_in_sec)
        self.off()
        sleep(sleep_time_in_sec)
red_led = Led(15)
green_led = Led(14)
yellow_led = Led(13)
while True:
    red_led.blink(1)
    green_led.blink(2)
    yellow_led.blink(0.5)
```

Что мы ожидаем?

Что каждый диод будет моргать с разной частотой! Отчасти это так, но как-то криво...

Чего бы ожидал пользователь с таким кодом?

```
red_led = Led(15)
green_led = Led(14)
yellow_led = Led(13)

while True:
    red_led.blink(1)
    green_led.blink(2)
    yellow_led.blink(0.5)
```

Что красный диод будет моргать с интервалом в 1 секунду, зеленый в две, а желтый в 0.5 секунд.

А что он получает? Очередь - сначала отморгается красный, потом зеленый, в конце - желтый.

Это никуда не годится!

Но в чем проблема?

В коде мы использовали функцию sleep(), которая определяет задержку всей работы микроконтроллера.:

```
def blink(self, sleep_time_in_sec):
    self.on()
    sleep(sleep_time_in_sec)
    self.off()
    sleep(sleep_time_in_sec)
```

В результате попав в метод blink первого светодиода, остальные вынуждены ждать пока он неторопливо закончит.

Очень нерационально!

Без ООП нам бы пришлось не сладко... С ним правда тоже, но все могло бы быть намного хуже!

Прежде чем идти дальше отметим, что мы использовали задержку [sleep()] в ранее написанных методах smooth_switching_or() и smooth_switching_off(). Значит, проблема будет и в них... Уничтожим их пока, ведь наше моргание под угрозой и имеет сейчас высший приоритет!

Как нам решить возникшую проблему? Необходимо устранить явную задержку! Но нужно же чем-то ее заменить? Чем-то нужно, но ждать нет времени! Давайте тогда попробуем так....

```
from time import ticks_ms
from machine import Pin, PWM
class Led:
   def __init__(self, led_pin):
        self.led = PWM(Pin(led_pin, Pin.OUT), freq=1000)
        self.timer = ticks_ms()
        self.state = "OFF"
   def on(self):
        self_led_duty_u16(65535)
        self.timer = ticks_ms()
        self.state = "ON"
   def off(self):
        self_led_duty_u16(0)
        self.timer = ticks_ms()
        self.state = "OFF"
   def blink(self, blink_time_in_sec):
        if (ticks_ms() - self.timer) / 1000 >= blink_time_in_sec:
            if self.state == "ON":
                self.off()
           else:
                self.on()
```

Что мы сделали?

Во-первых, добавили каждому светодиоду по два новых атрибута:

- self.timer определяющий время последнего изменения состояния;
- self.state определяющий текущий статус светодиода.

Исходя их этого понятно, что:

```
def on(self):
    self.led.duty_u16(65535)
    self.timer = ticks_ms()
    self.state = "ON"

def off(self):
    self.led.duty_u16(0)
    self.timer = ticks_ms()
    self.state = "OFF"
```

пришлось изменить, добавив в эти методы изменение статуса светодиода.

(i) функция ticks_ms() возвращает текущее количество милисекнуд (тысячных долей секунды) прошедших с момента подачи питания на микроконтроллер

Далее в методе:

```
def blink(self, blink_time_in_sec):
    if (ticks_ms() - self.timer) / 1000 >= blink_time_in_sec:
        if self.state == "ON":
            self.off()
        else:
        self.on()
```

мы проверяем, превысило ли время с последнего изменения состояния светодиода требуемое время задержки между морганием blink_time_in_sec, и в случае выполнения условия:

```
if (ticks_ms() - self.timer) / 1000 >= blink_time_in_sec:
```

выполняем смену состояния.

Сложно? Если да, то попробуйте реализовать все это без классов, отдельно для каждого светодиода... А если их много? А если их ОЧЕНЬ много?

Так мы реализовали логику для концепции светодиода в классе Led, который будет общим для всех его реализаций, а наш пользователь даже не поймет, каких трудов нам это стоило! (Очень благородно с нашей стороны:)

Но сначала нужно проверить, что все работает. Запустим код:

```
red_led = Led(15)
green_led = Led(14)
yellow_led = Led(13)

while True:
    red_led.blink(1)
    green_led.blink(2)
    yellow_led.blink(0.5)
```

Теперь все стало намного лучше.

Расплата по счетам

Пока нам кажется, что все опять хорошо...

Но пользователь ранее выпущенного нами кода:

```
led = Led(15)
while True:
    led.smooth_switching_on()
    sleep(3)
    led.off()
    sleep(1)
    led.on()
    sleep(3)
    led.smooth_switching_off()
    sleep(1)
```

с нами в корне не согласен!

Раньше он радовался плавному зажиганию светодиода, а теперь он не радуется, так как в приступе паники мы удалили методы smooth_switching_on() и smooth_switching_off() из реализации нашего класса Led.

Простым путем было бы просто вставить ранее удаленный код и вернуть тем самым пропавший функционал, но простые пути не для нас!

К тому же это было бы отложенной в будущее проблемой, так как задержки в методах:

```
def smooth_switching_on(self):
    for duty in range(65535):
        self.led.duty_u16(duty)
        sleep(0.0001)

def smooth_switching_off(self):
    for duty in range(65535, -1, -1):
        self.led.duty_u16(duty)
        sleep(0.0001)
```

будут прерывать всю остальную работу, до тех пор пока цикл не закончит работу.

Только представьте, если кто-то захочет использовать наш крутой класс для сигнальной панели ракеты, летящей к Марсу.

Наверное в космосе такой спешки и не было бы, только до космоса ракета не долетела бы с таким отношением....

Совесть требует все сделать нормально....

```
from time import ticks_ms
from machine import Pin, PWM

class Led:
    BRIGHTNESS_SCALE = 100
```

```
def __init__(self, led_pin):
        self.led = PWM(Pin(led_pin, Pin.OUT), freq=1000)
        self.timer = ticks_ms()
        self.state = "OFF"
        self.brightness = 0
   def on(self):
        self.led.duty_u16(65535)
        self.timer = ticks_ms()
        self.state = "ON"
   def off(self):
        self_led_duty_u16(0)
        self.timer = ticks_ms()
        self.state = "OFF"
   def turn_to_brightness(self, brightness):
        if brightness <= 0:</pre>
            brightness = 0
        elif brightness > self.BRIGHTNESS SCALE:
            brightness = self_BRIGHTNESS_SCALE
        duty = int(65535 / self.BRIGHTNESS_SCALE * brightness)
        self.led.duty_u16(duty)
        self.timer = ticks_ms()
        self.brightness = brightness
   def smooth_switching_on(self, switching_time=1):
        sleep_time = switching_time / self_BRIGHTNESS_SCALE
        if self.state == "STOP":
            self.state = "UP"
        if self.brightness == self.BRIGHTNESS_SCALE:
            self.state = "STOP"
        if (ticks_ms() - self.timer) / 1000 >= sleep_time and self.state
== "UP":
            self.brightness += 1
            self.turn_to_brightness(self.brightness)
   def smooth_switching_off(self, switching_time=1):
        sleep_time = switching_time / self_BRIGHTNESS_SCALE
        if self.state == "STOP":
            self.state = "DOWN"
        if self.brightness == 0:
            self.state = "STOP"
        if (ticks_ms() - self.timer) / 1000 >= sleep_time and self.state
== "DOWN":
            self.brightness -= 1
            self.turn_to_brightness(self.brightness)
   def blink(self, blink_time_in_sec):
```

```
if (ticks_ms() - self.timer) / 1000 >= blink_time_in_sec:
    if self.state != "OFF":
        self.off()
    else:
        self.on()
```

Кстати, тут мы заодно вспомним о том бедолаге, который раньше управлял яркостью светодиода:

```
led = Led(15)
while True:
    led.turn_to_brightness(100)
    sleep(1)
    led.turn_to_brightness(75)
    sleep(1)
    led.turn_to_brightness(50)
    sleep(1)
    led.turn_to_brightness(25)
    sleep(1)
    led.turn_to_brightness(0)
    sleep(1)
```

Но он, наверное, жаловался не так громко, что вспомнили мы о нем только параллельно с восстановлением другой функциональности. Хотя конкретно он пострадал вообще ни за что, ведь метод:

```
def turn_to_brightness(self, brightness):
    if brightness <= 0:
        brightness > self.BRIGHTNESS_SCALE:
        brightness = self.BRIGHTNESS_SCALE
    duty = int(65535 / self.BRIGHTNESS_SCALE * brightness)
    self.led.duty_u16(duty)
    self.timer = ticks_ms()
    self.brightness = brightness
```

не содержал в себе задержек и ничем не мешал работе.

Но вернемся к нашим изменениям и разберем их!

В наш объект мы добавили новый атрибут, определяющий текущее состояние яркости диода:

```
self.brightness = 0
```

Разберем же методы "разгорания" и потухания светодиода:

```
def smooth_switching_on(self, switching_time=1):
        sleep_time = switching_time / self.BRIGHTNESS_SCALE
        if self.state == "STOP":
            self.state = "UP"
        if self.brightness == self.BRIGHTNESS_SCALE:
            self.state = "STOP"
       if (ticks_ms() - self.timer) / 1000 >= sleep_time and self.state
== "UP":
            self.brightness += 1
            self.turn_to_brightness(self.brightness)
   def smooth_switching_off(self, switching_time=1):
        sleep_time = switching_time / self.BRIGHTNESS_SCALE
        if self.state == "STOP":
            self.state = "DOWN"
        if self.brightness == 0:
            self.state = "STOP"
        if (ticks_ms() - self.timer) / 1000 >= sleep_time and self.state
== "DOWN":
            self.brightness -= 1
            self.turn_to_brightness(self.brightness)
```

Главное - нам пришлось избавиться от циклов внутри методов, а прямые задержки заменить проверкой выполнения условия по времени:

```
if (ticks_ms() - self.timer) / 1000 >= sleep_time
```

аналогично морганию диода.

Но, как всегда, есть нюанс. Код:

```
led = Led(15)
while True:
    led.smooth_switching_on()
    sleep(3)
    led.off()
    sleep(1)
    led.on()
    sleep(3)
    led.smooth_switching_off()
    sleep(1)
```

Постоянно повышал бы яркость на один пункт, потом полностью выключал диод, потом включал, потом понижал. Короче работал бы плохо

Отсюда нам пришлось увеличить количество возможных состояний светодиода как:

- "DOWN" определяющий то, что диод идет в сторону потухания;
- "UP" в сторону "разгорания";
- "STOP" и никуда не идет.

По сути весь прочий код внутри этих методов проверяет состояние светодиода и реагирует на то, в какую сторону он должен работать.

Насладимся результатом в виде фиерии:

```
red_led = Led(15)
green_led = Led(14)
yellow_led = Led(13)

while True:
    red_led.smooth_switching_on(1)
    red_led.smooth_switching_off(0)
    green_led.smooth_switching_on(1)
    green_led.smooth_switching_off(0.25)
    yellow_led.blink(1)
```

Вроде мы все решили, но у пользователя:

```
led = Led(15)
while True:
    led.smooth_switching_on()
    sleep(3)
    led.off()
    sleep(1)
    led.on()
    sleep(3)
    led.smooth_switching_off()
    sleep(1)
```

останется какое-то трудно формулируемое чувство непонятного недовольства.

Ведь раньше время "разгорания" и потухания светодиода к которому он привык было порядка 6.5 секунд:

```
def smooth_switching_on(self):
    for duty in range(65535):
        self.led.duty_u16(duty)
        sleep(0.0001)
```

а теперь мы указали в методах:

время переключения в 1 секунду.

В этом-то и заключается реальная сложность ООП. Это не просто синтаксис атрибутов и методов - это процесс создания и поддержания объектов в рабочем состоянии, их развитие... Допущенные при проектировании объектов ошибки исправить потом будет очень сложно! Но ничего не поделать понимание этого придет только с опытом! У Вас все получится!