Двенадцатое практическое занятие

Работа с серийным подключением

До настоящего времени мы осуществляли управление создаваемыми устройствами только через аппаратные средства (кнопки, потенциометры и т.п.), а данные с них получали выводя формируемые микроконтроллером значения на экран или в консоль PuCharm.

Но всегда ли этого достаточно? Очевидно, что нет! Как создать полноценный интерфейс? С трудом! Как сохранить и обработать получаемые данные? Не понятно...

Исправим это! Разберемся, как наш микроконтроллер взаимодействует с подключенным к нему компьютером и как полноценнее использовать эту связь!

Взаимодействие через print() и input()

Первое, с чем мы познакомились изучая язык программирования python, были функции консольного ввода и вывода:

- input()
- print()

Первая позволяла зарегистрировать последовательность нажатых на клавиатуре клавиш и сформировать по факту нажатия клавиши enter объект строки, с которым можно впоследствии работать в программе.

Вторая позволяет вывести в "консоль" сформированную по внутренним правилам работы функции строку (конкатенировать перечисленные строковые аргументы в функции, через разделитель sep=" ", добавив в конце последовательность end="\n" и т.д.).

Это все нам давно известно и привычно! Логика работы следующего кода должна быть очевидна нам с первого взгляда:

```
import time

n = 0
counter = 0
while True:
    print(f"{counter}_Hello_{time.time()}{" " * n}{"\b" * n}")
    counter += 1
    time.sleep(1)
    # time.sleep(0.1)
```

```
# time.sleep(0.01)
# time.sleep(0.001)
```

Чего не скажешь о целесообразности возвращаться к таким примитивным вещам.... Но...

Попробуем изменить значение переменной n, добавляющей в конец строки равное количество пробелов и, стирающих их, "бэкспейсов".

Что произойдет при выводе сообщений в консоли? Пока стоит задержка в 1 секунду, вроде бы ничего...

Но что, если ее уменьшить? Мы сразу сможем заметить, что выводимые сообщения начинаю "запаздывать" и вот здесь уже необходимо определить причину этого.

Для этого обратимся к документации!

Принцип работы функции print()

Функция print() в Python — это встроенная функция, которая используется для вывода данных на стандартное устройство вывода (обычно это консоль или терминал). Она позволяет отображать текстовую информацию, значения переменных, результаты вычислений и многое другое.

```
print(*objects, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)
```

- *objects объекты, которые нужно вывести (например, строки, числа, переменные).
- sep разделитель между объектами (по умолчанию пробел).
- end символ, который добавляется в конце вывода (по умолчанию новая строка \n).
- file файл или поток, куда направляется вывод (по умолчанию sys.stdout, то есть консоль).
- flush если True, то буфер вывода сбрасывается сразу после вывода (по умолчанию False).

Вот оно! Что это за такой поток sys.stdout, в который мы передаем сформированную строку?.. Хотя строку ли?.. С этим тоже, пожалуй стоит разобраться...

Взаимодействие через sys.stdout и serial

Что такое sys.stdout?

sys.stdout — это стандартный поток вывода (standard output) в Python, который используется для вывода данных на экран (консоль или терминал). Это объект

файлового типа, предоставляемый модулем sys, и он является частью стандартной библиотеки Python.

- По умолчанию он связан с консолью (терминалом), куда выводятся текстовые данные.
- Его можно перенаправить на другие объекты, например, файлы или строковые буферы.

В micropython модуль sys является также встроенным в стандартную библиотеку.

Фактически следующий код делает абсолютно то же самое, что и предыдущий, только более явно:

```
import time
import sys

n = 0
counter = 0
while True:
    sys.stdout.write(f"{counter}_Hello_{time.time()}{" " * n}{"\b" *
n}\n".encode("utf-8"))
    counter += 1
    time.sleep(1)
    # time.sleep(0.1)
    # time.sleep(0.01)
    # time.sleep(0.001)
```

Разберем логику работы строки кода:

```
sys.stdout.write(f"{counter}_Hello_{time.time()}{" " * n}{"\b" *
n}\n".encode("utf-8"))
```

- мы обращаемся к статическому объекту stdout модуля sys (импортированного в преамбуле кода import sys);
- Вызываем метод write этого объекта, принимающий в качестве аргумента массив байт;
- Формируем из строки массив байт, применив к ней стандартный метод encode(), указав в нем требуемую кодировку (UTF-8)
- Отдельно отметим необходимость явного указания в конце строки символа переноса строки \n!

Выглядит немного громоздко, но теперь мы полностью управляем логикой передачи информации с нашего микроконтроллера!

Осталось немного - только получить и использовать ее!


Для этого создадим новый проект в Pycharm!

Создание нового проекта

Нажмите "Новый проект" при запуске программы:




Или выберите "Новый проект" в меню "файл":



Обратите внимание, что это новый проект, никак напрямую не связанный ни с микроконтроллером, ни с micropython, вообще ни с чем!

Поэтому удостойте его отдельным именем и местом инициализации!



В этом проекте мы будем работать с полноценным руthon, поэтому:

⚠ Никаких плагинов micropython подключать к нему не нужно!

А что нужно? Ну тут два варианта: или мы работаем в локальном виртуальном окружении venv и будем устанавливать в него по новой все пакеты (напр: matplotlib, numpy и т.п.), или мы подключимся к основному системному интерпретатору языка, в котором все это уже есть!

Если Вы работаете на своем ноутбуке, то этот выбор за Вами, если нет - тогда второй вариант!

Для этого:


• В нижнем правом углу экрана щелкаем на текущий интерпретатор языка:



• Выбираем "добавить новый":



• И выбираем "системный интерпретатор":



Код программы

Создадим в новом проекте новый файл со следующим содержанием:

```
import serial

s = serial.Serial(port="/dev/tty.usbmodem1432301", baudrate=9600)

while True:
    data = s.readline()
    data = data.strip()
    data = data.decode(encoding="utf-8")
    print(type(data), data)

⑥ Название файлов здесть могут быть произвольными - не обязательно main.py

⚠ Модуль serial не является стандатным для библиотеки рутноп. Если он отстутствует то необходимо его дополнительно установить через:
```

Разберем этот код:

pip install pyserial

- Импортируем модуль serial;
- После чего создаем объект класса Serial для работы с серийным подключением.

В качестве необходимого параметра при создании подключения необходимо указать адрес порта, к которому подключен микроконтроллер (в моем случае "/dev/tty.usbmodem1432301").

Узнать номер порта можно в диспетчере устройств на Windows (например СОМ5)

Или через терминальную команду на UNIX системах.

```
ls /dev/tty.*
```

○ Номер порта указывается в терминале при загрузке скрипта на микроконтроллер:

```
6
M
            Run
\triangleright
     G = :
엏
          /Users/mikhail_vystrchil/Desktop/MicroPython/RaspberryPiPico/.venv/bin/python "/Users
          Connecting to /dev/cu.usbmodem1412401
(A)
          Uploading files: 0% (0/1)
          /Users/mikhail_vystrchil/Desktop/MicroPython/RaspberryPiPico/main.py -> main.py
2
          Uploading files: 100% (1/1)
          Soft reboot
     8
(1)
     ⑪
လူ
```

Но вернемся к коду! Далее в цикле:

```
while True:
    data = s.readline()
    data = data.strip()
    data = data.decode(encoding="utf-8")
    print(type(data), data)
```

• Мы будем построчно читать информацию из созданного объекта подключения.

```
Метод .readline() будет формировать массив байтов до тех пор, пока не
получит символ переноса на новую строку "\n". Если его забыть при
формировании сообщения со стороны микроконтроллера, то программа
"зависнет"!
```

Далее:

- Мы удаляем лишние пробелы и символ переноса строки методом .strip();
- И декодируем обратно массив байт в строку _decode(encoding="utf-8");
- Выводим полученную строку в консоль стандартным методом print().

Казалось бы, зачем так все усложнять? Ведь увидеть текст в консоли мы могли без всех этих заморочек...

Но главное, нам удалось получить сформированную на микроконтроллере информацию отдельно от плагина micropython и обработать ее на полноценном python!

Попробуем использовать ее более явно!

Построение графиков по получаемой с микроконтроллера информации

Представим следующую задачу:

Микроконтроллер собирает информацию с подключенных к нему датчиков, передает их в "сыром" виде на основной компьютер, а мы на нем визуализируем информацию.

Первый вариант

Код на микроконтроллере

```
import random
import time
import sys

min_val = 0
max_val = 100

while True:
    random_number = random.randint(min_val, max_val)
    sys.stdout.write(f"{random_number}\n".encode("utf-8"))
    time.sleep(0.1)
```

Тут все просто:

- Десять раз в секунду мы генерируем случайное число в пределах от 0 до 100;
- Формируем из полученного числа строку, добавляем символ переноса строки;
- Кодируем полученную строку в массив байт;
- И передаем на внешний компьютер.

Код на компьютере

```
import serial
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.animation as animation
```

```
from CONFIG import RP_PORT
s = serial.Serial(port=RP_PORT, baudrate=115200)
fig, ax = plt.subplots()
x = 0
x_{st}, y_{st} = [], []
def update(i):
   global x
    data = s.readline().strip().decode(encoding="utf-8")
    data = int(data)
   x_lst.append(x)
   x += 1
   y_lst.append(data)
    ax.clear()
    ax.plot(x_lst[-100:], y_lst[-100:])
ani = animation.FuncAnimation(fig, update, interval=1)
plt.show()
```

Для отрисовки графика в реальном времени воспользуемся пакетом animation модуля matplotlib

Здесь и далее название порта к которому подключен микроконтроллер записано в константе RP_PORT в файле CONFIG.

После необходимых импортов:

• Создаем объект подключения.

```
s = serial.Serial(port=RP_PORT, baudrate=115200)
```

Создаем окно и оси для построения графика.

```
fig, ax = plt.subplots()
```

• Инициируем переменные в которых будут сохраняться данные для отрисовки графика.

```
x = 0
x_lst, y_lst = [], []
```

• Создаем функцию update(i) определяющую логику отрисовки графика на каждом "кадре".

```
def update(i):
    global x
    data = s.readline().strip().decode(encoding="utf-8")
    data = int(data)
    x_lst.append(x)
    y_lst.append(data)
    x += 1
    ax.clear()
    ax.plot(x_lst[-100:], y_lst[-100:])
```

Внутри этой функции:

• Считываем информацию из серийного подключения.

```
data = s.readline().strip().decode(encoding="utf-8")
```

- Приводим ее к целочисленному виду.
- Добавляем текущее значение счетчика x и полученное число data в соответствующие списки x_lst и y_lst.
- Инкриминируем значение счетчика х.
 - Обратите внимание, что для доступа к этой переменной вне функции необходимо использовать указание global x, так как мы ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕМ значение переменной, для x_lst и y_lst global не нужен, так как мы добавляем значения в списки, а не создаем новые!

• Стираем с оси ах все, что было на ней нарисовано.

```
ax.clear()
```

• Рисуем линейный график по последним 100 значениям.

```
ax.plot(x_lst[-100:], y_lst[-100:])
```

Уже вне функции создаем специальный объект для анимированного графика:

```
ani = animation.FuncAnimation(fig, update, interval=1)
```

Передав в него тот объект фигуры (fig), в котором будет выполняться отрисовка, объект функции update, определяющий логику изменения графика и задав интервал

в 1 миллисекунду между обновлением графика.

Вызываем график на отрисовку:

```
plt.show()
```

Второй вариант

А можем мы одновременно построить график по нескольким источникам данных?

Конечно!

Для этого сгенерируем на микроконтроллере пару случайных чисел и передадим их!

Код на микроконтроллере

```
import random
import time
import sys

min_val = 0
max_val = 100

while True:
    random_number_1 = random.randint(min_val, max_val)
    random_number_2 = random.randint(min_val, max_val)
    data_str = f"{random_number_1} {random_number_2}\n"
    sys.stdout.write(data_str.encode("utf-8"))
    time.sleep(0.1)
```

Код на компьютере

```
import serial
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.animation as animation

from CONFIG import RP_PORT

s = serial.Serial(port=RP_PORT, baudrate=115200)

fig, ax = plt.subplots()

x = 0
x_lst, y_1_lst, y_2_lst = [], [], []

def update(i):
    global x
```

```
data = s.readline().strip().decode(encoding="utf-8")
y_1, y_2 = [int(y) for y in data.split()]
x_lst.append(x)
x += 1
y_1_lst.append(y_1)
y_2_lst.append(y_2)
ax.clear()
ax.plot(x_lst[-25:], y_1_lst[-25:])
ax.plot(x_lst[-25:], y_2_lst[-25:])

ani = animation.FuncAnimation(fig, update, interval=1)
plt.show()
```

В целом, все работает абсолютно также, но должно начаться формирование потенциальной проблемы:

Как понять и договориться о формате передаваемых и читаемых данных?

Ведь пока структура данных определяется просто нашим условным знанием, что мы передали с контроллера!

Как упростить эту задачу при масштабировании, когда передаваемых чисел будет много?

Нужно использовать более явные структуры данных, например словари, но как их представить в виде строки, а, еще важнее, легко прочитать обратно?

Ответ есть - JSON!

Третий вариант - сериализация данных через JSON

Сериализация данных

Сериализация — это процесс преобразования объектов или структур данных в формат, который можно сохранить или передать (например, JSON, XML, бинарный формат).

JSON (JavaScript Object Notation)— это текстовый формат для хранения и передачи данных. Он простой, легковесный и легко читается как людьми, так и машинами. Используется для обмена данными между клиентом и сервером, а также для хранения настроек и конфигураций.

Основные особенности:

- Данные представляются в виде пар ключ-значение.
- Поддерживает типы данных: строки, числа, массивы, объекты, булевы значения и null.

• Пример JSON:

```
"name": "Alice",
  "age": 25,
  "isStudent": true,
  "skills": ["Python", "JavaScript"]
}
```

Сериализация в JSON:

Python \rightarrow JSON:

Используется метод [json.dumps()] для преобразования Python-объекта в JSON-строку.

```
import json

data = {
    "name": "Alice",
    "age": 25,
    "isStudent": True
}

json_string = json.dumps(data)
print(json_string) # {"name": "Alice", "age": 25, "isStudent": true}
```

JSON → Python:

Используется метод json.loads() для преобразования JSON-строки в Python-объект.

```
json_string = '{"name": "Alice", "age": 25, "isStudent": true}'
data = json.loads(json_string)
print(data["name"]) # Alice
```

Используем все это при передаче данных!

Код на микроконтроллере

Рассчитаем значения синусоиды и косинусоиды на микроконтроллере, сформируем по полученным данным словарь data, сериализуем словарь в строку data_str, используя модуль json, и передадим ее после кодировки и добавления символа переноса строки на компьютер:

```
import time
import sys
import math
```

```
import json
x_deg = 0
while True:
    x_{deg} = x_{deg}
    x_rad = math_radians(x_deg)
    y_sin = math.sin(x_rad)
    y_cos = math.cos(x_rad)
    data = {"x_deg": x_deg,}
            "x_rad": x_rad,
            "y_sin": y_sin,
            "y_cos": y_cos,
            }
    data_str = json.dumps(data)
    sys.stdout.write(f"{data_str}\n".encode("utf-8"))
    x_deg += 1
    time.sleep(0.01)
```

Код на компьютере

Добавим в функции update(i) строку:

```
data = json.loads(data)
```

возвращающую объект словаря из прочитанный json строки и построим требуемые графики:

```
import serial
import matplotlib.pyplot as plt # $ pip install matplotlib
import matplotlib.animation as animation
import json

from CONFIG import RP_PORT

s = serial.Serial(port=RP_PORT, baudrate=115200)

x, y_cos, y_sin = [], [], []
fig, ax = plt.subplots()

def update(i):
    data = s.readline().strip()
    data = data.decode(encoding="utf-8")
    data = json.loads(data)

x.append(data["x_deg"])
```

```
y_cos.append(data["y_cos"])
y_sin.append(data["y_sin"])

ax.clear()
ax.plot(x[-360:], y_cos[-360:], label=r"$\cos$")
ax.plot(x[-360:], y_sin[-360:], label=r"$\sin$")
ax.grid()
ax.legend()

ani = animation.FuncAnimation(fig, update, interval=1)
plt.show()
```

Управление подключенными к микроконтроллеру устройствами с компьютера

Реализуем возможность управлением светодиодами с внешнего устройства!

Классы для светодиодов

Для этого создадим и запишем в память микроконтроллера (по аналогии с прошлым занятием) файл led.py следующего содержания:

```
from machine import PWM, Pin
class Led:
    BRIGHTNESS_SCALE = 255
   def __init__(self, led_pin):
        self.led = PWM(Pin(led_pin, Pin.OUT), freq=1000)
        self.brightness = 0
   def on(self):
        self_led_duty_u16(65535)
   def off(self):
        self_led_duty_u16(0)
   def turn_to_brightness(self, brightness):
        if brightness <= 0:</pre>
            brightness = 0
        elif brightness > self.BRIGHTNESS_SCALE:
            brightness = self_BRIGHTNESS_SCALE
        duty = int(65535 / self_BRIGHTNESS_SCALE * brightness)
        self.led.duty_u16(duty)
        self.brightness = brightness
```

```
class RGBLed:
    BRIGHTNESS SCALE = 255
   def __init__(self, red_pin, green_pin, blue_pin):
        self.red = Led(red_pin)
        self.green = Led(green_pin)
        self.blue = Led(blue_pin)
        self.color\_tuple = (0, 0, 0)
   def turn_on_color(self, color_tuple):
        self.red.turn_to_brightness(color_tuple[0])
        self.green.turn_to_brightness(color_tuple[1])
        self.blue.turn_to_brightness(color_tuple[2])
        self.color_tuple = color_tuple
   def turn_to_brightness(self, brightness):
        if brightness <= 0:</pre>
            brightness = 0
        elif brightness > self.BRIGHTNESS_SCALE:
            brightness = self_BRIGHTNESS_SCALE
        total_summ_color = 0
        for idx, led in enumerate([self.red, self.green, self.blue]):
            led_brightness = self.color_tuple[idx] * brightness /
self_BRIGHTNESS_SCALE
            led.turn_to_brightness(led_brightness)
            total_summ_color += self.color_tuple[idx]
        if total_summ_color == 0:
            self.turn_on_color([brightness] * 3)
   def on(self):
        self.turn_on_color([255, 255, 255])
   def off(self):
        self.turn_on_color([0, 0, 0])
```

Ссылка на файл.

Управление обычным светодиодом

Для микроконтроллера

Схема подключения

Код программы

Со стороны микроконтроллера напишем следующий код, в котором создадим объект светодиода led класса Led, подключенного к 16 пину (LED_PIN).

```
import sys
from led import Led
LED_PIN = 16
led = Led(led_pin=LED_PIN)
while True:
    command = sys.stdin.readline().strip().lower()
    if command == "on":
        led.on()
        sys.stdout.write("Диод включен!\n".encode("utf-8"))
    elif command == "off":
        led.off()
        sys.stdout.write("Диод выключен!\n".encode("utf-8"))
   elif command[0] == "b":
        try:
            brightness = int(command[1:])
            led.turn_to_brightness(brightness)
            sys.stdout.write(f"Диод включен на яркость
{brightness/255*100:.2f}% от максимальной!\n".encode("utf-8"))
        except Exception as e:
            sys.stdout.write(f"Неверная команда!\n".encode("utf-8"))
    else:
        sys.stdout.write("Неверная команда!\n".encode("utf-8"))
```

Далее в бесконечном цикле:

Читаем строку данных, поступивших в стандартный поток входа sys.stdin.readline(). Удаляем из нее все лишние пробелы и переносы строк и приводим в нижнему регистру (.lower())

```
command = sys.stdin.readline().strip().lower()
```

(i) Приведение строки к нижнему регистру позволяет избежать возможных опечаток со стороны пользователя. Например "On", "ON", "oN" и "on" во всех случаях будут приведены к строке "on".

Полученная команда command проходит через ряд логических проверок в которой:

- в случае "on" светодиод загорается на максимальную яркость;
- "off" выключается;
- ("b0" .. "b255") если строка начинается с "b" и продолжается целым числом, оно интерпретируется как требуемая яркость светодиода (0 -выключен, 255 максимальная яркость).

После выполнения каждой из команд (или не выполнения ни одной) обратно в консоль выводится сообщение о статусе выполненной команды.

⚠ Обратите внимание, что, если выполнение программы прервется какой-либо ошибкой на стороне микроконтроллера, отследить ее и восстановить его работу можно будет только его перезагрузкой, так что особенно внимательно отнеситесь к проверке и отладке кода.

Для компьютера

Со стороны компьютера все проще:

```
import serial

from CONFIG import RP_PORT

s = serial.Serial(port=RP_PORT, baudrate=115200)

while True:
    command = input("Command: ")
    command = f"{command}\n".encode("UTF-8")
    s.write(command)
    answer = s.readline().strip().decode("UTF-8")
    print(answer)
```

Мы просто:

- Создаем серийное подключение;
- Ждем в цикле команду от пользователя (через стандартную функцию input("Command: "));
- Добавляем перенос строки и кодируем ее в массив байт;
- Передаем ее через серийное соединение на микроконтроллер;
- Ждем ответа с микроконтроллера;
- выводим его в консоль через функцию print(answer)

Управление RGB светодиодом

Для микроконтроллера

Схема подключения

Код программы

```
import sys
from led import RGBLed
```

```
RED PIN = 13
GREEN PIN = 14
BLUE_PIN = 15
rgb_led = RGBLed(red_pin=RED_PIN, green_pin=GREEN_PIN, blue_pin=BLUE_PIN)
while True:
    command = sys.stdin.readline().strip()
    if command.lower() == "on":
        rgb_led.on()
        sys.stdout.write("Turned on!\n".encode("utf-8"))
    elif command.lower() == "off":
        rgb led.off()
        sys.stdout.write("Turned off!\n".encode("utf-8"))
    elif command.lower()[0] == "b":
        try:
            brightness = int(command[1:])
            brightness = brightness if brightness < 255 else 255</pre>
            brightness = brightness if brightness > 0 else 0
            rgb led.turn to brightness(brightness)
            sys.stdout.write(f"Turned on brightness
{brightness/255*100:.2f}%!\n".encode("utf-8"))
        except Exception as e:
            sys.stdout.write(f"Wrong command -
{e.__class__}!\n".encode("utf-8"))
    else:
        try:
            data = command.split(",")
            if len(data) != 3:
                raise ValueError
            color_tuple = tuple(map(int, data))
            rgb_led.turn_on_color(color_tuple=color_tuple)
            sys.stdout.write(f"Turned on RGB color
{color_tuple}!\n".encode("utf-8"))
        except Exception as e:
            sys.stdout.write(f"Wrong command -
{e.__class__}!\n".encode("utf-8"))
```

В целом представленный код работает аналогично коду для обычного светодиода, за исключением возможности парсинга строки, содержащей перечисления трех чисел через запятую (типа 255,0,125) как цвета светодиода

Для компьютера

Со стороны компьютера остается тем же самым:

```
import serial
```

```
from CONFIG import RP_PORT

s = serial.Serial(port=RP_PORT, baudrate=115200)

while True:
    command = input("Command: ")
    command = f"{command}\n".encode("UTF-8")
    s.write(command)
    answer = s.readline().strip().decode("UTF-8")
    print(answer)
```

Управление светодиодом через Telegram бота


⚠ Работа с телеграм ботом требует создание и запуск на компьютере сервера с понятным и постоянным доступом в интернет и, вероятнее всего, не сработает с стационарных компьютеров Горного Университета.

Подготовка бота определяется решением двух задач:

- Создание телеграм бота;
- Настройка и запуск сервера для работы с ним.

Создание бота


Coздание нового бота происходит с уважением через стандартного телеграмм бота BotFather:




Вся эта часть никак не связана с руthon и выполняется через любой телеграм клиент.

Запускаем BotFather и выбираем команду /newbot

🛈 Далее через этот бот Вы сможете редактировать и настраивать свои боты



После запуска команды на создание нового бота необходимо дать ему уникальное имя.



В результате вы получите ссылку на своего бота:


@my_new_super_awesome_bot

и **СЕКРЕТНЫЙ** токен, через который будет определяться право управления ботом со стороны Вашего сервера!

7574433355: AAHOLe1Z0BMTuU8uhv8s4AXAVFWEKkJxcIc

∴ Слова СЕКРЕТНЫЙ токен присутствуют в тексте не случайно! Этот токен нельзя нигде и никому показывать и пересылать иначе Ваш бот начнет жить своей жизнью и результат этого может сказаться на Вас самым печальным образом!

В настройках бота можно переопределить скомпрометировавший себя токен (я это уже сделал) поэтому показываю Вам старый без опаски!



 Для наглядности я буду показывать старый токен в коде, как будто он все еще действует.

Создание сервера для бота

Для создания сервера для бота необходимо скачать дополнительный официальный пакет <u>pyTelegramBotAPI</u>

```
pip install pyTelegramBotAPI
```

На странице пакета есть документация на русском и английском языке

Не вдаваясь в детали, напишем следующий код:

```
import telebot
import serial

from CONFIG import RP_PORT

bot = telebot.TeleBot("7574433355:AAHOLe1Z0BMTuU8uhv8s4AXAVFWEKkJxcIc")
s = serial.Serial(port=RP_PORT, baudrate=115200)

print("TeleBot ready!")

@bot.message_handler()
def echo_message(message):
    print(f"User_message: {message.text}")
    s.write(f"{message.text}\n".encode("utf-8"))
```

```
answer = s.readline().strip().decode("UTF-8")
print(f"RP_answer: {answer}\n")
bot.reply_to(message, answer)

bot.infinity_polling()
```

В котором:

• В начале мы подключаем необходимые пакеты:

```
import telebot
import serial
```

• Создаем объекты для серийного подключения и телеграмм бота:

```
from CONFIG import RP_PORT

bot = telebot.TeleBot("7574433355:AAHOLe1Z0BMTuU8uhv8s4AXAVFWEKkJxcIc")
s = serial.Serial(port=RP_PORT, baudrate=115200)
```

(i) Было бы неплохой идеей записать токен бота в константу и вынести ее в отдельный "секретный" файл, который не записывается в интернет и не показывается чужим!

```
from CONFIG import RP_PORT
from SECRET import API_TOKEN

bot = telebot.TeleBot(API_TOKEN)
s = serial.Serial(port=RP_PORT, baudrate=115200)
```

• Функция echo_message(message) определяет реакцию бота на поступающие в него сообщения:

```
@bot.message_handler()
def echo_message(message):
    print(f"User_message: {message.text}")
    s.write(f"{message.text}\n".encode("utf-8"))

answer = s.readline().strip().decode("UTF-8")
    print(f"RP_answer: {answer}\n")
    bot.reply_to(message, answer)
```

Декоратор @bot.message_handler() без указания дополнительных параметров будет запускать декорируемую функцию при любом сообщении, передавая в нее объект

сообщения message.

В самой функции:

- Мы выводим в консоли текст сообщения в формате User_message: {message.text};
- Добавляем к тексту сообщения перенос строки, кодируем и отправляем в микроконтроллер;
- Читаем ответ с микроконтроллера;
- Выводим его в консоль в формате RP_answer: {answer}\n;
- Отправляем его пользователю в качестве ответа на его сообщение.

Заметим, что сам код на микроконтроллере остался без изменений - ему абсолютно все равно, что происходит с внешней стороны - главное получить корректное текстовое сообщение!

Управление светодиодом через графический интерфейс

Чтобы у Вас не осталось чувства горького разочарования в случае отсутствия реализации телеграм бота, реализуем управление светодиодом через графический интерфейс!

Созданию графических интерфейсов мы посвятим (если успеем) отдельное занятие, пока воспримем предлагаемый код созерцательно и утилитарно:

```
import sys
import serial
from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QWidget, QPushButton,
QVBoxLayout, QSizePolicy
from CONFIG import RP_PORT
class LedSwitchApp(QWidget):
   def __init__(self, serial_connection):
       super().__init__()
       # Настройка окна
        self.setWindowTitle("LedSwitcher")
        self.setGeometry(100, 100, 300, 200)
        # Создание кнопки
        self.button = QPushButton("Включить", self)
        self.button.setCheckable(True) # Кнопка может быть "нажата" или
"отжата"
        self.button.clicked.connect(self.toggle_button)
```

```
self.button.setSizePolicy(
            QSizePolicy.Policy.Expanding,
            QSizePolicy.Policy.Expanding)
        # Настройка макета
        layout = QVBoxLayout()
        layout.addWidget(self.button)
        self.setLayout(layout)
        # Состояние кнопки (включено/выключено)
        self₁is on = False
        self.serial_connection = serial_connection
   def toggle_button(self):
        # Изменение состояния кнопки
        self.is_on = not self.is_on
        if self.is_on:
            self.button.setText("Выключить")
            command = "ON\n".encode("UTF-8")
            self.serial_connection.write(command)
            answer =
self.serial_connection.readline().strip().decode("UTF-8")
            print(answer)
        else:
            self.button.setText("Включить")
            command = "OFF\n".encode("UTF-8")
            self.serial_connection.write(command)
            answer =
self.serial_connection.readline().strip().decode("UTF-8")
            print(answer)
if __name__ == "__main__":
    serial_connection = serial.Serial(port=RP_PORT, baudrate=115200)
    app = QApplication(sys_argv)
   window = LedSwitchApp(serial_connection=serial_connection)
    window.show()
    sys.exit(app.exec())
```

Ссылка на файл с кодом

Пля создания графического интерфейса необходимо установить дополнительный модель РуQT6. Скорее всего Вы уже поставили его для получения графиков с matplotlib во внешнем окне, если нет - то установите его:

```
pip install PyQt6
```