
Számítógépes Hálózatok

3. Előadás: Fizikai réteg


The propagation delay is the amount of time required for a bit to travel to the end of the link

Example =
$$\frac{30000 \text{ m}}{2x10^8 \text{ m/sec}}$$
 = 150 µsec (speed of light in fiber)


How long does it take to exchange 100 Bytes packet?



If we have a 1 Gbps link, the total time decreases to 1.0008 ms



If we now exchange a 1GB file split in 100B packets



Different transmission characteristics imply different tradeoffs in terms of which delay dominates

10 ⁷ x100B pkts	1Gbps link	transmission delay dominates
1x100B pkt	1Gbps link	propagation delay dominates
1x100B pkt	1Mbps link	both matter

In the Internet, we cannot know in advance which one matter!

The queuing delay is the amount of time a packet waits (in a buffer) to be transmitted on a link


Queuing delay is the hardest to evaluate


as it varies from packet to packet


It is characterized with statistical measures


e.g., average delay & variance, probability of exceeding x


Queuing delay depends on the traffic pattern


















Queues absorb transient bursts, but introduce queueing delays



The time a packet has to sit in a buffer before being processed depends on the traffic pattern

Queueing delay depends on:

arrival rate at the queue

transmission rate of the outgoing link

traffic **burstiness**

average packet arrival rate

a [packet/sec]

transmission rate of outgoing link

R [bit/sec]

fixed packets length

L [bit]

average bits arrival rate

La

[bit/sec]

traffic intensity


La/R

When the traffic intensity is >1, the queue will increase without bound, and so does the queuing delay

Golden rule

Design your queuing system,
so that it operates far from that point


When the traffic intensity is <=1, queueing delay depends on the burst size



Loss




In practice, queues are not infinite.
There is an upper bound on queuing delay.



queuing delay upper bound: N*L/R

If the queue is persistently overloaded, it will eventually drop packets (loss)




Throughput




The throughput is the instantaneous rate at which a host receives data

To compute throughput, one has to consider the bottleneck link



To compute throughput, one has to consider the bottleneck link... and the intervening traffic



if $4*min(R_S,R_L) > R$

the bottleneck is now in the core, providing each download R/4 of throughput As technology improves, throughput increase & delays are getting lower except for propagation (speed of light)

Because of propagation delays, Content Delivery Networks move content closer to you



^{*} http://wwwnui.akamai.com/gnet/globe/index.html


Fizikai réteg


Alkalmazási Megjelenítési Munkamenet Szállítói Hálózati Adatkapcsolati Fizikai

- Szolgáltatás
 - Információt visz át két fizikailag összekötött eszköz között
 - definiálja az eszköz és a fizikai átviteli közeg kapcsolatát
- □ Interfész
 - Specifikálja egy bit átvitelét
- Protokoll
 - Egy bit kódolásának sémája
 - Feszültség szintek
 - Jelek időzítése
- Példák: koaxiális kábel, optikai kábel, rádió frekvenciás adó

Alapfogalmak


- Digitális számítógépek
 - Nullák és egyesek
- Analóg világ
 - Amplitúdók és frekvenciák






Egyszerű adatátvitel

- □ 1-es bit: feszültség vagy áramerősség
- O-ás bit: nincs feszültség




A "b" karakter átvitele

- Egynél több bit szükséges a "b" karakter átviteléhez
- A "b" ASCII kódja bináris formában: 01100010



A "b" karakter átvitele

□ Túl rossz vétel




Elméleti alapok – adatátvitel

Adatátvitel vezeték esetén valamilyen fizikai jellemző változtatásával lehetséges (pl.: feszültség, áramerősség)

- a viselkedést f(t) függvénnyel jellemezhetjük
- □ Bármely T periódusidejű g(t) periodikus függvény előáll a következő alakban:

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi n f t),$$
 ahol $f = \frac{1}{T}$ az alapfrekvencia, a_n és b_n pedig az n-edik harmonikus szinuszos illetve koszinuszos amplitúdók.



Elméleti alapok – adatátvitel

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \sin(2\pi n f t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cos(2\pi n f t) dt$$

$$c = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) dt$$

Elméleti alapok – adatátvitel

Példa

- □ Tegyük fel, hogy az ASCII "b" karaktert küldjük, amely 8 biten ábrázolható, azaz a bitminta 01100010.
- A jel Fourier-sora az alábbi együtthatókat tartalmazza:


$$a_n = \frac{1}{\pi n} \left[\cos\left(\pi \frac{n}{4}\right) - \cos\left(3\pi \frac{n}{4}\right) + \cos\left(6\pi \frac{n}{4}\right) - \cos(7\pi \frac{n}{4}) \right]$$

$$b_n = \frac{1}{\pi n} \left[\sin\left(3\pi \frac{n}{4}\right) - \sin\left(\pi \frac{n}{4}\right) + \sin\left(7\pi \frac{n}{4}\right) - \sin(6\pi \frac{n}{4}) \right]$$

$$c = \frac{3}{4}$$


- A harmonikus amplitúdók négyzetösszege arányos a frekvencián továbbított energiával
- (energiaveszteség lehetséges)


Elméleti alapok – adatátvitel



- A digitális szignál nem periodikus
 - Pl. "b" ASCII kódja 8 bit hosszú

- ...de elképzelhetjük, hogy végtelen sokszor ismétlődik, ami egy periodikus függvényt ad
 - Pl. "b" esetén a periódus 8 bit hosszú






- Elnyelődés (attenuation): α
 - \blacksquare Lényegében a küldési (P_0) és vételi (P_1) energiák hányadosa
 - Nagy elnyelődés esetén kevés energia éri el a fogadót
 - A jel helyreállítása lehetetlen
 - Mértékegysége deciBel


$$\alpha[in dB] = 10 \times \log_{10} \frac{P_0}{P_1}$$
 (deciBel [dB])


- Az elnyelődést befolyásoló tényezők
 - Átviteli közeg
 - Adó és vevő távolsága
 - ...




Elméleti alapok - Elnyelődés

- Valódi közegben
 - Frekvenciafüggő elnyelődés
 - Fáziseltolódás
 - Különböző frekvenciáknak különböző a terjedési sebessége
 - Frekvenciafüggő torzítás
 - Zaj
 - Hő, más rendszerek zavarása...








Szimbólumok és bitek

- Bitek helyett szimbólumok használata az átvitelhez
- □ Példa:
 - Vezessünk be 4 szimbólumot: A(00),B(01),C(10),D(11)
 - Szimbólum ráta: (BAUD)
 - Elküldött szimbólumok száma másodpercenként
 - Adat ráta (bps):
 - Elküldött bitek száma másodpercenként




Példa:

Egy 600 Baudos modemmel, ami 16 szimbólumot különböztet meg 2400 bps adatráta érhető el.

Átviteli közegek – vezetékes 1/3

44

- mágneses adathordozók sávszélesség jó, késleltetés nagy (nem on-line kapcsolat)
- □ **Sodort érpár** (angolul "twisted pair") főként távbeszélőrendszerekben használatos; dupla rézhuzal; analóg és digitális jelátvitel; UTP és STP
- **Coaxális kábel** nagyobb sebesség és távolság érhető el, mint a sodorttal; analóg (75 Ω) és digitális (50 Ω) jelátvitel



Átviteli közegek – vezetékes 2/3

45

☐ Fényvezető szálak — részei: fényforrás, átviteli közeg és detektor; fényimpulzus

1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög ≤

1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög ≤

1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög ≤

1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög ≤

1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög ≤

1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög ≤

1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög ≤

1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög ≤

1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög ≤

1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög ≤

1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög ≤

1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög ≤


1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög senyimpulzus bit)

1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög senyimpulzus bit)

1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög senyimpulzus bit)


1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit, nincs fényimpulzus bit, nincs fényimpulzu

beeső sugár szöge)



(Tanenbaum)

Fénykábelek felépítése:



Átviteli közegek – vezetékes 3/3

46

Fénykábelek összevetése fényimpulzus típusa alapján

Jellemző	LED	Félvezető lézer
Adatátviteli sebesség	Alacsony	Magas
Módus	Többmódusú	Több- vagy egymódusú
Távolság	Kicsi	Nagy
Élettartam	Hosszú	Rôvid
Hőmérsékletérzékenység	Kicsi	Jelentős
Ár	Olcsó	Drága


47

- □ Frekvencia: elektromágneses hullám másodpercenkénti rezgésszáma.
 - □ Jelölés: f
 - Mértékegység: Hertz (Hz)
- Hullámhossz: két egymást követő hullámcsúcs (vagy hullámvölgy) közötti távolság
 - Jelölés: λ
- □ **Fénysebesség:** az elektromágneses hullámok terjedési sebessége vákuumban
 - □ Jelölés: C
 - \blacksquare Értéke: kb. $3 * 10^8 \frac{m}{s}$
 - Rézben és üvegszálban ez a sebesség nagyjából a 2/3-adára csökken
- \Box Összefüggés a fenti mennyiségek között: $\lambda f = c$


Elméleti alapok – elektromágneses spektrum

Tartomány neve	Hullámhossz (centiméter)	Frekvencia (Hertz)	
Rádió	>10	< 3 * 10 ⁹	
Mikrohullám	10 - 0.01	3 * 10 ⁹ - 3 * 10 ¹²	
Infravörös	0.01 - 7 x 10 ⁻⁵	$3 \times 10^{12} - 4.3 \times 10^{14}$	
Látható	7 x 10 ⁻⁵ - 4 x 10 ⁻⁵	4.3 * 10 ¹⁴ - 7.5 * 10 ¹⁴	
Ultraibolya	4 x 10 ⁻⁵ - 10 ⁻⁷	7.5 * 10 ¹⁴ - 3 * 10 ¹⁷	
Röntgen sugarak	10 ⁻⁷ - 10 ⁻⁹	3 * 10 ¹⁷ - 3 * 10 ¹⁹	
Gamma sugarak	< 10-9	> 3 * 10 ¹⁹	

Elméleti alapok – elektromágneses spektrum




Elméleti alapok – elektromágneses spektrum



[Forrás: Tanenbaum]


Átviteli közegek – vezeték nélküli

 Rádiófrekvenciás átvitel – egyszerűen előállíthatóak; nagy távolság; kültéri és beltéri alkalmazhatóság; frekvenciafüggő terjedési jellemzők




- Mikrohullámú átvitel egyenes vonal mentén terjed; elhalkulás problémája; nem drága
- Infravörös és milliméteres hullámú átvitel kistávolságú átvitel esetén; szilárd tárgyakon nem hatol át
- Látható fényhullámú átvitel lézerforrás + fényérzékelő; nagy sávszélesség,
 olcsó, nem engedélyköteles; időjárás erősen befolyásolhatja;

Internet a kábel TV hálózaton



Internet a kábel TV hálózaton




Frekvencia kiosztás egy tipikus kábel TV alapú Internet elérés esetén

Átviteli közegek – kommunikáció műholdak

JELLEMZŐK

- Transzpondereket tartalmaz a spektrum részek figyelésére
- Jeleket felerősíti és továbbítja egy másik frekvencián
 - széles területen vagy
 - keskeny területen
- Magassággal nő a keringé idő is.



[Forrás: Tanenbaum]

Átviteli közegek – kommunikáció műholdak

FAJTÁI

- Geoszinkron műholdak 270 milliszekundum késleltetés, 3 műhold szükséges a föld lefedésére, 35800 kilométeres magasságban keringenek
- Közepes röppályás műholdak 35-85 milliszekundum késleltetés, 10 műhold szükséges a föld lefedésére, a két Van Allen-öv közötti magasságban keringenek
- Alacsony röppályás műholdak 1-7 milliszekundum késleltetés, 50 műhold szükséges a föld lefedésére, az alsó Van Allen-öv alatti tartományban keringenek


Adatátvitel

Kiinduló feltételek

57

Két diszkrét jelünk van, ahol magas érték kódolja az 1-et és alacsony a 0-át.

Szinkron átvitel, pl. adott egy óra, ami a jel mintavételezését vezérli




A jel amplitúdója és az időbeli kiterjedése a fontos





Non-Return to Zero (NRZ) kódolás

 \square 1 \rightarrow magas jel, 0 \rightarrow alacsony jel



- Probléma: 0-ákból vagy 1-esekből álló hosszú sorozatok a szinkronizáció megszűnéséhez vezetnek
 - Hogyan különböztessünk meg sok nullát attól az állapottól, amikor nincs jel?
 - Hogyan hozzuk szinkronba az órákat egy hosszú egyeseket tartalmazó sorozat után?

("deszinkronizáció")

59

 Probléma: mikén állítsuk vissza az órát hosszú egyes vagy nullás sorozat után:



Szinkronizációs megoldás

60


- Felügyelet szükséges a szinkron működéshez
 - Explicit órajel
 - párhuzamos átviteli csatornák használata,
 - szinkronizált adatok,
 - rövid átvitel esetén alkalmas.
 - 2. Kritikus időpontok
 - szinkronizáljunk például egy szimbólum vagy blokk kezdetén,
 - a kritikus időpontokon kívül szabadon futnak az órák,
 - feltesszük, hogy az órák rövid ideig szinkronban futnak
 - Szimbólum kódok
 - önütemező jel külön órajel szinkronizáció nélkül dekódolható jel,
 - a szignál tartalmazza a szinkronizáláshoz szükséges információt.

61


- □ A digitális kódok 3 lényeges momentumban térnek el:
 - Mi történik egy szignál intervallum elején?
 - ii. Mi történik egy szignál intervallum közepén?
 - iii. Mi történik egy szignál intervallum végén?

Néhány konkrét digitális kód

□ Biphase-Mark (váltás, 1-es bit esetén váltás, semmi)




Biphase-Space (váltás, 0-ás bit esetén váltás, semmi)




Digitális kódok 2/3

62

 \square NRZ-L (1-es bit magas jelszint/0-s bit alacsony jelszint, semmi, semmi)




NRZ-M (1-es bit jelszint váltás/ 0-ás bit esetén nincs váltás, semmi, semmi)




 \square RZ (1-es bit magas jelszint/0-s bit alacsony jelszint, 1-es bit esetén váltás, semmi)



Differential Manchester (0-s bit esetén váltás, váltás, semmi)



Delay-Modulation (semmi, 1-es bit esetén váltás, 0-s bit következik váltás)




Manchester (semmi, 1-es bit magasról alacsonyra/ 0-s alacsonyról magasra, semmi)
 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1



Ethernet példa: 10BASE-TX 100BASE-TX 65


□ 1 → átmenet magasról alacsonyra, 0 → alacsonyról magasra



- Megoldás az órák elcsúszásának problémájára (minden bit átmenettel kódolt)
- Negatívum, hogy az átvitel felét használja ki (két óraidő ciklus per bit)

66

 \square 1 \rightarrow átmenet, 0 \rightarrow ugyanaz marad



A csupa egyes sorozat problémáját megoldja ugyan,
 de a csupa nulla sorozatot ez sem kezeli...

- 67
 - Megfigyelés:
 - NRZI jól működik, amíg nincs csupa 0-ákból álló sorozat
- □ Ötlet Kódoljunk minden 4 hosszú bitsorozatot 5-bitbe:

Nem lehet egynél több nulla a sorozat elején, és nem lehet kettőnél több a

végén

4-bit	5-bit	4-bit	5-bit
0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

Hátrányok: 20%-ot veszítünk a hatékonyságból

4-bit/5-bit kódolás NRZI előtt (100 Mbps Ethernet -100BASE-TX)

68

- Megfigyelés:
 - NRZI 8-bit/10-bit kódolás használata Gigabit Ethernet
- □ Otlet Kódoljunk minden 4 hosszú bissarozatot 5-bitbe:

Nem lehet egynél több nulla a sorozat elején, és nem lehet kettőnél több a

végén

4-bit	5-bit	4-bit	5-bit
0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

Hátrányok: 20%-ot veszítünk a hatékonyságból


Jelátvitel

Alapsáv és széles-sáv


70

- Alapsáv avagy angolul baseband
 - a digitális jel direkt árammá vagy feszültséggé alakul;
 - a jel minden frekvencián átvitelre kerül;
 - átviteli korlátok.
- Szélessáv avagy angolul broadband
 - Egy széles frekvencia tartományban történik az átvitel;
 - a jel modulálására az alábbi lehetőségeket használhatjuk:
 - adatok vivőhullámra "ültetése" (amplitúdó moduláció);
 - vivőhullám megváltoztatása (frekvencia vagy fázis moduláció);
 - különböző vivőhullámok felhasználása egyidejűleg

Digitális alapsávú átvitel struktúrája




Digitális szélessávú átvitel struktúrája




73


Egy szinusz rezgés amplitúdó ábrázolása T periódus idejű függvényre $s(t) = A \sin(2\pi f t + \varphi)$, ahol A az amplitúdó, f a frekvencia és φ a fáziseltolás.



Amplitúdó moduláció


- Az s(t) szignált a szinusz görbe amplitúdójaként kódoljuk, azaz: $f_A(t) = s(t) * \sin(2\pi f t + \varphi)$
 - analóg szignál: amplitúdó moduláció
 - Digitális szignál: amplitúdó keying (szignál erőssége egy diszkrét halmaz értékeinek megfelelően változik)







Frekvencia moduláció


- Az s(t) szignált a szinusz görbe frekvenciájában kódoljuk, azaz: $f_F(t) = a * \sin(2\pi s(t)t + \varphi)$
 - analóg szignál: frekvencia moduláció
 - Digitális szignál: frekvencia-eltolás keying (például egy diszkrét halmaz szimbólumaihoz különböző







Illusztráció - AM & FM analóg jel esetén





Fázis moduláció

 Az s(t) szignált a szinusz görbe fázisában kódoljuk, azaz:

$$f_P(t) = a * \sin(2\pi f t + s(t))$$

- analóg szignál: fázis moduláció (nem igazán használják)
- Digitális szignál: fázis-eltolás keying (például egy diszkrét halmaz szimbólumaihoz különböző fázisok






Több szimbólum használata


PSK különböző szimbólumokkal

- A fázis eltolások könnyen felismerhetőek a fogadó által
- Diszkrét halmaz kódolja a szimbólumokat
 - Például 4 szimbólum esetén: $\frac{\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{4}$, $\frac{7\pi}{4}$
 - Ezzel kétszeres adatrátát kapunk a szimbólum rátához ke
 - Ezt nevezzük Quadrature Phase Shift Keying

Amplitúdó- és fázis-moduláció


- Kombinálhatóak a módszerek
- Diszkrét halmaz kódolja a szimbólumokat
 - Például 16 különböző szimbólum (amplitúdó és fázis kom használata
 - Ezzel négyszeres adatrátát kapunk a szimbólum rátához
 - Ezt nevezzük Quadrature Amplitude Modulation-16






Digitális és analóg jelek összehasonlítása

- Digitális átvitel Diszkrét szignálok véges halmazát használja (például feszültség vagy áramerősség értékek).
- Analóg átvitel Szignálok folytonos halmazát használja (például feszültség vagy áramerősség a vezetékben)
- Digitális előnyei
 - Lehetőség van a vételpontosság helyreállítására illetve az eredeti jel helyreállítására
- Analóg hátránya
 - A fellépő hibák önmagukat erősíthetik





Csatorna hozzáférés módszerei (statikus)

Multiplexálás


 Lehetővé teszi, hogy több jel egyidőben utazzon egy fizikai közegen

 Több jel átvitele érdekében a csatornát logikailag elkülönített kisebb csatornákra (alcsatornákra) bontjuk

 A küldő oldalon szükséges egy speciális eszköz (multiplexer), mely a jeleket a csatorna megfelelő alcsatornáira helyezi


Térbeli multiplexálás

- Ez a legegyszerűbb multiplexálási módszer.
- Angolul Space-Division Multiplexing
- Vezetékes kommunikáció esetén minden egyes csatornához külön pont-pont vezeték tartozik.
- Vezeték nélküli kommunikáció esetén minden egyes csatornához külön antenna rendelődik.




Frekvencia multiplexálás


- Olyan módszertan, amelyben egy kommunikációs
 csatornán több szignál kombinációja adja az átvitelt.
- Minden szignálhoz más frekvencia tartozik.
- Angolul Frequency-Division Multiplexing
- □ Tipikusan analóg vonalon használják.
- □ Többféle megvalósítása van:
 - XOR a szignálokon véletlen bitsorozattal,
 - pszeudo véletlen szám alapú választás



Hullámhossz multiplexálás


- Optikai kábeleknél alkalmazzák.
- Angolul Wavelength-Division Multiplexing





Időbeli multiplexálás

- Több párhuzamos adatfolyam átvitelét a jelsorozat rövid időintervallumokra szegmentálásával oldja meg.
- Diszkrét időszeletek használata. Minden állomás saját időszeletet kap.
- Angolul Time-Division Multiplexing



- a harmadik generációs mobiltelefon hálózatok alapját képezi (IS-95 szabvány)
- minden állomás egyfolytában sugározhat a rendelkezésre álló teljes frekvenciasávon
- Feltételezi, hogy a többszörös jelek lineárisan összeadódnak.
- Kulcsa: a hasznos jel kiszűrése

ALGORITMUS

- minden bitidőt m darab rövid intervallumra osztunk, ezek a töredékek (angolul chip)
- minden állomáshoz egy m bites kód tartozik, úgynevezett töredéksorozat (angolul chip sequence)
- Ha 1-es bitet akar továbbítani egy állomás, akkor elküldi a saját töredéksorozatát.
- Ha 0-es bitet akar továbbítani egy állomás, akkor elküldi a saját töredéksorozatának egyes komplemensét.

Code Division Multiple Access 2/3

87

- m-szeres sávszélesség válik szükségessé, azaz szórt spektrumú kommunikációt valósít meg
- szemléltetésre bipoláris kódolást használunk:
 - bináris 0 esetén -1; bináris 1 esetén +1
 - az állomásokhoz rendelt töredék sorozatok páronként ortogonálisak

Code Division Multiple Access 3/3

szinkron esetben a Walsh mátrix oszlopai vagy sorai egyszerű módon meghatároznak egy kölcsönösen ortogonális töredék sorozat halmazt

$$\forall k \in \mathbb{N} \land k \ge 2 : H(2^k) = \begin{bmatrix} H(2^{k-1}) & H(2^{k-1}) \\ H(2^{k-1}) & -H(2^{k-1}) \end{bmatrix}$$

Code Division Multiple Access példa

A állomás

Chip kódja legyen (1,-1). Átvitelre szánt adat legyen 1011

- Egyedi szignál előállítása az (1,0,1,1) vektorra: ((1,-1),(-1,1),(1,-1),(1,-
- Szignál modulálása a csatornára.

B állomás

Chip kódja legyen (1,1). Átvitelre szánt adat legyen 0011

- Egyedi szignál
 előállítása az (0,0,1,1)
 vektorra:
 ((-1,-1),(-1,-1),(1,1),(1,1))
- Szignál modulálása a csatornára.

$$((1+(-1),(-1)+(-1)),((-1)+(-1),1+(-1)),(1+1,(-1)+1),(1+1,(-1)+1)) = (0,-2,-2,0,2,0,2,0)$$

Code Division Multiple Access példa

((1+(-1),(-1)+(-1)),((-1)+(-1),1+(-1)),(1+1,(-1)+1),(1+1,(-1)+1)) = ((0,-2),(-2,0),(2,0),(2,0))

Vevő 1

Ismeri B chip kódját: (1,1).

- Visszakódolás az ismert kóddal: ((0,-2)*(1,1),(-2,0)*(1,1),(2,0)*(1,1),(2,0)*(1,1))
- Kapott (-2,-2,2,2) eredmény
 értelmezése:
 (-,-,+,+), azaz 0011 volt az
 üzenet B-től.

Vevő 2

Ismeri A chip kódját: (1,-1).

- Visszakódolás az ismert kóddal:
 ((0,-2)*(1,-1),(-2,0)*(1,-1),(2,0)*(1,-1)
 ,(2,0)*(1,-1))
- Kapott (2,-2,2,2) eredmény értelmezése:
 (+,-,+,+), azaz 1011 volt az üzenet A-tól.

Q

- Tér-multiplexálás avagy SDM (párhuzamos adatátviteli csatornák)
 - cellurális hálózatok
- Frekvencia-multiplexálás avagy FDM(a frekvencia tartomány felosztása és küldőhöz rendelése)
 - "Direct Sequence Spread Spectrum" (XOR a szignálokon véletlen bitsorozattal)
 - "Frequency Hopping Spread Spectrum" (pszeudo véletlen szám alapú választás)
- Idő-multiplexálás avagy TDM (a médium használat időszeletekre osztása és küldőhöz rendelése)
 - diszkrét idő szeletek (slot)
 - koordináció vagy merev felosztás kell hozzá
- Hullámhossz-multiplexálás avagy WDM (optikai frekvencia-multiplexálás)
- Kód multiplexálás avagy CDM (mobil kommunikációban használatos)

Köszönöm a figyelmet!