Zatím není kompletní

Pevný a programovatelný řadič. Mikroprogramový automat. Klasická architektura počítače, von Neumannova a harvardská architektura. Struktura CPU, datové a adresní registry, čítač instrukcí, ukazatel zásobníku, typy instrukcí (A0B35SPS)

27.1 Řadiče


- řadič anglicky control unit
- jasně odlišitelná část systému, která řídí nějaký úkon
 - např.: řadiče displaye, jednotka řídící teplotu vody , atd..

27.1.1 Programovatelný řadič

- varianta sekvenčního obvodu ralizovaná přes paměť
- flexibilní

27.1.2 Pevný řadič = Řadič klasický, též obvodově realizovaný, tedy tzv. obvodový


- rychlejší
- automat realizovaný přes sekvenční obvody
- ve velmi jednoduchých případech levnější



27.2 Mikroprogramovatelný automat

//TODO


27.3 Architektura počítače



Von_Neumanova jednodušší, pomalejší, možnost rodělit paměť data/instrukce dle potřeby **Harvardská** paměť pro instrukce a data fyzicky oddělena

Sběrnice propojující paměti se skládá ze tří sběrnic: adresní, datové, řídící

27.4 Struktura CPU



řídící jednotka (řadič) zajišťuje součinost jednotlivých částí CPU

ALU aritmeticko-logická jednotka (může jich být i více) zajišťuje všechny aritmetické a logické výpočty

PC program counter - čítač instrukcí - uchovává stav paměti, procesor má vždy po resetu nastavenou určitou hodnotu

registry

- datové ukládání hodnot
- adresní uchovávají adresy odkud mají být dada načítána / kam ukládána
- \bullet procesor může vykonávat aritmetické/logické operace pouze nad daty v registrech

27.4.1 ukazatel zásobníku - stack point - SP

- uchováná adresu posledního záznamu uloženého na zásobníku
- \bullet při push se SP zvětší, při pop se SP snižuje
- na zásobníku jsou uloženy tzv. stack frames
 - nastavení prostředí
 - např.: návratová adresa, místo pro návratovou hodnotu, parametry, lokální proměnné

27.4.2 typy instrukcí

CISC complex instruction set computer

- instrukce se skládá z několika kroků —>zpomalování procesoru
- různě dlouhé , různě trvající instrukce

 ${\sf RISC}$ reduced instruction set computing

• snížení počtu instrukcí, snaha dosáhnout 1takt=1instrukce

27.4.3 jeden cyklus cpu - asi není nezbytné

nevím co znamená HP - potřeba doplnit

- 1. Počáteční nastavení, zejména např. PC.
- Žtení instrukce
 - PC → adresa HP,
 - Čtení obsahu,
 - Přečtená data → IR,
 - PC+/ → PC, kde / je délka instrukce.
- 3. Dekódování operačního znaku (OZ),
- provedení operace (včetně vyhodnocení efektivních adres, čtení operandů, apod.).
- 5. Dotaz na možné přerušení. Ano-li, obsluha.
- 6. Ne-li, opakování od bodu 2.