Technika mikroprocesorowa I Studia niestacjonarne rok II Wykład 1

Literatura do bieżącego wykładu:


"Układy mikroprocesorowe. Przykłady rozwiązań" Autor: Bartłomiej Zieliński


"Układy mikroprocesorowe" Ryszard Krzyżanowski


"Mikroprocesor Z80" Jerzy Karczmarczuk

"Układy mikroprocesorowe Z80" Fedyna, Mizeracki

pl.wikipedia.org









Mikroprocesor- definicje!!!

Mikroprocesor to synchroniczny automat sekwencyjny wykonujący dołączony z zewnątrz program.


Definicja Wikipedia: Mikroprocesor – układ cyfrowy wykonany jako pojedynczy układ scalony o wielkim stopniu integracji (LSI) zdolny do wykonywania operacji cyfrowych według dostarczonego ciągu instrukcji.

Do działania mikroprocesora **niezbędny jest sygnał zegarowy**, który wyznacza szybkości jego pracy.

Program wykonywany przez mikroprocesor składa się z rozkazów (instrukcji).

Lista instrukcji jest stała, charakterystyczna dla danego mikroprocesora, uniwersalna lub zorientowana (np. na przetwarzanie obrazu, obliczenia numeryczne itp.)

Budowa mikroprocesora



Budowa mikroprocesora

Podstawowymi podzespołami mikroprocesora są:

- **Jednostka wykonawcza EU** (Execution Unit), która przetwarza informacje wykonując wszelkie operacje arytmetyczne i logiczne.
- -Jednostka sterująca CU (Control Unit), która określa rodzaj wykonywanych operacji.

W skład jednostki wykonawczej EU wchodzą:

- -jednostka arytmetyczno-logiczna ALU,
- -zestaw współpracujących z nią rejestrów.

Informacją wejściową części wykonawczej są dane, zaś wyjściową wyniki.

W skład jednostki sterującej CU wchodzą:

- rejestr rozkazów IR,
- dekoder rozkazów,
- układ sterowania.

W rejestrze rozkazów przechowywany jest kod aktualnie wykonywanego rozkazu. Kody rozkazów pobierane są do rejestru rozkazów z pamięci. Po pobraniu z pamięci kod rozkazu jest dekodowany w dekoderze rozkazów, czyli jest określane, jaką operację będzie wykonywał mikroprocesor. Na tej podstawie układ sterowania wytwarza odpowiedni sygnał sterujący.

Jednostka Arytmetyczno-Logiczna (ang. Arithmetic Logic Unit, ALU) układ kombinacyjny, wykonujący na danych w rejestrach operacje arytmetyczne (np. suma, różnica) oraz logiczne (np. OR, AND).

Rejestry w procesorze:

Akumulator A, ACC - rejestr bezpośrednio współpracujący z ALU (stanowi źródło i rejestr wynikowy dla operacji arytmetycznych i logicznych)

Wskaźnik stosu SP - wskazuje koniec tzw. stosu.

Licznik rozkazów PC – wskazuje adres komórki pamięci programu z następnym rozkazem do wykonania

Rejestr flag - zawiera flagi (znaczniki bitowe) ustawiane w zależności od wyniku wykonanej operacji (np. nadmiar, zero, bit parzystości)

Rejestry ogólnego przeznaczenia – tzw. robocze (służą do przechowywani argumentów, adresów itp.)

Rejestr znaczników

W technice mikroprocesorowej liczby zapisywane są zasadniczo w dwóch kodach:

- -Naturalnym binarnym (NB)- liczby bez znaku.
- -Uzupełnień do 2 (U2)- liczby ze znakiem.

Dla potrzeb działań na liczbach dziesiętnych nie ma wydzielonych rozkazów arytmetycznych, ale wprowadzono rozkazy korekcji dziesiętnej.

Na podstawie efektów obliczeń układ **ALU ustawia lub kasuje** określone **bity warunkowe w rejestrze znaczników.**

Rozróżnia się następujące bity warunkowe:

C – Przeniesienie lub pożyczka, bit dynamiczny, kod NB

Z- Zerowość, bit statyczny, kod NB i U2

N- Ujemność, bit statyczny, kod U2

V- Przepełnienie, bit dynamiczny, kod U2

Ponadto spotyka się jeszcze:

H- Przeniesienie połówkowe, kod NB

P- Parzystość (ilość jedynek).

Bity statyczne są ustawione bez konieczności przeprowadzania obliczeń.

Efektami działania rozkazu mogą być:

- -brak zmiany bitu,
- -ustawienie lub skasowanie bitu w zależności od wyniku operacji,
- -przyjęcie stałej wartości 0 lub 1,
- -nieustalony stan bitu.

	U2	NB
Kod Naturalny Binarny i Kod U2	0111 7 0110 6 0101 5 0100 4 0011 3 0010 2 0001 1 0000 0 1111 -1 1110 -2 1101 -3 1100 -4 1011 -5 1010 -6 1001 -7	1111 15 1110 14 1101 13 1100 12 1011 11 1010 10 1001 9 1000 8 0111 7 0110 6 0101 5 0100 4 0011 3 0010 2 0001 1
	1000 -8	0000 0

Zamiana liczb dodatnich na liczby ujemne w kodzie U2

0101 5	Negacja
	wszystkich
1010	bitów
0001	Dodanie 1
1011 -5	

0111 7 Negacja wszystkich
1000 bitów
0001 Dodanie 1

Zamiana liczb ujemnych na liczby dodatnie w kodzie U2

1001 -7 Negacja wszystkich 0110 bitów Dodanie 1

1000 -8 Negacja wszystkich 0111 bitów 0001 Dodanie 1

Nie da się!!!

Działanie bitów warunkowych

KOD NB

Dodawanie

0110 6	1011 11	0101 5
0011 3	1100 12	1011 11
1001 9	0111 7	0000 0
C=0, Z=0	C=1, Z=0	C=1, Z=1

Działanie bitów warunkowych

KOD NB

Odejmowanie

W przypadku odejmowania niezależnie od kodu odjemnik jest negowany i zwiększany o1 po czym następuje dodawanie.

UWAGA w odejmowaniu bit C jest tzw. pożyczką, w związku z czym jest ustawiany wg negacji przeniesienia z najstarszego bitu

Działanie bitów warunkowych

KOD U2

Dodawanie

$$+ \begin{array}{ccc} 0011 & 3 \\ 0100 & 4 \\ \hline \\ 0111 & 7 \\ \end{array}$$

Wynik niepoprawny

Działanie bitów warunkowych

KOD U2

Odejmowanie

$$+ \frac{1101}{0100}$$

$$+ {0101 \atop 0100}$$

$$+ {0110 \atop 0111}$$

Wynik niepoprawny

Pamięć programu i danych

Pamięć programu to element systemu mikroprocesorowego, w którym przechowywane są rozkazy wykonywane przez mikroprocesor i dane stałe. Najczęściej są to pamięci nieulotne typu ROM, EPROM, EEPROM.

Pamięć danych to element systemu mikroprocesorowego, w którym przechowywane są dane i wyniki w trakcie działania mikroprocesora. Najczęściej są to pamięci RAM, EEPROM, rzadziej DRAM.

Do adresowania kolejnych komórek pamięci służy magistrala adresowa mikroprocesora, do przesyłania danych, magistrala danych, do zapisu i odczytu pamięci- magistrala sterująca.

Ważne pojęcia Techniki Mikroprocesorwej

Stos: wydzielony obszar pamięci służący do przechowywania danych, adresów powrotów z procedur, adresów powrotów z przerwań. Działa jak kolejka typu **FI-LO** (**First Input-Last Output**). Adres wierzchołka stosu pokazuje wskaźnik stosu.

Przerwanie: sygnał zewnętrzny, wewnętrzny lub rozkaz, powodujący zarzucenie wykonywania programu po dokończeniu bieżącej instrukcji, zapamiętanie adresu powrotu do programu i przejście do wykonania tzw. procedury obsługi zakończonej odpowiednim rozkazem, powodującym powrót do programu właściwego.

Ze względu na źródło, przerwania dzielimy na:

-sprzętowe:

- -wewnętrzne (znaczniki),
- -zewnętrzne (sygnały),
- -programowe (rozkaz,).

Ze względu na sposób przyjęcia:

-maskowalne (aby zostały przyjęty odpowiedni bit maski musi to umożliwić),

-niemaskowalne (przyjmowane zawsze i bezwarunkowo).

Cykl maszynowy- pojedynczy cykl dostępu do pamięci lub urządzenia we-wy lub akceptacji przerwania. Składa się z kilku cykli zegarowych.

Cykl instrukcji- czas potrzebny do wykonani instrukcji od jej pobrania do wykonanie. Składa się z jednego lub kilku cykli maszynowych.


Instrukcja: najmniejszy element języka programowania. Po napisaniu w języku najniższego rzędu (asemblerze) i po przetłumaczeniu na kod binarny może być wykonana przez mikroprocesor.

W skład instrukcji wchodzi zawsze **kod operacyjny instrukcji**. Mogą wejść także dodatkowe informacje typu:


- -dana natychmiastowa,
- -adres,
- -dalsza część kodu instrukcji, itp..

Program: jest to ciąg instrukcji wykonywanych przez mikroprocesor.

Wykonywanie programu przez procesor



Wykorzystanie stosu- obsługa przerwania



Tryby adresacji w systemach mikroprocesorowych

adresowanie natychmiastowe- argument jest pobierany bezpośrednio z rozkazu,

adresowanie rejestrowe- operandy znajdują się w rejestrach wewnętrznych mikroprocesora,

adresowanie bezpośrednie- adres operandu znajduje się bezpośrednio w rozkazie,

adresowanie pośrednie- adres operandu znajduje się w rejestrze mikroprocesora,

adresowanie bazowe- adres rozkazu wskazuje rejestr bazowy,

adresowanie indeksowe- adres efektywny jest sumą zawartości adresu bazowego zawartego w rejestrze indeksowym i przesunięcia zawartego w kodzie rozkazu.


System mikroprocesorowy

System mikroprocesorowy: Układ elektroniczny złożony z mikroprocesora wraz z niezbędnymi układami pamięci programu i danych, układami wejścia-wyjścia (zapewniającymi kontakt z użytkownikiem) oraz niezbędnymi układami sterującymi nosi nazwę systemu mikroprocesorowego.

Mikrokontroler— scalony system mikroprocesorowy, zrealizowany w postaci pojedynczego układu scalonego, który zawiera:

- -jednostkę centralną (CPU),
- -pamięć danych oraz na ogół pamięć programu,
- -układy wejścia-wyjścia.

System mikroprocesorowy



Magistrale systemu mikroprocesorowego

Magistrala danych- służy do przesyłania danych, wyników oraz kodów instrukcji. Jest to magistrala dwukierunkowa, tzn. informacje zarówno wpływają do mikroprocesora, jak i są przez niego wysyłane do innych układów.

Magistrala adresowa- służy do adresowania komórek pamięci lub układów wejścia/wyjścia, z którymi chce się komunikować mikroprocesor. Jest to magistrala jednokierunkowa, tzn. adresy są generowane tylko przez mikroprocesor.

Magistrala sterująca- służy do sterowania pracą układów współpracujących z mikroprocesorem, sygnalizowania kierunku przesyłu danych oraz sygnalizowanie pewnych określonych stanów układów współpracujących.

Architektury mikroprocesorów

Architektura CISC – ang. Complex Instruction Set Computers

Architektura RISC – ang. Reduced Instruction Set Computers

Architektury:

- Von Neumanna
- Harvardzka
- Harvardzka zmodyfikowana

Cechy architektury RISC:

- -zredukowana liczba rozkazów do niezbędnego minimum,
- -redukcja trybów adresowania, dzięki czemu kody rozkazów są prostsze, bardziej zunifikowane, (upraszcza dekoder rozkazów),
- -ograniczenie komunikacji pomiędzy pamięcią, a procesorem,
- -przetwarzanie potokowe- równoległe wykonywanie rozkazów.

Obecnie popularne procesory z punktu widzenia programisty są widziane jako CISC, ale ich rdzeń jest RISC-owy. Rozkazy CISC są rozbijane na mikrorozkazy, które są następnie wykonywane przez RISC-owy blok wykonawczy.


Cechy architektury CISC:

- -występowanie złożonych, specjalistycznych rozkazów (instrukcji), które wymagają od kilku do kilkunastu cykli maszynowych (zmienna liczba cykli),
- -szeroka gama trybów adresowania (skomplikowana konstrukcja dekoderów adresu),
- -stosunkowo długa listy rozkazów procesora.

Wady architektury CISC:

- zbyt długa lista rozkazów część z nich jest rzadko używana,
- -zbyt dużo czasu traci się na operacje przepisania z pamięci do rejestrów i odwrotnie,
- -ogólnie mała efektywność w obliczeniach numerycznych.


Architektura Von Neumanna




Wspólna przestrzeń adresowa dla pamięci kodu i danych. Wspólne magistrale:

- -danych,
- -adresowa,
- -sterująca.

Architektura Harvardzka



Architektura Harvardzka, zmodyfikowana



Wspólna magistrala danych i adresowa, ale pamięci rozdzielone dzięki osobnym sygnałom sterującym.

Historia Mikroprocesorów

Intel 4004

Wprowadzony na rynek 15 listopada 1971

Cechny:

- -zegar 740 kHz,
- -szyna danych: 4-bitowa,
- -pamięć adresowalna danych 640 bajtów,
- -pamięć programu 4 kilobajty.

Pierwszy mikroprocesor na świecie używany w kalkulatorach Busicom

Intel 4004

Dane techniczne:

- -osobna pamięć dla programu i danych (tzw. "architektura harwardzka"),
- -dostępne 46 instrukcji,
- -16 czterobitowych rejestrów,
- -stos 3-poziomowy.

Intel 8080

Został wyprodukowany w kwietniu 1974.

Cechy mikroprocesora:

- -zegar 2 MHz,
- -szyna danych 8-bitowa,
- -liczba tranzystorów 6000,
- -pamięć jest adresowana 16-bitową szyną adresową,
- -jest on uniwersalną jednostką centralną złożoną z jednostki arytmetyczno-logicznej, rejestrów roboczych i układu sterowania,
- -słowo 8-bitowe,
- -realizuje 72 instrukcje,

- -8 rejestrów programowych dostępnych dla programisty,
- -wymagał 3-ech napięć zasilające: +5V, +12V, -5V (włączanych w określonej kolejności),
- -posiadał ubogi zestaw trybów adresowania,
- -istniała konieczność stosowania dodatkowych układów: zegar i sterownik magistrali.

Mikroprocesor Z80

Firma **Zilog** została założona przez byłych pracowników firmy Intel. Opracowali oni projekt mikroprocesora opartego na Intel 8080. Nowy układ o nazwie Z80 wszedł do sprzedaży w lipcu 1976 roku.

Dużą zasługę w sukcesie nowego mikroprocesora odegrała w Z80 zgodność programowa z 8080 – systemy oparte na Z80 bez większych problemów mogły korzystać istniejącej już bazy oprogramowania dla 8080.

Zaletami Z80 w porównaniu do 8080 były:


- -pojedyncze napięcie zasilające,
- -jednofazowy zegar,
- -brak konieczności stosowania dodatkowych kontrolerów magistrali,
- -rozszerzona lista rozkazów (m.in. rozkazy arytmetyczne 16-to bitowe),

Cechy mikroprocesora Z80

- -8-bitowa magistrala danych,
- -16-bitowa magistrala adresowa możliwość zaadresowania 64kB pamięci RAM i obszaru 256B przestrzeni in/out,
- -zasilanie i poziomy logiczne zgodne ze standardem TTL (za wyłączeniem zegara taktującego),
- -dodatkowe rozkazy (w porównaniu z 8080, m.in. adresacja indeksowa),
- -wszystkie sygnały sterujące i obie magistrale dostępne wprost (brak multipleksowania),
- -wbudowany układ odświeżania pamięci dynamicznej;
- -158 rozkazów, w tym 78 zgodnych z mikroprocesorem Intel 8080 (pełna wsteczna kompatybilność z 8080);


- -zestaw rozkazów operujących na 16-bitowych danych (rejestry można "sklejać" parami);
- -zegar od 2MHz do 8 MHz (produkowana w NRD (Republika Demokratyczna Niemiec)- wersja 1MHz,
- duży jak dla procesora 8-bitowego zestaw rejestrów wewnętrznych ogólnego przeznaczenia wraz z zestawem alternatywnych rejestrów.

Mikroprocesor Z80 (ZILOG)



Schemat blokowy [www.zilog.com]

Zestaw rejestrów



[www.zilog.com]

A- akumulator, rejestr współpracujący z jednostką arytmetycznologiczną ALU. Jest źródłem argumentów oraz rejestrem wynikowym przy operacjach arytmetycznych 8-mio bitowych i logicznych. Jest rejestrem uprzywilejowanym pod względem trybu ilości trybów adresacji.

F- rejestr znaczników, zawiera bity warunkowe ustawiane lub kasowane w czasie działania programu.

7	6	5	4	3	2	1	0
S	Z	X	N	X	P/V	N	С

Symbol	Field Name
С	Carry Flag
N	Add/Subtract
P/V	Parity/Overflow Flag
Н	Half Carry Flag
Z	Zero Flag
S	Sign Flag
X	Not Used

[www.zilog.com]

C- przeniesienie lub pożyczka,

N- ostatnio wykonywaną instrukcją było odejmowanie lub dodawanie (informacja ta jest potrzebna do korekcji dziesiętnej po tych operacjach)

P/V- parzystość/przepełnienie

Po operacjach arytmetycznych wskazuje czy nastąpiło przepełnienie w przypadku działania na kodzie U2.

Po operacjach logicznych wskazuje na parzystą ilość jedynek w akumulatorze.

H- przeniesienie połówkowe, informuje o wystąpieniu przeniesienia pomiędzy 3 i 4 bitem bajta (do korekcji dziesiętnej).

Z- zerowość, jest ustawiany na jeden jeśli w wyniku operacji arytmetycznej logicznej lub porównania wynik w akumulatorze jest równy 0

S- znak, jest kopią 7 bitu akumulatora, oznacza liczbę ujemną w kodzie U2

Rejestry B i C. Można połączyć je w parę 16-to bitową BC. Są to rejestry ogólnego przeznaczenia wykorzystywane również jako liczniki operacji blokowych i do tworzenia pętli liczących. Rejestr C służy do adresacji przestrzeni we-wy.

Rejestry D i E. Można połączyć je w parę 16-to bitową DE. Są to rejestry ogólnego przeznaczenia.

Rejestry H i L. Można połączyć je w parę 16-to bitową HL. Są to rejestry ogólnego przeznaczenia. Ponadto para rejestrów HL jest używana jako rejestr adresowy przestrzeni pamięci oraz jako akumulator przy operacjach arytmetycznych 16-to bitowych.

Rejestry A' i F' – rejestry lustrzane do A i F. Istnieje możliwość wymiany zawartości tych rejestrów np. na czas wykonywania obsługi przerwania.

Rejestry B', C', D', E' H',L'- rejestry lustrzane do B,C,D,E,H,L. Istnieje możliwość wymiany zawartości tych rejestrów np. na czas wykonywania obsługi przerwania.


Rejestry IX, IY- rejestry 16-to bitowe indeksowe, służące do adresacji obszaru pamięci. W rejestrach tych znajduje się adres bazowy. Przy adresacji indeksowej, adres efektywny jest sumą adresu bazowego zawartego w Ix lub IY i 8-mio bitowego przesunięcia w kodzie U2, podanego za kodem rozkazu przesłania. Kody operacyjne instrukcji wykorzystujących rejestry indeksowe są dwubajtowe.

Rejestr SP- 16-to bitowy wskaźnik stosu. Przy składaniu na stos wskaźnik jest zmniejszany a następnie następuje zapis na stos. Po rozpoczęciu programu należy go ustawić w zależności od dysponowanej pamięci.

Rejestr PC- 16 bitowy licznik rozkazów, po RESET ustawiany na 0000. Wskazuje adres następnego rozkazu do odczytu.

Rejestr R- rejestr odświeżania zawiera cyklicznie zwiększany adres (osiem młodszych bitów magistrali adresowej) do odświeżania pamięci dynamicznych.

Rejestr I- rejestr adresu tablicy przerwań



A0-A15 (**wy**)- 16-to bitowa magistrala adresowa umożliwiająca zaadresowanie 64-kB pamięci oraz 256B urządzeń we-wy.

D0-D7 (we-wy)- 8-mio bitowa magistrala danych.

RD (wy)- strob odczytu pamięci lub urządzenia wejścia-wyjścia (aktywny stan niski)

WR (**wy**)- strob zapisu do pamięci lub urządzenia wejścia-wyjścia (aktywny stan niski)

MREQ (wy)- informacja iż bieżący cykl jest związany z dostępem do pamięci (aktywny stan niski)

IORQ (wy)- informacja iż bieżący cykl jest związany z dostępem do urządzenia we-wy (aktywny stan niski)

M1 (wy)- informacja, że bieżący cykl jest pierwszym cyklem maszynowym cyklu rozkazowego (pobranie pierwszego bajtu KO z pamięci) (aktywny stan niski)

IORQ + M1 (wy)- cykl akceptacji przerwania (informuje o przyjęciu przerwania maskowalnego)

WAIT (we)- sygnał niegotowości, wykorzystywany do wydłużania cyklu magistrali przy dostępie do pamięci lub urządzenia we-wy (aktywny stanem niskim). Sygnał jest testowany opadającym zboczem w takcie T2 zegara w czasie każdego cyklu maszynowego.

HALT (wy)- sygnał informujący iż mikroprocesor jest w trakcie wykonywania instrukcji HALT (aktywny stan niskim)

RFSH (wy)- sygnał informujący iż wystawiony adres dotyczy odświeżania pamięci dynamicznej (aktywny stanem niskim)

RESET (we)- wejście zerowania mikroprocesora, powoduje wyzerowanie licznika rozkazów i przygotowanie do pracy (aktywny stanem niskim).

CLK (we)- wejście sygnału zegarowego

BUSRQ (we)- wejście żądania zwolnienia magistrali (aktywne stanem niskim). Testowane w każdym cyklu maszynowym. Jeżeli pod koniec bieżącego cyklu maszynowego mikroprocesor wykryje stan niski na tym wejściu, kończy cykl (nie kończy rozkazu) na liniach danych, adresowych i sterujących pojawia się stan wysokiej impedancji. Wysterowuje linię BUSACK. Po wycofaniu sygnału procesor dokańcza bieżący cykl rozkazowy.

BUSACK (wy)- informuje iż procesor oddał magistralę.