



# Internet of Things (IoT)

Les objets connectés

Mickaël Bettinelli (mickael.bettinelli@univ-smb.fr)



- Définir l'IoT
- Comprendre son cadre applicatif
  - Liens avec l'environnement physique
  - Communications réseau
- Comprendre le fonctionnement d'un loT et sa conception
- Comprendre ses enjeux
  - Les possibilités qu'il offre
  - Ses problématiques




# Qu'est ce qu'un loT?

Désigne la connexion d'objets physiques à internet.

Exemple.

Ampoules, appareils médicaux, téléphone portable, *etc.* 



Whaiduzzaman, M.; Barros, A.; Chanda, M.; Barman, S.; Sultana, T.; Rahman, M.S.; Roy, S.; Fidge, C. A Review of Emerging Technologies for IoT-Based Smart Cities. *Sensors* **2022**, *22*, 9271. https://doi.org/10.3390/s22239271




# **Expansion des IoT**



Insights that empower you to understand IoT markets

#### **Total number of device connections (incl. Non-IoT)**

20.0Bn in 2019- expected to grow 13% to 41.2Bn in 2025



Xx% = Compound Annual Growth Rate (CAGR)


Note: Non-IoT includes all mobile phones, tablets, PCs, laptops, and fixed line phones. IoT includes all consumer and B2B devices connected – see IoT break-down for further details

Source(s): IoT Analytics - Cellular IoT & LPWA Connectivity Market Tracker 2010-25



# Fonctionnement d'un loT

Un objet communicant est fait comme une interface entre le monde physique et le monde virtuel.





#### Choisir le type de matériel :

- Mini-ordinateur
- Une carte de développement existante (raspberry pi, arduino, *etc.*)
- Fabriquer le sien à partir de zéro



#### Choisir le type de matériel :

- Mini-ordinateur
- Une carte de développement existante (raspberry pi, arduino, *etc.*)
- Fabriquer le sien à partir de zéro





#### Choisir le type de matériel :

- Mini-ordinateur
- Une carte de développement existante (raspberry pi, arduino, etc.)
- Fabriquer le sien à partir de zéro






Raspberry Pi

Carte de développement STM32



#### Choisir le type de matériel :

- Une carte de développement existante (raspberry pi, arduino, etc.)
- Mini-ordinateur
- Fabriquer le sien à partir de zéro






#### Choisir le type de matériel :

- Une carte de développement existante (raspberry pi, arduino, etc.)

- Mini-ordinateur
- Fabriquer le sien à partir de zéro





### Infrastructure

# INDUSTRIAL IOT DATA PROCESSING LAYER STACK

#### **CLOUD LAYER**

Big Data Processing Business Logic Data Warehousing


#### **FOG LAYER**

Local Network
Data Analysis & Reduction
Control Response
Virtualization/Standardization

#### **EDGE LAYER**

Large Volume Real-time Data Processing At Source/On Premises Data Visualization Industrial PCs Embedded Systems Gateways Micro Data Storage


Sensors & Controllers (data origination)





# **Capteurs**

De nombreux capteurs existants.



### A titre d'exemple, nous allons utiliser :


- Capteur d'humidité
- Capteur de C02
- Détecteur de mouvement

(durant la SAé!)



Détecteur de GPL, i-butane, propane, méthane, alcool, hydrogène et fumée





#### Comportement embarqué :

L'IoT est autonome dans sa prise de décision


#### Avantages:

- Prise de décision rapide
- Economie d'énergie (moins de transmission de données)

#### Inconvénients:

L'IoT a une faible puissance de calcul





### Comportement déporté :

 Un serveur avec plus de capacité de calcul prend les décisions pour l'IoT

### Avantages:

- Plus de puissance de calcul sur les serveurs distants


#### Inconvénients:

- Prise de décision plus lente (latence réseau)



# **Communication**

### Courte portée




	Zigbee	Z-wave	Bluetooth	Wi-Fi
Vitesse de transfert (max)	250Kb/s	100Kb/s	1 Mb/s	100Mb-10Gb/s
Portée	10-100m	Max 100m Plus en réseau	10-100m	300m
Autonomie en énergie	Années	Années	Jours	Heures



# **Communication**

### Longue portée



	5G	LoRa
Vitesse de transfert (max)	20Gb/s	27Kb/s
Portée	5km	16km
Autonomie en énergie	Heures	Années



# Concevoir le bon loT

#### Définir le besoin :

- Traitement du signal
- Communiquer des données
- Contrôle de systèmes
- etc.

#### Et en déterminer :

- La puissance de calcul
- La capacité de stockage
- La capacité à communiquer
- Les capteurs
- Les actionneurs
- L'OS à utiliser
- Les outils logiciels



# Tester le système

#### Avant de construire votre IoT :

- Définissez des indicateurs que vous voulez suivre (aka KPI → key performance indicator)
- 2. Simulez votre système virtuellement (ex. SimGrid)
- 3. Vérifiez vos indicateurs
- 4. Produisez et faites interagir un IoT avec le reste de votre système virtuel (ex. MASH)
- 5. Vérifiez vos indicateurs
- Si tout est bon, vous pouvez produire vos IoT!

Jamont, Jean-Paul, and Michel Occello. "Using mash in the context of the design of embedded multiagent system." *Advances on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems: 11th International Conference, PAAMS 2013, Salamanca, Spain, May 22-24, 2013. Proceedings 11.* Springer Berlin Heidelberg, 2013.



# Problématiques actuelles

Du point de vue données et intelligence :

- La confidentialité des données produites
- Migrer l'intelligence du cloud au edge
- La sécurité des IoT



- Ce que sont le cloud, le fog et l'edge computing
- Ce qu'est un loT
- Comment concevoir un IoT (communication, placement du comportement, etc.)
- Comment concevoir un système d'IoT