

NO
SRD-05VDC-SL-C
10A 250VAC 10A 125VAC
10A 30VDC 10A 28VDC
Keyes_SRly
ON_Led SL
5 Volt
USB
UART
RESET
BOOT
RGB1O6
ESPRESSIF
ESP32-S2-SOLO
5 Volt
C1001 MMwAVE
Human Detection Sensor
VIN
GND
TX
RX
IO1
IO2
HP
FALL

fritzing