
## La ley de Faraday

La U disipada, por unidad de t debido al calentamiento Joule, en un circuito con resistencia R por el que circula una corriente I, viene dada por  $P = I^2R$  ¿De dónde proviene esta energía? En los circuitos simples que hemos considerado, esta energía es proporcionada por una batería. La fuerza electromotriz  $\mathscr E$  de la batería se interpreta como la energía por unidad de carga transferida a los portadores mediante los procesos químicos que ocurren en la batería. La rapidez con que esta energía se transfiere a los portadores de carga del circuito es P = V.I

Existen además otros tipos de fuerzas electromotrices, otras formas de transferir energía a los portadores de carga de un circuito. Esta energía no tiene necesariamente que tener su origen en reacciones químicas. La conversion de energía mecánica (que proviene de la rotacion de una turbina de vapor) a energía eléctrica en una central térmica, corresponde a un tipo diferente de fuerza electromotriz en la que el campo magnético juega un papel esencial. Los principios en que se basan estos importantes procesos fueron descubiertos hace más de 150 años. Estos principios, conocidos actualmente como Ley de Faraday de la inducción, son el producto de las observaciones de corrientes magnéticamente inducidas, realizadas por Michael Faraday en Inglaterra



· La i un ducido se produce clorz que el sin sin se unere drospecto al conductor

· La divación de la i es = a la del movimiento volvirendo el folvanómetro a o enando se detrene el movimiento relativo entre el nin an f el condiento.

· Alegando el polo N del una se produce cua consiente en el sentido contrario que cuando se acerca.

· la desviación del galvaciónetro es fanto mayor, cuando + rapido es el movimiento refatiro.

ha presencie de estos correctes en el ciracito ecuplica la exposição de uma peus inducida C: es decir, dele hober un suministro de europe a la portodo ras de corpa para que estos constituyan uma e (y la para es la europio x muidod de corpa proporcionado a c/portodor).

Esto feur e esto presente emando el compo med esto variando.

El plujo del campo magnetico Po a travas de uma sup. viene dendo por la integral de superficio:

Llamaremos, como es de uso, a la ddp = fem = e [V]

De cimo que est flujo de campo enof. atraviera la espira o "corta la espira".

No vere que si el campo B vorio con t.: el flujo que asta viera lo espira tombién vario con t.

La ley de Fora day es, entoncer: e = - d PB => 1V = IND/S

El signo menos esté relacionado con el sentido de la fem midende en el aranto (lay de lay)

Si la fem esto induenda en una botura de muncha, melha jembo Cada vuella se comporto como una espira. bomo todas les number eston conectados en serie, la fuerza electronotria todol inducida en la bobina es la E de las fem en cl mella:

CT= Ne =- N d PB de se el flujo de B que atravara que to

Enunciado Ley de Faraday

" la fem en ducide es propositud a la vaniación de plups que la origina e mirrersament proforción al siemps en que se produce "

## Enunciado Ley de Lenz

El sentido de la corriente inducida por la variación del flujo de B  $(\Phi_B)$  en las cercanías de una(s) espiras, es tal que, al generar su propio campo B, éste tendrá un sentido que se opone a la variación del flujo de B  $(\Phi_B)$  que originó dicha corriente inducida.

Obsérvese que la Ley de Lenz impide que el proceso se dispare.

Ley de Faraday y campo E no conservativo

$$e = -\frac{d\Phi_B}{dt} \rightarrow e = -\frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot d\vec{s}$$


La fem inducida en el circuito es igual a la fem que produce el campo eléctrico E:

$$e = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} \rightarrow e = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

## **Generadores**

Se utilizan para convertir la **energía mecánica en eléctrica**, con medios electromagnéticos.

## De corriente alterna (AC)



La ley de Forador proporcione el principio para la lonvasion de emergio mechnico en emergio electrica: bossicamente punde entenderse lossiderando uma espira exicando en el seno de un compo de inducción B (big.) Superemo, que el compo B es muiforme y la espira estra esta al rededor de o a eausa de un aquite externo. El eje está en el plano de la espira y La B. Em un instante dodo, B forma un à e con respecto a 3 (que es L al plano de la espira), entones:

Como la espira esté girando, el & a voria continuamente » el flujo de cambia. se induce una fem en la espira. Si la espira gira a W= de » en deistante 0 = wt => \$\phi\_{B} = BS cos(wt)\$

 $e = -\frac{d\Phi}{dt}$ 

La fem inducida: e = B5 W Su (Wt)


Si habira N espices: e = N BSW fle (Wt)

O sea: La fem E inducida oscila sensidolmente
con fremencia angular w y su valor sucexi mo e.:

La consente esociada a esta fem tombién escite a esta frecuencia y se la conoce como Corriente Alterna (AC).

Este gaurador so 6 (lamo GENERADOR DE AC
OSservor que a aparece en el factor de proporenonalidad » endx defende limentente de W.
Carporme la función seus varia entre +1 y -1.°.
la peur oxida entre + e may y - e max.

Es una diferencia de potencial que varía en t: e(t) o en gral. llamada: v(t) Los nomenclatura de los parámetros en alterna suelen escribirse con minúsculas y adicionándole (t).



Si existiera una corriente i (t) sobre una R.

$$[V(t)] = [BS\omega]$$

$$[V] = T. \frac{1}{S} = \frac{VS}{m^2} \frac{1}{S} = \frac{Vb}{S} \quad \text{Viamos if Wb:}$$

$$V(t) = -\frac{1}{S} \frac{DB}{DB} = \frac{Vb}{S} \quad \text{if } S = \frac{V}{S} = \frac{V}{S}$$

Esta es la llamada <u>corriente alterna</u>, que fue provocada por una de una <u>ddp alterna</u> (y que fue <u>originada por E(t)</u>.

Se la llama alterna porque en el 1er. semiciclo, la ddp se encuentra en el semiplano positivo y en el 2do. semiciclo, la ddp se encuentra en el semiplano negativo.