Ley de Olim pruduel

Lu to do punto del landudor, el vector densi dod

de correide de conducción es proporcional al comp

electrico > J & E

La de de proporcionalidad será T llama de

landudiridad eléctrico > J = TE D

[T] = $\frac{A}{m^2} = A$ V. $m = \frac{1}{52} m = \frac{S}{m}$

Dada la condutividad eléctrica T[S=Im]: mapropiedad del medio en manto a sucapacidad de ionducir

I eléctrico; podemos razonar que 1-9: la inversa

de la conductividad Tes la RESISTIVIDAD PORO f=T[T.M], quien también es solo una propiedad

del medio y modeliza sucapacidad de oponerse a

la circulación de la I

Como la R de un material óhmico <u>no depende</u> individualmente de V e I, ¿de quién dependerá?

Dependerá del material (Al, Cu, etc.) y de su geometría

$$R = \rho \cdot \frac{l}{s}$$

Resumen

 \blacksquare Resistencia eléctrica: **R** [Ω] es f (material, geo)

■ Conductancia ": $G[1/\Omega]$ es f (material, geo)

■ Resistividad ": ρ [Ω .m] es f (material) ρ →Ro

■ Conductividad " : σ [1/ Ω .m] es f (material) σ Sigma

$$R = \frac{V}{I} \quad G = \frac{1}{R} \quad \sigma = J/E \quad \rho = 1/\sigma$$
 Modelo de DRUDE

lua cosa eléctrise (electron) enmerso en un eaurso E, experimento una F= 9E
Pero: F= m a . a = 9E

Ni = 0 ×9' outes de la presencia de È, al movi miento de la electrones en el cette en aleatorio

NJ - 9E 7

τ: intervalo de t promedio entre colisiones sucesivas.

Vimos que j = m 129. . . j= m 9E 39

Segun Drude, si el cond. signe la ley de olun mo ni T, ni f defenden de E

Dépendencie de la resistividad P de la metales con T

Las experiencias numestran que el P de fodas
las sustancias, varia con T, ya que la energia
einétrica de los átomos y moleculas que componen
muestro conductor tejo estudio anmonto con T...
anmento lo contidad de chaques de los electrones
libras en la red eristolina por unido d de ficupo.
Para temperaturas mo demosiádo grande, se
puede escribir. o P = Po + a T suido Po
la resintividad a O°C y a = de.


$$P = Po\left(1 + \frac{a}{Po}T\right)$$
 llamano $\Delta = \frac{a}{Po}$
 $Con\left[\Delta\right] = \frac{1}{k}$

d = coeficiente de variación de la resistividad l' con la femperatura. Es ① para conductores y ② para aisladores

$$P = P_0(1+\Delta T)$$

bono la R de un conductor es proporcional a (;

$$R = Ro(1+dT)$$



duergie y potencia éléctrices

Para sosteur ma I ex mu circuito, los portodores de Q deten de recisir U desde una fuente. A medida que los portodores de Q posan por los conductores y resistencia, chocan con los estomos del moderial y pierden U. Esto transferencia de U da como resultado un incremento en la T de los cond. y las R por la U eléctrica se transforma en U térmica y este proceso es irrevosiblo.

Partiendo de la expresión de potencial eléctrico:

$$V = \frac{U}{q} \ [\frac{J}{C} = V]$$

La V ganada x mua carpa q en mua frante que diene un potencial eléctrico V 2: V = q V

La rapidez con que se pierde la V eléctrica en Utérmica en mi vionito esto doda en términos de potencia eléctrica P = U = QV = I V


[P] = [I.V] = A.V = \(\frac{1}{5} \) = \(\fra

A la P=I2R se la conoce comoley de foule o colendamento foule u óhuito, debido a la suce sivar colisiones de los electrones cen la red que conto me el moterial de la R.

Este aux hisis realizado para una I circulando a trava de una R, es valido para corriente, en luero de transmisión de U, quienes tombiene sufran la disifació ólumico. Borno P=VI, se acostume bra 1 V para IV, de Jol formura que el frodecto VI=cle, y transfortor energio con un un mismo disipación.

Fuerza electromotiz: fem (e é E) Para manteuer euro I, es necesarios manteur nec comp ? (on un conductor). O sea, dese de haser un suministro continuo de energia al conductor, que este, delido a su R, la convierte en color, y este es un proceso irreversible en tentido derenodinámio. Vaunas a consideras otro tipo de transformación energético reversible, que l'amoremo pem. Definimos a la bem e como un tratajo x unidad de carpa: [V] C = dW fe el serva que el uso de la folotra "querza" no es aproficado, ya que es un dod de corfa. Mus peu proporcione a los portodores de corpa la europe déctrice necesorie para que restiren su trayecto a travas del circuito

lha fuent de peur comme es une tolerie of



La toterie establece una I stable X la R a l'usureur une DV de.

El terminal que esté a mayor potencies
se la llama .


El sentido de la I que atraviera la R va de Da O / / / I / / basterie / Oat

La baleria se caracteriza par su peu e y par su resistencia interna n

ha peu e destruires la europe que la fateria pro-parciona a los perfordores de corpa y la 17 entenue e, la propia de la toteria.

N=G-IU

Si el interruptor esto atiento > 1 = 0 .0. la peu es la dif. de pot. entre tornes de la toterià cuardo xella no circula I AWALOGIA



Podemos deir que la fem de una Johna es la luerfra posercial electrica x min das de larga da da a los portodores de corpa enan do estos pasen de un ferminal al otro x el interior de la Lateria.

Este enero necesarió es el rentrolo de reccaines quimices (mo es desido al compo electrostatico).

En mudros cosos, la n « Restanito », se despleis buon do el sentido de la il en una totería es = al de su pem to la totería entrefa energia al circuito externio (se está descorfando).

Si la i tiene sentido opuesto a la few, la toteria se esta confando; x lo tanto, en este proceso V=e+ri Si el compo E proviniera sobo de la confas establica... DE de =0, esto sifuifica que i=0 En un circuito eléctrico, la circuloción del compo E es +0; x lo fato, esto circuloción so defe a les fuendes de Jensión (o dif. de fot.)... se dice que la guentes hieren flun Pedefinimos al compo eléctrico en un executo en dos Jérminos:


en reposo

Dedido a las eorfas: Es

E = Es+Em

Nótese que los circuitos eléctricos están compuestos por fuentes (dispositivos activos) más dispositivos pasivos, como R y C: allí conviven ambos campos eléctricos, el electrostático, quien nos modeliza cómo la fuente energiza a los portadores de carga y el electrodinámico, realizando W útil en los dispositivos pasivos R, C y en el futuro L.


Ahora; $\oint \vec{E} \cdot \vec{dl} = iR$ y como: $\oint \vec{E} \cdot \vec{dl} = 0$., $\oint \vec{E} \cdot \vec{u} \cdot \vec{dl} = iR$ o sea: e = iR



Resistancias en serie y en 11

La Requir, de ema continación de Re, el volor de ema muica Reque reemployado x la continación produce el mismo efecto externo; o sea, dese transpor tor la mismo corriente que la cantinación cuando la diferencia de posencial entre sus extremo es la misma.

Serie:



Instrumentos de medición eléctrica

Existen audóficos y digitales la ausléfice son aquelles en que la presentación del valor de la medición efectuada se exhibe en un instruments que posee una ercala con graduationes, y una aguja que pivoto en un eje. El mistrumento anológico x excelencia en el GALVA-NOMETES, labor de medir I y/o V con suma preasion. los galvandruetros son instrumentos disenados para medir valors tequeros de IJV (MA y MV). En la digitale, le presentación de la información se Molisa en ma pantalla (display) en la que se obser los asuperimetros, que miden I, deber de milizarse le serie con la contamentes del circuito, ya que el moterial de su medicion son las Q. Se desea que tergon una l'int. mung fequeña para que la médiciar no sea alterada apreciablemente: PA los voltime tros, que mider V, deser de utilizanse en Il con el contonente que desea medir (ya que su funcial es medir dif de fateraid (o tension) de une estamente del circuisto). Se desea que tença Rint muy abbo para no able

Reglas o leyes de Kirchhoff (1824-1884) Mellas (camino cerro do) ha Z de la cambios de fot, en contra das en el recorcido de cuelq. mollo es mula Vereuros que, al recorrer ma mallo, el portencial al forer x alguns comprentes aumento, mientras que al posor x otros dismi muye Nodos (punto del circo donde confluyen + de 2 conducto) la E de la corrientes que llefan a en modo en = a Z de la correintes que calan de él.

Zientro = Zisol.


Reglas para obteur el signo de la ternimos que aparecer en les eluacions de mallas

* Si pasamos por una R en el senti do de la i, la diferencia de potencial entre extremos de la R se escribe (-iR). Si atravesamos la R en senti do opuesto, escribi romos (iR).

* Si pasamos por une fuente de fem siquiendo el senti do de la fem, la dif. de protencial entre los terrui voles de la fem se escribe (E). Si la atraves à ramos a la fuente en el senti do contrario a la fam, la dif. de pot entre los terminoles la escribiriamos (-E).

Importante:

La resolución de un circuito (hallar todas las I y V) requiere la solución de ecuaciones: EL NÚMERO DE ECUACIONES INDEPENDIENTES QUE SE NECESITAN ES IGUAL AL NÚMERO DE CORRIENTES del circuito.



Hoy que comsion el sentido de II. y reformilon defini si vamente la T:

 $I_2 = I_1 + I_3$

Siendo: [I3=0,636A; I2=0,818A; I1=9182A] 0,818=0,636+0,182

Se dese reemplosson les valors de I1; Jz e I3 en 1007 AS los ecs. de mollos para verificar.