



Seer PRO

USER GUIDE

DREVO Seer PRO RGB Mechanical Keyboard



Q	Pause/Play	P	PAUSE
W	Pre Track	J	INS
E	Next Track	K	HOME
R	Mute	L	PAGE UP
T	Volume down	N	DEL
Y	Volume up	M	END
I	PRTSC	,<	PAGE DOWN
O	SCRLK		

1	F1	7	F7
2	F2	8	F8
3	F3	9	F9
4	F4	0	F10
5	F5	-	F11
6	F6	=+	F12

A	*1	/?	↑
S	*2	Right Alt	←
D	*3	M	↓
F	*4	Right Ctrl	→
G	*5	Left Ctrl	Activate Arrow Keys

WIN	Windows Lock	; :	Backlit Speed-
Spacebar	Keyboard Reset	''	Backlit Speed+
【 {	Backlit Brightness-	. >	Backlit Color
】 }	Backlit Brightness+	\	Backlit Effect

How to Use

WIRED MODE

1. Insert the Type-C port to the keyboard and the USB port to the PC/MAC.
2. Make sure the switch is on Wired Mode.

OFF Wired Mode

3. Press FN+Z to Windows OS mode or FN+X to Mac OS mode.
4. The keyboard is ready to use as a wired keyboard. In addition, its battery will automatically start charging on wired mode.

WIRELESS MODE

1. Slide the switch to the Wireless ON position.

ON Wireless Mode

2. Press Fn+A/S/D/F/G to choose a profile.
e.g., press FN+A. The keyboard blinks twice indicated that you have chosen the profile successfully.

3. Long-press FN+A for 3s to pair.

When the "A" key starts blinking, it indicates that the Bluetooth is ready to pair.

4. Turn on the Bluetooth of your device and then search and connect "Seer PRO".

5. Connected successfully.

The "A" key stopped blinking indicate that the Bluetooth pairing is successful. Similarly, you can pair and connect 5 Bluetooth devices by Fn+A/S/D/F/G. Besides, you can switch over the 5 Bluetooth devices freely.

6. Press FN+Z to Windows OS mode or FN+X to Mac OS mode.

Guide d'utilisation

MODE FILAIRE

1. Insérez le port de type C dans le clavier et le port USB dans le PC/MAC.
2. Assurez-vous que l'interrupteur est en mode filaire.

OFF Mode filaire

3. Appuyez sur FN + Z pour le mode Windows ou FN + X pour le mode Mac OS.
4. Le clavier est prêt à être utilisé en mode filaire. De plus, en mode filaire, sa batterie se chargera automatiquement.

MODE SANS FIL

1. Placez l'interrupteur sur la position Wireless (sans fil) ON.

ON Mode sans fil

2. Appuyez sur FN + A/S/D/F/G pour choisir un profil.

Par exemple, appuyez sur FN + A. Le clavier clignote deux fois pour indiquer que le choix du profil a été effectué avec succès.

3. Appuyez sur FN + A pendant 3 secondes pour établir la liaison.

Lorsque la touche "A" commence à clignoter, cela indique que le Bluetooth est prêt à être connecté.

4. Allumez le Bluetooth de votre appareil, puis recherchez et connectez "Seer PRO".

5. Connecté avec succès.

Quand la touche "A" cesse de clignoter, cela signifie que la liaison Bluetooth est réussie. De même, vous pouvez coupler et connecter 5 périphériques Bluetooth avec FN + A/S/D/F/G. Vous pouvez par ailleurs commuter librement entre les 5 appareils Bluetooth.

6. Appuyez sur FN + Z pour le mode Windows ou FN + X pour le mode Mac OS.

Cómo utilizarlo

MODO ALÁMBRICO

1. Inserte el puerto tipo C en el teclado y el puerto USB en la PC/MAC.

2. Asegúrese de que el interruptor esté en el modo alámbrico.

Modo alámbrico (OFF) Desactivado

3. Para activar el modo alámbrico, pulse FN+Z para el sistema operativo

Windows o FN+X para el sistema operativo Mac.

4. El teclado está listo para ser utilizado como teclado alámbrico. Además, su batería comenzará a cargarse automáticamente en modo alámbrico.

MODO INALÁMBRICO

1. Deslice el interruptor a la posición de modo inalámbrico activado.

Modo inalámbrico (ON) Activado

2. Pulse Fn+A/S/D/F/G para elegir un perfil.

p. ej., pulse FN+A. El teclado parpadea dos veces, lo que indica que ha elegido el perfil correctamente.

3. Mantenga presionado FN+A por 3 segundos para sincronizar.

Cuando la tecla "A" empieza a parpadear, indica que está listo para sincronizarse mediante bluetooth.

4. Encienda el bluetooth de su dispositivo y luego busque y conecte con el teclado "Seer PRO".

5. Conectado satisfactoriamente.

La tecla "A" dejará de parpadear para indicar que la sincronización vía bluetooth se ha realizado satisfactoriamente. Del mismo modo, puede sincronizar y conectar 5 dispositivos vía bluetooth presionando

Fn+A/S/D/F/G para elegir otro perfil. Además, puede cambiar fácilmente entre los 5 dispositivos vía bluetooth.

6. Para activar el modo alámbrico, pulse FN+Z para el sistema operativo Windows o FN+X para el sistema operativo Mac.

Guida all'Uso

MODALITÀ CABLATA

1. Inserisci il cavo nella porta Tipo-C della tastiera e nella porta USB del MAC/PC
2. Assicurati che il selettori sia posizionato sulla modalità cablata OFF Modalità Cablata
3. Premi FN+Z per attivare la modalità Windows o FN+X per la modalità Mac OS.
4. La tastiera è pronta all'uso tramite cavo. In più, la sua batteria comincerà a caricarsi automaticamente quando la userai in modalità cablata.

MODALITÀ WIRELESS

1. Sposta il selettori della modalità Wireless su ON ON Modalità Wireless
2. Premi Fn+A/S/D/F/G per scegliere un profilo ad esempio, premi FN+A. Il doppio lampeggio della tastiera indicherà l'attivazione del profilo con successo.
3. Premi a lungo FN+A per 3 secondi per effettuare l'abbinamento Quando il tasto "A" inizierà a lampeggiare, indica che il Bluetooth è pronto per l'abbinamento.
4. Accendi il Bluetooth sul tuo dispositivo, poi cerca i dispositivi disponibili e collegati a "Seer PRO".
5. Connessione avvenuta con successo.
La fine del lampeggio del tasto "A" indica che l'abbinamento Bluetooth è andato a buon fine. Allo stesso modo, potrai collegare 5 dispositivi Bluetooth utilizzando i vari profili Fn+A/S/D/F/G. Potrai anche passare da un dispositivo all'altro liberamente.
6. Premi FN+Z per attivare la modalità Windows o FN+X per la modalità Mac OS.

Gebrauchsanleitung

KABELGEBUNDENER MODUS

1. Stecken Sie den Typ-C-Anschluss in die Tastatur und den USB-Anschluss in den PC/MAC.

2. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter im kabelgebundenen Modus befindet.

AUS KABELGEBUNDENER MODUS

3. Drücken Sie FN+Z, um in den Windows-Modus zu wechseln, oder FN+X, um in den Mac OS-Modus zu wechseln.

4. Die Tastatur kann jetzt als kabelgebundene Tastatur verwendet werden. Außerdem wird der Akku im kabelgebundenen Modus automatisch aufgeladen.

KABELLOSSER MODUS

1. Schieben Sie den Schalter in die Position Kabellos EIN.

EIN Kabelloser Modus

2. Drücken Sie Fn+A/S/D/F/G, um ein Profil auszuwählen.

Drücken Sie beispielsweise FN+A. Die Tastatur blinkt zweimal, um anzuzeigen, dass Sie das Profil erfolgreich ausgewählt haben.

3. Halten Sie zum Koppeln FN+A 3 Sekunden lang gedrückt.

Wenn die Taste „A“ zu blinken beginnt, bedeutet dies, dass Bluetooth zum Koppeln bereit ist.

4. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Geräts ein, suchen Sie nach „Seer PRO“ und stellen Sie eine Verbindung her.

5. Erfolgreich verbunden.

Die blinkende Taste „A“ zeigt an, dass die Bluetooth-Kopplung erfolgreich war. Ebenso können Sie 5 Bluetooth-Geräte mit Fn+A/S/D/F/G koppeln und verbinden. Außerdem können Sie die 5 Bluetooth-Geräte frei umschalten.

6. Drücken Sie FN+Z, um in den Windows-Modus zu wechseln, oder FN+X, um in den Mac OS-Modus zu wechseln.

使い方

有線モード

1. Type-Cポートをキーボードに挿入し、USBポートをPC/MACに挿入します。

2. スイッチが有線モードになっていることを確認します。

オフ 有線モード

3. FN+Zを押してWindows OSモードにするか、FN+Xを押してMac OSモードにします。

4. キーボードを有線キーボードとして使用する準備が整いました。有線モードでバッテリーは自動的に充電を開始します。

ワイヤレスモード

1. スイッチをワイヤレスオンの位置にスライドさせます。

オン ワイヤレスモード

2. Fn+A/S/D/F/Gを押してプロファイルを選択します。

例、FN+Aを押します。キーボードが2回点滅し、プロファイルが正常に選択されたことを示します。

3. 3秒間FN+Aを長押ししてペアリングします。

「A」キーが点滅し始めると、Bluetoothのペアリングの準備ができていることを示します。

4. デバイスのBluetoothをオンにしてから、「Seer PRO」を検索して接続します。

5. 接続成功。

「A」キーの点滅が止まると、Bluetoothのペアリングが成功したことを示します。同様に、5台のBluetoothデバイスをFn+A/S/D/F/Gでペアリングして接続できます。

また、5台のBluetoothデバイスを自由に切り替えることができます。

6. FN+Zを押してWindows OSモードにするか、FN+Xを押してMac OSモードにします。

如何使用

有线模式

1. 将Type-C口插入键盘以及USB口插入PC或者MAC。

2. 确保开关在有线模式状态。

OFF 有线模式

3. 按下FN+Z键切换到Windows 系统模式或FN+X切换到Mac系统模式。

4. 开始使用。此外，在有线模式下，键盘将会自动充电。

无线模式

1. 将无线蓝牙开关打开。

ON 无线模式

2. 按下Fn+A/S/D/F/G选择一组配置。

比如按下Fn+A，此时全键背光闪烁2次则表示选择成功。

3.Fn+A长按3秒，使键盘进入配对模式，此时A键持续闪烁。

4.打开电脑/手机蓝牙，搜索并连接“Seer PRO”的设备。

5.连接成功，A键停止闪烁

以此类推，通过Fn+A/S/D/F/G可连接5个设备，并在这5个设备之间进行切换。

6. 按下FN+Z键切换到Windows 系统模式或FN+X切换到Mac系统模式。

NOTE

For best results, please fully charge your Seer PRO before using it for the first time; A depleted battery will be fully charged in about 6 hours.

If the Seer PRO hasn't been used for an extended period or doesn't respond in wireless mode, you may need to recharge it before use.

In wireless mode, you will use it via a Bluetooth5.1 connection, and the Seer PRO will automatically start charging when the USB-C cable is plugged in.

TECHNICAL SUPPORT

1-Year limited manufacturer's warranty

Free life-time customer support

For more information about the warranty please check: www.drevo.net/page/warranty.



Drevo Inc.

www.drevo.net

Made in China

 ARMYYOURDESK.com  [@drevo.net](https://www.facebook.com/drevo.net)

2-2-1509, No. 10 Wangjing Street, Beijing, China