
11장 토 압

~흙막이 구조물에 작용하는 하중을 계산하기 위한 수평방향의 하중이다.

ex) 옹벽, (가설)흙막이벽, 지중지하벽



11.2 토압의 종류

- ①정지 토압=Ko
- ②주동 토압=Ka
- ③수동 토압=Kp



<벽체범위>

'토압계수


$$K = \frac{\sigma_h}{\sigma_v}$$








11.3 정지 토압계수




-지반을 탄성체로 가정→Hook's law를 따른다.

벽제앞쪽



-중첩의 원리 적용가능



※포이송비

$$Hook's\ law$$
 : $\sigma = E\epsilon_a$ 여기서, $\epsilon_a = \frac{dl}{l}$

μ=
$$-rac{\epsilon_l($$
횡변형율 $)}{\epsilon_a($ 축변형율 $)}$ (정의 $) \longrightarrow \epsilon_l = -\mu\epsilon_a = -\murac{\sigma}{E}$

$$\varepsilon z = \frac{6z}{E} \, 6 \qquad \varepsilon x = \frac{6x}{E} \qquad \varepsilon y = \frac{6y}{E}$$

$$\varepsilon x = -\mu \varepsilon z = (-\mu \cdot \frac{6z}{E}) \qquad \varepsilon y = -\mu \cdot \frac{6x}{E} \qquad \varepsilon x = -\mu \cdot \frac{6y}{E}$$

$$\varepsilon y = -\mu \varepsilon z = -\mu \cdot \frac{6z}{E} \qquad \varepsilon t = -\mu \cdot \frac{6x}{E} \qquad \varepsilon z = -\mu \cdot \frac{6y}{E}$$

$$\rightarrow \varepsilon x = \frac{1}{E} [6x - \mu (6y + 6z)]$$

$$\rightarrow \varepsilon y = \frac{1}{E} [6y - \mu (6x + 6z)]$$

$$\rightarrow \varepsilon z = \frac{1}{E} [6z - \mu (6x + 6y)]$$

'정지토압조건

→ex=ey=0인 조건에 해당

윗식에 대입


 $\delta x = \mu(\delta y + \delta z)$

$$6y=\mu(6x+6z)$$
 위 식에대입 $\rightarrow 6x=\frac{(1+\mu)\mu}{1-\mu^2}$ • $6z$
$$\therefore 6x=\frac{\mu}{1-\mu} \bullet 6z \qquad \qquad \therefore Ko=\frac{\mu}{1-\mu}$$

-Jacky 공식 (경험공식)

for 사질토 → Ko=1-sinΦ'


for 점성토
$$\rightarrow$$
 Ko= $(1-\sin\phi')\sqrt{\textit{O.C.R}}$ (O.C.R= $\frac{\sigma_c'}{\sigma_{v0}'}$)




11.4 Ran kine의 토압이론

→벽면 마찰각을 무시한 토압이론

사질토(c=0) 인 경우 i)주동 토압






$$\sin\!\Phi = \frac{CA}{OC} = \frac{\frac{(\sigma_v - \sigma_{ha})}{2}}{\frac{(\sigma_v + \sigma_{ha})}{2}} \rightarrow \frac{\sigma_{ha}}{\sigma_v} = \frac{1 - \sin\phi}{1 + \sin\phi} = \tan^2(45^\circ - \frac{\phi}{2}) = K_a$$

$$\therefore \text{ Ka} = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi}$$


$$2\Theta_{\rm f} = 90^{\circ} + \Phi \quad \rightarrow \quad \theta_f = 45 + \frac{\phi}{2}$$

ii)수동 토압




$$Kp = \frac{\sigma_{hp}}{\sigma_v} = \frac{1 + \sin\phi}{1 - \sin\phi} = \tan^2(45^\circ + \frac{\phi}{2}) = \frac{1}{K_a}$$

-주동 토압의 분포와 합력의 위치



2 점성토의 주동 및 수동토압(c≠0인 경우)




$$\sin \phi = \frac{CB}{AO + OC}$$

$$= \frac{(\sigma_v - \sigma_{ha})/2}{c \cdot \cot \phi + (\sigma_v + \sigma_{ha})/2}$$

$$\sigma_{ha} = (\frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi})\sigma_v - 2 \cdot c \frac{\cos \phi}{1 + \sin \phi}$$

$$= \text{Ka} \cdot \text{g} \cdot \text{z} - 2\text{c} \sqrt{K_a}$$

-토압분포



-인장깊이 선정

6ha=Ka •
$$y$$
 • Z_0 - $2C\sqrt{K_a}$ =0

$$\therefore Z_C = \frac{2C}{y} • \frac{1}{\sqrt{Kp}} = \frac{2C}{y} • \sqrt{Kp}$$

-수동토압계수

$$6hp=Kp • γ • Z + 2C √Kp (Kp=\frac{1+\sin φ}{1-\sin φ})$$

-지표면이 경사진 경우에 대한 토압

$$Ka = \frac{6ha}{6v}$$

$$OA^2 = 6v^2 \cdot \cos^2 i + 6v^2 \cdot \sin^2 i = 6v^2(\cos^2 i + \sin^2 i)$$

$$OA = 6v$$

$$OB = 6ha$$

$$Ka = \frac{OB}{OA} = \frac{OB - AD}{OD + AD}$$

Z C 6v+cosi


OD=OC • cos I

AD=
$$\sqrt{AC^2-CD^2}$$
 (AC=OC • sin ψ , CD=OC • sin I)

$$\therefore Ka = \frac{OC \cdot \cos i - \sqrt{OC^2 \cdot \sin^2 \phi + OC^2 \cdot \sin^2 i}}{OC \cdot \cos i + \sqrt{OC^2 \cdot \sin^2 \phi - OC^2 \cdot \sin^2 i}} = \frac{\cos i - \sqrt{\sin^2 \phi - \sin^2 i}}{\cos i + \sqrt{\sin^2 \phi - \sin^2 i}}$$
$$= \frac{\cos i - \sqrt{\cos^2 i - \cos^2 \phi}}{\cos i + \sqrt{\cos^2 i - \cos^2 \phi}} = \frac{1}{Kp}$$


$$\therefore \text{Pa} = \frac{1}{2} \text{KA} \cdot \mathbf{y} \cdot H^2 \cdot \cos \mathbf{I}$$

11.4 뒤채움이 이층이거나 지하수위가 있는 경우 -주동토압



11.5 Coulomb의 토압이론 :~벽면에 마찰각을 고려한 토압이론

①c=0인 경우



$$x=90-(180-\beta)=\beta-90^{\circ}$$

$$\psi=90-\phi_{W}-(\beta-90)$$

$$=180-(\beta+\phi_{W})$$

$$\frac{Pa}{\sin(\Theta - \Phi)} = \frac{W}{\sin(\Phi + \Phi w + \beta - \Theta)}$$

$$\therefore PA = W \cdot \frac{\sin(\Theta - \Phi)}{\sin(\Phi + \Phi w + \beta - \Theta)}$$


$$\frac{dPA}{d\Theta} = 0 일 때의 \Theta \Rightarrow \tilde{\Rightarrow} \tilde{\Rightarrow}$$

$$PA = \frac{\nabla H^2}{2} \left[\frac{\sin(\beta - \Phi) \cos(\beta)}{\sqrt{\sin(\beta + \Phi w)} + \sqrt{\frac{\sin(\Phi + \Phi w) \cdot \sin(\Phi - i)}{\sin(\beta - i)}}} \right]^2$$

②C≠0인 경우



-벽면 마찰각(**o**w)




11.6실제 활동면의 현상

-수동토압의 경우 $\phi_W > \frac{\phi}{3}$ 이면


실제 수동토압과 현저한 차이발생

→직선파괴가정=수동토압의 크기를 실제 보다 크게 평가



11.7 옹벽의 안정

1.안정조건




③허용지지력 검토

$$F_S = \frac{qu}{\sigma \max} > 3.0$$


*편심
$$\frac{M}{I} \cdot y = \frac{Rv \cdot e}{\frac{1 \cdot B^3}{12}} \cdot (\frac{B}{2}) = \frac{6Rv \cdot e}{B^2}$$

$$\therefore \sigma = \frac{Rv}{B} (1 \pm \frac{6e}{B})$$

-옹벽의 종류



(가상벽면에 토압작용)



-Rankine 토압이론을 적용

① 옹벽의 수평활동안정

$$F_S = \frac{Rv \cdot \tan \phi w}{Rh(=Ph)} > 1.5$$

②전도활동에 대한 안정

$$Fs = \frac{\text{저 항모멘트}}{\frac{1}{2}} = \frac{W_1 a_1 + W_2 a_2}{P_h y - P_v a_3} > 1.5$$

③허용지지력에 대한 안정

$$Fs = \frac{qu}{\sigma \max} > 3$$

$$\left(qa(\eth 용지지력) = \frac{qu}{3} (극한지지력) \right)$$
$$$$\therefore \sigma = \frac{Rv}{B} (1 \pm \frac{6e}{B})$$$$

-бmin=0인 조건에서

$$\rightarrow 1 - \frac{6 \cdot e}{B} = 0$$
인 지점 $\rightarrow e = \frac{B}{6}$


6min값이 -값이 되면 인장력 발생

지반 반력에서 인장력이 발생하지 않도록 하기위한 최대편심 거리는 B/6이다.

(편심이 B/3안에 존재해야 한다.)

- 2.지하수위가 옹벽의 안정에 끼치는 영향
- -활동에 대한 안전율

$$Fs = \frac{(Rv - V_2)\tan\phi w}{Rh + V_{1_h}} > 1.5$$



- 3.옹벽에 작용하는 간이 토압분포
 - -by Terzoghi , Peck (단, 옹벽높이가 6m이내일 때)

$$Ph = \frac{1}{2} Kn \cdot H^2$$

$$Pv = \frac{1}{2} Kv \cdot H^2 \text{ (i=0) 면 } \rightarrow \text{Pv=0)} \rightarrow \text{Kv=0}$$
<도표이용>

