

11장 토 압 1

~흙막이 구조물에 작용하는 하중을 계산하기 위한 수평방향의 하중이다. 2 ex) 옹벽, (가설)흙막이벽, 지중지하벽 3




11.2 토압의 종류 5

- ①정지 토압=Ko
- ②주동 토압=Ka
- ③수동 토압=Kp




'토압계수 6


$$K = \frac{\sigma_h}{\sigma}$$




11.3 정지 토압계수 9



-지반을 탄성체로 가정→Hook's law를 따른다. 12



-중첩의 원리 적용가능 14



※포이송비 16

$$Hook's\ law:\ \sigma=E\epsilon_a$$
 여기서, $\epsilon_a=\frac{dl}{l}$ 17
$$\mu=-\frac{\epsilon_l(\mbox{9 변형율})}{\epsilon_a(\mbox{축 변형율})}(\mbox{정의}) \rightarrow \epsilon_l=-\mu\epsilon_a=-\mu\frac{\sigma}{E}$$

$$\varepsilon z = \frac{6z}{E} \, 6 \qquad \varepsilon x = \frac{6x}{E} \qquad \varepsilon y = \frac{6y}{E} \, 1$$

$$\varepsilon x = -\mu \varepsilon z = (-\mu \cdot \frac{6z}{E}) \qquad \varepsilon y = -\mu \cdot \frac{6x}{E} \qquad \varepsilon x = -\mu \cdot \frac{6y}{E}$$

$$\varepsilon y = -\mu \varepsilon z = -\mu \cdot \frac{6z}{E} \quad \varepsilon t = -\mu \cdot \frac{6x}{E} \qquad \varepsilon z = -\mu \cdot \frac{6y}{E}$$

$$\rightarrow \varepsilon X = \frac{1}{E} [6X - \mu(6y + 6z)]^{2}$$

$$\rightarrow \varepsilon Y = \frac{1}{E} [6Y - \mu(6X + 6z)]$$

$$\rightarrow \varepsilon Z = \frac{1}{E} [6Z - \mu(6X + 6y)]$$

'정지토압조건 3

→ex=ey=0인 조건에 해당 4


윗식에 대입 5

 $6x = \mu(6y + 6z)$

$$6y=\mu(6x+6z)$$
 위 식에대입 $\rightarrow 6x=\frac{(1+\mu)\mu}{1-\mu^2}$ • $6z$
$$\therefore 6x=\frac{\mu}{1-\mu}$$
 • $6z$ $\therefore Ko=\frac{\mu}{1-\mu}$ 7


-Jacky 공식 (경험공식) 8

for 사질토
$$\rightarrow$$
 Ko=1- $\sin \phi'$ 9 for 점성토 \rightarrow Ko= $(1-\sin \phi')\sqrt{\textit{O.C.R}}$ (O.C.R= $\frac{\sigma_c'}{\sigma_{v0}'}$)



11.4 Ran kine의 토압이론 12 →벽면 마찰각을 무시한 토압이론

사질토(c=0) 인 경우 13 i)주동 토압




$$\sin \Phi = \frac{CA}{OC} = \frac{\frac{(\sigma_v - \sigma_{ha})}{2}}{\frac{(\sigma_v + \sigma_{ha})}{2}} \rightarrow \frac{\sigma_{ha}}{\sigma_v} = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} = \tan^2(45^\circ - \frac{\phi}{2}) = K_a$$

$$\therefore \text{ Ka} = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} \frac{3}{1 + \sin \phi}$$


$$2\Theta_{\rm f}$$
=90°+ Φ \rightarrow $\theta_f = 45 + \frac{\phi}{2}$

ii)수동 토압 5




$$Kp = \frac{\sigma_{hp}}{\sigma_v} = \frac{1 + \sin\phi}{1 - \sin\phi} = \tan^2(45^\circ + \frac{\phi}{2}) = \frac{1}{K_a}$$

-주동 토압의 분포와 합력의 위치 8



2 점성토의 주동 및 수동토압(c≠0인 경우) 1




$$\sin \phi = \frac{CB}{AO + OC}$$

$$= \frac{(\sigma_v - \sigma_{ha})/2}{c \cdot \cot \phi + (\sigma_v + \sigma_{ha})/2}$$

$$\sigma_{ha} = (\frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi})\sigma_v - 2 \cdot c \frac{\cos \phi}{1 + \sin \phi}$$

$$= \text{Ka} \cdot \text{g} \cdot \text{z} - 2\text{c} \sqrt{K_a}$$

-토압분포 6



-인장깊이 선정 8

6ha=Ka •
$$y$$
 • Z₀ − 2C $\sqrt{K_a}$ = 0 9
∴ Z_C= $\frac{2C}{y}$ • $\frac{1}{\sqrt{Kp}}$ = $\frac{2C}{y}$ • \sqrt{Kp} 10

-수동토압계수 11

бhp=Kp • γ • Z + 2C
$$\sqrt{K_p}$$
 (Kp= $\frac{1+\sin\phi}{1-\sin\phi}$) 12

-지표면이 경사진 경우에 대한 토압 1

$$6v=W/b=Z*b'*cosi*y/b'2$$

$$=yZ*cosi$$

$$Ka = \frac{6ha}{6v}$$

$$OA^2 = 6v^2 \cdot \cos^2 i + 6v^2 \cdot \sin^2 i = 6v^2(\cos^2 i + \sin^2 i)$$

$$OA = 6v$$

$$OB = 6ha$$

$$Ka = \frac{OB}{OA} = \frac{OB - AD}{OD + AD}$$
5

b*cosi

Z

6v*sin i

C 6v*cos i 6

OD=OC • cos I 8

AD=
$$\sqrt{AC^2 - CD^2}$$
 (AC=OC • sin ψ , CD=OC • sin ψ)

$$\therefore Ka = \frac{OC \cdot \cos i - \sqrt{OC^2 \cdot \sin^2 \phi + OC^2 \cdot \sin^2 i}}{OC \cdot \cos i + \sqrt{OC^2 \cdot \sin^2 \phi - OC^2 \cdot \sin^2 i}} = \frac{\cos i - \sqrt{\sin^2 \phi - \sin^2 i}}{\cos i + \sqrt{\sin^2 \phi - \sin^2 i}}$$


$$= \frac{\cos i - \sqrt{\cos^2 i - \cos^2 \phi}}{\cos i + \sqrt{\cos^2 i - \cos^2 \phi}} = \frac{1}{Kp}$$

$$6ha = KA \cdot 6v = KA \cdot y \cdot z \cdot \cos i$$

$$\therefore Pa = \frac{1}{2} KA \cdot y \cdot H^2 \cdot \cos I$$


11.4 뒤채움이 이층이거나 지하수위가 있는 경우 11

-주동토압 12



11.5 Coulomb의 토압이론:~벽면에 마찰각을 고려한 토압이론 1

①c=0인 경우 2



$x=90-(180-\beta)=\beta-90^{\circ}$ 4

$$\vdots \psi = 90 - \varphi_W - (\beta - 90)$$


$$= 180 - (\beta + \varphi_W)$$

$$\frac{Pa}{\sin(\Theta - \phi)} = \frac{W}{\sin(\phi + \phi w + \beta - \Theta)}$$


$$\therefore PA = W \cdot \frac{\sin(\Theta - \phi)}{\sin(\phi + \phi w + \beta - \Theta)}$$

$$\frac{dPA}{d\Theta} = 0 일 때 \Theta + \Theta \Rightarrow \tilde{P} \Rightarrow \tilde$$

②C≠0인 경우 6



-벽면 마찰각(φw) <mark>8</mark>




 \therefore 일반적으로는 $\phi w = \frac{2}{3} \phi$ 로 가정

11.6실제 활동면의 현상 11


-수동토압의 경우 $\phi_{
m W}>rac{\Phi}{3}$ 이면 12

실제 수동토압과 현저한 차이발생 →직선파괴가정=수동토압의 크기를 실제 보다 크게 평가



11.7 옹벽의 안정 2

1.안정조건 3




③허용지지력 검토 5


$$F_{S} = \frac{qu}{\sigma \max} > 3.0$$

$$* \frac{M}{I} \cdot y = \frac{Rv \cdot e}{\frac{1 \cdot B^{3}}{12}} \cdot (\frac{B}{2}) = \frac{6Rv \cdot e}{B^{2}}$$

$$\therefore \sigma = \frac{Rv}{B} (1 \pm \frac{6e}{B})$$

-옹벽의 종류 7





②전도활동에 대한 안정 2

$$Fs = rac{ ext{저 항모멘트}}{ ext{활동모멘트}} = rac{W_1 \, a_1 + \, W_2 \, a_2}{P_h \, y - P_v \, a_3} > 1.5$$

③허용지지력에 대한 안정 7

$$F_S = \frac{qu}{\sigma \max} > 3$$
 8
$$\left(qa(허용지지력) = \frac{qu}{3}(극한지지력)\right)^9$$
$$\therefore \sigma = \frac{Rv}{B}(1 \pm \frac{6e}{B})^{10}$$

-бmin=0인 조건에서 **11**

$$\rightarrow 1 - \frac{6 \cdot e}{B} = 0$$
인 지점 $\rightarrow e = \frac{B}{6}$ 12


6min값이 -값이 되면 인장력 발생

지반 반력에서 인장력이 발생하지 않도록 하기위한 최대편심 거리는 B/6이다. (편심이 B/3안에 존재해야 한다.)

2.지하수위가 옹벽의 안정에 끼치는 영향 13

-활동에 대한 안전율

$$Fs = \frac{(Rv - V_2)\tan\phi w}{Rh + V_{1_h}} > 1.5$$



3.옹벽에 작용하는 간이 토압부포 15

-by Terzoghi , Peck (단, 옹벽높이가 6m이내일 때)

$$Ph = \frac{1}{2} Kn \cdot H^{2}$$

$$Pv = \frac{1}{2} Kv \cdot H^{2} \text{ (i=0) 면 } \rightarrow \text{Pv=0) } \rightarrow \text{Kv=0}$$
<도표이용>

