# BÀI TẬP ÔN CUỐI KỲ

#### **TIMER**

Tóm tắt kiến thức:

Timer là đồng hồ bấm giờ chạy ngầm trong vđk

Có 2 timer là timer0 và timer1

Có 4 chế độ hoạt động, nhưng thường sử dụng chế độ 0 (13 bit), chế độ 1 (16 bit), chế độ 2 (8 bit)

Cách cài đăt

- Chọn timer, chế độ hoạt động
- Nạp thanh ghi
- Setb TR
- JNB TF
- CLR TR
- CLR TF

Cách giải bài tập

- Tính Duty Cycle = Chu kỳ sóng \* % = Chu kỳ sóng vuông / 2 = độ rộng xung
- Tính chu kỳ máy
- Tính số chu kỳ máy
- Tính giá trị nạp vào thanh ghi

**Ví dụ:** Viết chương trình cho bộ định thời Timer 0 để tạo ra xung trên chân P1.1 có chu kỳ sóng vuông là 1 ms với tần số thach anh = 12 MHZ

- Chu kỳ máy: 1 us
- Duty Cycle: 0.5 ms
- Số chu kỳ máy để tạo delay: Chu kỳ máy x n = Duty Cycle = > n = 500
- Giá trị nạp vào thanh ghi: 65536 500 = 65036 = FE0C
- Viết chương trình:

ORG 0000h

JMP MAIN

MAIN:

MOV TMOD, #01h

MOV TH0, #0Feh

MOV TL0, #00Ch

SETB TR0

JNB TF0, \$

CLR TR0

CLR TF0

**CPL P1.1** 

JMP MAIN

**Ví dụ:** Viết chương trình cho bộ định thời Timer 0 để tạo ra xung trên chân P0.1 có tần số 1 KHz với Duty cycle = 80% với tần số thạch anh = 12 MHZ

- Chu kỳ máy: 1 us
- Đối với cạnh lên
- Thời gian cạnh lên:  $\frac{1}{1000} * 80\% = 0.8ms$
- Số chu kỳ máy cạnh lên: 800
- Giá trị nạp: 65536-800 = FCE0
- Đối với cạnh xuống
- Thời gian cạnh xuống:  $\frac{1}{1000}$  \* 20% = 0.2ms
- Số chu kỳ máy cạnh xuống: 200
- Giá trị nạp: 65536-200: FF38
- Viết chương trình:

ORG 0000h

JMP MAIN

ORG 0030h

MAIN:

SETB P0.1

CALL DELAY\_800

**CLR P0.1** 

CALL DELAY\_200

JMP MAIN

DELAY\_800:

MOV TMOD, #01h

MOV TH0, #0FCh

MOV TL0, #0E0h

SETB TR0

JNB TF0, \$

CLR TR0

CLR TF0

**RET** 

DELAY\_200:

MOV TMOD, #01h

MOV TH0, #0FFh

MOV TL0, #038h

SETB TRO

JNB TF0, \$

CLR TR0

CLR TF0

**RET** 

**Ví dụ:** Viết chương trình cho bộ định thời Timer 0 để tạo ra xung trên chân P0.1 có độ rộng là 5 ms với tần số thạch anh = 11.0592 MHZ

- Độ rộng = Duty Cycle = 5ms
- Chu kỳ máy = 1.085 us
- Số chu kỳ máy: 4608
- Giá trị nạp vào thanh ghi: 65536 4608 = EE00h = TH0 = 0EEh, TL0 = 00h
- Viết chương trình:

ORG 0000h

JMP MAIN

ORG 0030h

MAIN:

MOV TMOD, #01h

MOV THO, #0EEh

MOV TL0, #00h

SETB TR0


JNB TF0, \$

CLR TR0

CLR TF0

**CPL P0.1** 

JMP MAIN



**Ví dụ:** Viết chương trình cho bộ định thời Timer 0 để tạo ra xung trên chân P0.1 có độ rộng là 0.1 ms với tần số thạch anh = 11.0592MHz

- Độ rộng = Duty Cycle = 0.1ms

- Chu kỳ máy = 1.085 us

Số chu kỳ máy: 92

- Giá trị cần nạp: 256 - 92 = A4h

- Viết chương trình:

ORG 0000h

JMP MAIN

ORG 0030h

MAIN:

MOV TMOD, #02h

MOV TH0, #0A4h

SETB TR0


JNB TF0, \$

CLR TR0

CLR TF0

**CPL P0.1** 

JMP MAIN



Ví dụ 4.1: Hãy xác định chế độ định thời và bộ định thời được sử dụng trong các trường hợp sau:

a. MOV TMOD, #02H

Timer1 Mod 0, Time0 Mod 2

b. MOV TMOD, #10H

Timer1 Mod 1, Timer0 Mod 0

c. MOV TMOD, #23H

Timer1 Mod 2, Timer0 Mod 3

**Ví dụ 4.2:** Hãy xác định tần số và chu kỳ của bộ định thời của các mạch vi điều khiển 8051 sử dung tần số thach anh ngoài như sau:

a. 12 MHz

F = 1 Mhz; T = 1 us

b. 16 MHz

F = 1.3 Mhz; T = 0.75 us

c. 11,0592 MHz

F = 921600 Hz; T = 1.085 us

**Ví dụ 4.3:** Viết một chương trình sử dụng bộ định thời 1 để tạo ra một sóng vuông có tần số 5KHz trên chân P0.1 (tần số thạch anh ngoài 12MHz)

- Chu kỳ sóng vuông: 1/5000 = 0.2 ms

- Duty Cycle: 0.1 ms

- Chu kỳ máy: 1us

- Số chu kỳ máy: 100

- Giá trị nạp: 256 - 100 = 9Ch

- Viết chương trình:

ORG 0000h

JMP MAIN

ORG 0030h

MAIN:

MOV TMOD, #20h

MOV TH1, #09Ch

SETB TR1


JNB TF1, \$

CLR TR1

CLR TF1

**CPL P0.1** 

JMP MAIN



**Bài 1:** Viết chương trình tạo sóng vuông có tần số 50Hz tại chân P0.1 trên vi điều khiển 8051 với tần số thạch anh 11.0592 MHz sử dụng timer 1 chế độ 1

- Chu kỳ sóng vuông: 1/50 = 0.02s

Duty Cycle: 0.01sChu kỳ máy: 1.085 usSố chu kỳ máy: 18433

- Giá trị nạp vào thanh ghi: 65536 - 18433 = B7FFh

- Viết chương trình:

ORG 0000h JMP MAIN

ORG 0030h

MAIN:

MOV TMOD, #10h

MOV TH1, #0B7h

MOV TL1, #0FFh

SETB TR1


JNB TF1, \$

CLR TR1

CLR TF1

**CPL P0.1** 

JMP MAIN



Bài 2: Viết chương trình tạo sóng vuông có tần số 2KHz tại chân P2.0 trên vi điều khiển 8051 với tần số thạch anh 11.0592MHz sử dụng timer 0 chế độ 1

Chu kỳ sóng vuông: 1/2000 = 0.5 ms

Duty Cycle: 0.25 ms

Chu kỳ máy: 1.085us

Số chu kỳ máy: 230

Giá trị nạp vào thanh ghi: 256 - 230 = FF1A

Viết chương trình:

ORG 0000h

JMP MAIN

MAIN:

MOV TMOD, #01h

MOV TH0, #0FFh

MOV TL0, #01Ah

SETB TR0


JNB TF0, \$

CLR TR0

CLR TF0

**CPL P0.1** 

JMP MAIN



**Bài 3:** Viết chương trình tạo sóng vuông có tần số 2KHz tại chân P0.1 trên vi điều khiển 8051 với tần số thạch anh 12MHz sử dụng timer 0 chế độ 2

- Chu kỳ sóng vuông: 1/2000 = 0.5 ms

Duty Cycle: 0.25 msChu kỳ máy: 1 usSố chu kỳ máy: 250

- Giá trị nạp: 256 - 250 = 06h

- Viết chương trình: ORG 0000h JMP MAIN

ORG 0030h

MAIN:

MOV TMOD, #02h

MOV TH0, #06h

SETB TR0


JNB TF0, \$

CLR TR0

CLR TF0

**CPL P0.1** 

JMP MAIN



**Bài 4:** Viết chương trình tạo sóng có tần số 2KHz Duty Cycle 60% tại chân P2.0 trên vi điều khiển 8051 với tần số thạch anh 12 sử dụng timer 0 chế độ 1

- Chu kỳ sóng: 1/2000 = 0.5 ms

- Chu kỳ máy: 1us

- Với cạnh lên:

Duty Cycle = 0.5 ms \* 60% = 0.3 ms

Số chu kỳ máy: 300

Giá trị nạp 65536 - 300 = 65236 = FED4h

Với cạnh xuống:

Duty Cycle = 0.5 ms \* 40% = 0.2 ms

Số chu kỳ máy: 200

Giá trị nạp: 65536 - 200 = 65336 = FF38h

Viết chương trình:

ORG 0000h JMP MAIN

ORG 0030h

MAIN:

**SETB P0.1** 

MOV TMOD, #01h

MOV TH0, #0Feh

MOV TL0, #0D4h

SETB TR0

JNB TF0, \$


CLR TR0

#### CLR TF0

CLR P0.1 MOV TMOD, #01h MOV TH0, #0FFh MOV TL0, #038h SETB TR0 JNB TF0, \$ CLR TR0 CLR TF0

#### JMP MAIN

#### **END**



**Bài 5:** Viết chương trình tạo sóng có tần số 1KHz Duty Cycle 70% tại chân P2.0 trên vi điều khiển 8051 với tần số thạch anh 12 sử dụng timer 1 chế độ 1

Chu kỳ sóng: 1 ms
Chu kỳ máy: 1us
Với cạnh lên:
Duty Cycle: 0.7ms

Duty Cycle: 0.7ms Số chu kỳ máy: 700

Giá trị nạp: 65536 - 700 = FD44h

Với cạnh xuống: Duty Cycle: 0.3ms Số chu kỳ máy: 300

Giá trị nạp: 65530 - 300 = FED4h

## - Viết chương trình:


ORG 0000h JMP MAIN

ORG 0030h MAIN: SETB P0.1 MOV TMOD, #10h MOV TH1, #0FDh MOV TL1, #044h SETB TR1 JNB TF1, \$ CLR TR1

CLR P0.1 MOV TMOD, #10h MOV TH1, #0FEh MOV TL1, #0D4h SETB TR1 JNB TF1, \$ CLR TR1 CLR TF1

JMP MAIN

CLR TF1



#### **UART**

Tóm tắt kiến thức:

UART dùng để truyền nhận dữ liệu

**SCON** 

SM0 SM1 SM2 REN	X X	X X
-----------------	-----	-----

Thường sử dụng: chế độ 1 (SCON = 50h), chế độ 3 (SCON = 0D0h)

Công thức tính giá trị nạp:

$$T$$
ốc độ  $b$ aud  $*\frac{32}{2^{TMOD}}*x = \frac{T$ ần số thạch anh  $12$ 

Cách nạp TMOD: (TMOD là bit thứ 7 của PCON mà PCON không thể setb nên phải làm gián tiếp qua thanh ghi A)

- MOV A, PCON
- SETB ACC.7
- MOV PCON, A

Cách giải bài tập:

- Tính giá trị nạp vào TH1
- Chon timer 1 mod 2
- Nap TH1
- Chon chế đô SCON
- Chọn TMOD (nếu TMOD = 1)
- SETB TR1

- SENT:
- MOV SBUF, #'a'
- JNB TI, \$
- CLR TI
- JMP SENT

**Ví dụ 1:** Viết chương trình cho vi điều khiển 8051 để truyền nối tiếp liên tục một ký tự "A" với tốc độ baud là 9600, biết vi điều khiển sử dụng thạch anh 11.0592Mhz

$$9600 * \frac{32}{2^0} * x = \frac{11.0592MHz}{12}$$

- x = 3
- Giá trị nạp: 256 3 = FDh
- Viết chương trình:

ORG 0000h

JMP MAIN

ORG 0030h

MAIN:

MOV TMOD, #20h

MOV TH1, #0FDh

MOV SCON, #50h

SETB TR1

SENT:

MOV SBUF, #'A'

JNB TI, \$

CLR TI

JMP SENT

JMP MAIN

**Ví dụ 2:** Viết chương trình cho vi điều khiển 8051 để truyền nối tiếp liên tục chữ "K" với tốc độ baud là 19200, biết vi điều khiển sử dụng thạch anh 11.0592, TMOD = 1, UART chế độ 1

$$19200 * \frac{32}{2^1} * x = \frac{11.0592}{12} * 10^6$$

- x = 3
- Giá trị nạp vào thanh ghi = 256 3= FDh
- Viết chương trình:

ORG 0000h

JMP MAIN

ORG 0030h

MAIN:

MOV TMOD, #20h

MOV TH1, #0FDh

MOV SCON, #50h

MOV A, PCON

SETB ACC.7

MOV PCON, A

SETB TR1

SENT:

MOV SBUF, #'K'

JNB TI, \$

CLR TI

JMP SENT

JMP MAIN

**Ví dụ 3:** Viết chương trình cho vi điều khiển 8051 để nhận các byte dữ liệu nối tiếp và lưu vào trong stack với tốc độ baud là 4800, biết vi điều khiển sử dụng thạch anh 12 MHz, UART chế độ 3, TMOD = 1

$$4800 * \frac{32}{2} * x = 10^6$$

- x = 13
- Giá trị nạp vào thanh ghi: 256 13 = F3h
- Viết chương trình:

ORG 0000h

JMP MAIN

ORG 0030h

MAIN:

MOV TMOD, #20h

MOV TH1, #0F3h

MOV SCON, #0D0h

MOV A, PCON

SETB ACC.7

MOV PCON, A

SETB TR1

**RECEIVE:** 

JNB RI, \$

MOV A, SBUF

**PUSH A** 

CLR RI

JMP RECEIVE

JMP MAIN

**END** 

Bài 1: Cho tần số thạch anh là 16MHz, hãy tìm giá trị cần nạp vào TH1 để cài đặt tốc độ baud cho các trường hợp sau

a. 4800, TMOD = 1

$$4800 * 16 * x = \frac{16}{12} * 10^6$$

- x = 17
- Giá trị nạp vào thanh ghi TH1: 256 17 = 0EFh

b. 19200 với SMOD = 1

$$19200 * 16 * x = \frac{16}{12} * 10^6$$

- Giá trị nạp vào thanh ghi TH1: 256 - 4 = 0FCh

Bài 2: Hãy tìm tốc độc baud nếu TH1 = -46, SMOD = 1 và tần số thạch anh là 11.0592

Có 2 cách nạp TH1:

Nạp bằng số âm: -a

Hoặc nạp bằng: 256 – a

Nhưng kết quả là như nhau

Ví dụ: -46 = FD2h và 256 - 46 = 0D2h vì chỉ lấy 8 bit đầu nên kết quả là như nhau D2h

$$baud * 16 * (46) = \frac{11.0592}{12} * 10^6$$

 $\Rightarrow$  Baud = 1252

Bài 3: Viết chương trình khởi động cổng nối tiếp ở chế độ 8 bit với tốc độ baud là 2400 sử dụng bộ định thời 1. Giải sử tần số hoạt động của vi điều khiển 8051 là 16MHz

8 bit => chế độ 1 (SCON = 50h)

9 bit  $\Rightarrow$  chế độ 3 (SCON = 0D0h)

$$2400 * 32 * x = \frac{16 * 10^6}{32}$$

- -x = 17
- Giá trị nạp vào thanh ghi TH1: EFh
- Viết chương trình:

MOV TMOD, #20h

MOV TH1, #0EFh

MOV SCON, #50h

SETB TR1

4. Viết chương trình gửi chuỗi "H" qua cổng nối tiếp của vi điều khiển 8051 với tốc độ baud 9600 và tần số thạch anh là 20MHz, chế độ 9 bit, TMOD = 1

$$9600 * 16 * x = \frac{20M}{12}$$

- x = 11
- Giá trị nạp vào thanh ghi TH1: F5
- Viết chương trình:

ORG 0000h

JMP MAIN

ORG 0030h

MAIN: MOV TMOD, #20h MOV TH1, #0F5h MOV SCON, #0D0h MOV A, PCON SETB ACC.7 MOV PCON, A

SENT: MOV SBUF, #'H' JNB TI, \$ CLR TI JNB SENT

JMP MAIN

SETB TR1

**END** 

5. Giả sử vi điều khiển 8051 kết nối với máy tính thông qua cổng nối tiếp. Viết chương trình trên vi điều khiển 8051 để nhận ký tự từ máy tính truyền xuống: nếu ký tự là "ON" thì bật LED tại chân P1.2 và truyền lại máy tính chữ "OK", nếu ký tự khác thì không làm gì. (tham khảo)

### Ngắt

ΙE

EA	X	X	ES	ET1	EX1	ET0	EX0
Địa chỉ							
	Reset			0000h		0	
	EX0		0003h 3				
	ET0			000Bh		11	
	EX1			0013h		19	
	ET1			001Bh		2.7	

0023h

35

Ví dụ 6.1: viết chương trình sử dụng ngắt Timer 1 để bật lần lượt từng LED trên cổng P0.

**Ví dụ 6.2:** Viết một chương trình sử dụng bộ định thời 1 và các ngắt timer để tạo ra một sóng vuông có tần số 5KHz trên chân P0.1 (tần số thạch anh ngoài 12MHz)

Chu kỳ máy: 1usDuty Cycle: 1.2 msSố chu kỳ máy: 1200

ES

Giá trị nạp vào thanh ghi: 65536 - 1200 = FB50

ORG 0000h JMP MAIN

ORG 001Bh CPL P0.1 RETI

ORG 0030h MAIN: MOV IE, #10001000B MOV TMOD, #10h MOV TH1, #0FBh MOV TL1, #050h SETB TR1

JMP MAIN END

- 1. Viết chương trình tạo ra sóng vuông tần số 50Hz trên chân P0.1 sử dụng ngắt Timer 0 với tần số thạch anh sử dụng cho vi điều khiển 8051 là 11.0592 MHz.
- Chu kỳ sóng vuông: 0.02s

- Duty Cycle: 0.01s

- Chu kỳ máy: 1.085 us

- Số chu kỳ máy: 9217

- Giá trị nạp vào thanh ghi: DBFFh

- Viết chương trình:

ORG 0000h

JMP MAIN

ORG 000Bh

**CPL P0.1** 

MOV TH0, #0DBh

MOV TL0, #0FFh

**RETI** 

ORG 0030h

MAIN:

MOV IE, #10000010B

MOV TMOD, #01h


MOV TH0, #0DBh

MOV TL0, #0FFh

 $SETB\ TR0$ 

JMP \$

JMP MAIN



**2.** Viết chương trình gửi liên tục ký tự 'A' 8 bit, tốc độ baud 2400, TMOD = 0. Đồng thời trong thời gian này tạo ra trên chân P0.1 một sóng vuông có chu kỳ 200μs. Sử dụng Timer 1 để tạo sóng vuông, biết tần số thạch anh sử dụng cho vi điều khiển 8051 là 11.0592 MHz.

$$2400 * 32 * x = \frac{11.0592}{12} * 10^6$$

- x = 12

- giá trị nạp TH1: F4

- Chu kỳ sóng vuông: 200us

Duty Cycle: 100usChu kỳ máy: 1.085 us

- Số chu kỳ máy: 92

- Giá trị nạp vào TH0: A4h

- Viết chương trình:

ORG 0000h

JMP MAIN

ORG 000Bh

**CPL P0.1** 

**RETI** 

ORG 0030h

M	[A	$\prod$	N	

MOV IE, #10000010B

MOV TMOD, #22h

MOV TH0, #0A4h

SETB TR0

MOV TH1, #0F4h

MOV SCON, #50h

SETB TR1

SENT:

MOV SBUF, #'A'

JNB TI, \$

CLR TI

JMP SENT

JMP MAIN

**END** 

- **3.** Hãy viết chương trình cho vi điều khiển 8051 nhận dữ liệu ở cổng P3 và truyền đến cổng P1, đồng thời nhận dữ liệu ở cổng nối tiếp và truyền đến cổng P2. Với tần số thạch anh là 11.0592MHz và tốc độ baul là 4800. (đuối quá ko làm nổi)
- **4.** Hãy viết chương trình tạo sóng vuông, với mức cao kéo dài  $155~\mu s$  và mức thấp kéo dài  $15~\mu s$  với tần số thạch anh 12MHz, sử dụng ngắt timer. (đuối quá ko làm nổi)
- **5.** Viết chương trình sử dụng ngắt ngoài 0, khi bấm giữ phím được nối với ngắt ngoài 0 thì đèn LED nhấp nháy với tần số 1ms. (tham khảo)

#### Đề thi

Vẽ lưu đồ giải thuật và viết chương trình sử dụng ngắt Timer0 để tạo sóng vuông 8KHz trên chân P0.1 cùng lúc đó chương trình gửi liên tục ký tự 'B' qua UART ở chế độ 3 với thạch anh 12MHz và tốt độ baud 4800

ORG 000BH
CPL P0.1
RETI
MAIN:
MOV TMOD, #22h
MOV TH0, #0C1h
SETB TR0
MOV IE, #82h
MOV TH1, #0FDh
MOV SCON, #50h
SETB TR1
SENT:
MOV SBUF, #'B'
JNB TI, \$
CLR TI
JMP SENT
END

ORG 00h

JMP MAIN