REX Minotaure

2019



Table des matières

1	Introduction						
	0.1	Histoire					
	0.2	Rôle de Minotaure					
	0.3	Les différentes équipes au cours du temps					
		0.3.1 2017-2018					
		0.3.2 2018-2019					
II	Co	omposants					
1	Act	ionneurs					
	1.1	Moteurs pas-à-pas					
		1.1.1 Utilisation					
	1.2	Moteurs à courant continu					
	1.2	1.2.1 Utilisation					
	1 9						
	1.3	Moteurs brushless					
	1 4	1.3.1 Utilisation					
	1.4	Servomoteurs					
		1.4.1 Utilisation					
	1.5	Les Dynamixels					
2	Système pneumatique						
	2.1	Pompe					
		2.1.1 Pneumatique					
		2.1.2 Hydrolique					
	2.2	Ventouse					
	2.3	Accessoires et autres					
3		nmunication 10					
	3.1	Radio					
	3.2	Bluetooth					
	3.3	Module Xbee					
		3.3.1 Architecture réseau					
4	Car	tes électroniques					
	4.1	Arduino					
	4.2	Raspberry Pi					
	1.2	4.2.1 Ports USB					
	4.3	Teensy					
		v					
	4.4	Shield					
5	_	oteurs 23					
	5.1	GNSS					
		5.1.1 NMEA					
		5.1.2 Mode de positionnement 9					

	5.2		21		
			22		
	- 0		22		
	5.3		22		
	5.4	9	22		
			23		
	5.5	1	23		
	5.6		24		
	5.7		24		
		5.7.1 CDD	24		
		5.7.2 CMOS	24		
		5.7.3 DVS	24		
		5.7.4 Matériel	24		
		5.7.5 Utilisation	24		
6	Alin	nentation	26		
	6.1	Batterie	26		
		6.1.1 Lipo	26		
		6.1.2 Nimh	26		
		6.1.3 Chargeur	26		
	6.2	9	26		
		1	26		
			27		
		0	27		
		0.2.9 Convertissedi Buck	<u>~ 1</u>		
7	Con	posants électroniques	28		
	7.1		28		
	• • •		28		
			28		
			28 28		
		7.1.9 Thermstor	20		
III Programmation					
8	Ras	obian S	30		
	8.1		30		
	8.2	1	30		
	O. _		30		
			31		
		6.2.2 Othisei the cief OBB	JI		
9	Le	ode :	32		
	9.1		32		
	9.2	·	32		
	9.4	'	32		
		9.2.1 Cross-compilation	3 <i>Z</i>		
10	Trai	tement de signaux GNSS : RTK Lib	33		
11	Trai	tement d'images : OpenCV	34		
11			34		
			34		
	11.3	Vision stéréoscopique	34		
12	ROS		37		

13 Utili	sation d'un Git	38
13.1	Méthodologie	. 38
14 Prot	socole de communication	39
14.1	Série	. 39
	14.1.1 UART	. 39
	14.1.2 TTL	. 39
	I2C	
	SPI	
	CAN	
14.4	CAN	. 39
IV Au	utomatique	40
	mation de l'attitude	42
15.1	Différentes manières de représenter l'attitude	. 42
	15.1.1 Angles d'Euler	. 42
	15.1.2 Vecteur rotation	. 42
	15.1.3 Quaternion	
	Filtre complémentaire	
	•	
	Filtre de Mahony	
	Filtre de Madgwick	
15.5	Filtre de Kalman	. 42
V Ma	achines de la menuiserie	43
16 Déco	oupeuse Laser	44
17 Tour	•	45
18 Impr	rimante 3D	46
VI Co	onception	47
19 Géné	éral	48
20 CAC		49
VII L	a Coupe de France de Robotique	50
21 Pend	dant l'année	51
22 Le d	épart	52
	ompétition Les matchs	53 . 53

Première partie

Introduction

Ce REX a pour rôle d'accumuler les connaissances de générations en générations. Souvent, la coupe de france de robotique demandera l'utilisation d'outils spéciaux comme des ventouses mais celles-ci ne seront pas utilisées les années suivantes et les connaissances dessus seront ainsi perdues.

Dès que vous rencontrez quelque chose qui n'est pas dans ce REX, que vous voulez faire part d'une expérience enrichissante, d'une astuce ou d'un problème récurrent, il ne faut hésiter à l'ajouter à ce REX (Objectif : il faut que ce REX soit plus épais que le poly de MMC).

Minotaure ne pourra s'améliorer que si on accumule l'expérience au fur et à mesure des années (chose difficile avec les césures).

0.1 Histoire

Minotaure existe depuis 2004. C'est un P03 qui a créé l'association pour pouvoir continuer à participer à la coupe de france de robotique hors de la mécatronique (il a d'ailleurs créé sa propre entrerprise qui sponsorise des équipes de la coupe de france de robotique).

0.2 Rôle de Minotaure

0.3 Les différentes équipes au cours du temps

- 0.3.1 2017-2018
- $0.3.2 \quad 2018-2019$

Deuxième partie Composants

Actionneurs

1.1 Moteurs pas-à-pas



Figure 1.1: Moteur pas-à-pas

Les moteurs pas-à-pas sont des moteurs électriques brushless à courant continu. Il en existe 3 types :

Moteurs pas-à-pas à aimants permanents Un aimant permanent est solidaire de l'axe du moteur (rotor). Des bobines excitatrices sont placées sur la paroi du moteur (stator) et sont alimentées chronologiquement. Le rotor s'oriente suivant le champ magnétique créé par les bobines.

Moteurs pas-à-pas à reluctance variable Il s'agit d'un moteur qui comporte un rotor à encoches se positionnant dans la direction de la plus faible réluctance. Ce rotor, en fer doux, comporte moins de dents qu'il n'y a de pôles au stator.

Moteurs pas-à-pas hybrides synchrones Ils combinent les 2 technologies précédentes, et sont pluschers. Leur intérêt réside dans un meilleur couple, une vitesse plus élevée.

Le nombre de phase d'un moteur correspond au nombre de bobines indépendantes. Ce nombre est proportionnel à la précision du moteur. Parmi les moteurs pas-à-pas à 2 phases, il existe 2 sousgroupes :

Unipolaire: Les plus simples d'utilisation et moins chers. Leur connecteur est constitué de 6 fils. Chaque pôle est constituée de deux bobines enroulées en sens inverse sur les pôles du stator. Pour changer le sens du champ magnétique dans un pôle, il faut alimenter l'une ou l'autre de ces deux bobines. Le sens du courant est constant.




FIGURE 1.2: De gauche à droite : Aiment permanent, Reluctance Variable, Hybride

Bipolaire : Les plus puissants. Leur connecteur est constitué de 4 fils. Chaque pôle du stator est constitué d'une seule bobine, et nécessite donc deux fils d'alimentation. Le sens du courant change tout le temps.

Les moteur les plus courants sont ceusx à aimants permanents et les hybrides.

Vidéos explicatives des moteurs pas-à-pas hybrides : https://www.youtube.com/watch?v=eyqwLiowZiU Utilisation: Imprimantes (3D ou simple), photocopieurs, robotique, pousse-seringue,...

Avantages:

- Contrôle en position possible donc en vitesse sans avoir besoin d'une boucle fermée
- Précision
- Existence d'un couple d'arrêt

Inconveinients:

- Le couple maximal est inversement proportionnel à la vitesse maximal, c'est-à-dire qu'un moteur pas-à-pas sera capable de fournir le plus de couple pour de faible vitesse de rotation.
- Lent, ils ne dépassent pas les 3000 tr/min en général.
- Volumineux et lourd
- Fonctionnement plus complexe qu'un moteur à courant continu
- Résonance du moteur

Précautions:

- Le bobinage des moteurs pas-à-pas est très fragile. Si les cables sont mals branchés, il peut y avoir un court-circuit entre les 2 bobinages ce qui "cassera" le moteur pas-à-pas. Il faut utiliser un ohmmètre pour distinguer les fils. 2 fils reliés à la même bobine auront une résistance tandis que d'autres connections afficheront soit rien soit une très grande résistance.
- Toujours manipuler les fils quand il n'y a pas de courant. Un court-circuit peut facilement détruire les moteurs.

Pour distinguer les différents moteurs pas-à-pas, la norme NEMA est utilisée. Cette norme indique la taille du moteur et donc sa puissance. Le nombre représente la surface de la face de l'axe du moteur en pouce carré. Ainsi, un moteur NEMA 11 aura une face d'une surface de 1,1 pouces carrés.

Le couple du moteur est proportionnel au courant.

Une bonne documentation fournira la vitesse et la puissance d'un moteur pas-à-pas. Cependant, il se peut que cela ne soit pas le cas. Dans ce genre de situation, il est possible de calculer des indicateurs sur la vitesse :

Une version en ligne permet de faire le calcul directement. https://www.daycounter.com/Calculators/Stepper-Motor-Calculator.phtml

Fournisseurs: Stepper Online, Gotronic,...

Pour plus d'information techniques, regarder : https://www.mdp.fr/documentation/lexique/pas-a-pas/notions-techniques.html

1.1.1 Utilisation

Ce site donne une bonne présentation des moteurs pas-à-pas et comment les utiliser : https://eskimon.fr/tuto-arduino-603-a-petits-pas-le-moteur-pas-%C3%A0-pas#se-servir-du-moteur Sinon, le contrôleur de moteurs pas-à-pas utilisé pour l'édition 2019 était celui-ci :

Figure 1.3: Calcul de la vitesse d'un moteur pas-à-pas

$$Speed = \left[\frac{Voltage}{\left((Inductance/1000) \times 2 \times Imax \times Steps \right)} \right]$$

$$Time/Step = Inductance \times Imax \times \left[\frac{2}{Voltage}\right]$$

 $Power = Voltage \times Imax$

https://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-developpement-pour-commande-de-moteur/1646982 Un driver en C a été écrit par Matthieu Vignes et est disponible sur le Git.

1.2 Moteurs à courant continu

Les moteurs à courant continu sont les plus courants. Ils ne sont cependant utilisés que dans des cas basiques.

Avantages:

- Très simple d'utilisation
- Taille faible pour un couple puissant

Inconvénients:

- La loi entre la tension aux bornes du moteur et la vitesse de rotation ne sera pas la même pour des modèles identiques de moteur.
- Aucun retour d'information et contrôle en position ou en vitesse impossible en boucle ouverte.

1.2.1 Utilisation

Pour un moteur à courant continu, la vitesse de rotation est propotionnelle à la tensionà ses bornes. Cependant, étant donné qu'il est difficile de générer une tension variable, le moteur DC est le plus souvent alimenté à travers un hacher avec une tension fixe. https://wiki.mchobby.be/index.php?title=Pont-H_L298N

Le pont L298N est la meilleure méthode pour contrôler des moteurs à courant continu.

Il est aussi possible de de choisir la tension à fournir pour contrôler le moteur avec des transistors: https://openclassrooms.com/fr/courses/2778161-programmez-vos-premiers-montages-avec-arduino/3285333-le-moteur-a-courant-continu-partie-1-transistors-et-sorties-pwm

1.3 Moteurs brushless

Les moteurs brushless comme leur nom l'indique sont des moteurs à courant continu sans balais. De ce fait, ils s'usent moints rapidement que les moteurs. Ils sont notament utilisés en aéromodélisme pour leur endurance et la puissance qu'ils peuvent délivrer. A la place des balais, 3 cables d'alimentations sont nécessaires pour les phases des différentes bobines (alimentation triphasée).

Pour inverser le sens de rotation d'un moteur brushless, il suffit d'inverser la connection de 2 de ses 3 cables.


Avantages:

- Vitesse asservie
- Fabriqué pour tourné à de grandes vitesses

Inconvénients:


Nécessité d'un ESC

FIGURE 1.4: Gauche : Graphique du couple de maintien en fonction du courant consommé - Droite : Réponse en angle à un échelon



Zone 1 : couple de maintien proportionnel aux ampères tours.

Zone 2: saturation du circuit magnétique avec risques de désaimantation. Le couple de maintien est non proportionnel aux courants de phase dans cette zone.



1.3.1 Utilisation

Pour utiliser un moteur brushless, il est nécessaire d'utiliser un ESC (Electronic Speed Controller)

1.4 Servomoteurs

C'est un moteur à courant continu asservi. Il est souvent utiliser pour effectuer de petits mouvements. On le commande en angle et il maintient ensuite sa position peut importe l'effort exercé dessus (bien sûr il casse si on force trop).

Il est composé d'un moteur à courant continu, d'une réducteur, d'un potentiomètre et d'un circuit intégré. C'est le potentiomètre qui fournit le retour en angle (d'où l'impossibilté de positioner de manière absolue sur plus de $180\,^{\circ}$)

Avantages:

- Simple d'utilisation
- Contrôle en position

Inconveignients:

- Aucun retour sur la position
- Limité à 160-180 ° de rotation (Il existe cependant des servos à rotation continu)

1.4.1 Utilisation

Cablage

Image des différents cables

Il faut 3 cables pour utiliser un servomoteur :

- Masse
- V+ : cela dépend des servomoteirs mais ce sera en général 5V
- Signal : un signal PWM est utilisé pour commander



FIGURE 1.5: Moteurs à courant continu

Signaux PWM

La durée d'un signal PWM (Pulse Width Modulation) est proportionnelle à la commande. En général, la fréquence est de 50 Hz pour les servomoteurs mais elle peut être différente pour d'autres applications.

1.5 Les Dynamixels

Ce sont les actionneurs le plus souvent utilisé en robotique. Ils sont produits exclusivement par la société Robotis.

Avantages:

- Retour de beaucoup d'informations : courant consommé, couple appliqué, vitesse et position,...
- Configurable

In conv'enients:

- Très difficile d'utilisation. Il faut utiliser un connecteur spécial et coûteux pour les débuguer.
- Plus fragiles que les servomoteurs.



FIGURE 1.6: Moteur brushless



FIGURE 1.7: ESC



FIGURE 1.8: Servomoteurs




FIGURE 1.9: Schéma d'un servomoteur




FIGURE 1.10: Signal PWM pour contrôler un servomoteur

Système pneumatique

2.1 Pompe

2.1.1 Pneumatique

2.1.2 Hydrolique

On peut ne pas pouvoir inverser le sens

2.2 Ventouse

Les ventouses sont très utilses pour se saisir d'objets ayant des surfaces relativement plane et lisse. Ventouse avec et sans souflet

Avantage:

Inconveignents: Fournisseur: RS

2.3 Accessoires et autres

Communication

3.1 Radio



FIGURE 3.1: Récepteur radio

En modélisme, des radiocommandes sont utilisées pour commander avion, bateau ou voiture. De nos jours, la fréquence utilisée en majorité est la 2.4GHz car plusieurs personnes peuvent utiliser cette fréquence sans risquer d'interférences mais avant, des fréquences de l'ordre du MHz étaient utilisées. Ces fréquences dépendent du pays mais en France, on pouvait utiliser 42Mhz et 58Mhz. Ces fréquences ont l'avantage d'avoir une plus grande portée.

3.2 Bluetooth

On peut utiliser le Bluetooth pour faire communiquer deux appareils à courte distance. C'est en général ce qui est fait pour transmettre des informations entre 2 Raspberry Pi.

Le Bluetooth utilise 2.4GHz comme le Wifi mais il n'est pas utilisé pour les mêmes applications. Il permet un débit de données plus faibles et à une plus faible portée. En contrepartie, le Bluetooth consomme moins de courant que le Wifi. Les protocoles de communication ne sont aussi pas les mêmes, tout comme les organismes qui gèrent les normes pour le Bluetooth et le Wifi.



FIGURE 3.2: Radiocommande



FIGURE 3.3: Adaptateur bluetooth

3.3 Module Xbee

XBee est une marque qui produit des interfaces réseaux. Il en existe une grande diversité. On peut les distinguer par leur architecture réseau, la fréquence utilisée, le type d'antenne et la porté/puissance du signal.

3.3.1 Architecture réseau

Différentes architectures réseaux ont été dévelopées pour les modules Xbee en fonction des besoins.

•

•



FIGURE 3.4: Module XBee

Cartes électroniques

4.1 Arduino



FIGURE 4.1: Différentes cartes Arduino

Les cartes Arduino sont les cartes de prototypage les plus populaires de part leur simplicité d'utilisation et leur rapport qualité-prix. La plus répandue est la carte Arduino Uno.

4.2 Raspberry Pi

C'est un micro-ordinateur. Elle est donc beaucoup plus puissante que la Teensy ou les cartes Arduino. Cependant, elle est aussi limité dans ses capacités.

Avantages:

- Ports USB
- Wifi et bluetooth intégrés pour la version 3B+
- Plus de puissance de calcul
- Possibilités de programmer dans n'importe quel language.

Inconvénients:

- Il est difficile de générer des signals PWM
- Seulement une vrai liaison série disponible et encore. Elle est normalement dédiée au bluetooth mais on peut l'utiliser pour autre chose si on utilise pas le Bluetooth. Il y a aussi une autre pseudo liaison série mais elle est très limitée.

4.2.1 Ports USB

Interface série

Courant

4.3 Teensy

La teensy est en résumé une version miniature d'une carte arduino, en plus puissante. Elle possède notament plus de sortie série. Elle se programme exactement de la même manière qu'une carte arduino.

4.4 Shield

Les différentes cartes électroniques ne possèdent pas tous les capteurs ou sorties nécessaires pour un projet. Pour compenser ces problèmes, des Shield ont été créés. Ce sont des extensions des cartes électroniques très faciles d'utilisation. Cela coûte bien sûr moins cher de les faire soit même mais on est certain au moins que c'est fiable avec un shield.

Différents shields:

- GNSS
- Servo

Capteurs

5.1 GNSS

GNSS (Global Navigation Satellite System) designe un ensemble de composants reposant sur une constellation de satellites artificiels permettant de fournir à un utilisateur par l'intermédiaire d'un récepteur portable de petite taille sa position 3D, sa vitesse et l'heure.

Il est important de distinguer GPS et GNSS. GPS (Global Positionning System) correspond à la constellation de satellites des Etats-Unis qui appliquent le principe de GNSS. C'est un abus de language.

Avantages:

- Position absolue
- Donne aussi la vitesse du véhicule (dans)

Inconvénients:

— La précision des mesures dépend fortement de la qualité du signal. En milieu urbain, les immeubles bloquent certains satellites et peuvent générer des multipaths.

Fournisseurs: Ublox, Emlid,...

Il existe différents modes de positionnement par GNSS aujourd'hui dont certains peuvent donner une précision allant jusqu'au centimètre.

5.1.1 NMEA

5.1.2 Mode de positionnement

Single

PPP

Différentiel

5.2 LIDAR




FIGURE 5.1: LIDAR de SLAMTEC

Acronyme pour Light Detection And Ranging, ce capteur permet de générer un nuage de point de l'environnement qui l'entoure. Le LIDAR fait cela grâce à un laser qui mesure la distance avec un obstacle. Contrairement à un capteur infrarouge actif, le laser du LIDAR est très directif et permet

des mesures plus précises. En connaissant la configuration du LIDAR, on connaît la direction du laser et donc la direction de l'obstacle. Les LIDARs que nous utilisons sont font juste des mesures dans un plan mais il existe des LIDARs qui fournissent des nuages de points en 3D.



5.2.1 Matériel

Modèle : A2M8 Quantité : 2

Fabricant : Slamtech
Fournisseur : Robotshop

5.2.2 Utilisation

Positionnement : En utilisant des techniques de SLAM, il est possible d'utiliser des balises posées sur le bord du terrain pour obtenir la position et l'orientation du robot. Le problème est que la résolution des LIDAR que Minotaure possède n'est pas suffisante pour détecter les balises partout sur le terrain.

Détection d'obstacles : Il est possible de détecter les robots adverses à partir du nuage de points. Pour cela, il faudrait faire une détection de blobs, qui correspondraient aux robots.

5.3 Ultrason

5.4 Infrarouge

On distingue 2 types de capteurs infrarouges, les capteurs passifs qui mesurent juste la lumière ambiante et les capteurs actifs qui génèrent aussi des ondes infrarouges. On pourrait aussi parler des caméras infrarouges, mais ce sont simplement des caméras qui mesurent captent les infrarouges en plus des ondes du domaine visible.

Avantages:

- Peu cher
- Simple à mettre en oeuvre

Inconvénients:

— Très sensible à la lumière ambiante, les écalairages traditionnels émettent aussi des infrarouges qui peuvent induire le capteur en erreur.





FIGURE 5.2: Capteurs infrarouges Actif (gauche) et passif (droite)

5.4.1 Utilisation

Le capteur infrarouge actif est en général utilisé en tant que capteur d'obstacle. En fonction de la quantité d'ondes infrarouges reçues, on peut estimer la distance de l'obstacle. Le problème est que cette quantité varie en fonction de l'écalirage de l'environnement (notamment avec des projecteurs). Pour compenser ce problème, il est nécessaire de calibrer les capteurs infrarouges à chaque lancement.

La phase de calibration peut consister définissant le taux moyen d'infrarouge dans l'environnement en mesurant sur une certaine période ou en redéfinissant la valeur limite.

5.5 Capteurs de fin de course

Comme son nom l'indique, le capteur de fin de course permet d'observer les contacts. Ils sont aussi appelés interrupteurs ou détecteurs de position. Ce sont en soit des interrupteurs poussoirs avec des

5.6 Codeurs incrémentaux



FIGURE 5.3: Codeur Incrémental

Les capteurs incrémentaux mesurent une rotation.

Il existe des codeurs incrémentaux absolus et relatifs. Cependant, les codeurs absolus sont très chers. En effet, chaque position doit avoir sa m

5.7 Caméra

Il existe 2 types majoritaires de capteurs photographiques : CDD et CMOS. Cependant, un nouveau type de capteur fait se popularise dans le milieu de la robotique : DVS.

- 5.7.1 CDD
- 5.7.2 CMOS
- 5.7.3 DVS

Un nouveau type de caméra fait son apparition : DVS (Dynamic Vision Sensor). Ce type de caméra n'enregistre pas une image à chaque pas de temps. Elle suit le même principe que les récepteurs lumineux dans nos yeux et enregistrement seulement les variations de luminosité. Ces caméras ont beaucoup de potentiel. En effet, puisque seulement la variation est enregistrée, il n'y a pas d'informations redondantes et les programmes peuvent être plus rapides. De plus, ces caméras sont plus aptes à enregistrer les mouvements rapides de part leur nature. Contrairement aux capteurs CDD et CMOS, il n'y a pas " de perte d'inforamtion" entre 2 images. Problème : les DVS coûtent très chères et ont encore une très faible résolution pour le prix demandé.

5.7.4 Matériel

Modèle:

Fabricant:


Fournisseur:

5.7.5 Utilisation

Lecture de codes couleur :

Détection d'obstacle :

Positionnement d'objets sur le terrain :






FIGURE 5.4: Schema de codeurs incrémentaux

Alimentation

6.1 Batterie

Il existe 2 types majoritaires de batterie chimique. Les Lithium Polymère (LiPo) et les Nickel Mercure (Nimh).

6.1.1 Lipo

Ces batteries présentent la meilleure densité énergétique. Cependant, elles sont aussi très dangereuses. Elles peuvent en effet exploser et provoquer un feux chimique difficilement arrêtable.

Les choses suivantes peuvent causées l'explosion d'une LiPo.

- Mouillée
- Percée
- Recoit un choc
- Laissée au soleil
- Court-circuit

Si jamais la LiPo est bombée ou a des bosses, il faut absolument s'en débarasser. En attendant, la meilleure solution est de la placé dans un sceau en métal ou sur une surface non-inflammable (pierre, métal, ...). Ce type de batterie doit être jeté à la déchèterie dans la section réservée pour.

6.1.2 Nimh

Les batteries Nimh sont moins fragiles que les batteries Lipo. Cependant, elles ont une plus faible densité énergétique.

6.1.3 Chargeur

Les différents types de batterie ne se chargent pas de la même façon. Il y a un mode pour chaque sur le chargeur. Il faut aussi surveiller le taux de charge.

Pour les Lipo, il faut aussi brancher la prise d'équilibrage. Ce n'est pas obligatoire mais cela permet de prolonger la durée de vie de la batterie. En effet, au fur et à mesure des différents cycles de charge/décharge, les éléments de la Lipo ne vont pas avoir tous la même tension. La prise d'équilibrage permet d'empécher cela.

6.2 Adapter l'alimentation

6.2.1 BEC

Le BEC (Battery Eliminator Circuit) permet de délivrer une tension. Ce circuit appartient à l'électronique de puissance.

6.2.2 Régulateurs de tension linéaire

Les régulateurs permettent comme les BEC de fournir un si pas de source de frais, dangereux $\,$

Inconvénients:

- Pas efficace, la tension a dissipé l'est sous la forme de chaleur
- Cesse de d'alimenter en tension si la température dépasse un certain seuil Avantages :
- Simple à mettre en oeuvre
- Peu cher (de l'ordre de la dizaine de centimes)

Utilisation

Montage

6.2.3 Convertisseur Buck

C'est le type de circuit qui est utilisé dans Prix de l'ordre de l'euro Utilise une bobine donc peut être source d'interférences électromagnétiques

Composants électroniques

- 7.1 Fusible
- 7.1.1 PTC
- 7.1.2 Fusible réinitialisable
- 7.1.3 Thermistor

Troisième partie

Programmation

Raspbian

8.1 Le Set up

En règle général, il n'y aura pas d'écrans, de claviers ou de souris à disposition pour pouvoir utiliser directement la raspberry pi avec son ordinateur. Pour controurner ce problème, Matthieu Vignes(P14) a créé une configuration spéciale de l'image Raspbian. Elle fait en sorte que dès le premier démarrage, la raspberry pi émet son propre réseau wifi sur lequel il est possible de se connecter pour pouvoir utiliser la raspberry pi.

La méthodologie pour créer cette image est disponible sur son Github : https://github.com/matthieuvigne/MiAM_eurobot2019/tree/master/ConfigRPi

Windows: Il faut installer Putty pour avoir accès au terminal de la raspberry pi. Sinon, il est possible d'avoir accès à la GUI avec VNC viewer.

Linux: Il faut utiliser les lignes de commandes.

sshfs: Monter sur son système de fichier, un autre système de fichier distant, à travers une connexion SSH. En gros, il est possble d'avoir accès sur l'ordinateur à tous les fichiers de la raspberry pi. Les modifications sur l'ordinateur seront aussi réalisées sur la raspberry pi.

ssh : Créé une liaison SSH avec la raspberry pi, ce qui permet d'avoir accès à son terminal.

scp: Copie les fichiers de la raspberry pi à l'ordinateur et vice-versa par liaison SSH.

Matériel utile:

Clef USB Wifi: Permettra à l'ordinateur de se connecter à 2 réseaux Wifi en même temps: Celui de la raspberry pi et à une connection internet.

Cable ethernet: La raspberry Pi utilise déjà le wifi pour communiquer avec l'ordinateur. Il est alors nécessaire d'utiliser le cable ethernet pour pouvoir réaliser des mises-à-jours logiciel. Il faut pour cela faire un partage de connection par ethernet avec l'ordinateur.

8.2 Le système d'exploitation

Raspbian est un système d'exploitation basé sur Linux. Il est possible d'installer 2 versions sur la Raspberry Pi : la version lite (sans interface graphique), la version graphique (beaucoup plus lourde et gourmande en ressource). En règle générale, il es préférable d'installer la version Lite, cela laissera plus de puissance de calcul pour les programmes qui tourneront dessus.

8.2.1 Les commandes utiles

cd :
ls :
mkdir :
nano :

```
vim :
chmod :
apt install :
apt upgrade :
apt update :
Pour lancer un programme binaire, il faut "./programme"
```

8.2.2 Utiliser une clef USB

Une clef USB ne peut pas être utilisé directement avec Linux, il faut la monter. Dans les OS avec interface graphique, cette étape se fait automatiquement mais pas si on utilise la verison Lite de Raspbian.

Trouver le périphérique : lsblk

Le périphérique SUB apparaîtra dans le dossier /dev en général avec le nom sdb1. Il faut alors créer un dossier dans /media qui correspondra à notre clef USB.

sudo mkdir /media/usb sudo mount /dev/sdb1 /media/usb sudo umount /media/usb

Le code

Quel langage utilisé?

9.1 Python

Python, le langage que tout le monde maîtrise normalement après la prépa. Il est très facile de faire du prototypage avec. C'est d'ailleurs avec ce language qu'il faudra tester de nouvelles choses. Cependant, en tant que language interprété il est beaucoup plus lent que les languages compilés (C/C++).

9.2 C/C++

9.2.1 Cross-compilation

Il est possible de compiler les programmes en C et C++ sur la raspberry pi mais cela prends beaucoup de temps en raison du manque de puissance de calcul (de l'ordre des minutes). Cependant, une fois compiler une première fois, le compilateur ne devra recompiler que les fichiers modifiés. La compilation prendra alors moins de temps.

En raison de l'architecture différente des processeurs sur l'ordinateur et sur la Raspberry Pi (ARM), il n'est pas possible de compiler les programmes sur l'ordinateur puis de les copier sur la Raspberry Pi. Il est cependant possible de simuler l'environnement de la raspberry pi pour la compilation sur ordinateur en utilisant la cross-compilation.

Traitement de signaux GNSS : RTK Lib

RTK Lib est un ensemble de programmes créés pour pouvoir exploiter et analyser les signaux obtenus à partir de récepteurs GNSS. Il existe un ensemble avec une interface graphique utilisable sous Windows. Il existe aussi une version UI utilisable sous n'importe quel système d'exploitation après avoir compiler les programmes en C.

Une branche a été créé à partir de RTK Lib : RTK Lib Explorer. Cette branch a été optimisée pour certains récepteurs et fonctionne en général mieux(en tout cas dans les cas vus).

Traitement d'images : OpenCV

OpenCV est la bibliothèque par excellence pour tout ce qui concerne le traitement d'images.

11.1 Systèmes de couleur


De part la manière dont nous voyons le monde, nous utilisons en général le système RGB pour décrire les couleurs. Cependant, ce n'est pas toujours le système de couleur le plus efficace pour étudier des images. En effet, certains éléments ressortiront plus dans un certain système de couleur. Par exemple, les feux de forêt sont plus distinct avec la luminescence du système LUV qu'avec le rouge de RGB.

11.2 Odométrie visuel


https://link.springer.com/article/10.1186/s40064-016-3573-7

11.3 Vision stéréoscopique

A partir de deux caméras dont on connaît la position relative, il est possible d'obtenir la profondeur de l'image. Cependant, cette méthode pour obtenir la profondeur est très sensible à différents paramètres tels que la calibration des caméras et la distance entre les caméras. Par ailleurs, la carte de profondeur générée est très approximative. Si on veut vraiment mesurer la profondeur d'une image, on utilisera plutôt une caméra infrarouge telle que la Kinect ou la Intel Realsense D435.



HSL






FIGURE 11.1: Systèmes de couleur





FIGURE 11.2: Profondeur d'image avec des stéréos caméras



 ${\it Figure~11.3:~Profondeur~d'image~avec~Real Sense~D435~utilisant~une~caméra~infrarouge}$

ROS

ROS est une sorte de système d'exploitation pour la robotique.

Pourquoi l'utiliser:

- Une grande communauté
- Beaucoup de bibliothèques déjà développées
- Code beaucoup plus modulable
- Possibilité de programmer un C/C++ ou en python (autres langages supportés aussi de manière non officielle)
- Il est très souvent utilisé dans le milieu de la robotique

Cependant, ROS demande une certaine prise en main. Pour apprendre à l'utiliser, il a plusieurs solutions. Personnellement, je conseille ce livre disponible en version PDF"ROS Robot Programming Book" . Il rassemble tout ce qui est nécessaire de savoir.

Cependant, pour avoir de la pratique, investir dans la plateform IgniteAcademy est une très bonne idée. Un abonnement au mois coûte 39 euros. Je l'ai essayé et ça vaut vraiment le coût.

Utilisation d'un Git

Un Git est très pratique pour coder. Il permet travailler à plusieurs sur un même projet et surtout il permet de gérer l'évolution du code.

Il existe plusieurs services qui propose hébergements en ligne : Github, Gitlab,...

13.1 Méthodologie

- 1. Avant de commencer, il faut récupérer la dernière version disponible du code.
- 2. Une fois satisfait avec les modifications réalisées sur un fichier, on enregistre la nouvelle version (vérifier que le code marche). Il faut mettre un commentaire au commit afin de garder une trace des modifiations réalisées.
- 3. Quand on a finit de travailler sur le code, on sauvegarde les modifications sur le serveur.

Protocole de communication

Pour faire communiquer différents appareils électroniques entre eux, il existe plusieurs méthodes.

- 14.1 Série
- 14.1.1 UART
- 14.1.2 TTL
- 14.2 I2C
- 14.3 SPI
- 14.4 CAN

Ce protocole de communication a été développé par Bosch pour réduire la quantité de cable dans les voitures. Il permet en effet de faire communiquer plusieurs appareils avec seulement 2 fils.

Quatrième partie Automatique

Le livre "Probabilistic Robotics" est excellent pour découvrir les différents problèmes de robotique. Il sert de très bonne introduction aux algorithmes de fusion de données pour estimer la position, au contrôle de robots et au SLAM.

Estimation de l'attitude

- 15.1 Différentes manières de représenter l'attitude
- 15.1.1 Angles d'Euler
- 15.1.2 Vecteur rotation
- 15.1.3 Quaternion
- 15.2 Filtre complémentaire
- 15.3 Filtre de Mahony
- 15.4 Filtre de Madgwick
- 15.5 Filtre de Kalman

Cinquième partie Machines de la menuiserie

Découpeuse Laser

Tour

Imprimante 3D

Sixième partie

Conception

Général

La règle d'or doit toujours être la SIMPLICITÉ. Il faut un système robuste et très répétable. Il y a toujours des imprévus (dimension de la table ou des objets à manipuler notamment).

CAO

Septième partie La Coupe de France de Robotique

Pendant l'année

— Dès que du matériel est nécessaire, le commander immédiatement afin de l'avoir pour la semaine d'après. C'est souvent le matériel qui empêche de progresser sur les robots et de faire des test.

Le départ

- Faire une liste des outils et matières premières une semaine à l'avance afin de ne rien oublier. Il faudra cette liste à Mazouz.
- Trouver un moyen pour déplacer les 2 robots et l'équipement nécessaire pour les préparer avec une seule personne. En effet, seulement 2 personnes peuvent aller jusqu'à la table de match et il peut être dur de tout porter à 2. Cela peut être un petit chariot comme le font d'autres équipes.

La compétition

23.1 Les matchs

- Faire une checklist de toutes les tâches à effectuer pour préparer le match. Avec le stress, il n'est pas rare d'oublier quelque chose et de faire rater le match.
- Éviter vraiment de faire des changements de dernière minute. En 2017, RCV a perdu en demifinale car ils ont choisi une stratégie non-testée. Un bug a empêché les 2 robots de démarrer.