

## Herstellung "Rahmen unbeschichtet"

Arbeitsblatt

ID: 128438 Version: 0.4

## 1. Aufspannen

Für das Schweissen des Rahmens ist die Lehre Nr. 342 zu verwenden. Die Rohre werden an den drei Haltepunkten aufgespannt und verriegelt.

Autor: Kurt Gisler Seite 1 / 2



## Herstellung "Rahmen unbeschichtet"

Arbeitsblatt

ID: 128438 Version: 0.4

## 2. Schweissgerät einstellen

Die Einstellung des Schweissgerät muss zwingend gemäss der vorgegeben Tabelle erfolgen.

Drahtvorschub	
Stromstärke	
Spannung	

Autor: Kurt Gisler Seite 2 / 2