# 임베디드 시스템 설계 및 실험 7주차

7조 201424470 서민영 201424421 김시은 201424533 정종진 201424532 정재광

# 목차

1.	실험목표	• • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3		
2.	배경지식	•••••	• • • • • • • •	•••••	3	_	4
3.	실험과정	•••••	• • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4	_	11
4.	소스코드	및 실험	험결과	•••••	11	_	16
5.	결론 및	느낀점	• • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	16		

## 1. 실험목표

- 1) Interrupt 방식을 활용한 GPIO 제어 및 UART 통신
- 2) 라이브러리 함수 사용법 숙지

### 2. 배경지식

1) Polling

```
while(1)
{
    if(Joystick check)
       LED_on;
}
```

<소스코드 1 : Polling 방식>

- CPU에서 특정 Event가 발생할 때까지 계속해서 확인하는 방식
- 구현은 쉬우나 시스템 성능 저하의 원인이 될 수 있다.


#### 2) Interrupt

```
Stick_interrupt();
while(1)
{
    LED_on;
}
```

<소스코드 2 : Interrupt 방식>

- CPU가 다른 연산을 처리하는 도중에도 특정 Event가 발생하면 Interrupt handler를 이용하여 처리하는 방식
- 구현은 복잡하지만 시스템 성능 저하를 줄일 수 있다.
- 1 Hardware Interrupt
  - CPU외부의 컨트롤러나 주변 장치로부터 요구됨
  - 이벤트 처리를 요구하는 상황을 알리기 위해 전기적인 신호를 사용
  - 입출력 Interrupt(종료, 오류), 기계검사 Interrupt(정전)
- ② Software Interrupt
  - CPU내부에서 자신이 실행한 명령이나 명령을 실행하는 중 관련된 모듈이 변화하는 경우에 발생
  - 프로그램 실행 중 프로그램의 오류나 예외 상황을 알림Trap(트랩) or Exception(예외 처리)
  - 프로그램 내에서 감시를 목적으로 발생시킨 명령어에 의해 발생되기도 함(supervisor Call)
- 3 NVIC
  - Nested Vectored Interrupt Controller
  - 중첩된 인터럽트를 정해진 우선순위에 따라 제어하는 기능
  - 인터럽트에 직접 주소 값을 넣어 분기시간을 상당 부분 감소시킴
  - Cortex에서는 NVIC를 지원

#### (4) EXTI



- EXTernal Interrupt
- 외부에서 신호가 입력될 경우 장치에 이벤트나 인터럽트가 발생되는 기능.
- 입력 받을 수 있는 신호는 Rising Edge, Falling Edge, Rising & Falling Edge


## 3) 납땜



- 부품을 기판에 연결하기 위해
- 가열된 인두기에 납을 용해시켜 접착시킴
- 부분과 기판을 가열하고 납을 대서 적당히 녹인 후 인두기와 납을 땐다
- 납땜 실수 시에 납 흡입기 또는 솔더윅으로 납을 제거

## 3. 실험과정

1) 보드 연결



<그림 1 : Coretex M3/JTAG/DSTREAM을 연결한 모습>

1-1) Coretex M3/JTAG/DSTREAM 연결 다음과 같은 순서로 보드를 연결한다. 이 때 연결 및 분리 순서를 제대로 지키지 않 으면 장비가 망가질 수 있으니 주의해야한다.

- ① 보드와 DSTREAM JTAG 연결
- ② 보드 전원선만 연결


(보드의 전원은 OFF 상태)

- ③ DSTREAM 전원 연결 및 ON
- ④ DSTREAM Status LED 점등 확인
- ⑤ 보드 전원 ON
- ⑥ DSTREAM Target LED 점등 확인
- ⑦ DS-5에서 'connect target'

<표 1 : 보드 연결 순서>

#### 2) DS-5 디바이스 데이터베이스 추가


2-1) 수업게시판에서 실습파일로 제공되는 PSU\_DB, LIBRARIES, SCATTER FILE을 다운



<그림 7 : 실습파일로 제공된 파일들>

#### 2-3) Eclipse에 데이터베이스 추가

- ① 시작 → 모든 프로그램 → ARM DS-5 → Eclipse for DS-5 메뉴를 선택
- ② Windows → Preferences
- ③ DS-5 → Configuration Database 항목을 선택
- ④ Add 버튼을 클릭하여 사용자 데이터베이스의 디렉터리를 지정
- ⑤ Rebuild database 버튼을 클릭하여 데이터베이스 추가를 완료



<그림 8 : Eclipse에 데이터베이스 추가>

#### 3) C Project 생성 및 환경설정

- 3-1) C Project 생성
  - ① New Project → C project → Excutable → Empty Project를 선택해주고 Toolchains는 ARM Cmpiler 5(DS-5 built in)로 선택 후 프로젝트 생성
- 3-2) C Project Properties 설정
  - ① C project 우클릭 후 Properties 선택 → C/C++ Build → Settings → ARM Linker 5 → Image Layout → Scatter file 설정


(Scatter file에서 RO/RW base address를 지정해주므로 설정해줄 필요가 없음)

② C project 우클릭 후 Properties 선택 → C/C++ Build → Settings → Code Generation과 General의 Target CPU를 Cortex M3로 설정


(entry point를 main으로 지정해주지 않아도 됨)

#### 3-3) LIBRARIES 추가


① C project 우클릭 후 Properties 선택 → C/C++ Build → Settings → Includes에서 제공되는 LIBRARIES 추가



<그림 9 : Scatter file 설정>



<그림 10 : Target CPU 설정>




<그림 11 : 제공되는 LIBRARIES 추가>

#### 4) DS-5 Debugger 연결

- 4-1) Debug Configuration 설정
  - ① Run → Debug Configuration 메뉴를 선택
  - ② DS-5 Debugger 더블 클릭하여 새로운 하위 오브젝트 생성
  - ③ Name, Platform 등 Debug 환경설정을 변경
  - ④ Browse 버튼을 클릭하여 DSTREAM 장비를 detection


#### 4-2) Debug

- ① Debugger 탭에서 Connect only 체크
- ② Apply 클릭



<그림 12 : Debug Configurations에서 Debugger탭의 설정화면>

- 5) C source code 작성
  - ① 라이브러리 함수를 사용해 코드 작성
- 6) 오실로스코프 연결



<그림 14 : Cortex-M3와 오실로스코프 연결, UART Cable 과 PC 연결>

- 7) C project 빌드 및 .axf 업로드
  - 7-1) C project 빌드 및 Debug As
    - ① C Project 빌드

(.axf 파일이 생성된 것을 확인할 수 있음)

- ② C Project 우클릭 → Debug → Debug As
- 7-2) flashclear.axf 및 생성된 .axf 업로드
  - ① command 라인에 다음과 같은 명령어를 입력해서 flashclear.axf를 업로드 flash load "flashclear.axf 파일경로"
  - ② disconnect한 다음 보드를 껐다가 켬
  - ③ command 라인에 다음과 같은 명령어를 입력해서 생성된 .axf를 업로드 flash load "생성된 .axf 파일경로"
  - ④ disconnect한 다음 보드를 껐다가 켬 (flash load 후에는 반드시 diconnect를 하고 보드를 껐다가 켜야 함)
- 7-3) 오실로스코프에 나타나는 파형 확인
  - ① 소스코드에서 작성한 주파수와 일치하는 지 확인한다.
  - ② 제대로 동작하지 않으면 5) C source code 작성으로 돌아감
- 8) 보드 연결 해체

앞서 보드 연결과 마찬가지로, 보드 연결 해체 시에도 순서를 제대로 지키지 않으면 보드가 망가질 수 있으므로 유의해야한다. 보드 연결 해체 순서는 다음과 같다.

- ① DS-5에서 'disconnect target'
- ② 보드 전원 OFF
- ③ DSTREAM 전원 해제 및 OFF
- ④ 보드 전원선 분리
- ⑤ DSTREAM과 보드 JTAG 분리

<표 2 : 보드 연결 해체 순서>

#### 4. 작성한 소스코드 및 실험결과

1) 작성한 소스코드

## 전체 소스코드 //flash load "C:\Users\Team07\week07\team07\flashclear\flashclear.axf" //flash load "C:\Users\Team07\week07\team07\Debug\team07.axf" #include "stm32f10x.h"

#include "stm32f10x\_gpio.h"

#include "stm32f10x\_exti.h"
#include "stm32f10x\_rcc.h"

#include "stm32f10x\_usart.h"

#include "core\_cm3.h"

#include "misc.h"

```
int flag = 0;
char c = '1';
void delay(void) {
  int i;
  for(i=0;i<600000;++i);
void GPIOD_Init() {
  GPIO_InitTypeDef GPIOD_LED, GPIOD_11, GPIOD_12, GPIOC_Joystick;
  // LED Pin Set
  GPIOD_LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_7;
  GPIOD_LED.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // GPIO Output mode = Push
Pull
  GPIOD_LED.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIOD_LED);
  // Pin D11(Button) Set
  GPIOD_11.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
  GPIOD_11.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; // Input pull down
  GPIOD_11.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIOD_11);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource11);
  // Pin D12(Button) Set
  GPIOD_12.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
  GPIOD_12.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; // Input pull down
  GPIOD_12.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIOD_12);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource12);
  // Joystick Up(PC5), Down(PC2) Set
  GPIOC_Joystick.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_5;
  GPIOC_Joystick.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; // Input pull down
  GPIOC_Joystick.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIOC_Joystick);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource2);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource5);
void USART1 Init() {
  USART InitTypeDef uart;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_USART_TX, GPIO_USART_RX;
  //GPIO_USART_RX
  GPIO_USART_RX.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_USART_RX.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; // Input pull down
  GPIO_USART_RX.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_USART_RX);
  //GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource10);
  //GPIO USART TX
  GPIO_USART_TX.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
```

```
GPIO_USART_TX.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_USART_TX.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_USART_TX);
  //GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource9);
  uart.USART_BaudRate = 9600;
  uart.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  uart.USART_Mode = USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
  uart.USART_Parity = USART_Parity_Even;
  uart.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;
  uart.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_Init(USART1, &uart);
  USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
void EXTI_SET() {
  EXTI_InitTypeDef EXTI_Pin_2, EXTI_Pin_5, EXTI_Pin_11, EXTI_Pin_12;
  EXTI_Pin_2.EXTI_Line = EXTI_Line2;
  EXTI_Pin_2.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Pin_2.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_Pin_2.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  EXTI_Init(&EXTI_Pin_2);
  EXTI_Pin_5.EXTI_Line = EXTI_Line5;
  EXTI Pin 5.EXTI LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Pin_5.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_Pin_5.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  EXTI_Init(&EXTI_Pin_5);
  EXTI_Pin_11.EXTI_Line = EXTI_Line11;
  EXTI_Pin_11.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Pin_11.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_Pin_11.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  EXTI_Init(&EXTI_Pin_11);
  EXTI Pin 12.EXTI Line = EXTI Line12;
  EXTI_Pin_12.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Pin_12.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_Pin_12.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  EXTI Init(&EXTI Pin 12);
void NVIC_SET() {
  NVIC_InitTypeDef NVIC_Pin_2, NVIC_Pin_9_5, NVIC_Pin_15_10, USART1_NVIC;
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  // EXTI_Line 2
  NVIC_Pin_2.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn;
  NVIC Pin 2.NVIC IROChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_Pin_2.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
```

```
NVIC_Pin_2.NVIC_IROChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_Pin_2);
  // EXTI_Line 5 \sim 9
  NVIC_Pin_9_5.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
  NVIC_Pin_9_5.NVIC_IROChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_Pin_9_5.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_Pin_9_5.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_Pin_9_5);
  // EXTI_Line 10 ~ 15
  NVIC_Pin_15_10.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
  NVIC_Pin_15_10.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_Pin_15_10.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
  NVIC_Pin_15_10.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_Pin_15_10);
  // USART1
  USART1_NVIC.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  USART1_NVIC.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  USART1_NVIC.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
  USART1_NVIC.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&USART1_NVIC);
}
void EXTI2_IROHandler(void) {
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line2) != RESET) {
     flag = 1;
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line12);
}
void EXTI9_5_IRQHandler(void) {
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line5) != RESET) {
     flag = 2;
  EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line2);
  EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line5);
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line12);
void EXTI15_10_IRQHandler(void) {
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11) != RESET) {
     USART_SendData(USART1, 'G');
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line12) != RESET) {
     USART SendData(USART1. 'H');
```

```
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line12);
void USART1_IROHandler(void)
   if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) {
      c = (char)USART_ReceiveData(USART1);
   USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line12);
int main() {
   SystemInit();
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA |
RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_USART1,
ENABLE);
   GPIOD_Init();
   USART1_Init();
   EXTI_SET();
   NVIC_SET();
   while(1){
      if(flag == 2){}
        if(c != '1'){}
           GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
           GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
        if(c != '2'){}
           GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
           delay();
           GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
        if(c != '3'){}
           GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_4);
           delay();
           GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_4);
        if(c != '4'){
           GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7);
           delay();
           GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7);
        }
```

```
else if(flag == 1){
      if(c != '4'){}
         GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7);
         delay();
         GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7);
      if(c != '3'){
         GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_4);
         delay();
         GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_4);
      if(c != '2'){
         GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
         delay();
         GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
      if(c != '1'){}
         GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
         delay();
         GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
  }
}
```

#### 2) 실험결과

2-1) Putty를 통해 숫자를 입력할 경우 입력받은 숫자 제외하고 LED물결 출력




<그림 15 LED물결 출력>

2-2) 버튼1, 버튼2 누를 경우 Putty로 문자(G, H) 출력 및 오실로스코프로 확인



<그림 16 Putty를 통한 입출력 결과>



<그림 17 오실로스코프를 통한 파형 확인>

#### 5. 결론 및 느낀점

기존 실험에서는 polling 방식을 통해 CPU가 event를 처리했다면, 이번 실험에서는 interrupt 방식을 통하여 GPIO를 제어하고 UART 통신을 해보았다. 여러 주어진 event(조이스틱 조작, 버튼입력 등)에 대해 interrupt handling을 세팅하고 각 event들에 대해서 priority를 설정해보았는데, interrupt handling을 세팅하는 과정에서 NVIC와 EXTI의 개념에 대해 이해하고 학습하는 시간을 가질 수 있었다.

이번 실험에서도 저번 실험과 마찬가지로 header file에 #define되어 있는 값들을 활용하여 소스코드를 작성하였다. 초반 실험에서 소스코드를 작성하던 방식과 달라 익숙하지 않았지만, header file을 활용하니 복잡한 소스코드가 훨씬 더 직관적으로 이해할 수 있어서 소스코드 작성 및 수정 시간이 빨라지고 가독성도 높일 수 있어서 좋았다.

### 6. 참고 문헌 및 사이트

- [1] 부산대학교 ENS 연구실 (https://enslab.pusan.ac.kr/)
- [2] 2018\_7주차\_임베디드\_시스템\_설계\_및\_실험 예비조 발표자료