# 임베디드 시스템 설계 및 실험 6주차

7조 201424470 서민영 201424421 김시은 201424533 정종진

# 목차


1. 실험목표3	
2. 배경지식 3	4
3. 실험과정5	11
4. 소스코드 및 실험결과 11	13
5. 결론 및 느낀점 13	

## 1. 실험목표

- 1) Clock Tree의 이해 및 사용자 Clock 설정
- 2) UART 통신의 원리를 배우고, 실제 설정 방법 파악


# 2. 배경지식

- 1) Clock(클럭)
- ① Clock이란
  - 논리상태 1과 0이 주기적으로 나타나는 방형파 신호 디지털 회로에서 신호의 처리를 하는 기본 단위



### ② HSI, HSE

- STM32: STMicroelectronics 사의 32비트 마이크로컨트롤러 직접회로
- STM32에 클럭을 공급하는 방법
- HIS(High Speed Internal) Clock 내장되어 있는 RC발진회로의 주파수를 클럭으로 사용
- HSE(High Speed External) Clock 크리스탈이나 오실레이터 등 외부에 부착한 것에서 입력되는 주파수를 클럭으로 사용
- ③ PLL(Phase Locked Loop)
  - 입력신호와 출력신호의 위상차를 검출하여 주파수의 흔들림을 막기위해 VCO를 제어해서 고 정된 주파수 신호를 발신하는 회로
  - VCO(Voltage Controlled Osillator): 전압제어 발진기
  - 입력신호의 주파수를 조절해서 출력 신호를 내보낼 수 있다.




<그림 2 : PLL>

- (4) MCO(Microcontroller Clock Output)
  - 내부에서 사용되는 클럭을 외부로 출력할 수 있는 핀
  - ∘ HSI/HSE, SYSCLK
  - MCO핀을 오실로스코프로 연결하면 출력되는 파형을 확인할 수 있다.
- (5) Clock tree

- - PLL로 주파수 조절(단, GPIO 최대속도를 넘으면 안됨)
  - System clock이 MCO로 들어감


○ HSE 클럭을 선택



<그림 3 : Clock tree> ※오타: 빨간줄 SCR→SRC

# 2) 오실로스코프

○ 오실로스코프 사용법



<그림 4 : 오실로스코프 사진>


- (1) 전원을 켠다.
- (2) 프로브를 연결하여 보드의 오실로스코프와 GND 핀에 각각 꽂는다.
- (3) 노란색 노브를 조절하여 전압단위를 조절한다.
- (4) 파란색 노브를 조절하여 시간단위를 조절한다.
- (5) 초록색 노브를 조절하여 트리거지점을 설정한다.
- (6) 하늘색 Run/Stop 버튼을 누르면 파형을 정지시켜서 볼 수 있다.

(7) 빨간색 AutoSet 버튼을 누르면 최적화된 파형 그림이 출력된다.

### 3) UART/USART

### ① 통신의 종류


- 직렬 통신: 한 번에 하나의 비트 단위로 데이터를 전송
- 병렬 통신: 동시에 여러 개의 비트를 전송
- 비동기 통신: 송/수신 측의 자체 생성 클록에 동기화 된 데이터 송수신
- 각 측의 통신 조건이 초기에 일치해야 정상통신 가능
- 동기 통신: 다른 장비 또는 자체 생성 클럭에 동기된 데이터 송수신
- 데이터 전송 효율이 좋지만 절차가 복잡함



<그림 5 : 직렬통신과 병렬통신>

#### ② UART vs USART

- UART(Universal asynchronous receiver/transmitter)
- USART(Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter)
- UART와 USART의 차이점 클럭을 같이 보내느냐 아니냐의 차이
- USART는 UART이면서 경우에 따라 클럭에 맞추어 데이터를 보내거나 받을 수 있음
- 즉, 동기화된 통신을 지원



<그림 6: Synchronous와 Asynchronous>

#### ③ UART


- 병렬 데이터의 형태를 직렬 방식으로 전환하여 데이터를 전송하는 컴퓨터 하드웨어의 일종
- 주로 디바이스와 디바이스간에 1:1 통신을 위하여 사용
- 송신라인과 수신라인이 따로 있어 동시에 송수신이 가능
- 수신 쪽에서 동기신호를 찾아내어 데이터의 시작과 끝을 시간적으로 알아 처리할 수 있도록 약속

<그림 7 : UART통신 그림>

### ④ 전송 절차

- 송신 UART가 DATA bus에서 병렬형태로 데이터를 받음
- 송신 UART가 start bit, parity bit, stop bit를 data frame에 추가
- 송신 UART에서 수신 UART로 전체 packet을 직렬로 보내고, 수신 UART는 사전 협의된 전 송 속도로 데이터 라인을 샘플링
- 수신 UART에서 start bit, parity bit, stop bit을 data frame에서 제거
- 수신 UART는 직렬 데이터를 다시 병렬로 변환하여 수신 측의 데이터 버스로 전송

#### (5) DATA FRAME



<그림 8 : DATA FRAME 그림>

- Start Bit: UART 데이터 전송 라인은 일반적으로 비 전송 시 고전압 레벨 유지
- 수신 UART가 고전압에서 저전압으로의 변화 감지 시, baud rate의 주파수에서 데이터 프레임의 비트를 읽기 시작
- Data Frame: 데이터 프레임은 전송중인 실제 데이터를 포함
- 패리티 비트를 사용 시 5 비트에서 최대 8 비트 길이,
- 비사용 시 9 비트 길이 , 데이터는 최하위 비트부터 먼저 전송
- Parity bit: UART가 전송 중 데이터가 변경되었는지 여부를 알 수 있는 방법
- 수신 쪽 데이터 프레임을 읽은 후, 1의 값을 가진 비트 수가 짝수, 홀수인지 패리티와 비교하여 에러를 확인
- 사용 안함, 짝수, 홀수 패리티 등의 세가지 옵션으로 해당 레지스터 설정에 따라 선택
- o stop bit: 데이터 패킷의 끝을 신호하기 위해 송신 UART는 적어도 2 비트 기간 동안
- 저전압에서 고전압으로 데이터 전송 라인을 구동
- baud rate: 1초당 데이터가 변조되는 비율
- 비동기식 통신을 할 경우 송신부와 수신부는 같은 속도로 데이터를 보내거나 받아야 함
- 정확한 데이터 송수신을 위해서 통신 속도를 정해줘야 하는데, 이것이 baud rate 세팅

# 6 RS-232

- UART라는 통신 방식으로 데이터를 주고 받을 수 있게 정한 통신장비규격
- 1969년 미국의 EIA(Electric Industries Association)에 의해 정해진 표준 인터페이스 PC 통신을 위한 하드웨어 규격

# 3. 실험과정

1) 보드 연결



표 1: 보드 연결 순서

<그림 1 : Coretex M3/JTAG/DSTREAM을 연결한 모습>


# 1-1) Coretex M3/JTAG/DSTREAM 연결

다음과 같은 순서로 보드를 연결한다. 이 때 연결 및 분리 순서를 제대로 지키지 않으면 장비가 망가질 수 있으니 주의해야한다.

- ① 보드와 DSTREAM JTAG 연결
- ② 보드 전원선만 연결
- (보드의 전원은 OFF 상태)
- ③ DSTREAM 전원 연결 및 ON
- ④ DSTREAM Status LED 점등 확인
- ⑤ 보드 전원 ON
- ⑥ DSTREAM Target LED 점등 확인
- ⑦ DS-5에서 'connect target'

### 2) DS-5 디바이스 데이터베이스 추가


2-1) 수업게시판에서 실습파일로 제공되는 PSU\_DB, LIBRARIES, SCATTER FILE을 다운



<그림 7 : 실습파일로 제공된 파일들>

## 2-3) Eclipse에 데이터베이스 추가

- ① 시작 → 모든 프로그램 → ARM DS-5 → Eclipse for DS-5 메뉴를 선택
- ② Windows → Preferences
- ③ DS-5 → Configuration Database 항목을 선택
- ④ Add 버튼을 클릭하여 사용자 데이터베이스의 디렉터리를 지정
- ⑤ Rebuild database 버튼을 클릭하여 데이터베이스 추가를 완료



<그림 8 : Eclipse에 데이터베이스 추가>

## 3) C Project 생성 및 환경설정

- 3-1) C Project 생성
  - ① New Project → C project → Excutable → Empty Project를 선택해주고 Toolchains는 ARM Cmpiler 5(DS-5 built in)로 선택 후 프로젝트 생성
- 3-2) C Project Properties 설정
  - ① C project 우클릭 후 Properties 선택 → C/C++ Build → Settings → ARM Linker 5 → Image Layout → Scatter file 설정


(Scatter file에서 RO/RW base address를 지정해주므로 따로 설정해줄 필요가 없음)

② C project 우클릭 후 Properties 선택 → C/C++ Build → Settings → Code Generation과 General의 Target CPU를 Cortex M3로 설정


(entry point를 main으로 지정해주지 않아도 됨)

## 3-3) LIBRARIES 추가

① C project 우클릭 후 Properties 선택 → C/C++ Build → Settings → Includes에서 제공되는 LIBRARIES 추가




<그림 9 : Scatter file 설정>



<그림 10 : Target CPU 설정>


### 7조 임베디드 시스템 설계 및 실험 6주차



<그림 11 : 제공되는 LIBRARIES 추가>

# 4) DS-5 Debugger 연결

- 4-1) Debug Configuration 설정
  - ① Run → Debug Configuration 메뉴를 선택
  - ② DS-5 Debugger 더블 클릭하여 새로운 하위 오브젝트 생성
  - ③ Name, Platform 등 Debug 환경설정을 변경
  - ④ Browse 버튼을 클릭하여 DSTREAM 장비를 detection
- 4 2) Debug
  - ① Debugger 탭에서 Connect only 체크
  - ② Apply 클릭




<그림 12: Debug Configurations에서 Debugger탭의 설정화면>

## 5) C source code 작성

5-1) 이번 실험에서 주어진 Clock, Baud Rate 값


System Clock : 40MHz, HCLK : 20MHz, PCLK2 : 10MHz, Baud Rate : 115200 5-2) HSE-25MHz 값을 이용하여 System Clock 계산



<그림 13 : Clock 회로도>

- ① PREDIV2 에서 /5
- ② PLL2MUL 에서 \*8
- ③ PREDIV1 에서 /8
- ④ PLLMUL 에서 \*8

## 6) 오실로스코프 연결



<그림 14: Cortex-M3와 오실로스코프 연결, UART Cable 과 PC 연결>

## 7) C project 빌드 및 .axf 업로드

- 6-1) C project 빌드 및 Debug As
  - ① C Project 빌드

(.axf 파일이 생성된 것을 확인할 수 있음)

- ② C Project 우클릭 → Debug → Debug As
- 6-2) flashclear.axf 및 생성된 .axf 업로드
  - ① command 라인에 다음과 같은 명령어를 입력해서 flashclear.axf를 업로드 flash load "flashclear.axf 파일경로"
  - ② disconnect한 다음 보드를 껐다가 켬
  - ③ command 라인에 다음과 같은 명령어를 입력해서 생성된 .axf를 업로드 flash load "생성된 .axf 파일경로"
  - ④ disconnect한 다음 보드를 껐다가 켬 (flash load 후에는 반드시 diconnect를 하고 보드를 껐다가 켜야 함)
- 6-3) 오실로스코프에 나타나는 파형 확인
  - ① 소스코드에서 작성한 주파수와 일치하는 지 확인한다.
  - ② 제대로 동작하지 않으면 5) C source code 작성으로 돌아감

## 7) 보드 연결 해체

앞서 보드 연결과 마찬가지로, 보드 연결 해체 시에도 순서를 제대로 지키지 않으면 보드가 망가질 수 있으므로 유의해야한다. 보드 연결 해체 순서는 다음과 같다.

### 표 2 : 보드 연결 해체 순서

```
① DS-5에서 'disconnect target'
② 보드 전원 OFF
③ DSTREAM 전원 해제 및 OFF
④ 보드 전원선 분리
⑤ DSTREAM과 보드 JTAG 분리
```

# 4. 작성한 소스코드 및 실험결과

1) 작성한 소스코드

```
전체 소스코드
//flash load "C:\Users\Team07\Desktop\wk6\Team07\Debug\Team07.axf"
//"C:\Users\Team07\Desktop\wk6\Team07\flashclear.axf"
#include "stm32f10x.h"
const int SELECT = 0x100;
void SysInit(void) {
  /* Set HSION bit */
  /* Internal Clock Enable */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001; //HSION
  /* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000;
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
  /* Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  /* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF;
  /* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFF;
  /* Disable all interrupts and clear pending bits */
  RCC->CIR = 0x00FF0000;
  /* Reset CFGR2 register */
  RCC -> CFGR2 = 0x0000000000;
void SetSysClock(void)
  volatile uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration */
  /* Enable HSE */
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while ((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
```

```
if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
  else
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  }
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
     /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
    /* Flash 0 wait state */
    FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
    FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_0;
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;
    /* PCLK1 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;
    /* Configure PLLs */
    /* PLL configuration: PLLCLK = ???? */
    //
    RCC->CFGR
                 &=
                        (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLSRC
RCC_CFGR_PLLMULL);
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1
|RCC_CFGR_PLLMULL8);
    /* PLL2 configuration: PLL2CLK = ???? */
    /* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = ???? */
    RCC->CFGR2 &= (uint32_t)~(RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL |
      RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);
    RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8
|RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV8);
    /* Enable PLL2 */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLL2ON;
    /* Wait till PLL2 is ready */
    while ((RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY) == 0)
    /* Enable PLL */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    /* Wait till PLL is ready */
    while ((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
    /* Select PLL as system clock source */
    \label{eq:rcc-cfgr} $$RCC->CFGR \&= (uint32\_t)((uint32\_t)\sim(RCC\_CFGR\_SW));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
```


```
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_MCO_2;
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
    /* Select System Clock as output of MCO */
    RCC->CFGR &= ~(uint32 t)RCC CFGR MCO;
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_MCO_SYSCLK;
  }
  { /* If HSE fails to start up, the application will have wrong clock
   configuration. User can add here some code to deal with this error */
  }
void UartInit(void) {
  /* RCC Configuration */
  /* GPIO RCC Enable */
  //@TODO
  RCC->APB2ENR |= (RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_IOPBEN);
  /* USART RCC Enable */
  //@TODO
  RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR USART1EN;
  /* USART Pin Configuration */
  //@TODO
  GPIOA -> CRH = 0x000000000;
  GPIOA->CRH |= (GPIO_CRH_MODE8 | GPIO_CRH_CNF8_1 | GPIO_CRH_MODE9 |
GPIO_CRH_CNF9_1); // PA9 : USART1 TX // PA8 : MCO output
  /* USART CR2 Configuration */
  /* Clear STOP[13:12] bits */
  //@TODO reset bits
  USART1->CR2 = 0x0000000000;
  /* Configure the USART Stop Bits, Clock, CPOL, CPHA and LastBit */
  //@TODO reset bits
  USART1->CR2 &= ~(USART_CR2_STOP | USART_CR2_CPOL | USART_CR2_CPHA |
USART_CR2_CLKEN | USART_CR2_LBCL);
  //USART1->CR2 |= (USART_CR2_CLKEN | USART_CR2_LBCL);
  /* Set STOP[13:12] bits according to USART_StopBits value */
  //@TODO: Stop bit: 1bit
  //USART1->CR2 |= USART_CR2_STOP_0;
  /* USART CR1 Configuration */
  /* Clear M, PCE, PS, TE and RE bits */
  //@TODO reset bits
  USART1->CR1 &= ~(USART_CR1_M | USART_CR1_PCE | USART_CR1_PS | USART_CR1_TE |
USART CR1 RE);
  /* Configure the USART Word Length, Parity and mode */
  /* Set the M bits according to USART_WordLength value */
  //@TODO: WordLength: 8bit
  /* Set PCE and PS bits according to USART_Parity value */
  //@TODO: Parity: None
  /* Set TE and RE bits according to USART_Mode value */
  //@TODO enable TE, RE
  USART1->CR1 |= (USART_CR1_RE | USART_CR1_TE);
  /* USART CR3 Configuration */
  /* Clear CTSE and RTSE bits */
```

```
//@TODO reset bits
  USART1->CR3 &= ~(USART_CR3_CTSE | USART_CR3_RTSE);
  /* Configure the USART HFC */
  /* Set CTSE and RTSE bits according to USART_HardwareFlowControl value */
  //@TODO: CTS, RTS: disable
  /* USART BRR Configuration */
  /* Configure the USART Baud Rate */
  /* Determine the integer part */
  /* Determine the fractional part */
  //@TODO reference manual 참조
  USART1->BRR = 0x56D;
  /* USART Enable */
  /* USART Enable Configuration */
  //@TODO USART1 Enable
  USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;
  /* USART DATA output */
  /* USART DATA Transmission */
void delay(void) {
  int i;
  for(i=0;i<50000;++i)
void delay2(void) {
  int i;
  for(i=0;i<100000;++i)
void SendData(int data) {
  USART1->DR = data & 0xFF;
  delay();
int main() {
  GPIOB -> CRH = 0x000000000;
  GPIOB->CRH |= (GPIO_CRH_CNF8_1);
  GPIOA->BRR \mid= 0x100;
  GPIOA \rightarrow BSRR = 0x100;
  SysInit();
  SetSysClock();
  UartInit();
  int cnt = 0;
  /* USART DATA output */
  while (1) {
    if((~GPIOB->IDR)&SELECT) {
       if(cnt==0) {
         SendData('H');
          SendData('E');
          SendData('L');
          SendData('L');
          SendData('O');
          SendData(' ');
          SendData('T');
          SendData('e');
          SendData('a');
          SendData('m');
          SendData('7');
          SendData('\r');
          SendData('\n');
       else if(cnt==1) {
```

```
SendData('S');
          SendData('M');
SendData('Y');
SendData('\r');
SendData('\r');
      else if(cnt==2) {
          SendData('J');
          SendData('J');
          SendData('J');
          SendData('\r');
          SendData('\n');
      else {
          SendData('K');
SendData('S');
          SendData('E');
          SendData('\r');
SendData('\n');
      cnt++;
      cnt = cnt%4;
      delay2();
}
return 0;
```

# 2) 실험결과

2-1) 오실로스코프에서 40Hz에 해당하는 파형 확인



<그림 14 : System Clock : 40Mhz>

### 7조 임베디드 시스템 설계 및 실험 6주차

2-2) 조이스틱 select를 누를 때 putty에서 출력되는 결과

```
COM7 - PUTTY

SMY
JJJ
KSE
HELLO Team7
SMY
JJJ
KSE
```

<그림 9 : putty에 출력된 결과>

# 5. 결론 및 느낀점

이전 실험들과 이번 실험에서 달랐던 점은, header file에서 #define되어 있는 값들을 찾아서 썼다는 점이다. 즉, 이전 실험에서는 reference manual에서 16진수 형태의 주소 값과 데이터 값을 찾아 썼다면 이번에는 "stm32f10x.h"에서 해당 값의 define 명(예: GPIO\_CRH\_CNF8\_1)을 찾아사용했다. header file을 활용하니 어떤 값들인지 좀 더 직관적으로 알 수 있어서 좋았고 잘못된 값을 넣은 부분을 찾고 수정하는 과정도 훨씬 더 쉬워졌다.

HSE을 사용하여 STM32에 클럭을 공급하고 PLL로 주파수 설정한 후 MCO핀을 오실로스코프로 연결해 해당 주파수를 확인하였다. 이 과정에서 클럭 공급방법, 주파수 설정방법 등에 대해 알 수 있었으며, Clock tree에서 system clock이 지나가는 경로에 대해 배울 수 있었다.

UART통신과 USART통신의 차이점에 대해서 배울 수 있었으며, 정확한 데이터 송수신을 위해서는 baud rate 세팅이 필요하다는 사실과 적절한 baud rate를 계산하는 법에 대해서도 알 수 있었다. 또한, USART 통신에서 delay를 먼저 준 후 data를 보내주는 식으로 코드를 작성하는 실수를 했었는데 data를 보내고 delay를 줘야한다는 사실도 알 수 있었다.

# 6. 참고 문헌 및 사이트

- [1] 부산대학교 ENS 연구실 (https://enslab.pusan.ac.kr/)
- [2] 2018\_6주차\_임베디드\_시스템\_설계\_및\_실험 예비조 발표자료