
试验3 8路指示灯读出8路拨动开关的状态

1. 试验描述

利用 PB 端口的 8 路拨动开关控制 PD 端口相应的 8 路 LED 指示灯亮灭。从而理解单片机中数和位的概念以及数据传递的概念。

2. 系统框图


> 硬件电路



▶ 元件清单

单片机	电阻	8 路开关	发光二极管
ATmega16	RES	DIPSWC_8	LED-RED
发光二极管	发光二极管	发光二极管	
LED-BLUE	LED-GREEN	LED-YELLOW	

▶ 软件流程



3.程序设计

➤ ICC 程序

```
#include <iom16v.h>
```

```
/* 逐位查询 PB 口是否为 0, 若为 0, 将 PD 口对应 IO 连接的 LED 点亮, PD 其他 IO 连接的 LED 熄灭 */
```


```
void key(void)
{
```

```
unsigned char i = 0;
       for (; i < 8; i++)
         if ((PINB & (1 << i)) == 0)</pre>
           PORTD = \sim (1 << i);
       }
     }
     void main(void)
       DDRD = 0xff; // 设置 PD 口输出
       PORTD = 0xff; // LED 全灭
       DDRB = 0x00; // 设置 PC 口输入
       PORTB = 0xff; // 上拉电阻有效
       while (1)
         key();
       }
     }
➤ CVAVR 程序
      #include <mega16.h>
      /* 逐位查询 PB 口是否为 0, 若为 0, 将 PD 口对
      应 IO 连接的 LED 点亮, PD 其他 IO 连接的 LED 熄灭 */
      void key(void)
      {
        unsigned char i = 0;
        for (; i < 8; i++)</pre>
        {
          if ((PINB & (1 << i)) == 0)</pre>
            PORTD = \sim (1 << i);
        }
      }
      void main(void)
        DDRD = 0xff; // 设置 PD 口输出
        PORTD = 0xff; // LED 全灭
        DDRB = 0x00; // 设置 PC 口输入
        PORTB = 0xff; // 上拉电阻有效
        while (1)
        {
```

```
key();
}
}
```

4. 仿真结果

按下 8 路开关中的某个开关时,相应的小灯会被点亮,如:按下 8 路开关的 第四个开关,小灯 D4 被点亮。



(双击图片, 演示仿真结果动画)

5. 改进

例程的代码并没有对关闭拨码开关的情况做出判断和处理,导致打开 8 路拨码开关后至少有一个 LED 会被点亮,不能关闭。并且在点亮一个 LED 时关闭其他 LED,在多个拨码开关打开时尽管看起来对应的 LED 都被点亮,但是同一时刻最多只有一个 LED 点亮,随着点亮的 LED 增多,LED 的亮度逐渐变暗。因此将代码优化。

▶ 程序

```
#include <mega16.h>


void main(void)
{

   DDRD = 0xff; // PD 口输出方式
   PORTD = 0xff; // LED 全灭
   DDRB = 0x00; // PB 口输入方式
   PORTB = 0xff; // 上拉电阻有效
   while (1)
   {

       PORTD = PINB; // 将 PB 口的值赋给 PD 口
   }
}
```

▶ 仿真结果

打开8路拨码开关对应的LED被点亮,亮度不会降低。关闭所有拨码开关, 所有的LED也熄灭。




(双击图片,演示仿真结果动画)

练习

使用PB端口和PD端口控制LED0-LED7(即D1-D8)进行花样显示;

> 软件流程




▶ 程序

```
#include "mega16.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//定义开关及 LED 与端口的连接
#define k1 PINB .0
#define k2 PINB .1
#define k3 PINB .2
#define k4 PINB .3
#define k5 PINB .4
flash uchar tab1[8] = {0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7, //正向流水灯
                      0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F};
flash uchar tab2[8] = {0x7F, 0xBF, 0xDF, 0xEF, //反向流水灯
                      0xF7, 0xFB, 0xFD, 0xFE};
flash uchar tab3[6] = {0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, //隔灯闪烁
                      0xaa, 0x55};
flash uchar tab4[4] = {0xF0, 0x0F, 0xF0, 0x0F}; //高四盏低四盏闪烁
flash uchar tab5[6] = {0x33, 0xcc, 0x33, 0xcc, //隔灯闪烁
                      0x33, 0xcc};
void delay(uint k)
{
  uint m, n;
  for (m = 0; m < k; m++)
    for (n = 0; n < 1140; n++)
    {
    }
  }
void main(void)
  uint i;
  DDRB = 0 \times 00;
  PORTB = 0xFF;
  DDRD = 0xFF;
  PORTD = 0xFF;
  while (1)
  {
    if (k1 == 0)
      for (i = 0; i < 8; i++)
```

```
{
    PORTD = tab1[i];
    delay(100);
  }
}
else if (k2 == 0)
  for (i = 0; i < 8; i++)
  {
    PORTD = tab2[i];
    delay(100);
  }
}
else if (k3 == 0)
  for (i = 0; i < 6; i++)
    PORTD = tab3[i];
    delay(100);
  }
}
    else if (k4 == 0)
    {
      for (i = 0; i < 4; i++)
        PORTD = tab4[i];
        delay(100);
      }
    }
    else if (k5 == 0)
      for (i = 0; i < 6; i++)
        PORTD = tab5[i];
        delay(100);
      }
    }
    else
      PORTD = 0xFF;
    }
 }
}
```

▶ 仿真结果

该设计显示规律为: 开关 K1 闭合时, D1→D8, 即 8 个 LED 每隔 1s 依次左移点亮; 开关 K2 闭合时, D8→D1, 即 8 个 LED 每隔 1s 依次右移点亮; 开关 K3 闭合时, D1, D3, D5, D7 亮 1s 后熄灭,接着 D2, D4, D6, D8 亮 1s 后熄灭……循环 3 次; 开关 K4 闭合时, D1, D2, D3, D4 亮 1s 后熄灭,接着 D5, D6, D7, D8 亮 1s 后熄灭……循环 2 次; 开关 K5 闭合时, D3, D4, D7, D8 亮 1s 后熄灭,接着 D1, D2, D5, D7 亮 1s 后熄灭……循环三次;没有任何开关闭合时,8 个 LED 灯全部熄灭。



(双击图片,演示仿真结果动画)