
实验 6: 端口按键判断(按键显示数字)

1. 试验描述

将 8 个按键从 $1\sim8$ 进行编号,如果其中一个键按下,则在 LED 数码管上显示相应的键值。

2. 系统框图


▶ 硬件电路



▶ 元件清单

单片机	按键
ATmega16	BUTTON
共阳极 LED 数码管 7SEG-COM-AN-BLUE	

> 软件流程



> 键盘工作原理

键盘是由按键构成的,键的闭合与否通常用高、低电平来进行检测。键闭合时,该键为低电平;键断开时,该键为高电平。

键的闭合与断开是利用其机械弹性来实现的。由于机械弹性的作用,键在闭合与断开的瞬间均有抖动过程,抖动的时间一般为 5~10ms。按键的稳定闭合期由操作人员按键动作所决定,为了使 CPU 对按键的一次闭合仅做一次按键输入处理,必须去抖动。去抖动有硬件方法和软件方法两种。例如,采用滤波电路防抖、RS 触发器构成的双稳态去抖电路,这些方法属于硬件去抖法。软件去抖法就是指检测到有键按下时,先执行一个 10~20ms 的延时子程序,再确认该键是否仍保持闭合状态,若仍闭合则确认为此键按下,由此便消除了抖。

在键盘操作过程中,当有两个或两个以上的键被同时按下或先后按下时,到 底哪个按键有效完全取决于系统开发者的设计。

独立式键盘直接由 I/0 口线构成。每个按键接一根输入线,占用一根 I0 口线,各键的工作状态互不影响,如图 1 所示。




图 1 独立式键盘电路

3. 程序代码

➤ ICAVR 程序

```
#include <iom16v.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//共阳极 LED0~F 的段码
const uchar tab[16]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
                     0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
void delay(uint n)
{
    uint i;
   for(i=0;i<n;i++);</pre>
}
void main(void)
{
    uchar key;
   DDRD=0xFF;
    PORTD=0xFF;
   DDRB=0x00;
    PORTB=0xFF;
    while(1)
                                                  //等待键按下
       while(PINB==0xFF);
       {
           delay(2500);
                                                 // 延时出去抖动
           while(PINB==0xFF);
                                                 //读取键值
              key=PINB;
              switch(key)
                  case 0xfe :
                                PORTD=tab[1]; break;
                  case 0xfd:
                                PORTD=tab[2]; break;
                  case 0xfb:
                                PORTD=tab[3]; break;
                  case 0xf7:
                                PORTD=tab[4]; break;
                  case 0xef :
                                PORTD=tab[5]; break;
                  case 0xdf :
                                PORTD=tab[6]; break;
                  case 0xbf :
                                PORTD=tab[7]; break;
```

```
case 0x7f : PORTD=tab[8]; break;
}
}
}
}
```


CVAVR 程序

```
#include<mega16.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//共阳极 LED0~F 的段码
flash uchar tab[16]=\{0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
                     0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
void delay(uint n)
{
    uint i;
    for(i=0;i<n;i++);</pre>
void main(void)
 {
    uchar key;
    DDRD=0xFF;
    PORTD=0xFF;
    DDRB=0 \times 00;
    PORTB=0xFF;
    while(1)
    {
                                                  //等待键按下
       while(PINB==0xFF);
                                                 // 延时出去抖动
           delay(2500);
           while(PINB==0xFF);
                                                 //读取键值
              key=PINB;
              switch(key)
              {
                  case 0xfe :
                                PORTD=tab[1]; break;
                  case 0xfd :
                                PORTD=tab[2]; break;
                  case 0xfb :
                                PORTD=tab[3]; break;
                  case 0xf7:
                                PORTD=tab[4]; break;
```

```
case 0xef : PORTD=tab[5]; break;
case 0xdf : PORTD=tab[6]; break;
case 0xbf : PORTD=tab[7]; break;
case 0x7f : PORTD=tab[8]; break;
}
}
}
}
}
```


4. 仿真结果

开始运行时, LED 无显示, 当按下某键时, 将显示相应的数值。如, 按下 5 键, 运行仿真效果图如下。



练习一: 将数码管换成 LED 小灯,用 8 个按键控制 8 个 LED 小灯的亮灭。

> 硬件电路



➤ ICAVR 程序

```
#include<iom16v.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void s_ms(unsigned int t)
     for (;t>1;t--)
     {
     }
}
void key()
{
     if((PINB&(1<<PB0))==0)</pre>
     {
        PORTD=~(1<<PD0);
     }
     if((PINB&(1<<PB1))==0)</pre>
         PORTD=~(1<<PD1);
     }
```

```
if((PINB&(1<<PB2))==0)</pre>
      {
         PORTD=~(1<<PD2);
      }
      if((PINB&(1<<PB3))==0)</pre>
      {
         PORTD=~(1<<PD3);
      }
     if((PINB&(1<<PB4))==0)</pre>
         PORTD=~(1<<PD4);
      }
     if((PINB&(1<<PB5))==0)</pre>
     {
         PORTD=~(1<<PD5);
      }
     if((PINB&(1<<PB6))==0)</pre>
      {
         PORTD=~(1<<PD6);
      }
      if((PINB&(1<<PB7))==0)</pre>
      {
         PORTD=~(1<<PD7);
      }
}
void main()
{
      DDRD=0xFF;
      PORTD=0xFF;
      DDRB=0x00;
      PORTB=0xFF;
      while(1)
      {
         key();
      }
```

➤ CVAVR 程序

```
#include<iom16v.h>

#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
```

```
void s_ms(unsigned int t)
{
     for (;t>1;t--)
     }
}
void key()
{
      if((PINB&(1<<PB0))==0)</pre>
      {
         PORTD=~(1<<PD0);
      if((PINB&(1<<PB1))==0)</pre>
         PORTD=~(1<<PD1);
      if((PINB&(1<<PB2))==0)</pre>
         PORTD=~(1<<PD2);
      if((PINB&(1<<PB3))==0)</pre>
         PORTD=~(1<<PD3);
      }
      if((PINB&(1<<PB4))==0)</pre>
         PORTD=~(1<<PD4);
      if((PINB&(1<<PB5))==0)</pre>
         PORTD=~(1<<PD5);
      if((PINB&(1<<PB6))==0)</pre>
         PORTD=~(1<<PD6);
      if((PINB&(1<<PB7))==0)</pre>
         PORTD=~(1<<PD7);
void main()
```

```
{
    DDRD=0xFF;
    PORTD=0xFF;
    DDRB=0x00;
    PORTB=0xFF;
    while(1)
    {
        key();
    }
}
```

> 仿真结果

