

Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Tema que se va a presentar



BLOQUE	TÍTULO
Tema 0	Introducción a las Comunicaciones Ópticas
BLOQUE I	La transmisión de información por enlaces básicos de comunicación por fibra óptica
I.1	Generación de la portadora: fuentes de luz
I.2	Modulación de la portadora óptica con la información
I.3	Multiplexación de varias fuentes de información
I.4	Transmisión de información por la fibra óptica
I.5	La detección de la información: receptores ópticos
I.6	Componentes activos y pasivos





PLOOUE	I 4 Tugusmisión de información non fibra óntica
BLOQUE	I.4 Transmisión de información por fibra óptica
Objetivos	 Se pretende que el alumno: Sepa cuáles son los parámetros que caracterizan a una fibra óptica. Entienda las ventajas y limitaciones de este tipo de guía. Conozca las ventanas de transmisión y sepa por qué se utiliza cada una. Identifique los factores que influyen en la dispersión y cómo afecta la fuente empleada. Comprenda la no-linealidad del sistema y explique la diferencia en este sentido entre sistemas eléctricos y ópticos. Sepa cuáles son los efectos no-lineales más perjudiciales. Sea capaz de enumerar los distintos tipos de fibras ópticas y elegir la idónea para cada tipo de aplicación. Pueda describir los procesos en la industria de manufactura y cableado de f.o. Diferencie los conectores empleados para la conexión de f.o. y sepa cómo se
	hace y cómo se caracteriza una unión de fibras.
Duración	10 horas
Programa 	Tema I.4.1: Características y atenuación en fibras ópticas Tema I.4.2: Propagación lineal de señales por la fibra óptica Atenuación, dispersión Tema I.4.3: Propagación no lineal de señales por fibra óptica SPM, XPM, FWM, SBS, SRS Tema I.4.4: Amplificación y compensación de dispersión Tema I.4.5: Aspectos comerciales y tecnológicos Fabricación, cableado, conexiones, oferta comercial Resumen y conclusiones



Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Índice



- Cómo paliar la atenuación con medios ópticos: amplificadores ópticos
 - Amplificadores ópticos: conceptos generales
 - Amplificadores de fibra óptica
 - Basados en dopado con tierras raras (EDFAs)
 - Basados en no linealidades
 - Amplificadores de semiconductor (SOA)
- Cómo paliar la disp. con medios ópticos: compensadores de dispersión
 - Prechirp
 - Fibras compensadoras de dispersión
 - Filtros compensadores de dispersión




Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Índice




- Cómo paliar la atenuación con medios ópticos: amplificadores ópticos
 - Amplificadores ópticos: conceptos generales
 - Amplificadores de fibra óptica
 - Basados en dopado con tierras raras (EDFAs)
 - Basados en no linealidades
 - Amplificadores de semiconductor (SOA)
- Cómo paliar la disp. con medios ópticos: compensadores de dispersión
 - Prechirp
 - Fibras compensadoras de dispersión
 - Filtros compensadores de dispersión



Un amplificador óptico suministra ganancia a las señales ópticas presentes en su entrada, sin necesidad de conversión al dominio eléctrico. Desde su extensión comercial (años 90) han cambiado la forma de diseño de los sistemas





VENTAJAS de los amplificadores ópticos frente a los repetidores O/E/O:


- on o están tan limitados en veloc. por no emplear circuitos electrónicos
- independientes de la velocidad de transmisión o el formato de modulación de la señal
- se puede usar 1 solo amplificador para todos los canales de un sistema WDM

SIN EMBARGO

- ia ganancia de los amplificadores no es plana en λ
- ② la ganancia depende también de la potencia de la señal de entrada → transitorios en sistemas que hacen uso de OADM
 - introducen ruido (ASE)
 - Sólo amplifican (frente a regeneración 3R)







TIPOS DE AMPLIFICADORES ÓPTICOS

Basados en efectos no lineales en la fibra:

- Amplificadores Raman de fibra
- Amplificadores Brillouin de fibra

Basados en la emisión estimulada:

- Amplificadores de fibra dopada con Erbio (EDFA)
- Amplificadores ópticos de semiconductor (SOA)


CARACTERÍSTICAS DE UN AMPLIFICADOR IDEAL

- Alta ganancia, con altas potencias de salida y con alta eficiencia
 - Alto ancho de banda con ganancia constante
 - Bajo nivel de ruido añadido
 - Funcionamiento independiente de la señal de entrada
- No introduce diafonía entre varias señales amplificadas a la vez
 - Insensible a la polarización de la luz de entrada
 - Bajas pérdidas de inserción (al conectarlo a la fibra)
- Transparencia (al formato de modulación de la entrada, su veloc.,...)









Si se logra la inversión de población $(N_2>N_1)$ (con una señal de bombeo -eléctrica u óptica-) \supset la emisión coherente estimulada predomina sobre la absorción \supset la señal óptica de entrada se amplifica

El <u>coeficiente de ganancia</u> se puede modelar, lejos de la saturación:

$$g(\omega) = \frac{g_0}{1 + (\omega - \omega_0)^2 T_2^2}$$


 g_0 : ganancia de pico

ω: frecuencia óptica de la señal incidente

ω₀: frecuencia de transición atómica

 T_2 : Tiempo de relajación dipolos (<1 ps)

La ganancia del amplificador relaciona las potencias de entrada y salida. Depende de la frecuencia (longitud de onda) y salvo en los amplificadores de Er3+, tiene



 $G = \frac{P_{out}}{P_{in}} \Rightarrow G(\omega) = \exp[g(\omega)L]$

una forma más o menos lorentziana:

Su anchura en frecuencia viene dada por Δv


Para T_2 =60 fs, sería de casi 5 THz

$$\Delta \upsilon = \frac{1}{\pi T_2} \left(\frac{\ln(2)}{\ln(G_0/2)} \right)^{1/2}$$










Si se logra la inversión de población $(N_2>N_1)$ (con una señal de bombeo -eléctrica u óptica-) \bigcirc la emisión coherente estimulada predomina sobre la absorción \bigcirc la señal óptica de entrada se amplifica

El coeficiente de ganancia se reduce (comprime) al aumentar la intensidad de entrada. Ello es debido a la reducción en la inversión de población, porque los portadores "se gastan" por el gran no de transiciones. Es el fenómeno conocido como saturación de la ganancia

Esto puede modelarse expresando la ganancia del A.O. en función de la ganancia sin saturación, Go, y de la potencia de salida y la potencia de saturación, Ps

$$G = G_0 \exp \left(-\frac{G - 1}{G} \frac{P_{out}}{P_s} \right)$$


La potencia de saturación, Ps, es la potencia de salida para la que la ganancia considerando el efecto de saturación se reduce a la mitad (-3 dB) del valor no saturado







Parámetros básicos de un A.O.: figura de ruido




Si se logra la inversión de población $(N_2>N_1)$ (con una señal de bombeo -eléctrica u óptica-) \bigcirc la emisión coherente estimulada predomina sobre la absorción \bigcirc la señal óptica de entrada se amplifica

Los amplificadores ópticos degradan la SNR debido a que la emisión espontánea agrega ruido a la señal durante su amplificación.

Se llama ruido ASE (Amplified Spontaneous Emission)

Igual que para el caso de ampl. electrónicos este proceso se modela con la figura de ruido. NFc

$$NF = \frac{(SNR)_{in}}{(SNR)_{out}}$$



Puede demostrarse que, en el caso ideal con detector cuadrático ideal con sólo ruido cuántico, $NF \approx 2n_{sp}$


n_{sp} factor de inversión de población

$$n_{sp} = N_2 / N_2 - N_1$$

Esta ecuación muestra que el amplificador degrada en 3 dB incluso en un amplificador ideal en el que n_{sp} =1. Valores típicos: 6-8 dB









Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Índice




- Cómo paliar la atenuación con medios ópticos: amplificadores ópticos
 - Amplificadores ópticos: conceptos generales
 - Amplificadores de fibra óptica
 - Basados en dopado con tierras raras (EDFAs)
 - Basados en no linealidades
 - Amplificadores de semiconductor (SOA)
- Cómo paliar la disp. con medios ópticos: compensadores de dispersión
 - Prechirp
 - Fibras compensadoras de dispersión
 - Filtros compensadores de dispersión





Una manera de conseguir amplificación en la fibra de sílice es dopándola con tierras raras. Según cuál sea el dopante se consigue amplificación en una banda u otra.

En la banda convencional (3ª ventana) el dopado es con iones de Erbio: EDFA-Erbium Doped Fiber Amplifier




Er; Erbio En bandas C y L (S-EDFA), sílice como material base de la fibra

Te: Tellurite-EDFA, teluratos como material base


Pr: Praseodymium Tm-Ho: Thulium

Tm-Tb con Iones de Terbio en la cubierta de la fibra.









banda de referencia

Se puede **bombear** para conseguir inversión de población a 980nm y 1480 nm.


Con 980 nm se produce menos ruido y más ganancia.


Con 1480 nm pueden lograrse mayores potencias de salida (a costa de alta pot. bombeo) y el bombeo puede viajar con la información (bombeo desde cabecera)






Estructura de un EDFA, ganancia y ruido ASE







Con señal a la entrada (ASE menor)

ASE sin señal a la entrada

El EDFA es el amplificador preferido en sistemas de comunicaciones ópticas:


- Porque existen fuentes de bombeo compactas y de alta potencia
- Porque es un dispositivo todo-fibra ⇒
 PDL ↓ y fácil acoplo de luz
- Porque no introduce diafonía en WDM







Estructura de un EDFA, diseño de ganancia y ruido


La ganancia depende de la potencia de bombeo, de la longitud de la fibra dopada y de la concentración de dopantes









El punto de saturación puede controlarse con la potencia de bombeo



También la figura de ruido depende de la longitud de la fibra dopada y de la potencia de bombeo. También depende de la señal de entrada para altas pot. entrada











Estructura de un EDFA, configuraciones








Dependencia de la ganancia con λ



La variación de la ganancia con la longitud de onda es un problema en sist. con WDM porque cada canal tiene una potencia diferente a la salida (esto condiciona la calidad de estos sistemas)

Posibles soluciones:

- Preénfasis
- Filtros ecualizadores de la ganancia
- Dopado de la fibra amplif. con otros compuestos
- Control con la potencia, esquema y longitud de bombeo







Soluciones comerciales, hojas características



FIBERAMP-BT 1.3 is a praseodymium-doped fiber amplifier operating around 1.3 µm.




FIBERAMP-BT single and dual pump versions are available in the bench-top format, offering respectively +17 and +20 dBm saturated output power.



FIBERAMP-SM is a compact single-pump gain module. It offers +17 dBm saturated output power







Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Índice



- Cómo paliar la atenuación con medios ópticos: amplificadores ópticos
 - Amplificadores ópticos: conceptos generales
 - Amplificadores de fibra óptica
 - Basados en dopado con tierras raras (EDFAs)
 - Basados en no linealidades
 - Amplificadores de semiconductor (SOA)
- Cómo paliar la disp. con medios ópticos: compensadores de dispersión
 - Prechirp
 - Fibras compensadoras de dispersión
 - Filtros compensadores de dispersión




Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Amplificadores de fibra óptica, basados en no-linealidades



Scattering: lineal y no lineal.


Se llama scattering a la interacción entre luz y materia que produce un trasvase de potencia desde el modo guiado a campo difundido


Scattering Rayleigh: naturaleza lineal la luz dispersada es de la misma frecuencia que la incidente



Scattering no lineal: Se produce por la interacción de la luz con Pérdidas no lineales fonones (vibraciones moleculares de la sílice)

la luz dispersada es de menor energía y por tanto menor frecuencia (mayor longitud de onda) que la incidente





Dispersión de Raman estimulada (SRS): fonón óptico Dispersión de Brillouin estimulada (SBS): fonón acústico






ibrational states

Ground state


Scattering Raman

Parte de la potencia óptica se transmite a la red de moléculas del material, esto es, a <u>modificar el estado de vibración de dichas moléculas</u>.






- Gran ancho de banda (unos 150 nm, pero puede llegar hasta 40 THz).
- El coeficiente de ganancia crece de forma casi lineal hasta su valor máximo en 13.2 THz, para caer de forma rápida a mayores frecuencias.
- El fenómeno por lo tanto es más importante al aumentar la separación de frecuencia entre las señales implicadas.







VENTAJAS FRENTE A EDFA

- EDFAS sólo en las bandas C y L (1528-1605nm). Raman amplifica a cualquier λ, abriendo nuevos canales en WDM incluyendo 2ª ventana y la banda S por debajo de 1528nm.
- Se pueden hacer amplificadores distribuidos en los que el medio amplificador es la propia fibra de transmisión

DESVENTAJAS FRENTE A EDFA

- Potencias de bombeo del orden de 1W
- Las fluctuaciones de la potencia de bombeo son ruido para la información
 - se minimizan en esquemas contrapropagantes (el ruido predominante en Raman suele ser la emisión espontánea,

que es relativamente baja)

señal

esquema habitual hoy día para enlaces ultra-largos

bombeo Raman


EDFA



Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Amplificadores de fibra óptica, ampl. Brillouin



La señal óptica intensa genera una onda acústica por <u>electroestricción</u> en el núcleo de la fibra. La onda acústica modula el índice de refracción del núcleo - <u>red de difracción</u>. La frec. Bragg sería la de la señal óptica. Pero al moverse la onda acústica con una velocidad (acústica) V_A se origina un <u>desplazamiento Doppler</u> f_A de la frecuencia de Bragg (a frecuencia más baja).



- El proceso sólo es eficiente generando potencia en contrapropagación
- Para la dirección de propagación se nota en forma de pérdida de potencia o atenuación


Ganancia Brillouin

El fenómeno de SBS se traduce en la aparición de ganancia óptica en el medio.

- Forma lorentziana, muy estrecho (típicamente entre 10 y 50 MHz)
- El máximo está situado a unos 10-11.3 GHz (en torno a los 1550 nm)

Ganancia Espectral de tres fibras de $\lambda_p=1.55\mu m$:

- a) Fibra con núcleo de sílice.
- b) Fibra con revestimiento rebajado.
- c) Fibra con dispersión desplazada.





Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Índice




- Cómo paliar la atenuación con medios ópticos: amplificadores ópticos
 - Amplificadores ópticos: conceptos generales
 - Amplificadores de fibra óptica
 - Basados en dopado con tierras raras (EDFAs)
 - Basados en no linealidades
 - Amplificadores de semiconductor (SOA)
- Cómo paliar la disp. con medios ópticos: compensadores de dispersión
 - Prechirp
 - Fibras compensadoras de dispersión
 - Filtros compensadores de dispersión




Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Amplificadores de semiconductores, SOA





Principio de funcionamiento





Son estructuralmente iguales que un láser de semiconductor si bien se previene la realimentación para evitar que se comporte como un oscilador.





Unión P-N directo: se producen recombinaciones e-h que pueden ser radiantes



Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Amplificadores de semiconductor, SOA

80 mA


70 mA

60 mA

80 mA y

saturación






Depende de la intensidad eléctrica inyectada y de la long. de onda (alto ancho de banda, relativamente plana)

Curva de ganancia

También se produce el fenómeno de saturación de ganancia






Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Amplificadores de semiconductores, SOA



Diafonía

Uno de los mayores inconvenientes de los SOA es la alta diafonía que introducen cuando hay varias señales a su entrada. Esta diafonía se produce porque tanto la ganancia como el índice de refracción dependen de la presencia de portadores eléctricos en la BC y este número se ve afectado por la presencia de otra señal




Comparación con EDFA

VENTAJAS FRENTE A EDFA

- Ancho de banda de amplificación mucho mayor en SOA (unos 100nm frente a los 50nm de un EDFA)
- Integrable (interesante como preampl, amp. potencia)
 - Bombeo con intensidad eléctrica

DESVENTAJAS FRENTE A EDFA

- SOA introduce diafonía en WDM
- EDFA tiene G↑ y potencia de salida↑
- EDFA tiene pérdidas de inserción↓ y PDL↓
 - SOA es más ruidoso
 - SOA sensible a la polarización



Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Amplificadores de semiconductores, SOA



Soluciones comerciales, hojas características





CARACTERÍSTICAS

- 1550 nm window
- Bit rate transparency
- B i-di recti onal
- High fiber-to-fiber gain(25 dB at Pin= -25 dB)
- Low gain ripple (0.2 dB at G= 20 dB)
- Low polarization sensitivity (0.5 dB)
- High saturation output power (7 dBm at 200 mA)
- Low-noise figure
- Large optical bandwidth (40 nm)
- Low switching time (1 ns)
- Compact 14-pin Butterfly package
- Peltier thermo-electric cooler
- Single-mode pigtails
- High reliabi lity



Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Índice



- Cómo paliar la atenuación con medios ópticos: amplificadores ópticos
 - Amplificadores ópticos: conceptos generales
 - Amplificadores de fibra óptica
 - Basados en dopado con tierras raras (EDFAs)
 - Basados en no linealidades
 - Amplificadores de semiconductor (SOA)
- Cómo paliar la disp. con medios ópticos: compensadores de dispersión
 - Prechirp; nuevos formatos de modulación
 - Fibras compensadoras de dispersión
 - Filtros compensadores de dispersión



Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Compensación de la dispersión cromática



Si se utilizan A.O., la atenuación deja de ser el factor limitante de la distancia de los enlaces, es la dispersión cromática la que entonces impone la mayor restricción en la capacidad de los enlaces

Un compensador de dispersión es un igualador de canal que trata de compensar los efectos de la dispersión cromática debidos a un tramo de fibra óptica de longitud L

> Función de transferencia de la fibra (sin pérdidas)

$$H_f(w) = \exp[-j\beta(w)L]$$

Función de transferencia del Compensador (ideal)

$$H_{DC}(w) = \frac{1}{H_f(w)} = e^{j\beta(w)L}$$

En general es muy difícil compensar completamente la dispersión cromática, por lo que el diseño se centra bien en la compensación de la dispersión de primer o de segundo orden

$$H_{DC}^{1}(w) = e^{j\frac{\beta_{2}Lw^{2}}{2}}$$

$$H_{DC}^{1}(w) = e^{j\frac{\beta_{2}Lw^{2}}{2}}$$
 $H_{DC}^{2}(w) = e^{j\frac{\beta_{3}Lw^{3}}{6}}$



Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Compen. de la dispersión cromática, formatos de modulación



DPSK

DFB DPSK Balanced Receiver

PC: Pulse carver.
PE: Phase encoder.
MZDI: MZ delay inteferometer with 1 bit delay.





Fig. 2. (a) Schematic illustration of a binary DPSK system with MZDI. (b) Comparison of conventional OOK and DPSK (assuming the same peak power of "1s" in the two formats). For the phasor diagram, the horizontal axes are the real part of E-field, and the vertical axes are the imaginary part of E-field.

La información está contenida en la fase, más concretamente en la diferencia de fase entre dos bits consecutivos



IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS, VOL. 10, NO. 2, MARCH/APRIL 2004

Chris Xu, Xiang Liu, Member, IEEE, and Xing Wei

Differential Phase-Shift Keying for High Spectral Efficiency Optical Transmissions





Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Compen. de la dispersión cromática, DCF



Fibra compensadora de dispersión, DCF

Se pueden diseñar fibras con un perfil de índice tal que resulte un coeficiente de dispersión de signo contrario al de la fibra convencional y de valor alto, p.ej. -60 ps/nm·km





Enlace a compensar L_1 , β_{21} , α_1

$$\beta_{21}L_1 + \beta_{22}L_2 = 0$$
$$D_1L_1 + D_2L_2 = 0$$



Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Compen. de la dispersión cromática, DCF



El objetivo sería conseguir compensar disp. de segundo y tercer orden


$$D_{DCF} L_{DCF} = D_{G.652} L_{G.652}$$

$$S_{DCF} L_{DCF} = S_{G.652} L_{G.652}$$

Valores (no está estandarizada, puede variar)

$$S_{DCF} = -0.3 \text{ ps/nm}^2 \cdot \text{km}$$

Pero no se suele conseguir completamente



Inconvenientes:

Mayor coef. de no linealidad, menor área efectiva (típ. 20 μm²)

Mayores pérdidas (0.5 dB/km)

Pérdidas en empalmes con fibra normal

Ventajas:

Único dispositivo para varios canales WDM (cuidado con S)

Puede emplearse para tx.

Sencillo

Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Compen. de la dispersión cromática, filtros, CFBG



La técnica más utilizada junto a la DCF es el empleo de filtros ópticos de tipo pasa-todo con fase cuadrática (idealmente), es decir, no cambian el módulo del espectro, sólo introducen un retardo lineal con pendiente de signo opuesto a la de la fibra. El más popular es una red de difracción impresa en fibra con chirp lineal, CFBG (chirped fiber Bragg grating)

Redes de difracción Bragg en fibra óptica (FBG): Variación periódica del índice de

refracción del núcleo de una fibra óptica

Perfil del índice de refracción de la fibra


Puede ser cuadrada, o más frecuentemente signa sidal.

De periodo corto: los modos que intercambian potencia son el modo fundamental progresivo y el modo fundamental regresivo, $\beta_0 = -\beta_1 = 2 \cdot \pi / \lambda \cdot n_{eff}$

Condición de Bragg

$$\lambda = \lambda_B = 2n_{eff}\Lambda$$

Sólo se refleja esta longitud de onda (y un cierto rango en torno a ella)



Características

sinusoidal

- Bajas pérdidas
- Fácil acoplo con otros dispositivos de fibra
 - Baja PDL
- Baja dependencia con T^a
- Fácil empaquetamiento
 - Bajo coste




Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Compen. de la dispersión cromática, filtros, CFBG



Redes de difracción con *chirp*: el periodo de la perturbación (la condición Bragg)


cambia con la posición

 $\lambda_{B}(z) = 2n_{eff}\Lambda(z)$




Diferentes longitudes de onda tienen que recorrer diferentes distancias dentro del dispositivo antes de ser reflejadas, por tanto, tardan diferentes tiempos en salir de la CFBG





Chirp lineal: retardo lineal con λ : compensador de dispersión cromática






Ing. Telec., CC.OO., bloque 1: tx. por fibra óptica Compen. de la dispersión cromática, filtros, CFBG



Measured reflectivity and time delay for a 10 cm long linearly chirped grating



- Dispersion: 5000 ps/nm
- Optical bandwidth: 0.12 nm
 - sufficient for 10 Gbit/s

Inconvenientes:

Ancho de banda limitado, sólo sirven para un canal

Funcionan en reflexión, necesitan circuladores

Ventajas:

Poca longitud (típ. cm), , poco voluminosos, no introducen tanta atenuación

No se producen no-linealidades