
Estructura y funcionamiento de los sistemas I

PWM


Qué es una señal digital

Las **señales** digitales son aquellas que solo pueden tener un **conjunto finito de valores**. Ya pueden ser 2 o 64 posibles estados, pero siempre una **cantidad finita**.



señal periódica

Es una señal que se repite en el tiempo



Qué es una señal PWM


El término **PWM** proviene del inglés **Pulse Width Modulation** que significa **modulación por ancho de pulsos**. Una **señal PWM** es una señal digital similar al tren de pulsos cuadrados que hemos visto antes.

La principal diferencia con el tren de pulsos es que en la señal PWM, es posible variar el tiempo que la señal se mantiene en estado alto, pero siempre manteniendo el periodo constante, tal y como se muestra en la imagen siguiente.



Esta capacidad de variar el tiempo en estado alto, es lo que realmente hace que la **señal PWM** sea tan útil y práctica:

- Pueden utilizarse para controlar un servomotor mediante señales pulsantes con diferentes tiempos en alto.
- Sirven para emular una salida analógica.




Ciclo de trabajo o *duty cycle* es la relación entre el tiempo on y el periodo

$$D = \frac{T_{ON}}{T} * 100\%$$




El ciclo de trabajo permite controlar el voltaje promedio de la señal



$$V_{\text{prom}} = (V_H - V_L) * \frac{D}{100}$$

En Arduino se puede utilizar en varios de sus pines son los que tiene el ~



Para **generar una señal PWM** con Arduino utilizando la función analogWrite(pin, valor)

El rango del Valor va de 0 a 255