Laboratorní práce

Digitální technika

1 Úvod

- 1. Představení desky Schoolboard a jejích součástí.
- 2. Představení programu Visual Studio Code, program i s rozšířením PlatformIO je potřeba mít pro studenty nainstalovaný předem.
- 3. Ukázka nahrání programu (test.h) do čipu na desce a vysvětlení významu jednotlivých příkazů.
- 4. Vzory pro jednotlivé programy si studenti vždy nahrají do čipu na desce a potom je zkusí upravit podle zadání.¹
- 5. Tato laboratorní práce počítá s tím, že studenti mají za sebou úvodní kurz programování a alespoň matně si pamatují, jak fungují proměnné, podmínky a cykly.
- 6. Úkoly označené hvězdičkou * jsou volitelné.

2 Blikání LED

- 1. Do čipu nahrejte program blink.h.
- 2. Upravte program tak, aby blikala zelená LED s periodou 0,5 s. Video s dvěma možnými řešeními je zde.

3 Čtení tlačítka a výpis do sériové linky

- 1. Do čipu nahrejte program button serial.h.
- 2. Otevřete terminál a sledujte činnost programu.
- 3. Ukončete terminál můžete stiskem Ctrl+C, napřed je potřeba kliknout myší do prostoru terminálu. Vždy před nahráním programu do čipu je potřeba ukončit terminál!

¹Přitom je potřeba dodržovat pojmenování proměnných i souborů bez diakritiky a bez mezer a počítat s tím, že v jazyku C++ se rozlišují velká a malá písmena.

4. Upravte program tak, aby posílal data do terminálu přiměřenou rychlostí, např. 2x za sekundu. Jedna z možných variant je na tomto videu.

4 Počítání stisků tlačítka

- 1. Do čipu nahrejte program button_counting.h.
- 2. Stiskněte opakovaně tlačítko 0 a sledujte výpis na terminálu. Co pozorujete?
- 3. Upravte program tak, aby se při krátkém stisku tlačítka zvedla hodnota na terminálu vždy o 1.

5 Rozsvícení LED na stisk tlačítka

- 1. Do čipu nahrejte program button_LED.h.
- 2. Upravte program tak, aby se LED při stisknutí tlačítka rozsvítila na 1,5 sekundy.
- 3. Upravte program z bodu 1 tak, aby se při stisku tlačítka rozsvítily všechny LED. Jedno z možných řešení je na videu zde.
- 4. * Do čipu nahrejte program *push_LED.h*, který rozsvěcí jednu LED po druhé viz video. Proměnná *led* funguje jako tzv. **stavová** uchovává informaci o tom, v jakém stavu se program právě nachází.
- 5. * Upravte program z bodu 2 tak, aby se LED při stisknutí tlačítka rozsvítila na 1,5 sekundy, a to bez použití funkce delay() program se nebude zastavovat. Pomůže vám funkce $millis()^2$.

6 Změna jasu LED

- 1. Do čipu nahrejte program *PWM_LED.h*. Pokuste se pochopit, jak program funguje.
- 2. Upravte program tak, aby se po každém krátkém stisku tlačítka jas LED zesiloval vždy po 1/4. Po dosažení maxima se LED vypne a cyklus se opakuje.

²Funkce millis() vrací počet milisekund od zapnutí nebo resetování čipu.

3. * Upravte program tak, aby se po každém krátkém stisku tlačítka jas LED zesiloval vždy po 1/4 a po dosažení maxima zase po 1/4 zeslaboval.

Další zdroje

- [1] Výuka programování v C/C++ [online] Petr Bílek [cit. 2020-03-02] Dostupné z: https://www.sallyx.org/sally/c
- [2] Další kurzy C/C++ [online] https://www.itnetwork.cz [cit. 2020-03-02] Dostupné z: https://www.itnetwork.cz/cplusplus
- [3] ROBOTICKÝ MANUÁL [online] Miroslav Burda a kol. [cit. 2020-03-02] Dostupné z: https://roboticsbrno.github.io/RoboticsBrno-guides/RoboticsManual.pdf

7 ŘEŠENÍ k vybraným příkladům

```
Kapitola 4, úkol 3:
void loop(){
        if ( !digitalRead(SWO) ) c=c+1;
        Serial.println(c);
        delay (200);
}
Kapitola 5, úkol 2:
void loop(){
        if (( digitalRead ( SW1 )) == LOW )
        { digitalWrite (L_R, HIGH);
                 delay(2000);}
        else { digitalWrite (L_R, LOW );}
}
Kapitola 5, úkol 5:
int pushed = 0;
long time1 = 0;
void setup(){
    Serial.begin(115200);
    pinMode(SW1, INPUT_PULLUP);
    pinMode(L_R, OUTPUT);
    delay(10); // needed for stabilization
void loop(){
   if (( digitalRead ( SW1 )) == LOW ) {
        if ( pushed == 0 ) {
             digitalWrite (L_R, HIGH );
             pushed = 1;
             time1 = millis();
        }
    }
```

```
if ((millis() - time1 > 1500) and (time1 > 0)) {
        digitalWrite (L_R, LOW);
        pushed = 0;
    }
}
Kapitola 6, úkol 2:
void loop() // this part works in cycle
        if (( digitalRead ( SW3 )) == LOW ) x = x + 250;
        if (x > 1000) x = 0;
        ledcWrite (0, x);
        delay(200);
}
Kapitola 6, úkol 3:
int x = 0;
int up = 1; // bool up = true;
void setup(){
    pinMode(L_R, OUTPUT);
    pinMode(SW3, INPUT_PULLUP);
    ledcSetup (0, 1000 , 10); // create PWM
    // ledcSetup ( channel , freq , resolution )
    // channel = 0 - 15
    // resolution = 10 => 2^10 => 1024
    ledcAttachPin (L_R , 0); // ledcAttachPin (pin , channel)
void loop() // this part works in cycle
    if (( digitalRead ( SW3 )) == LOW ) {
        if (up) {
            x = x + 250;
            if (x == 1000) up = 0;
        }
        else {
```

```
x = x - 250;
if (x == 0) up = 1;
}
ledcWrite (0, x);
delay(200);
}
```