MapTools使用教程

▲ 曹文旭 🍲 UESTC 📰 2023.03.19 📦 1404335996@qq.com

1 获取Maptools

1.1 克隆工程

使用git clone 获得maptools源码:

git clone https://gitee.com/cao-wenxu/nvcim-comm

进入工程根目录,创建一个名为 onnx_models 的文件夹,并将 simp-resnet18.onnx 放入 ./onnx_models 目录中

1.2 配置开发环境

1.2.1 设置环境变量

将工程根目录加入到环境变量 NVCIM_HOME,以Windows的Powershell为例:

\$env:NVCIM_HOME="c:/your/root/directory"

为了检查环境变量是否设置正确,运行:

\$env:NVCIM_HOME

看是否正确输出 设置完环境变量后,无需再reroot

1.2.2 安装Maptools Module

在工程根目录下,运行:

.\make.sh

观察当前目录下是否生成build文件夹,若生成,则说明maptools module安装成功。

2映射脚本编写

2.1 MapRoutine登场

新版本的maptools新增了一个MapRoutine对象,通过MapRoutine可以快速地实现全流程映射,而不再需要冗余复杂的对象例化、函数调用和参数传递,下面展示了一个使用MapRoutine进行快速映射的例子:

```
from maptools import MapRoutine
routine = MapRoutine(mapname='newmap')
routine.run()
```

2.2 MapRoutine关键字参数

因为 MapRoutine 集成了映射的每一个中间环节,因此仅需调用其 run() 方法便能够执行全流程映射。 MapRoutine 的构造方法不需要位置参数,而是提供一些关键字参数用于控制映射过程,如下:

关键字参数	类型	含义
mapname	str	映射ID,默认为'newmap'。类似于进程ID、socket等,根据不同的映射ID将映射结果分类保存到./mapsave文件夹中,比如设置mapname='xxx',则此次映射结果保存在./mapsave/xxx文件夹下
model_dir	os.path 或 str	onnx文件的路径
arch	str	模型结构,默认为'resnet'
xbar_size	Tuple	xbar规模,默认为(256, 256*5)
noc_size	tuple	NoC规模,默认为(5, 10)
noc_map	bool	是否进行NoC映射,默认为True,若为False, 则只进行xbar映射而不进行NoC映射
show_raw_graph	bool	是否显示原始模型图,默认为False
show_op_graph	bool	是否显示CIM算子图,默认为False
save_param	bool	是否保存模型参数,默认为True
toksim	bool	是否运行TokSim仿真,默认为False
show_execu	bool	是否显示TokSim的图示化结果,默认为False

关键字参数	类型	含义
show_ctg	bool	是否显示CTG图,默认为False
show_cast_path	bool	是否显示cast路径,默认为False
show_gather_path	bool	是否显示gather路径,默认为False
save_mapinfo	bool	是否保存映射结果,默认为True
calcusim	bool	是否运行CalcuSim仿真,默认为True

2.3 映射结果的保存位置

在上述 noc_map, save_param和 save_mapinfo 三个关键字参数都设置为 True (也是默认设置)的前提下,运行 MapRoutine的 run()方法,会自动保存模型参数和映射结果,其中:

- 1. 模型参数保存在 ./mapsave/your-mapname/params.pkl 文件中
- 2. 映射结果保存在 ./mapsave/your-mapname/mapinfo.pkl 文件中

3 获取配置信息

3.1 读取保存的映射结果

3.1.1 read_mapinfo()方法

Maptools提供 read_mapinfo() 方法来获得上次保存的映射信息:

```
from maptools import read_mapinfo
mapname = 'your_mapname'
mapinfo = read_mapinfo(mapname)
```

返回的mapinfo是一个字典, key是对应的信息类型(字符串), value是对应的信息 (Any)

3.1.2 read_params()方法

Maptools提供 read_params() 方法来获得上次保存的模型参数:

```
from maptools import read_params
mapname = 'your_mapname'
params = read_params(mapname)
```

返回的 params 是一个字典,key是参数名(字符串),value是对应的参数张量(numpy.array)

3.2 获取xbar配置信息

xbar的配置信息存储在 mapinfo['xbar_config']中,可以使用下面的方法来获得xbar配置信息:

```
for physical_xbar, cfg_info in mapinfo['xbar_config'].items():
    # physical_xbar : Tuple[2] is the physical position of the
xbar
    # cfg_info : Dict is the configuration information of the
corresponding xbar
```

上述 cfg_info 的组织结构如下:

key	对应value			
op_type	表示当前xbar负责的计算的类型。是由'Conv'(卷积),'Add'(Gather in),'Act'(激活),'Pool(池化)','Bias(偏置)'四个基本操作组合而成的,比如'Conv-Act-Pool','Conv-Pool','Conv-Add-Act-Bias',当然也可以是单独的'Conv'。不管四个基本操作的组合顺序如何,其在硬件上的执行顺序永远是'Conv'→'Bias'→'Add'→'Act'->'Pool'。op_type至少包含'Conv',也就是说,每个xbar都要执行卷积运算。			
xbar_icfg	和之前的icfg相同			
xbar_ocfg	和之前的ocfg相同			
conv_kernel_size	卷积核尺寸,[Height, Width]			
conv_pads	卷积padding值, [Top, Right, Bottom, Left]			
conv_input_size	卷积输入尺寸,[Height, Width], 不含padding			
conv_output_size	卷积输出尺寸,[Height, Width]			
conv_strides	卷积滑动步长,[Vertical, Horizontal]			
conv_weights	<mark>卷积权重的指针</mark> ,是个字符串,作为上述 params 字典的key 使用			
conv_bias	<mark>卷积偏置的指针</mark> ,是个字符串,作为上述 params 字典的key 使用			

key	对应value
xbar_num_ichan	当前xbar负责的卷积输入通道个数
xbar_num_ochan	当前xbar负责的卷积输出通道个数
act_mode	激活运算的类型,只有当op_type包含'Act'时才存在这个key。可能值:['Relu','PRelu','HardSigmoid'],在resnet中暂且只考虑'Relu'
pool_input_size	Pooling输入尺寸,只有当op_type包含'Pool'时才存在这个 key。[Height, Width], 不含padding
pool_output_size	Pooling输出尺寸,只有当op_type包含'Pool'时才存在这个key。[Height, Width]
pool_mode	Pooling运算的类型,只有当op_type包含'Pool'时才存在这个key。可能值: ['MaxPool','AveragePool']
pool_kernel_size	Pooling窗口尺寸,只有当op_type包含'Pool'时才存在这个key。[Height, Width]
pool_pads	Pooling padding值,只有当op_type包含'Pool'时才存在这个key。[Top, Right, Bottom, Left]
pool_strides	Pooling滑动步长, 只有当op_type包含'Pool'时才存在这个 key。[Vertical, Horizontal]

3.3 获取模型参数

对于某个xbar,可以使用下面的方法获取其负责的卷积层的参数:

```
for physical_xbar, cfg_info in mapinfo['xbar_config'].items():
    wp = cfg_info['conv_weight']
    weight: numpy.array = params[wp]
    if 'conv_bias' in cfg_info:
        bp = cfg_info['conv_bias']
        bias: numpy.array = params[bp]
```

注意,这里获得的weight和bias是整层的参数,所以在将参数部署到xbar之前那,还需要根据cfg_info['xbar_icfg']和cfg_info['xbar_ocfg']对获得的参数进行切片

3.4 获取通信连接信息

cast, merge和gather三种通信的连接信息分别保存在 mapinfo['p2p_casts'], mapinfo['p2p_merges'], mapinfo['p2p_gathers'] 三个List中。

3.4.1 获取cast通信连接信息

```
for item in mapinfo['p2p_casts']:
    src = item[0] # src is the root node of the cast tree
    dsts = item[1] # dsts is a list of the destination nodes of
the cast tree
```

3.4.2 获取merge通信连接信息

```
for item in mapinfo['p2p_merges']:
    srcs = item[0] # srcs is a list of the source nodes of the
merge tree (including the root node)
    dst = item[1] # dst is the root node if the merge tree
```

!注意,merge的源节点列表包含根节点。

3.4.3 获取gather通信连接信息

```
for item in mapinfo['p2p_gathers']:
    src = item[0] # src is the source node of the gather
connection
    dst = item[1] # dst is the destination node of the gather
connection
```

3.5 获取逻辑-物理映射信息

- 逻辑xbar是一个四元元组 (layer, region, block, index_in_block)
- 物理xbar是一个二元元组 (x, y)

由于映射过程包含随机因素,所以逻辑-物理的映射信息在每次映射中都不同,为了获得该信息,可以通过mapinfo或CTG两个途径实现

3.5.1 通过mapinfo获取逻辑-物理映射信息

逻辑-物理的映射信息保存在 mapinfo['match_dict'] 这个字典中,其key是逻辑 xbar, value是物理xbar。

3.5.2 通过CTG获取逻辑-物理映射信息

CTG可以直观地展示逻辑-物理的映射信息,如图:

```
log: (16, 1, 0, 0)
phy: (3, 4)
Conv-Bias
```

为了实现这一点,只需在创建 MapRoutine 对象时把 show_ctg 这个关键字参数设置为 True,如下:

```
from maptools import MapRoutine
routine = MapRoutine(mapname='newmap', show_ctg=True)
routine.run()
```

这样每次映射,都会在作出的CTG中显示每个xbar的逻辑ID和物理ID,该CTG以PDF的形式被自动保存到。/mapsave/your-mapname/ctg/目录下

! 注意:一定要保证每次映射生成的mapinfo.pkl和CTG文件都保持一致,如果下次运行映射时你关闭了 show_ctg 这个关键字参数,还是会生成最新的mapinfo.pkl文件,但这个文件和上次生成的CTG文件的信息就不一致了。所以,要么就不要轻易运行映射程序,一旦运行,最好每次都打开 show_ctg 这个关键字参数。

4 计算结果对比

Maptools提供CalcuSim仿真器用于仿真调试时的结果比对,CalcuSim能够模拟每个xbar的计算任务,并将每个xbar中参与运算的中间结果都保存到.pkl文件中。

4.1 使用CalcuSim

在例化 MapRoutine 时,将 calcusim这个关键字参数设置为 True,然后设置 input 这个关键字参数为输入数据,之后再运行 MapRoutine 的 run()方法时,便 会自动运行 Calcu Sim 仿真并自动保存中间结果。

在获取输入数据时,可以直接使用MapTools提供的 get_input 方法,下面举了一个例子:

```
from maptools import *
mapname = 'your-mapname'
img = get_input('your/path/to/test.jpg', resize=(224, 224))
routine = MapRoutine(mapname=mapname,calcusim=True,show_ctg=True,input=img)
routine.run()
```

运行上述程序后,中间结果被自动保存到./mapsave/your-mapname/calcusim/results.pkl文件中

4.2 读取中间结果

Maptools提供 read_results() 方法用于读取CalcuSim上次保存的中间结果,使用方法如下:

```
from maptools import read_results
mapname = 'your-mapname'
results = read_results(mapname)
```

上面的程序中,得到的 results 是一个字典,其key是逻辑xbar(四元元组),value 也是一个字典,保存着和该xbar计算有关的的中间结果,它有4个key,分别是 'cast_in','merge_in','gather_in',和 'data_out',分别对应cast输入tensor(每个xbar都有),merge输入tensor(只有merge xbar才可能有),gather输入tensor(只有merge xbar才可能有)和当前xbar的输出tensor(即cast_out,每个xbar都有)。对于没有的情况,读出来的值是 None。

比如,如果我要获得(3,1,0,0)这个xbar的中间结果:

```
cast_in = results[(3,1,0,0)]['cast_in']
merge_in = results[(3,1,0,0)]['merge_in']
gather_in = results[(3,1,0,0)]['gather_in']
data_out = results[(3,1,0,0)]['data_out']
```

另外 results 还有一个特殊的key,为 'output',是xbar阵列的总输出,是经过拼接之后的。

比如,我要获得xbar阵列的总输出:

```
output = results['output']
```

!注意:results中所有的tensor都是4维([N, C, H, W])的torch.Tensor