

Sprawdzamy i wymieniamy pamięć RAM

podobnie jak w przypadku peceta, również i w notebooku problemy z pamięcią operacyjną mogą objawiać się nie-

mogą objawiać się niestabilną pracą systemu operacyjnego i programów. Jeśli więc nasz system zawiesza się lub komputer niespodziewanie resetuje się, sprawdźmy pamięć RAM. Skorzystajmy z programu na dołączonej do tej Płyty Ratunkowej – MemTest86. Sposób, w jaki powinniśmy testować moduły RAM notebooka, jest identyczny jak w przypadku peceta.

Jeżeli testy wykazały, że któryś moduł pamięci jest uszkodzony, będziemy musieli kupić nowy i zainstalować go. Kości pamięci do notebooka są nieco mniejsze niż



do komputerów stacjonarnych. Ze względu właśnie na mniejsze wymiary nazwane zostały SO DIMM • (ang. Small Outline Dual In-line Memory Module).

Przed kupnem nowej pamięci musimy dowiedzieć się, jakie kości są zainstalowane w notebooku. W tym celu skorzystamy z programu CPU-Z (dostępny w KST). Instalujemy go z dołączonej do Biblioteczki płyty.

Po uruchomieniu przechodzimy do zakładki SPD rozwijamy listę i sprawdzamy, które gniazda pamieci sa obsadzone.



Jeżeli w wybranym slocie włożony jest moduł pamięci, poniżej zostanie wyświetlona jego szczegółowa specyfikacja.








Nas najbardziej interesuje typ pamięci oraz jej szybkość . Nowa pamięć musi mieć te same pa-



rametry, większa może być natomiast pojemność. Jeżeli w slocie nie ma pamięci, pola te beda puste.

Mając już kompatybilny moduł SO DIMM, możemy przystąpić do montażu. Wyłączamy notebook, odłączamy go od zasilacza i wyjmujemy akumulator.

6Klapka, pod którą zainstalowana jest pamięć, jest zwykle oznaczona - może być to piktogram lub opis ♥. Odkręcamy ją ♥.



Za pomocą śrubokręta odginamy metalowe sprężynki mocujące moduł pamięci. Najpierw z jednej, później z drugiej strony.

Pamięć powinna odchylić się w naszym kierunku. Delikatnie wyjmujemy ją ze slotu. Montaż przebiega bardzo podobnie. Umieszczamy pamięć w slocie i dociskamy ją , aż sprężynki mocujące zatrzasną się.





• Przykręcamy klapkę, umieszczamy baterię w złączu i uruchamiamy notebook. Sprawdzamy programem MemTest86, czy nowa pamięć działa już dobrze.





