


การขัดจังหวะการทำงาน (Interrupts) คืออะไร

การ Interrupts คือ การส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ ภายนอก (อาจจะเป็นเซ็นเซอร์ สวิตซ์ หรือเส้น สัญญาณของการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็น UART, 12C หรือ SPI) โดยเรามักจะเรียกสัญญาณนี้ว่า "Interrupt Request" เพื่อไปบอก ไมโครคอนโทรเลอร์ว่าต้องการให้ ไมโครคอนโทรเลอร์หยุดทำงานหลักก่อน เพื่อมา





BOARD	DIGITAL PINS USABLE FOR INTERRUPTS	NOTES
Uno Rev3, Nano, Mini, other 328- based	2, 3	
UNO R4 Minima, UNO R4 WiFi	2, 3	
Uno WiFi Rev2, Nano Every	All digital pins	
Mega, Mega2560, MegaADK	2, 3, 18, 19, 20, 21	(pins 20 & 21 are not available to use for interrupts while they are used for I2C communication; they also have external pull-ups that cannot be disabled)
Micro, Leonardo	0, 1, 2, 3, 7	
Zero	0-3, 5-13, A0-A5	Pin 4 cannot be used as an interrupt.
MKR Family boards	0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A1, A2	
Nano 33 IoT	2, 3, 9, 10, 11, 13, A1, A5, A7	
Nano 33 BLE, Nano 33 BLE Sense (rev 1 & 2)	all pins	
Nano RP2040 Connect	0-13, A0-A5	
Nano ESP32	all pins	
GIGA R1 WIFI	all pins	
Due	all digital pins	
101	all digital pins	(Only pins 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 work with CHANGE))


GND




- . LOW to trigger the interrupt whenever the pin is low,
- . CHANGE to trigger the interrupt whenever the pin changes value
- . RISING to trigger when the pin goes from low to high,
- FALLING for when the pin goes from high to low.


The Due, Zero and MKR1000 boards allow also:

. HIGH to trigger the interrupt whenever the pin is high.






Pull-up Resistor Switch




- . LOW to trigger the interrupt whenever the pin is low,
- CHANGE to trigger the interrupt whenever the pin changes value
- . RISING to trigger when the pin goes from low to high,
- · FALLING for when the pin goes from high to low.

The Due, Zero and MKR1000 boards allow also:

. HIGH to trigger the interrupt whenever the pin is high.





Pull-down Resistor Switch

```
1 #define BUTTON_PIN 3
 3 volatile bool shouldMoveMotor = false;
 5 void setup() {
 6 pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
    attachInterrupt(
      digitalPinToInterrupt(BUTTON_PIN), triggerMoveMotor, RISING);
 9 }
10
11 void loop() {
12 if (shouldMoveMotor) {
13
      shouldMoveMotor = false;
       moveMotor();
15 }
16 }
17
18 void triggerMoveMotor() {
    shouldMoveMotor = true;
20 }
21
22 void moveMotor() {
23 // this function may contains code that
24 // requires heavy computation, or takes
25 // a long time to execute
26 }
```

1.การประกาศตัวแปรใด ๆ ที่จะใช้ในฟังก์ชั่น ISR ควรจะประกาศเป็นแบบ Global Variable (คือ การประกาศตัวแปรนอก ทุกฟังก์ชั่น)
2.จากกฏข้อที่ 1 ควรใช้ volatile สำหรับการ ประกาศตัวแปรแบบ Global Variable เพื่อจะ ทำการแชร์ตัวแปร Global Variable นั้น ๆ ระหว่างฟังก์ชั่น setup(), loop(), และ ISR()

```
1 #define BUTTON PIN 3
 3 volatile bool shouldMoveMotor = false;
 4
             I
 5 void setup() {
 6 pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
 7
    attachInterrupt(
      digitalPinToInterrupt(BUTTON_PIN), triggerMoveMotor, RISING);
 8
 9}
10
11 void loop() {
12 if (shouldMoveMotor) {
      shouldMoveMotor = false;
14
      moveMotor();
15 }
16 }
17
18 void triggerMoveMotor() {
19 shouldMoveMotor = true;
20 }
21
22 void moveMotor() {
23 // this function may contains code that
24 // requires heavy computation, or takes
25 // a long time to execute
26 }
```

ไม่ควรมีค่าตัว
แปรที่จะทำการ
ใยนค่าเข้าหรือ
ออกมานอก
ฟังก์ชั่นของ ISR
4.โปรแกรมที่อยู่
ในฟังก์ชั่น ISR
ควรจะสั้นที่สุด
เท่าที่จะทำได้

```
1 #define BUTTON PIN 3
2
3 volatile bool shouldMoveMotor = false;
5 void setup() {
6 pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
   attachInterrupt(
7
8
      digitalPinToInterrupt(BUTTON_PIN), triggerMoveMotor, RISING);
9 }
10
11 void loop() {
12 if (shouldMoveMotor) {
      shouldMoveMotor = false;
13
                                                                      5.ไม่ควรใช้ฟังก์ชั่น
14
      moveMotor();
15
                                                                      delav(): ในฟังก์ชั่น ISR
16 }
17
18 void triggerMoveMotor() {
19 unsigned long timeNow = millis(); // or micros()
20 // delay(100); --> NO
21 shouldMoveMotor = true;
22 }
23
24 void moveMotor() {
25 // this function may contains code that
26 // requires heavy computation, or takes
 1 #define BUTTON_PIN 3
 2
 3 volatile bool shouldMoveMotor = false;
 4
 5 void setup() {
 6 Serial.begin(9600);
 7
    pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
 8
    attachInterrupt(
 9
       digitalPinToInterrupt(BUTTON_PIN), triggerMoveMotor, RISING);
10 }
11
12 void loop() {
                                                                      6. ห้ามใช้ฟังก์ชั่น Serial
13 if (shouldMoveMotor) {
14
       shouldMoveMotor = false;
                                                                      ต่าง ๆ ในฟังก์ชั่น ISR
15
       moveMotor();
16 }
17 }
18
19 void triggerMoveMotor() {
20 // Serial.read(); --> NO
21 // Serial.println("Inside the interrupt!"); --> NO
22 shouldMoveMotor = true;
23 }
24
25 void moveMotor() {
26 // this function may contains code that
```

