

Protocole MQTT

Cette page liste la manière dont se connecte l'application mobile avec l'Arduino via des sujets MQTT

Topics MQTT

Statut

État des capteurs/actionneurs

Les sujets (topics) sont prefixés de ordurex/ , (ex: status/trash-0/collect-requested devient ordurex/status/trash-0/collect-requested)

Sujet	Publicateur	Abonné	Commentaire	Type de donnée	QoS*	Rétention	Implém (Public
status/trash- 0/collect- requested	Arduino	Android	En cas de demande de ramassage**	N/A	1	N	×
status/trash- 1/collect- requested	Arduino	Android	En cas de demande de ramassage**	N/A	1	N	×
status/trash- 2/collect- requested	Arduino	Android	En cas de demande de ramassage**	N/A	1	N	×
status/trash- 0/invalid-code	Arduino	Android	Saisie du mauvais code de ramassage	client_id	1	N	×
status/trash- 1/invalid-code	Arduino	Android	Saisie du mauvais code de ramassage	client_id pas de client_id si code du capteur RFID invalide	1	N	×
status/trash- 2/invalid-code	Arduino	Android	Saisie du mauvais code de ramassage	client_id pas de client_id si code du digicode invalide	1	N	×
status/trash- 1/burning	Arduino	Android	État du capteur de flammes	Bool 0 : normal 1 : en feu	1	N	×
status/trash- 0/lid	Arduino	Android	Statut du couvercle	Bool 0:fermé 1:ouvert	1	0	×
status/trash- 2/lid	Arduino	Android	Statut du couvercle	Bool 0: fermé 1: ouvert	1	0	×
status/simulation	Arduino	Android	La simulation est initiée par le client donné	Statut 0: Prêt (inactif) 1: Occupé (actif) Client (si statut	1	0	×

Sujet	Publicateur	Abonné	Commentaire	Type de donnée	QoS*	Rétention	Implém (Publica
				= 0) UUIDv4			
status/truck	Android (maître)	Android (autres)	Position en 2D du camion poubelle	Position X Position Y	0	N	×

QoS* (Quality of Service):

- 0 : Au mieux 1 fois (risque de non réception connexion stable)
- 1: Au moins 1 fois (abonné peut recevoir plusieurs fois connexion instable)
- 2: Exactement 1 fois

En cas de demande de ramassage**:

Le status status/trash-x/collect-requested existe suite à une demande de ramassage dans les cas suivants

Pour la poubelle 0 :

• Requête de ramassage via l'application et le bon code (action/trash-0/request-collect)

Pour la poubelle 1:

- TRequête de ramassage via l'application et le bon code (action/trash-1/request-collect)
- Saisie du bon code via le pavé numérique de la poubelle

Pour la poubelle 2:

- Requête de ramassage via l'application et le bon code (action/trash-2/request-collect)
- Passage d'une carte valide sur le lecteur RFID

Actions

Actions contrôlées par l'application mobile

Sujet	Publicateur	Abonné	Commentaire	Type de donnée	QoS*	Rétention	Implém (Publica
action/trash- 0/lid	Android	Arduino	Contrôle l'ouverture ou fermeture du couvercle	Bool 0: fermeture 1: ouverture	1	N	~
action/trash- 2/lid	Android	Arduino	Contrôle l'ouverture ou fermeture du couvercle	Bool 0: fermeture 1: ouverture	1	N	
action/trash- 1/buzzer	Android	Arduino	Joue une musique	Int 0: Musique 1 1: Musique 2 2:	2	N	▽
action/trash- 2/display	Android	Arduino	Affiche du texte sur le LCD	String	2	N	V
action/trash- 0/request- collect	Android	Arduino	Demande de ramassage de la poubelle 0.	client_id code secret (String)	1	N	~
action/trash- 1/request-collect	Android	Arduino	Demande de ramassage de la poubelle 1	client_id code secret (String)	1	N	~

action/trash- 2/request- collect	Android	Arduino	Demande de ramassage de la poubelle 2	client_id code secret (String)	1	N	▽
action/simulation	Android	Arduino	Demande de connexion	Action 0: arrêter 1: lancer 2: pauser ID Client (si action=0) UUIDv4	2	N	V

QoS* (Quality of Service):

- 0 : Au mieux 1 fois (risque de non réception connexion stable)
- 1: Au moins 1 fois (abonné peut recevoir plusieurs fois connexion instable)
- 2: Exactement 1 fois

Échanges TCP/IP

L'arduino envoie l'état des capteurs tous les x ms.

Côté technique pour l'arduino :

- nombre d'octets envoyés/reçus est précisé dans les commandes AT
 - Requette d'envoi AT+CIPSEND=_longueur_chaîne_
 - Retour de commande :

```
Recv __longueur_chaîne__ bytes
```

- Réception: +IPD, _longueur_chaîne_:_contenu_
- Utiliser exceptionnellement Serial.print plutôt que Serial.println pour omettre \r\n contrairement aux autres commandes AT

Format de données :

Ordre	Commentaire	Type de donnée
1	Nombre de status à envoyer	octet
3	Liste de status	status[]

Type status:

Ordre	Commentaire	Type de donnée
1	Id de requêtes mqtt	Enum de status :
		0: status/trash-0/collect-requested
		1: status/trash-1/collect-requested
		2: status/trash-2/collect-requested
		3: status/trash-0/invalid-code
		4: status/trash-1/invalid-code
		5: status/trash-2/invalid-code
		6: status/trash-1/burning
		7: status/trash-0/lid
		8 : status/trash-2/lid
		9 : status/simulation
		Enum d'actions :
		0: action/trash-0/lid
		1: action/trash-2/lid
		2: action/trash-1/buzzer
		3: action/trash-2/display
		4: action/trash-0/request-collect
		5: action/trash-1/request-collect

		6: action/trash-2/request-collect 7: action/simulation
2 (optionnel)	Longueur de chaîne de caractère si type chaîne de caractère	octet
3	Contenu de la requête	Dépend de l'id de la requête mqtt

Exemples:

- Arduino envoi (en binaire) : 323112233445566778899aabbccddeeff0070
 - o 3:3 status à envoyer
 - 1er status
 - Sujet 2 : status/trash-2/collect-requested
 - Donnée : aucune
 - 2ème status
 - Sujet 3: status/trash-0/invalid-code
 - Donnée : client_id (16 octets)
 - 3ème status
 - Sujet 7: status/trash-0/lid
 - Donnée : bool (1 octet)
- Android envoi (en binaire): 30135salut69112233445566778899aabbccddeeff00motdepass
 - o 3:3 status à envoyer
 - 1er status
 - Sujet 0: action/trash-0/lid
 - Donnée : bool (1 octet)
 - 2ème status
 - Sujet 3 : action/trash-2/display
 - Longueur de chaîne de caractère : 5 (octet)
 - Donnée : chaîne de caractères
 - 3ème status
 - Sujet 6: action/trash-2/request-collect
 - Longueur de chaîne de caractère : 9 (octet)
 - Donnée : client_id (16 octet), chaîne de caractères