

# MSTN-M100 QUICK START

Начало работы с платой

Версия документа 1.0.0 • 22.02.2017

Линейка одноплатных компьютеров Milestone. ©2017 Intec Group. Все права защищены.

Intec. Research and development company. www.intecgroup.ru, office@intecgroup.ru

## Оглавление

О плате MSTN-M100	3
Начало работы	4
Установка драйверов	5
Установка драйверов для ОС Windows 7	5
Установка драйвера интерфейса загрузчика для OC Windows 7	5
Установка драйверов интерфейсов времени выполнения микропрограммы для ОС Windows 7	
Установка драйверов для ОС Windows 8.1	8
Создание и загрузка Вашей первой программы для MSTN-M100	13
Подготовка IDE	13
Создание, сборка и загрузка на плату первого проекта	17
Установление связи с платой и обмен данными	22
Добавление заголовочных файлов стандартной библиотеки в проект.	24
Отлично!	27

#### О плате MSTN-M100


MSTN-M100 – плата разработчиков, основана на микроконтроллере <a href="K1986BE92OI">K1986BE92OI</a>, созданном компанией Миландр. Этот контроллер имеет на борту ядро Cortex-M3 с тактовой частотой до 80МГц, производительностью 1.25 DMIPS/МГц и обладающее 43 линиями ввода-вывода. К1986BE92QI обладает разнообразной периферией - от UART до цифроаналогового преобразователя и CAN интерфейса. Одной из особенностей платы является pin-to-pin совместимость с платой Arduino Uno и дополнительный порт EXTEND, не перекрывающийся Arduino-UNO совместимыми модулями расширения. Это дает Вам большие возможности для построения сложных систем путем добавления Arduino модулей и одновременно использования дополнительного порта с выходами UART, CAN, DAC, АЦП и другим функционалом.

На плате также установлены EEPROM FLASH микросхема объемом 1Мбит, держатель батареи для часов реального времени, пользовательская и RESET кнопки, micro-USB разъем и разъем JTAG, два пользовательских и один светодиод индикатор питания.

Получать питание плата может как от USB, так и от внешних источников питания с напряжением от 3,5В до 16В. Для подачи питания имеется 2.1мм DJK-разъем питания, имеется возможность подвести питание на выводы портов EXTEND и POWER. Также, с этих портов Вы можете получить стабилизированное напряжение 3.3В и 5В (5В только при наличии внешнего питания напряжением выше 6В или при подаче питания по USB кабелю). Опорное напряжение выводов составляет 3,3В. Нормальный ток линейных преобразователей 3.3В и 5.0В составляет 700мА, пиковый – до 900мА.

Подробнее об аппаратной части платы MSTN-M100 Вы можете прочитать в документе «MSTN-M100 HW About.pdf».

#### **MILESTONE** layout



This picture shows the major components of «INTEC Milestone M-100». © 2017 Intec Group. All rights reserved. www.intecgroup.ru, office@intecgroup.ru.

Рис. 1 Основные компоненты платы

## Начало работы.

После установки Комплекта ПО MSTN, соедините плату с компьютером по USB интерфейсу.

Если на вашем PC установлена OC Windows 10, то соединение кабелем USB – всё, что Вам понадобится на данном этапе. Однако, если Вы используете Windows 7/8.1, то Вам необходимо установить .inf-файлы для установки драйвера WinUSB как драйверов для работы с интерфейсами платы. Для этого в качестве драйвера устройства MSTN укажите .inf файлы, находящийся в каталоге «C: Intec MSTN 100 USBDriver» (подробнее см. раздел «Установка драйверов»).

При подаче питания на плату, должен загореться синий (индикация питания) и красный (USB загрузчик ожидает загрузки пользовательской микропрограммы) светодиоды. USB загрузчик позволит Вам загружать свои программы на плату используя только USB кабель и программное обеспечение Intec MSTN.

Если питание присутствует, при первом запуске загрузчик включит красный светодиод на плате (если установлена перемычка RED) и будет ожидать загрузки пользовательской программы по USB.

## Установка драйверов

Если ваш ПК работает под управлением ОС Windows 10 устанавливать драйверы нет необходимости. Система сама установит все необходимые драйверы. Для продолжения, переходите к главе «Создание и загрузка Вашей первой программы для MSTN-M100».

Если ваш ПК работает под управлением ОС Windows 8.1, позже Вам будет необходимо вернуться к главе «<u>Установка драйверов для ОС Windows 8.1</u>» (об этом будет сказано в нужный момент), а пока переходите к главе «<u>Создание и загрузка Вашей первой программы для MSTN-M100</u>».

Если же на вашем ПК установлена ОС Windows 7, то вам необходимо вручную установить драйверы для всех интерфейсов платы. Для этого выполните действия, описанные в следующей главе «Установка драйверов для ОС Windows 7».

#### Установка драйверов для OC Windows 7

Установка драйверов может быть разбита на два этапа:

- 1) Установка драйвера интерфейса загрузчика;
- 2) Установка драйверов интерфейсов времени выполнения пользовательской микропрограммы.

Если это первое включение платы, перейдите к главе «<u>Установка драйвера интерфейса</u> <u>загрузчика для ОС Windows 7</u>».

Если необходимо установить драйверы пользовательского режима работы – переходите к подглаве «<u>Установка драйверов интерфейсов времени выполнения пользовательской микропрограммы для OC Windows 7</u>».

Установка драйвера интерфейса загрузчика для ОС Windows 7

При первом включении выполните следующие действия:

- 1. Соедините плату MSTN-M100 с вашим ПК USB кабелем.
- 2. Перейдите в диспетчер устройств и найдите в нем интерфейс загрузчика во вкладке «Другие устройства»:






Рис. 2 Диспетчер устройств

3. Щелкните правой кнопкой мыши по представлению интерфейса и выберите в выпадающем списке пункт «Обновить драйверы...»:




Puc. 3

**4. В открывшемся окне выберите пункт** «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»:




Puc. 4

5. Для поиска драйверов выберите директорию «C:\Intec\MSTN\M100\USBDriver»:




Puc. 5

**6. Кликните по кнопке «**Далее**» и в появившемся окне кликните по пункт «**Всё равно установить этот драйвер**»:** 



Puc. 6

7. Дождитесь установки драйвера и появления окна уведомления об успешной установке:



Puc. 7


8. Готово! Вы можете переходить к следующей главе «Создание и загрузка Вашей первой программы для MSTN-M100». Но после загрузки микропрограммы вам будет

необходимо последовательно повторить вышеописанные действия для появившихся трех интерфейсов (о чем вас уведомят в нужный момент).

Установка драйверов интерфейсов времени выполнения пользовательской микропрограммы

#### для OC Windows 7

После установки драйвера интерфейса загрузчика и загрузки первой микропрограммы на плату, Вам необходимо установить драйверы для интерфейсов времени выполнения пользовательской микропрограммы (интерфейс управления, интерфейс ввода/вывода, СОМ интерфейс):



Puc. 8

Для установки драйверов для всех этих интерфейсов, последовательно, для каждого из них, выполните действия (начиная с пункта 3), описанные в главе «<u>Установка драйвера интерфейса загрузчика для ОС Windows 7</u>».


Если микропрограмма загружена и драйверы установлены – переходите ко второму пункту подглавы «<u>Установление связи с платой и обмен данными</u>».

#### Установка драйверов для ОС Windows 8.1

В случае, если ваш ПК работает под управлением ОС Windows 8.1, вам потребуется установить драйвер для СОМ-интерфейса платы. Этот интерфейс станет доступен в режиме


выполнения пользовательской микропрограммы. В режиме же загрузчика (в т.ч. при первом включении) – ничего устанавливать не нужно. Если вы уже вернулись сюда после загрузки первой микропрограммы, выполните следующие действия:

- 1. Отключите проверку цифровых подписей драйверов (если это вызывает затруднения, воспользуйтесь множеством подробных мануалов в сети Интернет).
- 2. Запустите «Диспетчер устройств».
- 3. Найдите в нем устройство «MSTN-M100 COM»:




Puc. 9

**4.** Кликните по нему правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите пункт «Обновить драйверы...»:




Puc. 10

5. В появившемся окне кликните на пункт «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»:




Puc. 11

6. Для поиска драйверов выберите директорию «C:\Intec\MSTN\M100\USBDriver»:




Puc. 12

- 7. Кликните по кнопке «Далее».
- 8. В появившемся окне выберите пункт «Все равно установить этот драйвер»:




Puc. 13

9. Дождитесь уведомления об успешной установке драйвера и кликните по кнопке «Закрыть»:



Puc. 14

#### 10. Готово! Интерфейс USB-COM теперь присутствует в системе:



Puc. 15

Для работы с ним вы можете использовать приложение «MSTN\_ComTerminalSimulator.exe», находящееся в директории «C:\Intec\MSTN\M100».

Теперь Вы можете продолжить работу с пункта 2 подглавы «<u>Установление связи с платой и обмен данными</u>».

## Создание и загрузка Вашей первой программы для MSTN-M100

Итак, Вы подали питание, при необходимости установили драйверы, и видите, что синий и красный светодиоды на плате загорелись. Теперь, вероятно, вы хотите создать вашу первую программу для М100 и загрузить её на устройство. Для этого Вам необходимо выполнить несколько действий, описанных ниже.

#### Подготовка IDE

- 1. Установить ПО MSTN (включая MinGW, MSys и GNU ARM, если они еще не установлены на Вашем ПК) с помощью инсталлятора «MSTN-M100-Install\_vX.X.X.exe» (вероятно, это уже пройденный Вами этап).
- 2. Установить среду разработки NetBeans версии не ниже 8.1 с поддержкой проектов на C/C++. Для этого зайдите на страницу загрузки NetBeans: netbeans.org, загрузите и установите версию с поддержкой языков программирования C/C++, подходящую для Вашего компьютера (∂ля ОС Windows 7 рекомендуется запускать IDE NetBeans от имени Администратора):




Рис. 16 Выбор сборки NetBeans

- 3. Добавить toolchain Arm Embedded в NetBeans. Для этого в NetBeans IDE выполните следующие действия:
  - **а.** Перейдите в «Tools->Options->C/C++->Build tools» («Сервис->Параметры->C/C++->Средства сборки»):




Рис. 17 Окно управления средствами сборки

Нажмите «Add» («Добавить») и перейдите в директорию установки тулчейна (при установке GNU ARM в составе MSTN SDK это «C:\GNU\_Tools\_ARM\_Embedded\5.4\_2016q3» (версии могут различаться)). Семейство инструментов установите «GNU MinGW», имя тулчейна "MSTN\_Toolchain" и нажмите «OK»:






Рис. 18 Добавление тулчейна

b. Установите пути к средствам в соответствии с картинкой ниже (соответственно, путь установки должен быть тот, который Вы использовали при установке тулчейна):



Puc. 19 Вид окна средств сборки после добавления тулчейна MSTN\_Toolchain

c. Если Вы ранее устанавливали MSys и не отметили пункт «Add MinGW In Path» в инсталляторе MSTN SDK, то Вам необходимо в строке "Make Command" указать путь к только что установленному Msys make («C:\MinGW\msys\1.0\bin\make.exe»):



Puc. 20 путь к make.exe

d. Если у Вас установлены русская версия Windows и NetBeans, установите переменную «Encoding» («Кодировка») в значение «windows-1251» и нажмите «ОК» для сохранения тулчейна:




Рис. 21 Выбор кодировки

- 4. Установить модули Intec MSTN в NetBeans IDE. Для этого:
  - a. B NetBeans IDE кликните «Tools->Plugins->Downloaded->Add Plugins...» («Сервис->Подключаемые модули->Загружено->Добавить подключаемые модули»), перейдите в папку NB\_Modules пакета Intec и выберите все файлы, лежащие в данном каталоге (имена непосредственно файлов модулей могут отличаться от представленных на рис.8):




Рис. 22 Установка модулей MSTN

b. Выполните установку, принимая и соглашаясь со всеми условиями в диалоговых окнах установщика (модулей может быть больше):




Рис. 23 Установка модулей MSTN (продолжение)

с. Перезапустите NetBeans IDE.

### Создание, сборка и загрузка на плату первого проекта

Создадим первый проект для платы MSTN-M100, используя для этого стандартный приме. Для этого необходимо:

- 1. Создать новый проект, используя шаблон MSTN Template Project. Для этого:
  - a. B NetBeans IDE кликните «File->New Project...» («Файл->Создать проект»);
  - b. В диалоге выбора типа проекта откройте каталог «Samples->C/C++» («Примеры->C/C++») и выберите тип проекта MSTN-M100 Template:




Рис. 24 Создание шаблона проекта MSTN

с. Завершите создание проекта, разместив его в каталоге по Вашему выбору.

d. Примечание: так же в каталоге проектов «C/C++» доступны шаблоны для создания C++ проектов MSTN-M100:




Рис. 25 Выбор шаблона для создания проекта

2. Отметить только что созданный Вами проект как "Main". Для этого кликните правой кнопкой мыши по значку проекта в обозревателе проектов NetBeans и выберите пункт контекстного меню «Set as Main Project» («Установить как главный проект»). Если это единственный на данный момент проект, открытый в NetBeans – выполните действия, описанные в следующем абзаце.




Рис. 26 Установка главного проекта

Если это единственный на данный момент проект, открытый в NetBeans – кликните правой кнопкой мыши по пустому пространству обозревателя проектов Netbeans и выберите пункт «Set Main Project» («Установить главный проект»), затем выберите только что созданный проект:




Рис. 27 Установка главного проекта (альтернативно)

3. Открыть, если Вы еще этого не сделали, в менеджере проектов NetBeans папку «Source Files» и в ней дважды кликнуть по файлу «main.cpp»:




Рис. 28 Открытие файла «main.cpp»

В нем находится исходный код программы-примера. Функция «main» - точка входа в пользовательскую микропрограмму, созданную с использованием библиотеки MSTN\_Lib. На момент захода в «main» частота CPU платы настроена на 80МГц, линии ввода-вывода инициализированы как входы с подтяжкой к

низкому логическому уровню (за исключением выводов светодиодов – они инициализированы как цифровые выходы), инициализирован интерфейс USB.

- 4. Собрать и загрузить проект на устройство. Для этого:
  - а. Соберите проект, использовав инструмент NetBeans IDE «Build»:




Рис. 29 Сборка проекта

b. Дождитесь успешной сборки (если сборка завершается ошибкой – повторно перезапустите IDE NetBeans):




Рис. 30 Выполнение сборки проекта

с. Загрузите проект на плату MSTN M100, нажав на кнопку модуля расширения MSTN-M100 Boot:




Рис. 31 Обновление прошивки платы

После нажатия, дождитесь загрузки проекта на плату. В нижней части окна NetBeans откроется вкладка консоли с именем «MSTN monitor». Дождитесь уведомления об успешной загрузке ПО на плату:




Рис. 32 Обновление прошивки платы (продолжение)

#### Установление связи с платой и обмен данными

Установим связь с платой. Для этого:

- 1. Если ваш ПК работает под управлением ОС Windows 7 или ОС Windows 8.1 и это ваше первое включение MSTN-M100 на данном ПК, Вам необходимо установить драйверы USB интерфесов пользовательской микропрограммы. Для этого, выполните действия, описанные в подглаве «Установка драйверов интерфейсов времени выполнения пользовательской микропрограммы для ОС Windows 7» при использовании Windows 7 или «Установка драйверов для ОС Windows 8.1» при использовании Windows 8.1 и возвращайтесь обратно.
- 2. Свяжемся с платой:
  - а. Нажмите на вторую кнопку модуля расширения левой кнопкой мыши:




Рис. 33 Запуск сеанса взаимодействия с платой

b. В окне «MSTN monitor» выведется сообщение об установке соединения с платой (красным цветом), выведутся принятые от платы по интерфейсу USB сообщения (с метками времени, черным цветом) и откроется панель «MSTN GUI»:




Рис. 34 Вывод сообщений принятых от платы



Puc. 35 Окно MSTN GUI

- с. Демонстрационная программа, только что загруженная Вами на плату MSTN вывела серийный номер платы, версию загрузчика и текущую используемую версию библиотеки MSTN-M100, после чего приглашает Вас ввести значение переменной "waitTime" («>>>» в начале новой строки приглашение к вводу).
- d. Введите, например, 2000:

```
Output-MSTN monitor ×

Start firmware downloading (USB)...

Device successfully updated!
Start Listener (USB):
Connection established to board with Serial Number = 9.
Start listening:
[12:58:29] Hello World!
[12:58:29] Serial Number: 9
[12:58:29] Serial Number: 2.2.0
[12:58:29] MSTN Library version: 2.2.1
[12:58:29] Input waitTime (ms):
>>> 2000
```

Рис. 36 Терминал взаимодействия с платой

3. Нажмите Enter. Плата ответит Вам возвратом значения, только что введенного Вами и, спустя заданное время (в миллисекундах) снова предложит ввести время ожидания:

```
Search Results Output - MSTN monitor X Notifications 

Start Listener (USB):
Connection established to board with Serial Number = 9.
Start Listening:
[17:22:52] Hello World!
[17:22:52] Serial Number: 9
[17:22:52] Serial Number: 9
[17:22:52] Serial Number: 9
[17:22:52] Shortloader version: 2.2.0
[17:22:52] Input waitTime (ms):
>>> 2000
[17:23:14] You inputed 2000ms.
[17:23:14] You inputed 2000ms.
[17:23:16] Input waitTime (ms):
>>> |
```

Рис. 37 Терминал взаимодействия с платой

#### Добавление заголовочных файлов стандартной библиотеки в проект

Добавим внешние файлы в проект NetBeans:

- 1. Добавим заголовочные файлы библиотеки MSTN:
  - a. Все актуальные доступные заголовочные файлы библиотеки MSTN и Standard Peripheral library от «МИЛАНДР» находятся в каталоге «C:\Intec\MSTN\M100\Inc»:




Рис. 38 Заголовочные файлы библиотеки MSTN и библиотеки

Standard Peripheral library om «МИЛАНДР»

b. Добавьте эти заголовочные файлы в проект NetBeans. Для этого в обозревателе проектов кликните правой кнопкой мыши по подпапке «Header Files» и выберите пункт «Add existing items from Folders» («Добавить существующие элементы из папок»):




Рис. 39 Добавление заголовочных файлов в проект

с. Добавьте папку, кликнув по кнопке «Add Folder...» («Добавить папку...»):




Рис. 40 Добавление заголовочных файлов в проект (продолжение)

d. Перейдите в каталог «C:\Intec\MSTN\M100\Inc», выделите щелчком левой кнопкой мыши папку «Соге» и нажмите на кнопку «Select» («Выбрать»):




Рис. 41 Добавление заголовочных файлов в проект (продолжение)

е. Нажмите на кнопку «Add» («Добавить»):




Рис. 42 Добавление заголовочных файлов в проект (продолжение)

- а. Повторите данное действие для остальных папок, находящихся в директории «C:\Intec\MSTN\M100\Inc».
- b. В логическом каталоге «Header Files» проекта NetBeans появились папки с заголовочными файлами в которых находятся все заголовочные файлы пользовательской библиотеки MSTN-M100:



Рис. 43 Добавление заголовочных файлов в проект (результат)

с. Вы можете использовать все функции, представленные в библиотеках MSTN-M100, некоторых модулях библиотеки Standart peripheral library 1986BE92QI (распространяется ЗАО «ППК Миландр»), библиотеках, входящих в toolchain ARM Embedded и создавать свои.

#### Отлично!

Готово! Вы можете начать разработку своих собственных приложений для MSTN-M100!

Если у Вас возник вопрос «что дальше?», предлагаем:

- 1. Посмотреть примеры программ для работы с периферийными модулями, находящиеся в директории «<u>C:\Intec\MSTN\M100\Samples\Examples</u>»;
- 2. Изучить документ «<u>MSTN-M100 SW About.pdf</u>», в котором описывается программное окружение MSTN-SDK. В нем Вы так же найдете ссылки на все необходимые для работы с платой MSTN-M100 документы.