

Gruppe 8

Interfakultatives Institut für Anwendungen der Informatik

### Vorbereitung zu Versuch 1

NAME; VORNAME	DATUM
Hohenstein, Michael	03.11.18

1) Was ist eine Assemblersprache?

Eine Assemblersprache ist eine Maschinensprache, die 131 Van Assemblierer in die Befehle einer Prozessoranchide holan uberselzt wird. Sie ist von der verwendeden Prozessoran chitektur inderen Sprachen wie z.B. C? abhangigt

- 2) Wo liegt der wesentliche Unterschied zu höheren Sprachen wie z.B. C? hokere Sprachen arbeiden verhalten sich objehdorien diend während in Assembler Daden in den Registern ader anderweiz tig abgelegt werden, urbei der Endwichter den speicherord and der Handware engine Juordren muss. Höhere Spreichen werden von einem Compiler in Assembler übersetzt,
- 3) Welche Aufgabe haben die GPIOs des PSoC-Bausteins?

Die GP103 konnen sowoll digitale als auch anatoge Signale endgegennehmen (einlesen) oder ausgeben

4) Nennen Sie jeweils 3 Komponenten der analogen und digitalen Blöcke.

Digital:

- Counter
- Timer

- Pulsweidenmoduladoren (PWP)

Analog:

- AD - Wandler

-DA - Wandler

- homogradoren

10.04.2015

Welche internen Register besitzt der M8C und welche Funktion haben sie?

A : Accumulator, Speichert Ergebnisse von Berechnungen

X: Ynder, vielfaltige Verwendung PC: Program - Counter, enthalt die Advesse des nachsten Befehls

SP : Stack Pointer, Adresse des obersder Elements auf dem Stack F : Flag, speichert Systemousdande & Bediebsmodi

6) Welchen Zweck erfüllen die Speicher RAM, SROM und Flash-ROM?

RAM: Darden, Variablen and Stack speichern

ROM: SROM und Flask-Rom

43 Boodprogramm 63 Anwendung & programm

7) Was sind Usermodule?

Implementierungen in der JDE, durch die grundlegenden analoge f digidale Funktionen einfach realisiert werden hönnen.

8) Aus welchen Komponenten besteht ein Assemblerprogramm?

. hommendare . Direlitiver - Instruktionen

- · Label
- 9) Wozu dient die Direktive AREA?

AREA Regt fest, wo Daten & Befehle gespeicherd

rerden

has - Wariablen

text -> Programm code Lit -> Zeichenheden/honsdenden

( POM IRE( I COX)

10) Nenne Sie 3 Adressierungsarten

· Source Immediate

· Source Direct

· Destination Indexed




Gruppe 8

Interfakultatives Institut für Anwendungen der Informatik

10.04.2015 3/3

#### 11)Berechnungen zu PWMs

Ein 8-Bit Pulsweitenmodulator ist im PSoC-Baustein wie folgt aufgebaut:



PWM Block Diagram, Data Path width n = 8 or 16

Mit dem *Period Register* wird die Periodendauer des PWM-Signals definiert. Mit dem *Pulse Width Register* wird das Tastverhältnis (duty cycle) festgelegt, d.h. wie lange ist der High-Pegel des PWM-Signals im Verhältnis zu einer Periode. Mit jeder steigenden Flanke des Eingangstakts *Clock* wird der zuvor über das *Period Register* geladene *Counter* um 1 dekrementiert. Sobald Null erreicht wird geht der *TC*-Ausgang (Terminal Count) für die Dauer eines Eingangstaktes auf High. Anschließend wird der *Counter* neu geladen um wieder dekrementiert werden zu können. Hat der *Counter* den gleichen Wert wie das *Pulse Width Register*, so geht der *Comparator*-Ausgang auf High. Am Ende der Periode geht er zusammen mit TC wieder auf Low.

Die Periodendauer wird mit

OutputPeriod = (PeriodValue + 1) tolk

berechnet.

Das Tastverhältnis mit:

DutyCycle = CompareValue/(PeriodValue+1)

Berechnen Sie für einen 8-Bit PWM, mit einem Einganstakt von 375 Hz, ein PWM-Signal von 1,5 Hz und einem Tastverhältnis von 60 %.

PeriodValue = 249

CompareValue = 150
(PulseWidth)

#### 12) Berechnung zu SleepTimer

Mit dem Usermodul SleepTimer soll eine Programmverzögerung von 1 Sekunde realisiert werden. Geben Sie die Werte für eine Interruptrate von 8 Hz an:

Wert für SleepTimer\_TickWait :



1

## Mikrorechnerpraktikum Versuch 2: MSR-System Teil 1 Vorbereitung

Interfakultatives Institut für Anwendungen der Informatik

6. November 2018

Gruppe	Nachname, Vorname	Fachbereich	Datum
2			-
P		·	

1. Welchen Nachteil hat die zeichenorientierte Übertragung.

Man hann nur Zeichen aus dem ASCII - Zeichensad?

2. Zur Darstellung von Text, z.B. auf dem Hyperterminal, werden Steuerzeichen und druckbare Zeichen verwendet. Wo werden diese definiert?

Im ASCII - teichensoid?

3. Wozu dienen die Steuerzeichen LF und CR?

LF: (time former / Zeidenvorschetz) Setze den Cursor nach links zuräch CR: Beginn einer neuen Zeile (Zeilenambruck)

4. Warum werden bei der seriellen Übertragung eines 1-Byte Zahlenwertes mit dem Hyperterminal jeweils 2 Bytes gesendet?

Die Bytes werden über das Hyper mit dem Hyperterminal hexadezimal übertragen, weshalb aus jeden Byte zwei hexadezimale teichen werden, die einzeln übertragen 5. Was wird mit den Parameterdaten bei dem Befehl COM\_FGW\_SET\_PWM1 eingestellt? werden.

Die Leisdung der Pumpe Eggeorgescheren

6. Warum hat der Befehl COM\_FGW\_GET\_PREASSURE keinen Parameter?

Weil er beinen benodigt, da schon implemendierd ist, welcher Werd ausgeles en und wetcher gesendet werden muss,



7. Unter Verwendung der comlib soll der PWM2 ein Zahlenwert von dezimal 239 gesendet werden. Wie sieht das dafür zu erzeugende Datenpacket aus? Tragen Sie Ihre Werte in die folgende Tabelle ein. Carriage Return und Line Feed sind nicht zu berücksichtigen.

	Eingabe	übertragene		
Byte-	am Hyper-	Zahlenwerte	Name der Bestandteile	verwendete
folge	terminal	dezimal/hex	des Datenpackets	Variablenamen
1		2	Befehlsnummer	,
2		2	Parameterlange	
3		14/E	Parameterdaten	·
4		15 1F	Paramederdaden	
5				. «

- Com-rect Parametergth, Com-rect Packet Available, Com-rect Command, Com-rect Param Pada In der letzten Spalte tragen Sie die Namen der Variablen ein, nach dem Empfang des Datenpaketes im PSoC-Baustein verwendet werden.
  - 8. Der Motor der verwendeten Pumpe wird laut Herstellerangaben optimal mit einem PWM-Signal mit einer Frequenz von 3,5 kHz angesteuert. Der Clock-Eingang des PWM-Modules ist mit einem Takt von  $f = \frac{24}{52}$  MHz beschaltet. Welchen Wert muss in das Period-Register des PWM-Moduls geschrieben werden, damit die vom Hersteller vorgegebene Frequenz möglichst gut erreicht wird? Informationen zum PWM-Modul finden Sie auch im Vorbereitungsblatt zu Versuch1.

132

9. Schreiben Sie den Assemblerquelltext für eine Programmschleife auf (evtl. auf extra Blatt), die prüft, ob ein Datenpaket über die serielle Schnittstelle empfangen wurde. Wenn ja, dann sollen die Befehls-Nr. und die Parameterlänge als hexadezimale Zahl auf dem Display ausgegeben werden (siehe auch Versuchsteil 1).

0/5



# Mikrorechnerpraktikum Versuch 3: MSR-System Teil 2 Vorbereitung

Interfakultatives Institut für Anwendungen der Informatik

2. Dezember 2014

Gruppe	Nachname, Vorname	Datum	Unterschrift
Ý	Wish Christian	19.11.18	C. Wish
P	Hohendein, Michael	13.11.1	M. Hohenstein

Ι.	VVOVOII II	angi un	e Diei	ızam (	ies i	3CIII	1661110	otors i	шгі	akukum	ab:	
(		1.	/	ť	1	1	ç	5	ē			

2. Wie wird die Drehrichtung des Schrittmotors festgelegt?

3. Welche Funktion hat der Timer16\_SMT in diesem Versuch?

4. Welche Auswirkungen hat eine zu geringe Periodendauer des Timer16\_SMT?



5. Was ist ein Interrupt und durch welches Ereignis wird er in diesem Versuch ausgelöst? eine gewollte unterbrechung des Programmlants um eine Allion höherer Priorität durkzaführen durch den Nulldurchlant des TMER 16\_SMT

6. Was ist eine ISR und wie wird sie gestartet bzw. aufgerufen? Ein Assemblerprogramm, welches über einen Zeiger einen Weit aus der LUTZ liest, diesen an den DA-Wandler übergibt und den Zeiger inheumentiert. Aubrut durch den Interrapt beim Nulldurchgang des TMER 16\_SNIT

7. Damit der Schrittmotor sich dreht, müssen an die beiden DA-Wandler ständig diskretisierte SIN-/COS-Werte übergeben werden. An welcher Stelle des Quelltextes sollten die entsprechenden Assemblerbefehle stehen, welche die DA-Wandler ansteuern?

Auserhals de Programmshleite damit die Drehrahl wicht von de Lantzeit Oder Schleife asharyt also i.d. ISR

8. Warum sollte der Interrupt-Mode des Timer16\_SMT in der SMT-Initialisierungsroutine nicht aktiviert werden? Weil de Times unabhängig vom Interruptmode länd mud somit die routine abrechen höhnte und sich der Motor Seginal sich zu dreben

9. Mit welchem Wert für den DA-Wandler wird am Schrittmotor eine Spannung von Null Volt erreicht, so dass er still steht?

West: 31

10. Wie kann der zurückgelegte Weg des Förderbandes bestimmt werden? theoretish über die vom Schriftmotor gelahrenen Schrifte, gibt probleme durch? übergpringung bei hoher diehzahl, Also: Drehscheibe mit 180 18ther die Bei durch eine Gabelluhtschrante geführtwerden und dann einen Spanningsimpuls auslän die can again mit dem am augang verbundenen Countermodul gezühlt werden

11. In welchen Variablen werden im PSoC-Baustein nach einem empfangenen Befehl die Befehlsnummer und die Parameterdaten abgespeichert?

Representent in variablement dem Proifix com\_ in

Courlib

Befollow: com-recuCommand

Porametedaka: com- recu Param Data

### Vorbereitung zu Versuch 1 – LabVIEW

GRUPPE	NAME; VORNAME	DATUM
8	Wisser, Christian	26.11.20.18

1) In der linken Tabellenspalte stehen die in konventionellen Programiersprachen (C, Pascal, ...) üblichen Begriffe. Stellen Sie diesen, die in LabVIEW verwendeten Begriffe gegenüber.

Konventionelle Programmiersprache	LabVIEW
Programm-Projekt	VI
Unterprogramm	SUB-VI
Sourcecode	Blockdiagramm
Benutzeroberfläche	Frontpanel

2) Wie werden die beiden Elemente, die für die Ein- und Ausgabe von Daten zuständig sind, genannt und in welchem Fenster (siehe Hauptbestandteile eines LabVIEW Programmes) werden sie platziert?

Controls indicators

Ein-/Ausgabeelemente	Platzierung
Bedienelement	Frontpanel de Elementolet
Anzeige element	Frontpennel "

3) Wie unterscheiden sich lokale und globale Variablen hinsichtlich ihres Gültigkeitsbereich?

Lokale Variable: nur innertrab des VIs guiltig

Globale Variable: VI cibergreitent guiltig

4) Schieberegister sind spezielle lokale Variablen. Welche weitere Einschränkung haben diese in ihrem Gültigkeitsbereich?

Sie Sela leu ihre Gülligheit nur innehalb eine Sibleife werden war erst bein schließen der VIs wieder zurüch-

---bitte wenden



5) Mit welchem Strukturelement kann ein sequenzieller Ablauf von Operationen erzwungen werden?

For-Shleife, While-Shleife, Coxe-Struktur, Sequenzstraktur und Formellunden

7

2

6) Wie unterscheiden sich die beiden Anzeigeelemente Graph und Diagramm?

Diagram skellt jeden West sofort dan Graph Gibt die gesamen West cals Avray erst nach der Gesamen Berähmung bzw. Erlassing aen und stellt alle und gleichem Punkasstand dan

7) Nennen Sie zwei Funktionen, mit denen der zeitliche Ablauf von VIs gesteuert werden kann.

Viellache von ms

worten Sis der interne Taht gleich dern vielten des Eingeseocks ist, als diesen übestritt.



zu warkendems

worden Sis der inkene Talt Elex Cos Autors die vorgegebene Anzahl von ms eneigt hat

#### Vorbereitungsformular zu Versuch 6 (LabVIEW / Schrittmotor)

Gruppe	Nachname, Vorname Unterschrift		Fachbereich	Datum	
8	Wisse Christian	C. Disjer		10.12.18	
	Holenskin Michael				

- 1) Wieviele Vollschritte sind für eine Rotorumdrehung des Schrittmotors notwendig?
- 2) In maximal wieviele Teilschritte kann eine Rotorumdrehung im Praktikum unterteilt werden?

  1 Vollstuit = wax 8 Teilschritte

  1 600 TS
- 3) Wieviel Lichtschrankenimpulse werden gezählt, wenn sich das Förderband um 5,969 Meter fortbewegt?
- 4) Mit der Ausgaberate (update-rate) für den D/A-Wandler wird die Drehzahl des Motors festgelegt. Erstellen Sie die Formel zur Berechnung der Ausgaberate r [1/sec] aus der Drehzahl u [1/min].

5) Erstellen Sie eine Formel zur Umrechnung der Weglänge S [mm] in Anzahl von Lichtschrankenimpulse Pmax.

S: 60, 180 = Pina

6) Erstellen Sie eine Formel zur Umrechnung der Ausgaberate r [1/sec] in den Teilerwert TW für den Timer16\_SMT

\*\*Common State\*\*

\*\*Common

- 7) Der Puffer mit den diskretisierten Sinus-/Cosinuswerten wird mit der gewünschten Ausgaberate (update-rate) zyklisch ausgelesen und an den D/A-Wandler übergeben. Hat die Anzahl der gespeicherten Sinusperioden (je 32 diskretisierte Sinuswerte pro Periode) einen Einfluss auf die Motordrehzahl?
- Motordrehzahl?

  Alle upche-rale Sestimmt die Vrehzahl des Molovs

  Wenge dichete Lieft = schweller werdt Fertschrifte a wehr Ts = lagrance

  8) Der Schrittmotor soll über eine Rampenfunktion die vorgegebene Wegstrecke S [mm] zurücklegen.

  Erstellen Sie eine Formel oder ein kleines Programm, das die Drehzahl u [1/min] in Abhängigkeit der Lichtschrankenimpulse p (anstatt des zurückgelegten Weges) berechnet. Als Eingabeparameter verwenden Sie:

Umax maximale Drehzahl
Ustart Startdrehzahl

Pges Summe der Lichtschrankenimpulse der gewünschten Wegstrecke

Pges 3,6 J. SOPS weden - Helper to

Pages - th U= { Pges · Umax, 0 = p < Pge, 1800 - 1800 - p > Pges

1800 - th U= { Pges · Umax, 0 = p < Pges

11: horechner - Prochtikum Vorbereitung zu Versuch 8

Aufgabe 1:

Gruppe 8

$$d) \qquad t 2 = *_{p}t;$$

### Aufgabe 2:

Header - Dadeien sind Programmbibliothehen, die zur Auslagerung von Quelltext in eine Dadei verwended werden. Sie werden von dem Praprojessor vor dem kompilieren an die Stelle des Befehls zum Einbinden eingefagd.

## Aufgabe 3:

# include " " " " " " (I far Bibliotheken / Dateien im

Arbeits verzeichnis

#### Aufgabe 4:

- · private : für Routinen innerhalb der blasse
- · public : für Roudinen außerhalb der klasse
- · prodected : für abgeleitete klassen

Aufgabe 5: C Base test; Aufgabe 6: fest pub = \* Werd; Aufgabe 7: Eber einen konstniktor Aufgabe 8: Ja, mann kann konstruktoren überlaiden. Aufgabe 3: Der Parameterkonstruktor ercvartet bei der Initialisierung der Instanz einen Parameter. Aufgabe 10: CPunht : Counht (int x, int y) & priv\_x = x;

priv-y = y;

}

Chreis: Chreis (int x, ind y, ind r, string farbe) {

Chreis: Chreis (int x, ind g, int r, string farbe): (Punkt (x, y) {

priv-r = r;

priv- farbe = farbe;

}