Chapitre 1 - Le traitement de l'information

Cours de Bernard Boigelot Université de Liège 2025

Table des matières

1 Introduction

L'objectif de ce chapitre est de poser les bases fondamentales de l'étude des ordinateurs : qu'est-ce qu'un ordinateur, que signifie « traiter de l'information », comment cette information circule, comment elle est mesurée et quantifiée, et pourquoi les représentations binaires sont omniprésentes dans les systèmes modernes.

2 Qu'est-ce qu'un ordinateur?

Définition: Un ordinateur est une machine capable de traiter des données en suivant un programme préétabli. Il s'agit d'un automate sans initiative propre, capable d'exécuter des instructions qui lui sont données sous forme de programme.

2.1 Exemples concrets d'applications

- Ordinateur personnel: bureautique, navigation web, jeu vidéo
- Smartphones: capteurs GPS, appareil photo, apps, réseaux
- **Voitures modernes :** dizaines de microprocesseurs (freinage, injection, multimédia...)
- Objets connectés : balances, caméras, assistants vocaux

2.2 Exemple type examen

Expliquez en quoi un smartphone est un ordinateur selon la définition vue au cours. **Réponse :** Il traite des données (position, image, son, texte) en exécutant un programme (applications) préétabli par le développeur.

3 Notion d'information

3.1 Définition physique

L'information correspond à la **réduction de l'incertitude** qu'un observateur possède sur l'état d'un système.

Exemple : Un dé dans une boîte fermée peut montrer un chiffre entre 1 et 6. Ouvrir la boîte nous donne une information nouvelle.

3.2 Transmission par signaux

L'information est transmise par **signaux** physiques :

- Optiques : lumière (ex : faisceau laser dans un lecteur DVD)
- Électriques : tension sur un câble
- **Mécaniques**: position d'un interrupteur

Exemple : Un lecteur DVD lit une séquence de creux/reliefs sur la surface du disque. Ces éléments modulent un faisceau laser réfléchi, transformé ensuite en signal électrique.

3.3 Chaîne complète de transmission enrichie

DVD Faisceau laser Photodiode Signal électrique Circuit électronique Télévision	DVD	Faisceau laser	Photodiode	Signal électrique	Circuit électronique	Télévision
---	-----	----------------	------------	-------------------	----------------------	------------

3.4 Tableau récapitulatif des types de signaux

Type de signal	Exemple	Caractéristique
Optique	DVD, fibre optique	Vitesse, haute fréquence
Électrique	Câble, processeur	Mesurable, codable en binaire
Mécanique	Interrupteur, clavier	Actions utilisateur

3.5 Signaux continus : définition et limites

- Valeurs dans un intervalle dense ([0, 12] V)
- Sensibles au bruit, imprécisions (mesure, interférences)
- Utilisés en analogique, mais peu fiables en calcul


3.6 Signaux discrets : robustesse et usage

- Ensemble fini de valeurs (ex : $\{0,1\}$)
- Résistent mieux au bruit
- Base des circuits logiques modernes

3.7 Représentation binaire

- -0V = logique 0
- $-V_{alimentation} =$ logique 1

Schéma tension logique:



4 Quantification de l'information

4.1 Formule de base (Shannon)

$$I = \log_2\left(\frac{1}{p}\right)$$
 bits

4.2 Tableau comparatif (valeurs typiques)

Événement	Information (bits)
Lancer de pièce	1
Lancer de dé (6 faces)	2.58
Lettre Z en français (0.12%)	9.7
Lettre E (17%)	2.56

4.3 Exemples supplémentaires type examens

Exemple 1. Une mesure incertaine sur 8 niveaux $\Rightarrow \log_2(8) = 3$ bits

Exemple 2. Signal binaire avec bruit (seuil mal réglé) \Rightarrow perted'in fo Texte a la toire avec 26 lettres qui problem $\log_2(26) \approx 4.7$ bits

Exemple 3. Exemple 4. Lancer de 3 pièces $\Rightarrow 2^3 = 8$ cas, donc 3 bits

4.4 Unités de stockage et confusion à éviter

— Octet = 8 bits

— Préfixes binaires : $K = 2^{10}$, $M = 2^{20}$

— **Piège** : Disque de 4 TB annoncé = 3.64 TB réels

5 Flashcards clés pour mémorisation

— **Bit** : unité d'information — **Octet** : 8 bits

— **Binaire** : signal à 2 valeurs — **Signal discret** : fiable

— Shannon : $I = \log_2(1/p)$ — Signal continu : bruité

6 Astuces et conseils

- Vérifier toujours si les signaux sont fiables ou affectés par du bruit
- Justifier les quantités d'information avec la formule de Shannon
- Se méfier des notations commerciales : 1TB $\neq 2^{40}$
- En cas d'incertitude sur p, bien lire le contexte ou les fréquences données