Лабораторна робота №3. **Пряме програмування портів GPIO. Проект на мові асемблера і С.**

Вступ

З попередньої лабораторної роботи ми з'ясували, що кожна програма, написана для ARM архітектури, повинна мати декілька основних компонентів: стек, таблиця векторів переривань, ну і звісно тіло самої програми. У стеку будуть зберігатися локальні змінні, які розташовані у регістрах загального призначення, а також в деяких випадках значення адреси повернення з підпрограм, тобто вміст регістру R14(LR), і навіть вміст програмного лічильника R15(PC). У таблиці векторів має бути мінімум дві адреси: перша — адреса з якої починається стек, друга — адреса початку програми,. Приклад найпростішої програми на мові асемблеру можна побачити на рис. 1.

```
; Initialize Stack Size
      ; Equ 400 hex (1024) bytes
      Stack Size
                             0x00000400
                      EQU
     ; Area STACK (NOINIT and READ/WRITE)
5
                     AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=4
6
     ; Initialize memory equals Stack Size
     Stack Mem
                     SPACE Stack Size
8
       initial sp
9
      ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
                             RESET, DATA, READONLY
10
                      AREA
11
                      EXPORT
                             Vectors
12
                      EXPORT Reset Handler
                                                        [WEAK]
13
       Vectors
14
                                                      ; Top of Stack
                      DCD
                               initial sp
15
                      DCD
                             Reset Handler
                                                       ; Reset Handler
16
       Vectors End
17
                      AREA
                             |.text| , CODE, READONLY
18
19
      Reset Handler
                      PROC
20
                      LDR
                             R0, = main
21
                      BX
                              R0
22
                      ENDP
23
                      PROC
       main
24
                      ; place you initialization code here
25
       mainloop
26
                      ; place you application code here
27
                 mainloop
28
              ENDP
29
              ALIGN
30
              END
```

Рис. 1. - Лістинг коду найпростішої програми

1.Підготовка до створення програми. Огляд необхідної документації

Однак ця програма нічого не робить. Тож давайте допишемо її так, щоб вона увімкнула світлодіод, який розташований на платі STM32F401 NUCLEO, або STM32F407 Discovery (далі просто NUCLEO і Discovery)¹. Для цього відкриємо інструкцію користувача (user manual UM1724) [1] і знайдемо розділ «LEDs» (ст. 23). Тут написано, що користувачу доступний світлодіод LD2 (рис. 2). Керування ним відбувається за допомогою периферійних блоків GPIO (General Purpose Input/Outputs), які прийнято називати портами вводу/виводу. Вони позначаються англійськими буквами А,В,С, ...,J,К. Кожен порт містить 16 виводів (ріпя - пінив). Отже світлодіодом на платі NUCLEO керує пін «5» порту «А» («РА5»), і щоб його увімкнути необхідно подати на його анод високий рівень. На платі STM32F4 Discovery, згідно документу user manual UM1472 [3], програмам користувача доступні 4 світлодіоди LD3 – LD6, підключені до виводів РD12 – PD15. На рис. З надано схему підключення світлодіодів на платах NUCLEO і Discovery.

6.4 LEDs

The tricolor LED (green, orange, red) LD1 (COM) provides information about ST-LINK communication status. LD1 default color is red. LD1 turns to green to indicate that communication is in progress between the PC and the ST-LINK/V2-1, with the following setup:

- Slow blinking Red/Off: at power-on before USB initialization
- Fast blinking Red/Off: after the first correct communication between the PC and ST-LINK/V2-1 (enumeration)
- Red LED On: when the initialization between the PC and ST-LINK/V2-1 is complete
- Green LED On: after a successful target communication initialization
- Blinking Red/Green: during communication with target
- Green On: communication finished and successful
- Orange On: Communication failure


User LD2: the green LED is a user LED connected to Arduino signal D13 corresponding to STM32 I/O PA5 (pin 21) or PB13 (pin 34) depending on the STM32 target. Refer to *Table 11* to *Table 23* when:

- · the I/O is HIGH value, the LED is on
- the I/O is LOW, the LED is off

LD3 PWR: the red LED indicates that the STM32 part is powered and +5V power is available.

Рис. 2. - Опис світлодіодів, розташованих на платі NUCLEO

¹ Далі буде йти про обидві плати NUCLEO і Discovery. Аналогічні дані будемо подавати у тексті через «/».






Рис. 3. - Схема підключення світлодіодів на платах а) NUCLEO, б) Dscovery

Для зниження електроспоживання мікроконтролеру (МСU), після його скидання (RESET), практично всі блоки периферійних пристроїв і утому числі всі порти вимкнуті. Увімкнення або вимкнення їх відбувається подачею або припиненням подачі на них тактуючого сигналу. Керування тактуючим сигналом відбувається за допомогою регістрів «RCC XXX peripheral clock enable» з загальної групи керування скиданням та синхронізацією RCC (Reset and clock control) у якої знаходяться всі регістри керування налаштуванням генераторів, блоків ФАПЧ та шин. Замість «XXX» в позначення регістру має бути назва шини «АНВ1», «АНВ2» або «АРВ1», яка забезпечує доступ до певного ресурсу МСU. Тому відкриваємо «reference manual RM0368/RM0090» [2]/[4] і в розділі «6.3. RCC registers»/«7.3RCC registers» шукаємо регістр, який відповідає за дозвіл (enable) тактування портів «А» і «D». Ця інформація є на ст. 117/178 (рис. 4).

6.3.9 RCC AHB1 peripheral clock enable register (RCC_AHB1ENR)

7.3.10 Address offset: 0x30

Reset value: 0x0010 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reser- ved	OTGH S ULPIE N	OTGH SEN	ETHM ACPTP EN	ETHM ACRXE N	ETHM ACTXE N	ETHMA CEN	Rese	Reserved		DMA1E N	CCMDAT ARAMEN	Res.	BKPSR AMEN	Reserved	
	rw	rw	rw	rw	rw	rw			rw	rw			rw		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	n
	Reserved		CRCE N		Reserved	i	GPIOIE N	GPIOH EN	GPIOG EN	GPIOFE N	GPIOEEN	GPIOD EN	GPIOC EN	GPIO BEN	GPIO AEN
			rw				rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bit 31 Reserved, must be kept at reset value.

Bit 3 GPIODEN: IO port D clock enable
This bit is set and cleared by software.
0: IO port D clock disabled
1: IO port D clock enabled

Bit 0 GPIOAEN: IO port A clock enable
This bit is set and cleared by software.
0: IO port A clock disabled
1: IO port A clock enabled

Рис. 4. - Біти дозволу/заборони тактування портів GPIOA та GPIOD

Бачимо, що треба в біт 0/3 регістру «RCC_AHB1ENR» записати 1. Також тут написано, що зміщення цього регістру відносно базової адреси становить «0x30».

Осталось визначити базові адреси «RCC» і портів «GPIOA» та «GPIOD». Оскільки карта пам'яті для однакових ресурсів всіх MCU STM32F4хх співпадає, то відкриємо розділ «2.3 Memory map» (ст.38 [2] або ст.65 [4]) і побачимо, що значення цих адрес становить: «0х40023800» - для RCC, «0х40020000» - для порту «GPIOA», та «0х40020C00» - для порту «GPIOD» (рис. 5).

2.3 Memory map

See the datasheet corresponding to your device for a comprehensive diagram of the memory map. *Table 1* gives the boundary addresses of the peripherals available in STM32F401xB/C and STM32F401xD/E devices.

Table 1. STM32F401xB/C and STM32F401xD/E register boundary addresses

Boundary address	Peripheral	Bus	Register map
0x5000 0000 - 0x5003 FFFF	USB OTG FS	AHB2	Section 22.16.6: OTG_FS register map on page 746
0x4002 6400 - 0x4002 67FF	DMA2		Section 0.5.11: DMA register man on page 107
0x4002 6000 - 0x4002 63FF	DMA1		Section 9.5.11: DMA register map on page 197
0x4002 3C00 - 0x4002 3FFF	Flash interface register		Section 3.8: Flash interface registers on page 60
0x4002 3800 - 0x4002 3BFF	RCC		Section 6.3.22: RCC register map on page 136
0x4002 3000 - 0x4002 33FF	CRC		Section 4.4.4: CRC register map on page 70
0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF	GPIOH	AHB1	
0x4002 1000 - 0x4002 13FF	GPIOE]	
0x4002 0C00 - 0x4002 0FFF	GPIOD	1	Section 8.4.11: GPIO register map on page 162
0x4002 0800 - 0x4002 0BFF	GPIOC	Ī	Section 6.4.11. GPTO register map on page 162
0x4002 0400 - 0x4002 07FF	GPIOB	1	
0x4002 0000 - 0x4002 03FF	GPIOA]	

Рис. 5. – Фрагмент опису «memory map»

Більш стисло цю інформацію подано у розділі 6.3.22 [2] /7.3.25 [4] (рис.6):

6.3.22 RCC register map

7.3.25 Table 22 gives the register map and reset values

Table 34 gives the register map and reset values.

	Table 34. RCC register map and reset values																																
Addr. offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	6	89	7	9	5	4	3	2	1	0
0x00	RCC_CR	F	Rese	erve	d	PLL I2SRDY	PLL I2SON	PLL RDY	PLL ON	F	Rese	erve	d	CSSON	HSEBYP	_	1	HSICAL 7	HSICAL 6	HSICAL 5	HSICAL 4	HSICAL 3	HSICAL 2	HSICAL 1	HSICAL 0	HSITRIM 4	HSITRIM 3	HSITRIM 2	HSITRIM 1	HSITRIM 0	Reserved	HSIRDY	HSION
0x1C	Reserved																	rve	_														
0x2C	Reserved															- 1	(ese	erve	d										_				
0x30	RCC_ AHB1ENR	Reserved	OTGHSULPIEN	OTGHSEN	ETHMACPTPEN	ETHMACRXEN	ETHMACTXEN	ETHMACEN	Reserved	pakiasasi	DMA2EN	DMA1EN	CCMDATARAMEN	Reserved	BKPSRAMEN			Reserved			CRCEN		Reserved		GPIOIEN	GPIOHEN	GPIOGEN	GPIOFEN	GPIOEEN	GPIODEN	GPIOCEN	GPIOBEN	GPIOAEN

Рис.6 – Карта регістрів RCC групи

Тепер, коли порт «А» / «D» тактується, нам необхідно задати режим його роботи. Це робиться за допомогою регістру «GPIO port mode register» (GPIOx_MODER), що описаний на ст. 157 (рис. 7). Його зміщення становить «0x00», а щоб настроїти пін 5 / 12 на «вивід» даних («output mode») з відповідного порту GPIOx (x=A,B,C,D,...,H/...,K) необхідно записати в біти «11,10» / «25,24» значення «01».

Для того ж, щоб встановити на виході високий або низький рівень, треба записати значення «1» відповідно в біти «5»/«12» або «21»/«28» регістру «GPIO port bit set/reset register» (GPIOx_BSRR). Інформацію про це можна знайти на ст. 160 (рис. 8).

Зверніть увагу на те, що запис логічної одиниці «**1**» у молодші біти $0 \div 15$, позначені як «BSy, y= $0\div 15$ », призводить до встановлення («Set») високого рівня на відповідному виводі («піні») порту **GPIOx.y** (y= $0\div 15$), а запис «**1**» у біти $16\div 31$, позначених «BRy, y= $0\div 15$ » – до скидання («Reset») у низький рівень тих самих виводів **GPIOx.y** (y= $0\div 15$).

8.4 GPIO registers

This section gives a detailed description of the GPIO registers.

For a summary of register bits, register address offsets and reset values, refer to Table 27.

The GPIO registers can be accessed by byte (8 bits), half-words (16 bits) or words (32 bits).

8.4.1 GPIO port mode register (GPIOx_MODER) (x = A..E and H)

Address offset: 0x00

Reset values:

- 0x0C00 0000 for port A
- 0x0000 0280 for port B
- 0x0000 0000 for other ports

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
MODE	R15[1:0]	MODE	R14[1:0]	MODE	R13[1:0]	MODE	R12[1:0]	MODE	R11[1:0]	MODE	R10[1:0]	MODE	R9[1:0]	MODE	R8[1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw										
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MODE	ER7[1:0]	MODE	R6[1:0]	MODE	R5[1:0]	MODE	R4[1:0]	MODE	R3[1:0]	MODE	R2[1:0]	MODE	R1[1:0]	MODE	R0[1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw										

Bits 2y:2y+1 MODERy[1:0]: Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode.

00: Input (reset state)

01: General purpose output mode

TU: Alternate function mode

11: Analog mode

Рис. 7. - Опис регістру «GPIO port mode register»

8.4.7 GPIO port bit set/reset register (GPIOx_BSRR) (x = A..E and H)

Address offset: 0x18

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
BR15	BR14	BR13	BR12	BR11	BR10	BR9	BR8	BR7	BR6	BR5	BR4	BR3	BR2	BR1	BR0
w	W	W	W	w	w	W	W	W	w	W	W	W	W	W	w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BS15	BS14	BS13	BS12	BS11	BS10	BS9	BS8	BS7	BS6	BS5	BS4	BS3	BS2	BS1	BS0
w	W	w	W	w	w	W	w	W	w	w	W	W	W	W	w

Bits 31:16 **BRy:** Port x reset bit y (y = 0..15)

These bits are write-only and can be accessed in word, half-word or byte mode. A read to these bits returns the value 0x0000.

0: No action on the corresponding ODRx bit

1: Resets the corresponding ODRx bit

Note: If both BSx and BRx are set, BSx has priority.

Bits 15:0 **BSy:** Port x set bit y (y= 0..15)

These bits are write-only and can be accessed in word, half-word or byte mode. A read to these bits returns the value 0x0000.

0: No action on the corresponding ODRx bit

1: Sets the corresponding ODRx bit

Рис. 8. - Опис perictpy «GPIO port bit set/reset register»

2. Програма на мові ASSEMBLER

Отже, у нас ϵ вся необхідна інформація і ми можемо починати писати програму. Додаймо декілька констант (рис. 9), щоб код легше будо читати, а «магічних» чисел в ньому було менше.

```
; constants
    Stack Size
                             EOU 0x00000400
 3
 4
   RCC AHB1 BASE
                             EQU 0x40023800
    GPIOA BASE
                             EQU 0x40020000
   RCC AHB1 ENR OFFSET
                             EOU 0x30
    GPIOA MODER OFFSET
                             EQU 0x00
    GPIOA BSRR OFFSET
                             EQU 0x18
10
    RCC AHB1 GPIOA CLOCK BIT EQU 0
11
12
   GPIOA LED PIN
13
```

Рис. 9 - Константи програми

Також додаймо код, що вмикає світлодіод перед входом до «вічного» циклу (рис. 10).

Якщо ви хочете випробувати роботу отриманої програми вже зараз, тобто у «чисто асемблерному варіанті», то закоментуйте рядки 37 і 57, які відносяться до матеріалу який буде розглянуто в наступному пункті²,. Далі побудуйте проект так, як ви це вже робили у лабораторній роботі №1, і відслідкуйте його виконання у Debugger. А щоб перевірити працездатність програми на налагоджувальної платі Nucleo, завантажте в неї отриманий код (цю дію ви також робили в першій роботі), і запустіть програму на виконання. Як що ви будете досліджувати програму у debugger (крок за кроком), то світлодіод повинен загорітися після виконання останньої команди з блоку встановлення високого рівню на виводі РА5 (див. Рис. 10):

 $^{^2}$ Ця дія не є обов'язковою, оскілки ім'я підпрограми main_loop , що викликається у рядку 57 визначено директивою EXTERN у рідку 37 як зовнішнє, тобто таке, що завдане у іншому файлі. Тому асемблер не виявить синтаксичної помилки типу «не описане ім'я»

```
14
        ; stack area
15
        AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN = 3
16
17
    Stack Mem SPACE Stack Size ; reserve stack memory
    initial sp ; initial stack pointer value
18
19
20
        ; interrupt vector area
21
        AREA RESET, DATA, READONLY
22
23
        EXPORT Vectors
24
     Vectors ; table of vectors
25
        DCD __initial_sp
26
        DCD Reset Handler
27
    __Vectors_End
28
29
       ; code area
        AREA |.text|, CODE, READONLY
30
31
32
        EXPORT Reset Handler
                                                       Закоментуйте ці рядки при
33 Reset Handler PROC
                                                       випробуванні асемблерного
34
        B main
35
        ENDP
                                                       варіанту програми
36
37
        EXTERN main loop
38 main PROC ; main progam entry point
39
        ; enable GPIO A clock
        LDR RO, = RCC AHB1 BASE
40
        LDR R1, [R0, #RCC AHB1 ENR OFFSET]
41
        ORR R1, R1, #(1 << RCC AHB1 GPIOA CLOCK BIT)
42
        STR R1, [R0, #RCC AHB1 ENR OFFSET]
43
44
                                                                   Вилучите ці рядки
45
        ; set output mode for PA5
                                                                   при випробуванні
46
        LDR RO, = GPIOA BASE
        LDR R1, [R0, #GPIOA MODER OFFSET]
                                                                   ASM+C проекту
47
48
        ORR R1, R1, #(1 <</(GPIOA LED PIN * 2))
49
        BIC R1, R1, \#(1 \iff (GPIOA LED PIN * 2 + 1))
        STR R1, [R0, #GPIOA MODER OFFSET]
50
51
52
        ; set high walue on PA5
        LDR R1, [R0, #GPIOA BSRR OFFSET]
53
54
        ORR R1, R1, #(1 << GPIOA LED PIN)
55
        STR R1, [R0, #GPIOA BSRR OFFSET]
56
57
        BL main loop
58
        B main ; endless loop
59
        ENDP
60
        ALIGN
61
62
        END
```

Рис. 10 - Код для увімкнення світлодіоду

3. Увімкнення світлодіоду з програми на мові С

Давайте спробуємо також написати увімкнення світлодіоду на мові «С», щоб потім порівняти з уже написаним на мові асемблеру в дебагері. Саме для цього у 37 рядку ми кажемо компілятору, що десь за межами даного файлу є **EXTERN**-функція, яка називається «main_loop», а в рядку 57 — переходимо на цю функцію. Тепер створимо файл з розширенням «.с» і напишемо там код, зображений на рис. 11. Тут видно, що ми створили функцію «main_loop» і саме сюди перейде програма, після виклику функції з рядку 57 асемблерного файлу..

```
1
    typedef unsigned long
                                uint32;
 2
    typedef unsigned long long uint64;
 3
 4
    // AHB1 bus enable register
 5
    #define RCC AHB1 ENABLE REG (uint32*)0x40023830
 6
 7
    // mode register
 8
    #define GPIOA MODER
                                 (uint32*)0x40020000
 9
    // bit set/reset register (atomic)
10
11
    #define GPIOA BSRR
                                 (uint32*)0x40020018
12
13
    #define RCC AHB1 GPIOA CLOCK 0
14
    #define GPIOA LED PIN
15
    void main loop()
16
17 ⊟ {
18
        *RCC AHB1 ENABLE REG |= (1 << RCC AHB1 GPIOA CLOCK);
        *GPIOA MODER &= \sim (1 << (GPIOA LED PIN * 2 + 1));
19
20
        *GPIOA MODER |= (1 << (GPIOA LED PIN * 2));
        *GPIOA BSRR |= (1 << GPIOA LED PIN);
21
22
23 🖃
        while (1) {
24
25 }
```

Рис. 11. Код програми на мові «С»

Взагалі-то тепер («для чистоти експерименту») у асемблерному файлі main.s рядки з 39 по 56 (див. рис. 10) бажано вилучити, або закоментувати. Однак ми залишимо їх,

щоб за один раз провести порівняння інструкцій вихідного асемблерного коду із інструкціями, які створюються при компіляції відповідних операцій на мові С.

Додайте до проекту створений файл main_loop.c³. Структура нашого проекту з двома файлами зображена на рис. 12.




Рис. 12. Структура проекту

Щоб скомпілювати проект можна натиснути клавішу «F7» або на відповідну піктограму. Однак, як що проект вже було компільовано з іншими файлами у складі, то краще виконати команду <Rebuild>, натиснувши іншу кнопку (рис. 13).




Рис. 13. Піктограма для побудови проекту

Якщо все зробити правильно, то має бути 0 помилок та 0 попереджень.

³ Назва файлу не обов'язково має збігатися з ім'ям функції, що описано у ньому.

Відлагодження може відбуватися як на платі, так і у симуляторі. Це залежить від того, що обрано у налаштуваннях проекту «Project -> Options for Target...» у вкладці «Debug» (рис. 14).




Рис. 14. Вибір способу відлагодження

Виберемо варіант 2, завантажимо програму (або «Ctrl-F5») і почнемо покрокове відлагодження програми. При цьому відкриваються нові вікна (рис. 15).




Рис. 15. Вікна з інформацією про відлагодження

Як і у роботі №1 праворуч зверху можна бачити вікно із результатом дизасемблювання скомпільованої програми, тобто саме ті інструкції, які і буде виконувати мікроконтролер. Жовта стрілка вказує на поточну інструкцію. Тут можна побачити, що починаючи з адреси «0х08000000», тобто у сегменті коду, записані 2 подвійних слова (у вигляді 4 слів, завданих командами DCW — Define Code Word). Це, як ви вже знаєте з першої роботи, — перші два елементи таблиці векторів переривань. Нагадаємо, що перше подвійне слово (перші два слова), це адреса вершини стеку, а друге подвійне слово (два наступних слова) — адреса, з якою починається виконання програми.

Зліва вікно, в якому можна подивитися поточний вміст кожного з регістрів. І як можна бачити в регістрах «SP» та «PC» («R13» та «R15» відповідно) вже знаходяться значення з таблиці векторів переривань.

У нижньої частині вікна Debugger, на відміну від роботи №1, розташовано дві вкладки з вихідними текстами файлів main.s та main_loop.c.

Поглянувши на дизасембльований код рядків 48-49 файлу «main.s» (рис. 16), можна побачити, що замість бітових зсувів, множень і додавань, завданих у так званому **flexible operand 2**:

```
#(1 << (GPIOA_LED_PIN*2)) та #(1 << (GPIOA_LED_PIN*2+1)) компілятор вставив реальні числа «0х400» та «0х800», з якими безпосередньо і виконуються прості операції «порозрядного або» - ORR (рядок 48):
```

```
ORR r1, r1, #0x400 ; r1:=r1ORR #0x400
```

та «очищення біту» \underline{Bit} Clear – BIC (рідок 49):

```
BIC r1, r1, #0x800 ;r1:=r1 AND NOT #0x800
```

Таким чином код залишається зрозумілим, а мікроконтролеру не доводиться робити зайві операції.

```
47: LDR R1, [R0, #GPIOA_MODER_OFFSET]

0x08000016 6801 LDR r1, [r0, #0x00]

48: ORR R1, R1, #(1 << (GPIOA_LED_PIN * 2))

0x08000018 F4416180 ORR r1, r1, #0x400

49: BIC R1, R1, #(1 << (GPIOA_LED_PIN * 2 + 1))

0x0800001C F4216100 BIC r1, r1, #0x800
```

Рис. 16. Дизасембльований код

. Натискаючи клавішу «F11» будемо виконувати інструкції по черзі («крок за кроком»).

На рис. 17 у вікні Disassembly показано результат виконання програми після встановлення тактування порту GPIOA, тобто після встановлення в одиницю RCC_AHB1ENR[0] = GPIOAEN командою STR за адресою 0x8000012.






Рис. 17. Відлагодження асемблерної частини програми. Тактування порту GPIOA включено.



Для нагляду за станом регістрів RCC_AHB1_ENR і GPIO_MODER командою View→System Viewer можна додати відповідні вікна. А маніпулюючи інструментами розміщення вікон, можна встановити їх у зручному місці вікна Debugger. На рис.17 вони встановлені так званим способом Docking, який задається з контекстного меню, що



відкривається «правим кліком» мишки и по заголовку вікна.

Праворуч зверху (див. рис. 17) бачимо початкове налаштування пінив PA15, PA14, PA13 регістру GPIOA_MODER. Поясніть стан цих виводів.

Виконайте фрагмент програми з налаштуванням виводу PA5 на «вивід» GPIOA_MODER[11:10] = MODER5=01, тобто зупиніть виконання програми після виконання команди STR – на адресі 0x8000022 (рис. 18).




Рис. 18. Порт РА5 налаштовано на вивід

На рис. 19 показано вікно дізасемблеру при завершенні всього фрагменту включення світлодіоду (встановлення високого рівню «1» на виході порту РА5).




Рис. 19 - Завершення асемблерної частини програми

При цьому світлодіод LED2 засвітиться зеленим світлом.

Зверніть увагу на те, що, хоча ми маніпулювали битому регістру BSRR, стан відповідного біта регістра ODR також змінилося.

Якщо, виконуючи команди, дойти до частини коду, написаної на С, то у вікні Disassembly можна побачити багато «магічних» чисел не дуже зрозумілих людині, але зручних для виконання безпосередньо для мікроконтролера. Однак загалом цей код схожий на наш. Просто свої числові константи компілятор записав як частину програми, в такій ділянці пам'яті, до якої, за нормальних обставин, мікроконтролер не дійде, і не почне інтерпретувати їх як коди команд. Звертається компілятор до них завдяки зміщенню відносно регістру «РС» записаному у квадратних дужках в операції завантаження в регістр («LDR»).

Поглянемо на рис. 20 на ньому зображено першу інструкцію з функції «main_loop» та результат її дизасемблювання. Видно, щось завантажується у регістр «R0» з пам'яті за адресою на 44 байти більшою ніж поточне значення регістру «РС». Також, як коментар, правіше, після знаку «собачка», написана вже порахована та адреса

«0х08000068». Якщо в цьому ж вікні дизасемблеру перейти до цієї адреси (рис. 21), то можна побачити два подвійних слова, це наша константа «RCC_AHB1_ENABLE_REG», яка мала значення адреси однойменного регістру в пам'яті мікроконтролеру, отже в регістрі «R0» тепер знаходиться ця адреса. Далі йде вже зчитування значення за адресою, що зберігається в регістрі «R0», тобто значення самого регістру «RCC_AHB1_ENABLE_REG» і записування прочитаних даних у регістр «R0». Потім відбувається операція «логічного побітового І» для регістру «R0» з константою «1». Значення цієї константи отримане шляхом зсуву «1» на кількість бітів, записану в константу «RCC_AHB1_GPIOA_CLOCK», тобто на «0» бітів. Тепер адреса регістру «RCC_AHB1_ENABLE_REG» вже записується в регістр «R1», і останньою операцією значення з регістру «R0» записується за адресою, яка зберігається в регістрі «R1».

Рис. 20 – Дизасемблювання інструкції написаної на мові «С»

0x08000068	3830	DCW	0x3830
0x0800006A	4002	DCW	0x4002

Рис. 21 - Числові константи, записані як частина програми

На рис. 22 надано результат дизасемблювання всієї процедури main_loop.

По завершенні виконання всіх команд програми, побачимо, що стан регістрів GPIOA той же, що і у асемблерному варіанті програми. До речи, як що ви у вікні GPIOA відкриєте регістр BSRR, то виявите, що стан його бітів (у тому числі і BS5) не змінилося! Але ж біт ODR5 (PA5) очікувано встановлено у «1» і зелений світлодіод LED2 знову засвітився.




Рис. 22 - Результат дизасемблювання процедури **main_loop** Результат роботи програми зображений на рис. 23.




Рис. 23 - Результат роботи програми у NUCLEO

Сподіваюсь, що з набутими знаннями та за допомогою інструментів створення і відлагодження програм, які надає IDE «Keil µVision5» з MDK-ARM Keil, ви зможете самостійно створити подібні проекти та здійснити аналіз роботи відповідних програм, що складає суть аудиторного і індивідуального завдань.

4. Завдання для виконання в аудиторії

- 1. Створить вихідні файли main.s i main_loop.c проекту для плати NUCLEO відповідно до цієї інструкції.
- 2. Виконайте всі етапи створення і відлагодження проекту.

Індивідуальні завдання

- 3. Переробіть вихідні файли main.s і main_loop.c для проекту із платою Discovery. Варіанти:
 - 3.1. Увімкніть та здійсніть помітне для очей мерехтіння світлодіоду LED 3.
 - 3.2. Увімкніть та здійсніть помітне для очей мерехтіння світлодіоду LED 4
 - 3.3. Увімкніть та здійсніть помітне для очей мерехтіння світлодіоду діод LED 5
 - 3.4. Увімкніть та здійсніть помітне для очей мерехтіння світлодіоду LED 6
 - 3.5. Засвічуйте світлодіоди почергово із деякою помітною для очей затримкою.

Примітка. Затримку завдайте програмно.

- 4. Варіанти завдань для лабораторних макетів пристроїв на основі плати **NUCLEO/Discovery та стенду №1** (кнопки та світлодіоди).
 - 4.1. Здійсніть почергове увімкнення світлодіодів LED 1, Led 2, Led 3
 - 4.2. Увімкнення світлодіоду (LED №) відповідно до натиснутої кнопки
 - 4.3. Зміна послідовності увімкнення світлодіодів натисненням кнопки
 - 4.4. Зменшення/збільшення затримки горіння світлодіоду натисненням кнопок SW1 ("L") та SW3 ("R").

Кнопка SW2 ("OK") підтверджує вибір значення величини затримки.

```
Примітка. Послідовність зміни тривалості затримки зменшення "OK"\rightarrow"L"{"L"... "L"}\rightarrow"OK"; збільшення "OK"\rightarrow"R"{"R"..."R"}\rightarrow"OK"; повернення значення затримки до початкового стану
```

5. Варіанти завдань для лабораторних макетів пристроїв на основі плати **NUCLEO/Discovery та стенду №2** (кнопки та семісегментні індикатори).

Більш детально варіанти завдань див. у файлі «Теми і варіанти робіт.docx»

Сворить звіт з виконання «аудіторного» і індівідуального завдань.

6. Додайте у звіт з виконання роботи «скріншоти» з основних етапів відлагодження проектів і ваші коментарі.

5.Список літератури

- 1. Лекція 7. GPIO/- презентація на Google Disk: \Lessons\ Less 7 GPIO
- 2. User_manual_Nucleo(UM1724).pdf Руководство пользователя по плате Nucleo /-документ на Google Disk: \\Matherials\Documentations\STM32 NUCLEO
- 3. Reference_manual_STMF401(RM0368).pdf Руководство по STM32F401 /— документ на Google Disk: \\Matherials\Documentations\STM32 NUCLEO [Електронний ресурс] Режим доступа: http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/reference_manual/DM00096844.pdf
- 4. Discovery_User_manual(UM1472).pdf Руководство пользователя по плате Discovery /— документ на Google Disk:\\Matherials\Documentations\STM32 Discovery
- 5. Reference Manual _STM405-07-43xxx (RM0090) Руководство по STM32F407 /—документ на Google Disk:\Matherials\Documentations\STM32 Discovery [Електронний ресурс] Режим доступа: www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00031020.pdf
- 6. Programming_manual_STM32F3, STM32F4 and STM32L4 (PM0214).pdf Руководство по программированию МК STM32xx /—документ на Google Disk:\\Matherials\Documentations\Cortex-M4 [Електронний ресурс] Режим доступа: www.st.com/resource/en/programming_manual/dm00046982.pdf
- 7. ARMv7-M_ARM Architecture (RM 0403).pdf Описание архитектуры ARMv7-M /—документ на Google Disk:\\Matherials\Documentations\Cortex-M4
- 8. Лабораторна робота №1. Ваш перший проект для STM32. /- Google Disk:\\ 1 семестр 2017\Labs\Lab1
- 9. Начинаем изучать Cortex-M на примере STM32 (Часть 1) /[Електронний ресурс] Режим доступа: https://habrahabr.ru/post/216843/
- 10.Олег Вальпа «Современные 32-разрядные ARM-микроконтроллеры серии STM32: порты общего назначения GPIO» / CHIP NEWS Украина, #9 (129), ноябрь, 2013, с. 72-75.