
2018.3.2 改定版 JI1UDD



SW5~8

メッセージエディット行表示 SW5~8のメッセージに設定した

& chメモリー読み出しモード memory\_mode=1 m\_msg\_edit\_mode=1

FREQ, ch表示

ch メモリーの番号を表示

RE1:ch選択(chメモリーから読み出して メモリーキーヤーメッセージのみを ラジオに設定)