

Оригінал: https://oscarliang.com/fpv-dictionary/



Нижче вичитаний людьми машинний український переклад оригіналу. Для VictoryDrones переклад вичитали: Faina, Max Well.

## СЛОВНИК FPU: ПОЯСНЕННЯ АБРЕВІАТУР ТА ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ

26th August 2024




Таке хоббі як FPV (або вид від першої особи), — має повно абревіатур і жаргонізмів які можуть збити з пантелику навіть досвідчених дроноводів. Щоб полегшити розуміння, ми склали всебічний глосарій найбільш часто вживаних технічних термінів та абревіатур у галузі FPV та RC (пульта). Цей список покликаний стати корисним посібником як для новачків, так і для досвідчених ентузіастів. Якщо ви помітите відсутні терміни, будь ласка, не соромтеся повідомити нам!

Деякі посилання на цій сторінці є партнерськими. Я [автор англомовної версії Оскар Ланг] отримую комісію (без додаткових витрат для вас), якщо ви робите покупку після натискання одного із цих партнерських посилань. Це допомагає підтримувати безкоштовний контент для спільноти на цьому веб-сайті. Будь ласка, прочитайте нашу Політику партнерських посилань для отримання додаткової інформації.

## ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕЙ ПОСІБНИК

Щоб знайти значення слова, скористайтеся функцією пошуку



Або скористайтеся функцією пошуку натиснувши Control + F.

Якщо ви не можете знайти те, що шукаєте, просто залиште коментар, і я відповім вам якнайшвидше. Дякую!

## СЛОВНИК ТЕРМІНІВ FPV

Абревіатура	Розшифрування	Пояснення

MTOW (Maximum take-off weight)	Максимальна злітна вага	Максимальна злітна вага яку дрон може підняти без втрати керованості та ефективності і включає вагу самого дрона, акумулятора, камери, вантажу та іншого обладнання.
VTOL (Vertical take off and landing)	Вертикальний зліт та посадка	здатність літального апарата злітати та приземлятися вертикально без необхідності злітно-посадкової смуги
WOT (Wide Open Throttle)	Повна потужність тяги	Летіти на 100% тяги
2.4GHz, 5.8GHz, 900MHz	Гц = Герц, МГц = Мегагерц, ГГц = Гігагерц	Частоти, які використовуються у радіокеруванні та FPV. https://oscarliang.com/fpv-frequency/
Bando (abandoned building**)**	Покинута будівля	Bando - це покинута будівля, популярна серед пілотів фрістайлу для польотів.
BNF (Bind and Fly)	«з'єднай (пульт) і лети»	Модель BNF — це попередньо зібрана модель, подібна до RTF, але без передавача. Мусите використовувати власний передавач для з'єднання.
PDB (Power distribution board)	Плата розподілу живлення	Плата, призначена для роботи з високими струмами, яка містить мідні доріжки для підключення різних електронних компонентів, таких як LiPo батарея, ESC, відеопередавач, LED тощо.
IMU (Inertial Measurement	інерційний вимірювальний	Плата розширення, що містить датчики, які зчитують та надсилають дані до польотного

Unit)	пристрій (ІВП)	контролера. [прим. пер.: зазвичай це мікросхема на польотному контролері]
Cinelifter	(сінелифтер)	тип квадрокоптера, який розроблений для транспортування великих професійних камер, таких як Blackmagic Pocket та Red Komodo. Cinelifters зазвичай використовують пропелери 6" або більше та часто мають 8 моторів (в конфігурації Х8).
Cinewhoop	(сіневуп)	квадрокоптер із захисними кільцями навколо пропелерів, який переважно використовується для створення кінематографічних зйомок з близької відстані — з людьми, тваринами та садибами. Сіпеwhoops, як правило, повільніше фрістайл-дронів, що добре підходить для плавної зйомки на близькій відстані.

Toothpick	Зубочистка (малий дрон)	Клас невеликих квадрокоптерів, також відомих як надлегкі мікро-квадрокоптери, зазвичай оснащені пропелерами розміром 2,5" або 3". https://oscarliang.com/ultralight-microquad-toothpick
Tiny Whoop	Малий вуп (вупик)	Клас ультракомпактних квадрокоптерів із захистом пропелерів (кожухи). Найкращі Малі Вупи та аксесуари
MegaPirate		Клон програмного забезпечення польотного контролера Arducopter.
RX (Radio	"приймач (сигналу	Пристрій, що приймає команди від передавача та передає їх безпосередньо сервоприводам або польотному

Receiver)	керування із пульта)" або "RX-пін UART"	контролеру. RX також може означати приймальний пін UART. Навіщо політний контролер
VRX (Video Receiver)	Відеоприймач	Пристрій, що приймає відеосигнал від відеопередавача та показує зображення на FPV-окулярах або екрані.
VTX Video Transmitter)	Відеопередавач	Пристрій, що передає відеосигнал з FPV- камери на відеоприймач/FPV-окуляри. Як обрати відеопередавач
Diversity Receiver	"Дайверсіті"- приймач, приймач з рознесеними антенами	Приймач із двома незалежними антенами та лініями прийому сигналу, що вибирає найсильніший сигнал. Зазвичай має кращу якість сигналу за приймачі, що не мають декількох антен.
Air Mode		Функція в прошивці Betaflight, яка залишає PID-контролер активним навіть при нульовій тязі, коли дрон взведений. https://oscarliang.com/betaflight-airmode/
AH (Altitude hold)	Утримання висоти	Режим польоту, який підтримує висоту дрона за допомогою барометричного датчика (BARO) або ультразвукового датчика.
Frame	Рама	Каркас дрона, який тримає всі компоненти зазвичай виготовляється з карбонового волокна через його легкість та жорсткість.
JST		Загальний тип роз'єму для низькопотужних мікродронів.
RTH (Return to	Повернення	GPS-функція, яка повертає дрон до місця, з

Home)	"додому"	якого він стартував [точка зльоту].
FOV (Field of View)	Поле зору	Вимірювання, яке показує, скільки навколишнього середовища можна побачити через об'єктив камери. Зазвичай вимірюється у градусах.
Failsafe	Безаварійність	Механізм, що мінімізує пошкодження дрона та оточення у випадку втрати радіосигналу або збою системи. Як налаштувати Failsafe
KK	Kaptein Kuk	Польотний контролер для мультикоптерів, розроблений Рольфом Бакке у 2012 році.
Naked GoPro		"Голий" GoPro – версія камери, де всі непотрібні частини видалені, окрім материнської плати та модуля камери, щоб мінімізувати вагу. https://oscarliang.com/gopro-10-bones/
**OSD (**On Screen Display)	наекранне меню	апаратне забезпечення, яке накладає дані польоту у текстовій або графічній формі на існуючий відеопотік в режимі реального часу.
Pigtail	пігтейл	"Пігтейл", у FPV – кабель конектора [роз'єму] батареї, який припаюється до регулятора обертів 4in1 [чотири в одному]. "Пігтейл" – також довгий кабель адаптера антени SMA. [прим. пер.: через скручування, схожий на свинячий хвостик - pig tail]
	Plug and Play (зорієнтований на просте	Комплект квадрокоптера PNP– зазвичай

PNP	вмикання в роботу («підключи і грай»)	поставляється без приймача, передавача, батареї та FPV- окулярів.
Locked in		Позитивний опис стабільної роботи та гарної керованості мультироторного дрона - ніби їде по рейкам.
**ACC (**Accelerometer)	Акселерометр	датчик, який вимірює сили прискорення в конкретному напрямку.
I2C	Inter-Integrated Circuit	Послідовна шина, яка дозволяє підключати до мікропроцесора кілька периферійних пристроїв низької швидкості, таких як датчики.
Trim	Корекція	Мала константа корекції [трим, тримінг], що застосовується для контролю, утримання команд керування дроном в певному значенні.
Curr / CRT	Current Струм	Паяльний майданчик на регуляторі обертів чи на польотному контролері для даних датчика струму
Angle Mode		Стабілізований режим польоту, який використовує як гіроскоп, так і акселерометр для самовирівнювання дрона. Асго чи самовирівнювання
Multishot		Тип аналогового протоколу регулятора обертів для заміни "Oneshot"
Oneshot	Oneshot125	Тип аналогового протоколу керування регулятора обертів для заміни протоколу

		ШІМ (PWM)
ХТ90		Тип конектора батареї для великих FPV дронів. Він більший за XT60.
ХТ30		Тип конектора батареї для мікро FPV дронів. Він менший за XT60.
ADC (Analogue to Digital Converter)	Аналогово- цифровий перетворювач (АЦП)	Мікросхема, яка перетворює аналоговий сигнал на цифровий; У налаштуваннях пультів з EdgeTX та OpenTX є опція "Фільтр ADC [АЦП]" для зменшення тремтіння стіків, що добре підходить для апаратів з фіксованим крилом, які використовують сервоприводи, але повинна бути вимкнена для багатороторних дронів, щоб мінімізувати затримку.
DShot	Digital Shot	Тип цифрового протоколу регулятора обертів. https://oscarliang.com/dshot/

LPF (Low-pass Filter)	Низькочастотний фільтр	Цифровий фільтр, який придушує високочастотні сигнали. Фільтрування в Betaflight
Brushless Motor	Безколекторний мотор	Тип електромотора, який зазвичай використовується в мультикоптерах. Мають широкий діапазон вхідної напруги, кращу міцність і потужність у порівнянні з колекторними моторами.
CC3D	CopterControl 3D	Тип польотного контролера.
Crius		Тип плати польотного контролера.
АРМ	ArduPilot Mega	Польотний контролер, що використовує

		прошивку ArduPilot.
Brushed Motor	Колекторний мотор	Тип мотора, який зазвичай використовується в маленьких мультикоптерах. Працює від 1S акумуляторів, слабший за безколекторні мотори.
TRI	Трикоптер	Тип мультикоптера з трьома моторами та сервоприводом для контролю рискання (yaw).
HEXA	Гексакоптер	Тип мультикоптера з шістьма моторами, без сервоприводів. Всі мотори розташовані на одному рівні.
осто	Окто-коптер	Тип мультикоптера з вісьмома моторами, без сервоприводів. Всі мотори розташовані на одному рівні.
V-tail	V-подібний хвіст	Тип мультикоптера з чотирма моторами, два з яких формують V-подібний хвіст. Сервоприводи не використовуються.
Y4		Тип мультикоптера з чотирма моторами, два з яких встановлені один над іншим на хвості. Схожий на трикоптер, але без сервоприводу.
X8		Тип мультикоптера з вісьмома моторами у формі X. Чотири мотори встановлені зверху, чотири— знизу. Без сервопривода.
EEPROM		Тип енергонезалежної пам'яті, що використовується в комп'ютерах та інших електронних пристроях для зберігання

(Electronically Erasable Programmable Read Only Memory)	електрично стирана програмовна постійна пам'ять	невеликих обсягів даних, які мають бути збережені при відключенні живлення, наприклад, статичні таблиці калібрування/ посилання. На відміну від байтів у більшості інших видів енергонезалежної пам'яті, окремі байти в традиційній EEPROM можуть бути незалежно прочитані, стерті та перезаписані.
**DD (**Direct Drive)	Прямий привід	Тип пропелера, який встановлюється прямо на вал мотора без редуктора.
SF	Пропелер для повільного польоту	Пропелери, які встановлюються на мотор через редуктор для зниження швидкості обертання.
TAER1234		Тип відповідності радіоканалів. Це означає відображення тяги як каналу 1, елерону (крен) як каналу 2, руль висоти (тангаж) як каналу 3, та руля повороту (рискання) як каналу 4.
JST-SH		Тип малого роз'єму для низькострумових застосувань, наприклад, для передачі сигналів.

GIT	Система контролю версій	Система контролю версій для розробників програмного забезпечення.
Buzzer	зумер	Гучний динамік, що зазвичай використовується в дронах для сигналізації про низький заряд акумулятора або втрату моделі. https://oscarliang.com/beeper-fpv-drone/
BEC		Використовується для перетворення напруги

(Battery Eliminator Circuit)	Перетворювач напруги	батареї на потрібний рівень для живлення інших компонентів. https://oscarliang.com/beeper-fpv-drone/
PPM (Pulse Position Modulation) SUM (CPPM)	Імпульсна позиційна модуляція	Протокол передачі сигналів, який передає дані для кількох каналів через один кабель. https://oscarliang.com/beeper-fpv-drone/
Rate Mode	Також відомий як режим Акро та Ручний режим.	Режим польоту без стабілізації, який використовує лише гіроскоп. Пілот контролює поведінку дрона, задаючи стіками швидкості обертання(rotation rates) навколо 3 осей - тангажа, крена і рискання. Асго чи самовирівнювання
Acro	Акробатика	Стиль польоту, що включає виконання переворотів, обертань та інших екстремальних маневрів. Асго також іноді використовується як синонім до режиму швидкості та ручного режиму. Асго чи самовирівнювання
Ground Effect	Ефект землі	Турбулентність через повітря від пропелерів, яка виникає під час зависання дрона на низькій висоті.
UAV Unmanned Aerial Vehicle)	Безпілотний літальний апарат (БПЛА)	Літальний апарат без пілота на борту, який керується комп'ютером або дистанційно.
Active Braking	Активне гальмування	Відоме також як "Damped Light", функція в прошивці BLHeli, яка покращує чутливість тяги.
	Літій-	Найпоширеніше джерело живлення у FPV завдяки

LiPo	полімерний акумулятор	високій енергетичній щільності та швидкій розрядці. Використання LiPo акумуляторів
ELEV (Elevator)	Руль висоти (Тангаж )	Канал, який відповідає за нахил дрона вперед- назад. Літера "Е" у схемі каналів, таких як TAER1234.
AIL (Ailerons)	Елерон (крен)	Канал, який відповідає за нахил дрона вліво- вправо. Літера "А" у схемі каналів, таких як TAER1234.
RUD (Rudder)	Руль напрямку (Рискання )	Канал, який відповідає за обертання дрона навколо вертикальної осі. Літера "R" у схемі каналів, таких як TAER1234.
Kalman Filter	Фільтр Калмана	Алгоритм, який використовується в польотних контролерах для об'єднання даних з акселерометра та гіроскопа для точної оцінки положення та руху апарата.

ARTF (ARF) (Almost Ready to Fly)	Майже готовий до польоту	Попередньо зібрана модель, яка зазвичай включає все, що потрібно для польоту, крім передавача та приймача.
AWG (American wire gauge)	Американський калібр проводів	Одиниця вимірювання товщини електричних проводів; чим більше число, тим тонший провід Кабелі та роз'єми .
MAG	Магнітометр	Електронний компас, який використовується польотним контролером FC для визначення напрямку дрона відносно магнітного поля Землі.
		Прошивка для ESC, розроблена для

SimonK		мультикоптерів, більше не оновлюється і вважається застарілою.
Stack	Стек	Стек складається з польотного контролера та 4- в-1 ESC, які встановлюються один на одного і продаються в наборі.
LC FILTER (L = Inductor C = Capacitor)	LC-фільтр	Фільтр, що використовує індуктивність (L) і ємність (C) для зменшення шумів в електроживленні. Відеопотік потребує стабільного живлення для оптимальної роботи, а LC-фільтр згладжує вхідну напругу.
RTF (Ready to Fly)	Готовий до польоту	Повністю зібрана модель, яка включає все необхідне для польоту прямо з коробки.
mAh (milli- amp per hour)	Міліампер- година	Одиниця вимірювання ємності акумулятора LiPo.
Drone	Дрон	Безпілотний літальний апарат, керований дистанційно. У військовому контексті— мають зброю чи камери для розвідки, у цивільному— найчастіше мають HD камери для зйомок. https://oscarliang.com/how-to-build-fpv-drone/
Proximity	Близькість	Політ у безпосередній близькості до об'єктів або землі.
Punch out	Вертикальний зліт	Різкий підйом дрона на максимальному газу.
		Додаткові канали керування які використовуються для перемикання режимів польоту або керування додатковими пристроями. AUX канали (AUX1, AUX2 і т. д.),

AUX (Auxiliary Channels)	Допоміжні канали	використовуються для стіків контролю (тяга, рискання, крен та тангаж). AUX1 - це канал 5, AUX2 - це канал 6, і т.д Додаткові канали використовуються для перемикачів, регуляторів обертів та повзунків тощо. Їх можна використовувати для зміни режимів польоту та керування периферійними пристроями.
UBEC (Universal Battery Elimination Circuit)	Перетворювач постійної напруги	Регулятор постійної напруги, що забезпечує стабільну напругу для живлення компонентів.
BF	Betaflight	Популярна прошивка польотного контролеру для FPV-дронів. Різновиди прошивок польотника
C Rating	Показник струмовіддачі акумулятора	Струмовіддача (C rating) в LiPo-батареях – стосується максимального струму, який батарея може подати на регулятор обертів (ESC) квадрокоптера та розподілити між моторами та іншими частинами, які потребують живлення. Але, здається, кожен виробник батарей має свій власний стандарт щодо струмовіддачі, і часто ці вказані цифри неправдиві, тому ставтеся до цього скептично. Використання LiPo акумуляторів
Cap (Capacitor)	Конденсатор	Конденсатори з великою ємністю є циліндричними компонентами з двома ніжками, які припаюються до майданчиків живлення регулятора обертів для зменшення електричного шуму, для покрашення якості відео та польотних характеристик. Чому конденсатори важливі

CC2500		підтримує кілька радіопротоколів, таких як FrSky ACCST V1 i Futaba SFHSS.
RF (Radio Frequency)	Радіочастота	Частоти, що використовуються для керування FPV, включають 2.4ГГц, 900МГц і 433МГц. Для відеопередачі -1.2-1.8ГГц, 2.4ГГц, 3.3ГГц, 5-6ГГц bit.ly/LiangBestVTX4FPV-uk-UA
SMA / RP- SMA	Субмініатюрна версія А / RP- SMA	Типи конекторів для FPV-обладнання, які використовуються для підключення антен. https://oscarliang.com/fpv-antenna-connectors/
Crossfire	CRSF	Сrossfire - це радіопротокол дальнього радіусу дії 915/868МНz, створений компанією TBS. Crossfire вважають простим для встановлення та налаштування, в той же час він пропонує хороший радіус дії завдяки низькій частоті (порівняно з 2.4ГГц). Як налаштувати Crossfire i Tracer
CW / CCW (Clockwise / Counter- Clockwise)	За годинниковою / проти годинникової стрілки	СW та ССW стосується бажаного напрямку обертання пропелера. Кожен квадрокоптер використовує два пропелери, які обертаються за годинниковою стрілкою, та два пропелери, які обертаються проти годинникової стрілки. Вони повинні бути правильно встановлені, щоб дрон міг злетіти. Напрям обертання пропелера зазвичай позначається на верхній частині лопаті. Довідник з різновидів пропелерів
<b>DC</b> (Direct Current)	Постійний струм	Електричний постійний струм, який надходить від акумулятора, або іншого джерела постійного струму (+ та -). У DC-ланцюгах негативний полюс зазвичай позначається як GND (земля).

BLDC (Brushless Direct Current Motor)	Безколекторний мотор постійного струму	Незважаючи на те, що ваш квадрокоптер використовує постійний струм від батареї, ВLDC мотори не слід плутати з безколекторними моторами на квадрокоптері, які насправді працюють на трьохфазному змінному струмі.
DJI	Da Jiang Innovation	Провідний світовий виробник споживчих дронів.
DSSS (Direct- Sequence Spread Spectrum)	Пряме розширення спектра	DSM використовує техніку модуляції "Пряме розширення спектра" (DSSS). Як і з іншими технологіями розширення спектру, переданий сигнал займає більше пропускної здатності, ніж інформаційний сигнал, який модулює несучу частоту або частоту передачі. Назва 'розширення спектра' походить від того, що несучі сигнали розташовуються на повному спектрі (діапазоні) передавальної частоти пристрою."
EMI (Electro- Magnetic Interference)	Електромагнітні перешкоди	Електромагнітні перешкоди – завади, що впливають на електричний ланцюг через електромагнітну індукцію або електромагнітне випромінювання, що випромінюється зовнішнім джерелом.
ESC (Electronic Speed Control)	Регулятор обертів мотора	Пристрій, що перетворює сигнали від польотного контролера або приймача і забезпечує відповідну потужність для моторів. Також перетворює постійний струм у змінний для роботи безколекторного 3-фазного мотора. Найкращий ESC для дронів
		Expo – опція в налаштуваннх частот обертання дрона, яке збільшує або зменшує чутливість

Ехро	експоненційність	навколо центру стіка, наявність деякої експоненційності може допомогти зробити більш точні рухи, і воно не впливає на максимальну обертальну швидкість за повного відхилення стіку. Швидкості обертання
ExpressLRS		Відкритий протокол радіозв'язку, який вважається одним із найкращих для FPV-хобі (на 2023 рік). https://bit.ly/LiangELRSvsTBSCrossfire
FET (Field- effect transistor)	Польовий транзистор	Транзистори в регуляторі обертів, які приймають невеликі електричні сигнали від польотного контролеру та регулюють набагато більший потік струму від батареї до моторів. Сприймайте їх як вимикачі, які можуть перемикатися надзвичайно швидко (десятки тисяч разів на секунду).

FW (Firmware)	Прошивка	Програмне забезпечення, розроблене спеціально для певного обладнання.
FC (Flight Controller)	польотний контролер	Головний комп'ютер дрона, який обробляє дані з датчиків і керує моторами для стабілізації та керування польотом. Навіщо політний контролер
AL (Auto Levelling / Self-Level)	Автовирівнювання	Режим польоту, який підтримує рівновагу дрона, коли пілот не дає ніяких команд.
S	Кількість послідовно з'єднаних батарей	Наприклад, 4S LiPo — це акумулятор з 4 батареями, з'єднаними послідовно, із номінальною напругою 14,8 В (4×3,7 В).

P	Кількість паралельно з'єднаних батарей	Наприклад, акумулятор 4S2P має дві батареї 4S, з'єднані паралельно.
Freestyle	Фристайл	Стиль польоту, орієнтований на акробатику та виконання трюків. Також використовується для опису типу рами або збірки дрона, оптимізованого для фристайлу.
Goggles	FPV-окуляри	Окуляри з вбудованим екраном, які дозволяють пілоту бачити зображення з камери дрона у реальному часі.
GND (Ground)	Земля	Негативний полюс у ланцюгах постійного струму. Загальний провід схеми.
Gyroflow		Відкрите програмне забезпечення для стабілізації відео, яке використовує гіроскопічні дані з камери або контролера польоту для покращення якості відео.
HDZero		HD-цифрова система FPV, яка забезпечує найменшу затримку серед інших цифрових систем. https://oscarliang.com/hdzero-digital-fpv-system/
<b>DFU</b> (Device Firmware Update)	Режим оновлення прошивки	Якщо у вас виникають проблеми з безпосереднім прошиванням прошивки польотного контролера, ви можете спочатку увійти в режим DFU, утримуючи кнопку завантаження на платі польотного контролера під час включення живлення.
NC (Not	Не підключено	Якщо пін або контакт позначений як NC, це означає, що він не підключений до будь-якого

Connected)		компонента або не використовується.
Analog	Аналоговий	У FPV, аналоговий зазвичай відноситься до традиційної аналогової FPV системи (на відміну від цифрової), відео передавач відправляє аналогові сигнали, отже й назва. Аналоговий є дешевшим, широко доступним, з низькою затримкою, але якість зображення складає всього до 480р, зазвичай навіть нижче.
IPEX		IPEX - це тип конектора антени, який зазвичай знаходиться на радіоприймачах та відеопередавачах через їх малий розмір конектора. IPEX часто використовується як синонім U.FL, але лише IPEX4 є таким же, як U.FL, існують інші розміри конекторів IPEX.
Gimbal	Гімбал	1. Моторизований стабілізатор для камери; 2. Механізм, який відповідає за рух стиків у радіопередавачі.
BARO	Барометричний альтиметр	Датчик, який вимірює висоту за допомогою атмосферного тиску.
GYRO	Гіроскоп	Це датчик на польотному контролері, який вимірює кутову швидкість навколо 3 осей простору в градусах за секунду (наскільки швидко дрон обертається). Це один з найважливіших датчиків, оскільки дані використовуються в PID-регуляторі для утримання дрона в польоті та плавного польоту. Існує багато типів гіроскопів, деякі з них працюють швидше, деякі - шумніше. Навіщо політний контролер

KV	Коефіцієнт обертів на вольт	KV – обертів на вольт без навантаження мотора. У FPV, той самий мотор часто має різні значення KV, розроблені для батарей 4S та 6S. Той, що для 6S, матиме нижче значення KV, ніж той, що для 4S. Як обрати мотори
LHCP (Left hand circular polarized)	Лівополяризована антена	LHCP це ліва кругова поляризація для антен, протилежна до RHCP (права). Переконайтеся, що ваші передавальні та приймальні антени мають однакову поляризацію, використання двох різних антен матиме велику втрату сигналу. Немає різниці в продуктивності між LHCP та RHCP.
Li-ion	Літій-іонний акумулятор	Батареї Li-ion мають нижчу швидкість розряду, ніж LiPo, але вищу енергетичну щільність, що добре для довгих крейсерських польотів, але не дуже добре для гонок або фрістайлу. Вони також часто використовуються для живлення обладнання FPV, такого як FPV-шоломи та радіосистеми. https://oscarliang.com/best-18650-li-ion-battery/
LiHV	Високовольтний літій-полімерний акумулятор	Тип LiPo-акумулятора із трохи вищою напругою повного заряду, ніж звичайний LiPo (4,35 В замість 4,2 В).
<b>LQ</b> (Link Quality)	Якість зв'язку	Якість зв'язку – це відсоток даних, які доставляються до приймача без пошкодження даних. Це вимірювання наскільки хороший/ надійний радіозв'язок. Це інший показник, ніж RSSI. RSSI вимірює силу сигналу. Пояснення LQ та RSSI
		Батарея LiPo складається з кількох елементів.

Cell	Комірка, елемент батареї	Кожен елемент має номінальну напругу 3.7V. Для отримання вищої напруги, елементи можуть бути підключені послідовно всередині батареї. Наприклад, популярні батареї LiPo для FPV дронів є 4-елементні та 6-елементні, 4-елементна батарея LiPo (також відома як 4S1P) має 4 елементи, тоді як 6S має 6 елементів.
LUA	LUA-скрипт	Скриптова мова програмування, що використовується в OpenTX і EdgeTX для створення корисних додатків. Скрипти зберігаються у вигляді текстових файлів і завантажуються лише за потреби. Скрипти не є частиною прошивки радіосистеми. Пункти меню ExpessLRS, TBS Agent - зроблені за допомогою LUA скриптів.
ммсх	ММСХ-роз'єм	Тип антенного роз'єму, часто використовується у відеопередавачах через компактний розмір і високу надійність порівняно з U.FL. https://oscarliang.com/fpv-antenna-connectors/#mmcx-connectors
MWC	MultiWii Copter	MultiWii - це програмне забезпечення загального призначення для керування багатороторною моделлю RC. Він може використовувати різні датчики, але спочатку був розроблений для підтримки гіроскопів та акселерометрів консолі Nintendo Wii.
<b>DOF</b> (Degrees of Freedom)	"Ступені свободи"	Часто використовувалось у маркетингу FC у 2013 році, це дає уявлення про наявні датчики на польотному контролері. Наприклад, 6DOF = 3-х осьовий гіроскоп (гіро) + 3-х осьовий акселерометр (ACC); 9DOF = 3-х осьовий гіроскоп + 3-х осьовий акселерометр + 3-х

		осьовий магнітометр (компас); 10DOF = те саме, що і 9DOF, але з додатковим барометром
НК	Hobbyking	Один із найбільших постачальників RC- обладнання з складами у Європі, США, Австралії, Росії та Китаї.
Throttle	Тяга, Газ	Канал радіоуправління, що змінює швидкість обертання моторів. Літера "Т" у схемі каналів (TAER1234 або AETR1234).
LED Light Emitting Diode)	Світлодіод	Один із найефективніших типів освітлювальних елементів, часто використовується у FPV-дронах для індикації та підсвітки.
IntoFPV		Один із найпопулярніших форумів для обговорення FPV-мультикоптерів: IntoFPV.com.
RCG	RCGroups	Один із найпопулярніших форумів у світі для радіокерованого хобі.
Opto ESC		ESC без вбудованого блока живлення (BEC).

(Battery) Pack	Батарейний блок	Зазвичай використовується для позначен акумулятора дрона.
Parallel Charging	Паралельна зарядка	Паралельне заряджання - це процес зарядж декількох батарей за допомогою одного вих зарядному пристрої LiPo. Зазвичай це робит допомогою балансувальної зарядної плати, підключає окремі батареї в одну. https://oscarliang.com/parallel-charging-multip
		Поляризація описує як радіосигнал випромінантеною і подорожує далі у просторі: лінійнє кругова поляризація, кожна з яких має свої г

Polarization	Поляризація	та недоліки. https://drive.google.com/file/d/13ytwiuHZ9DEc Q5EomyfTl37/edit
Vcc	Контакт живлення	Позитивний контакт джерела живлення.
Prop Wash	Турбулентність від пропелерів	Турбулентність повітря, створювана пропелю особливо помітна під час різких поворотів а зниження. Це може спричинити швидке колдрона за долі секунди.
Rate	Швидкість обертання (Rate)	Визначає, як швидко дрон обертається при є стіку. Вищий показник робить дрон більш чу Швидкості обертання
ReelSteady		ReelSteady є програмним засобом стабілізаю спеціально розробленим для відео з GoPro. вбудований у плеєр GoPro і коштує 99 долаг одноразову покупку в додатку.
RHCP (Right hand circular polarized)	Правополяризована антена	RHCP - це правостороння кругова поляризагантен, протилежна LHCP (лівостороння). Переконайтесь, що ваші передавальні та при антени мають однакову поляризацію, змішує приведе до великої втрати сигналу. Немає р продуктивності між LHCP та RHCP (але анте приймачі і передавачі мусять мати однакову поляризацію).
RSSI (Received Signal Strength Indication)	Індикація сили прийнятого сигналу	Показник сили радіосигналу. Високий RSSI с сильний сигнал. https://oscarliang.com/what-i transmitter-receiver-quadcopter/
RTL (Return	Повернення на	Та ж функція, що й повернення "додому" RTI

To Launch)	старт	повертається в точку зльоту.
SBUS		Протокол послідовного зв'язку, що використ Futaba та FrSky, підтримує до 16 каналів чер сигнальний кабель. https://oscarliang.com/rc-
UART Universal Asynchronous Receiver/ Transmitter)	Універсальний асинхронний приймач- передавач	Тип асинхронного приймача-передавача, ко комп'ютерів та периферійних пристроїв, що дані між паралельною та послідовною форм Навіщо політний контролер
Prop	Пропелер	Коротка форма слова "пропелер".
Quad	Квадрокоптер	Тип муль Skip to чотирма моторами на с рівні. main
PCB (Printed Circuit Board)	Друкована плата	сопtent Текстоліт мідними доріжками та компонентами, припаяними до неї. Більшісті електронних компонентів у FPV-хобі базуют друкованих платах, таких як польотні контровідеопередавачі тощо.
TOW (Take off weight)	Злітна вага	Подібна до AUW (All-Up Weight)— вага дрон з акумулятором і необхідним обладнанням д
SA (Smart Audio)	Смарт-аудіо	Протокол управління налаштуваннями відеопередавача, такими як потужність сигн канал, за допомогою меню OSD або AUX каг радіопередавача. https://oscarliang.com/vtx-c
GCS (Ground Control Station)	Наземна станція управління	Програмне забезпечення, що використовуємоніторингу плати польотного контролера. Наприклад, OpenPilot GCS, Mission Planner, QGroundControl.

DMA (Direct Memory Access)	Прямий доступ до пам'яті	Деякі контакти на польотному контролері мають спеціальні канали І цеякі - ні. Деякі функції в Весаліідht вимагають спеціального каналу DMA для роботи, такі як керування моторами через DShot. Наприклад, ви, можливо, зможете переназначити вихід мотора на деякі інші контакти, які не мають каналів DMA, multishot може працювати, але DShot не працює належним чином, це також відомо як конфлікт каналів DMA.
Bootloader	Завантажувач	Спеціальний код, записаний у пам'ять мікропроцесора, який дозволяє завантажувати нову прошивку на контролер польоту.
Punch	Різке прискорення	Швидкий ривок дрона, різке збільшення тяги.
Telemetry	Телеметрія	Функція, яка дозволяє приймачу на дроні надсилати дані назад до передавача, такі як напруга батареї, якість сигналу, RSSI, координати GPS тощо.
Revo	Revolution	Третє покоління польотних контролерів OpenPilot.
Control Authority	Керованість	Показник того, наскільки швидко і точно дрон реагує на команди пілота.
IMD (Intermodulation Distortion)	Інтермодуляційні спотворення	Взаємне накладання сигналів, що містять дві або більше різних частот і виникають через нелінійність або зміни у системі.

СоG або СG (Center of Gravity)	Центр ваги	Середня точка розташування ваги дрона. Важливо, щоб центр ваги був близько до центру рами для оптимальної продуктивності.
Thrust	Сила тяги, тяга,	Сила, що створюється пропелерами та моторами, зазвичай вимірюється в грамах.
RC (Radio Control)	Радіокерування	Без радіокерування, не існувало б FPV. RC використовується як загальна назва, яка описує всі можливі варіанті використання радіокерованих моделей, включає радіокеровані машини, літаки, човни та мультикоптери.
ХТ60	ХТ60-конектор	Найпоширеніший тип роз'єму для акумуляторів FPV-дронів. Цифри в назві означають номінальний струм і розмір. Більший за XT30, але менший за XT90. Кабелі та роз'єми
FTDI (Future Technology Devices International)		Назва компанії, яка виготовляє стандартну електронну мікросхему для перетворення USB в UART. Доступна як мікросхема для плат, які мають USB-конектор, або в кабелі для підключення до роз'ємних контактів.
RPM (Revolutions Per Minute)	Оберти за хвилину	Кількість обертів мотора за 60 секунд.
		Крок пропелера визначає кут нахилу лопаті пропелера до горизонту, він стосується відстані, яку пропелер подолає за один повний оберт на 360°, зазвичай

Pitch	Крок пропелера	вимірюється в дюймах. Загалом, більший крок означає більшу швидкість за рахунок більшого крутного моменту мотора та споживання струму, тоді як менший крок означає менше навантаження на мотор, менше споживання струму та більшу чутливість.
Bind	Біндування, з'єднання	Процес парування радіопередавача та приймача при першому налаштуванні їх спільної роботи
PWM (Pulse Width Modulation)	Широтно- імпульсна модуляція	Сигнал у вигляді прямокутних імпульсів, що використовується для керування сервоприводами та регуляторами швидкості.
PID (Proportional Integral Derivative)	Пропорційно- інтегрально- диференціальне регулювання	Три параметри, які можна регулювати для зміни продуктивності дрона. Використовуються в алгоритмах керування для стабілізації польоту. PID є циклічним процесом, що намагається мінімізувати різницю між виміряним значенням характеристики та його бажаним значенням шляхом регулювання швидкості обертання моторів. Принципи ПІД регулювання
AUW (All up weight)	Загальна злітна вага	Повна вага дрона, включно з акумулятором і всім необхідним обладнанням для польоту.

		Тип струму, який використовується у
		вашій побутовій розетці. У ланцюгах
AC (Alternating		змінного струму є два контакти: фаза
Current)	Змінний струм	(Live) та нуль (Neutral), на відміну від

		позитивного і негативного в постійному струмі (+ і -).
**ALT (**Altitude)	Висота	Вертикальна відстань між дроном і землею.
Dry Weight	Суха вага	Вага дрона, включно з усім необхідним обладнанням для польоту, але без акумулятора.
Band	Частотний діапазон	Відеопередавачі передають сигнали на різних частотах, які згруповані у діапазони. Кожен діапазон має 8 каналів. Частоти відеоканалів
31mm, 40mm, 65mm		Типові розміри пропелерів для мікродронів, таких як Tiny Whoop.
2", 3", 4", 5", 6", 7"	2-дюймові, 3- дюймові тощо	Розміри пропелерів, які також часто використовуються для опису розміру FPV- дрона (максимальний розмір пропелерів, які він може підтримувати). Довідник з різновидів пропелерів
F1, F3, F4, G4, F7, H7		Типи процесорів, які використовуються у польотних контролерах. https://oscarliang.com/f1-f3-f4-flight-controller/
Mode1 / Mode2	Розташування стіків на пульті	Різні конфігурації стіків на радіопередавачі. Mode 1— тяга розташована справа; Mode 2 — тяга зліва (найпоширеніший). Як обрати відеопередавач
DSM / DSM2 / DSMX		Це власна технологія виробника обладнання RC, Spectrum, а DSM означає

		«Цифрова модуляція спектру».
PAL / NTSC		Відеоформати, які використовуються в аналогових FPV-камерах і екранах. Вибір FPV камери
1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S	S = кількість елементів	Вказує, скільки елементів з'єднано у LiPo- батареї. Чим більше елементів, тим вища номінальна напруга батареї. Використання LiPo акумуляторів
Horizon Mode	Режим горизонту	Стабілізований режим польоту, подібний до Angle Mode, але дозволяє виконувати перевороти і обертання.
<b>CLI</b> (Command Line Interface)	Інтерфейс командного рядка	Інтерфейс у Betaflight для введення команд вручну. https://oscarliang.com/betaflight-cli-explained/
TVL (TV Lines)	Лінії розгортки	Міра роздільної здатності FPV-камери. Визначається кількістю чергувань чорних і білих ліній, які камера може показати горизонтально.
TX	Передавач або ТХ-пін UART	ТХ означає радіопередавач для передачі команд на приймач. Як обрати відеопередавач Також може означати передавальний пін у послідовному підключенні.
U.FL		Тип антенного роз'єму, що часто використовується у маленьких відеопередавачах і радіоприймачах через його компактний розмір.
		Небажані вібрації високої частоти у

Jello	Ефект "желе"	відеопотоці, що виглядають як хвилястий ефект. Зазвичай викликаний механічними чи електричними проблемами або поганим налаштуванням PID/фільтрації даних з гіроскопа.
FAA (Federal Aviation Administration)	Федеральне авіаційне управління США	Міністерство транспорту Сполучених Штатів, воно має повноваження регулювати і FAA, Федеральне авіаційне управління, є контролюючим органом Сполучених Штатів з питань авіації та контролює всі аспекти цивільної авіації в США та правила польотів, включаючи дрони FPV.
GPS (Global Positioning System)	Глобальна система позиціонування	Використовується для відстеження руху дрона або утримання його в заданій точці.
<b>AP</b> (Aerial Photography)	Аерофотозйомка	Використання дронів для створення стабілізованих повітряних відео та фотографій.
<b>FPV</b> (First Person View)	Вид від першої особи	Використання FPV-камери для трансляції відео у реальному часі, щоб пілот міг бачити те, що бачить дрон, через окуляри або екран.
Channel	Канал	Задає частоту, на якій відеопередавач транслює сигнал. Також може позначати кількість каналів керування на радіопередавачі.
Walksnail		Walksnail є виробником цифрової системи FPV Avatar HD. Walksnail належить компанії Caddx.

Payload	Корисне навантаження	Корисне навантаження. Що дрон може переносити/піднімати, наприклад, камеру або пакунок
4in1	"4-в-1"	4 регулятори обертів на одній платі. Зазвичай вони монтуються під польотним контролером у вигляді стеку, а не на променях квадрокоптера.
LOS (Line of Sight)	"Пряма видимість"	Коли ви керуєте своїм літальним апаратом, спостерігаючи за ним безпосередньо, ви літаєте LOS, без FPV окулярів. Інший спосіб польоту - це FPV.

## ІСТОРІЯ ЗМІН

Лютий 2015 - Створено

Квітень 2018 - Оновлено список

Січень 2020 - Оновлено список

Червень 2020 - Додано функцію "пошук"

Травень 2021 - Оновлено головне зображення та деякі терміни

Грудень 2022 - Оновлено список