به نام خدا

گزارش کار آزمایش: استفاده از جوی استیک و آلارم با آردوینو

نام درس : ریزپردازنده

نام استاد : استاد عباسی

اعضای گروه: مبینا فاخته و تارا قاسمی

هدف آزمایش

پیادهسازی سیستمی برای خواندن مقادیر جوی استیک دو محوره، تشخیص موقعیت آن (چپ، راست، یا مرکز)، و فعال سازی بازر (آلارم) در صورت حرکت جوی استیک به سمت چپ یا راست.

ابزار و تجهیزات مورد نیاز

- Arduino .1
- 2. جویاستیک دو محوره
 - 3. بازر (Buzzer)
 - 4. سيمهاى اتصال
- 5. کامپیوتر برای مشاهده سربال مانیتور

شرح آزمایش:

این کد مقادیر محور های X و Y جوی استیک و کلید فشاری آن را میخواند.

عملكرد محورها:

اگر محور X مقدار بیش از 1000 داشته باشد، جوی استیک به سمت راست حرکت کرده است.

اگر محور Y مقدار کمتر از 200 داشته باشد، جوی استیک به سمت چپ حرکت کرده است.

در هر دو حالت، بازر روشن میشود.

اگر محور جوی استیک در مرکز باشد (نه چپ و نه راست)، بازر خاموش می شود.

كليد فشارى:

وضعیت دکمه فشار نیز در سریال مانیتور نمایش داده میشود.

کد ما به شرح زیر است:

```
const int buzzer = 10;
const int sw = 2;
const int x = A0;
const int y = A1;
void setup() {
 pinMode(sw , INPUT_PULLUP);
 pinMode(buzzer , OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 Serial.print("switch : ");
 Serial.print(digitalRead(sw));
 Serial.print("\t\t");
 Serial.print("VRx : ");
 Serial.print(analogRead(x));
 Serial.print("\t\t");
 Serial.print("VRy : ");
 Serial.print(analogRead(y));
 Serial.print("____");
 delay(500);
 if (analogRead(x) > 1000){
    Serial.println("right");
    tone(buzzer , 1000);
  if (analogRead(y) < 200){
    Serial.println("left");
    tone(buzzer , 1000);
  else{
    Serial.println("center");
    noTone(buzzer);
  }
```

توضیح کد

تعریفها و مقداردهی اولیه:

buzzer : پین متصل به بازر.

SW: پین متصل به کلید فشاری جوی استیک.

x و y: پینهای متصل به محورهای X و Y جوی استیک.

تابع:()setup

تنظیم پینها بازر به عنوان خروجی و کلید به عنوان ورودی با مقاومت داخلی.

راهاندازی سربال مانیتور.

تابع:()loop

خواندن مقادیر محورهای X و Y و کلید فشاری.

نمایش این مقادیر در سربال مانیتور.

بررسی مقادیر محورهای جوی استیک:

اگر محور X > 1000 تاشد: چاپ "right" و روشن کردن بازر.

اگر محور 200 < r باشد: چاپ "left" و روشن کردن بازر.

در غیر این صورت، چاپ "center" و خاموش کردن بازر.

كنترل بازر:

در صورت حرکت جوی استیک به چپ یا راست، بازر روشن می شود. در حالت مرکز، بازر خاموش می ماند.


نحوه اجرای آزمایش

جوی استیک و بازر به پینهای مشخص شده در کد متصل می شوند. برنامه روی آردوینو آپلود می شود.

سربال مانیتور باز شده و مقادیر خوانده شده و موقعیت جوی استیک نمایش داده می شود.

حرکت جوی استیک به چپ یا راست باعث فعال شدن بازر می شود.

شماتیک:



توضيح شماتيك:

همانطور که در شکل میبینید در اینجا ما یک جوی استیک داریم که هرکدام از پایه های ان به یک پین آردوینو متصل است .

به این صورت:

SW : به 2

NRX : به A0

VRY : به A1

5۷ : به 5۷

GND به GND

و یک buzzer داریم که سر مثبت آن به پین 10 آردوینو وصل میکنیم و سر دیگر آنرا به زمین.

نتيجه آزمايش

با حرکت جوی استیک به سمت راست یا چپ، پیامهای "right" و "left" در سریال مانیتور نمایش داده می شود و بازر روشن می شود.

در حالت مرکز، پیام "center" نمایش داده می شود و بازر خاموش می ماند. وضعیت دکمه فشاری به صورت 0 (فشرده) یا 1 (رها) در سریال مانیتور گزارش می شود.