

Expérimenter

Chaine d'information

Communication et information

ARDUINO Système microprogrammé





AC@NDSF

2021-V2

S2

1.	CONTEXTE	5
	1.1. Description	5
	1.2. Asservissement	5
	1.3. Axe de découverte	6
	1.4. Les matériels expérimentaux	6
	1.5. La démarche	7
	1.6. L'objectif	8
2.	LES CAPTEURS	9
	2.1. Le capteur de tension	9
	2.1.1. DFR Analog Voltage Divider V2	9
	2.1.2. Principe de fonctionnement	9
	2.1.3. Schéma théorique du capteur	9
	2.2. Le capteur de courant	10
	2.2.1. DFR Analog 20A CurrentSensor	10
	2.2.2. Principe de l'ACS 712	10
	2.2.3. Schéma de câblage	10
	2.3. Les capteurs de fin de course	11
	2.3.1. DFR: Digital Push Button (Yellow)	11
	2.3.2. Schéma théorique	11
	2.3.3. Schéma de câblage	11
	2.4. Le capteur de rotation	12
	2.4.1. Encodeur Simple Cytron	12
	2.4.2. Principe de fonctionnement	12
	2.4.3. Schéma de câblage	13
3.	LA COMMANDE DE PUISSANCE	13
	3.1. Le driver moteur	13
	3.1.1. Driver OSEPP MTD 01	13
	3.1.2. Schéma d'un pont en H	15
	3.1.3. Schéma de câblage du driver	15
4.	L'IHM	16
	4.1. Le potentiomètre de consigne	16
	4.1.1. Le schéma de câblage	16

	4.2. L'affi	icheur	16
	4.2.1.	Afficheur I2C LCD2004	16
	4.2.2.	Principe du protocole I2C	17
7	4.2.3.	Fonctionnement d'un écran LCD (Liquid Cristal Display)	18
	4.2.4.	Le Pixel	18
	4.2.5.	Exemple de la technologie LCD Couleur	18
	4.2.6.	Bibliothèque	19
5.	STRUCTURE ET	COMMUNICATION DES SYSTEMES MICRO PROGRAMMES	19
	5.1. Struc	cture d'un système micro programmé	19
	5.2. Systè	ème ARDUINO UNO	19
		munication dans les systèmes micro programmé	20
	5.3.1.	Communication série	20
	5.3.2.	Communication parallèle	20
	5.3.3.	·	20
	5.3.4.	Langage de programmation ARDUINO	21
6.	L'IDE D'ARDUIN	0	21
	6.1. Vérif	fications système	22
		rogrammation ARDUINO	22
	6.2.1.	La structure d'un programme	22
	6.2.2.	Le code	22
	6.3. Ecrir	e un programme	23
	6.3.1.	Exemple 1	23
	6.3.2.	Exemple 2	25
	6.3.3.	Exemple 3	25
7.	LA PROGRAMM	ATION	27
	7.1. Algo	rigramme	27
	7.2. Le qu	uantum	28
	7.2.1.	Définition	28
	7.2.2.	Exemple d'un capteur de tension ±30 V	29
	7.2.3.	Les capteurs utilisés	30
		codes ARDUINO	30
	7.3.1.	Capteurs analogiques Résultat sur le Moniteur Série	30
	7.3.2.	Resultat sur le Moniteur Serie	31
	7.4. Pote 7.4.1.	ntiomètre / Moniteur série Le code / Format d'affichage des valeurs	31 31
	7.4.1. 7.4.2.	Moniteur série avec la fonction DEC	31
	7.4.2. 7.4.3.	Moniteur série avec la fonction BIN	32
	7.4.3. 7.4.4.	Moniteur série avec la fonction OCT	32
	7.4.4. 7.4.5	Moniteur série avec la fonction HEX	32

	7.5. Poter	tiomètre / Fonction « map »	32
	7.5.1.	Le code	32
	7.5.2.	Moniteur série avec la fonction map	33
	7.6 Doton	stiensètus / Cantucu le consigne	34
		tiomètre / Centrer la consigne	_
	7.6.1.	Chronogramme	34
	7.6.2.	Code	34
	7.6.3.	Affichage moniteur série	35
		eur de tension 0 25 Vcc	35
	7.7.1.	Code	35
	7.7.2.	Affichage moniteur série	36
	7.8. Capte	eur de courant	36
	7.8.1.	Code	36
	7.8.2.	Affichage moniteur série	37
	7.9. Les ca	pteurs TOR de fin de course	37
	7.9.1.	Digital Push Button : Code	37
	7.9.2.		38
	7.9.3.		38
	7.9.4.	L'affichage sur le moniteur série	39
	7.10. Driv	er moteur	39
	7.10.1.	Chronogramme	39
	7.10.1.	Code de test	40
	7.10.2.		40
	7.10.5.	Code avec consigne de vitesse	41
	7.11. Affic		42
	7.11.1.	Le code :	42
	7.12. Le co	odeur	43
	7.12.1.	Algorigramme	43
	7.12.2.	Principe	43
	7.12.3.	Le code	44
	7.13. Les v	variables	45
	7.13.1.	char : caractère.	45
	7.13.2.	int : entier standard.	45
	7.13.3.	short : entier court.	45
	7.13.4.	long : entier long	45
	7.13.5.	unsigned	46
	7.13.6.	volatile	46
8.	LE BANC DE TRA	VELLING	47
	8.1. Diagra	amme de séquence	47
	8.2. Diagra	amme d'état	47
	8.3. Algor	igrammes	48
	8.3.1.	Déplacer	48
	8.3.2.	Afficher la consigne de vitesse	49

8.3.3.	Regulation de vitesse	50
8.3.4.	Afficher les grandeurs mesurées	51
8.3.5.	Marche avant et marche arrière	52
Les échai	nges et communications d'informations	
•	le besoin, l'organisation matérielle et fonctionnelle d'un par une démarche d'ingénierie système	

produit par une démarche d'ingénierie système

Caractériser les échanges d'informations

Instrumenter tout ou partie d'un produit en vue de mesurer les performances

Relever les grandeurs caractéristiques d'un protocole de communication


5

1. Contexte


1.1.Description

Dans le cadre du développement **d'un asservissement** d'un banc de travelling, il est nécessaire d'effectuer des recherches sur :

- Le pilotage en vitesse d'un moteur à courant continu
- Le contrôle de vitesse du moteur
- Une commande de vitesse par potentiomètre
- Un affichage des caractéristiques du moteur (U(V), I(A), S(tr/min), Consigne de vitesse(%))
- Des fins de course




1.2. Asservissement



Le potentiomètre de consigne impose une commande de vitesse au moteur par l'intermédiaire du microcontrôleur et du driver. Le capteur de rotation (encodeur optique) mesure la vitesse effective du moteur. Le programme devra assurer une comparaison ces deux valeur afin d'assurer une vitesse constante quelle que soit la charge transportée.

1.3. Axe de découverte



1.4.Les matériels expérimentaux

- Carte Arduino UNO
- Ordinateur avec IDE Arduino
- Un potentiomètre de consigne
- Un capteur de courant à effet hall
- Un capteur de tension
- Deux boutons poussoir (TOR)
- Un codeur incrémental (capteur de rotation)
- Un driver moteur
- Un afficheur



Gravity: Analog 20A CurrentSensor

SKU:SEN0214

https://www.dfrobot.com/product-1570.html



Gravity: Digital Push Button

(Yellow)

SKU:DFR0029-Y

 $\underline{https://www.dfrobot.com/product-73.html}$



Gravity: Analog Rotation Potentiometer Sensor

1 otentionicterbensor

SKU:DFR0058

 $\frac{https://www.dfrobot.com/product-}{86.html}$



Gravity: Analog Voltage Divider V2 SKU:DFR0051

https://www.dfrobot.com/product-90.html




MDV 2x2A DC Motor Controller (L298N) SKU:DRI0002

 $\underline{https://www.dfrobot.com/product-66.html}$



Kit Encodeur Simple Cytron RB-Cyt-39

 $\frac{https://www.robotshop.com/eu/fr/kit-encodeur-simple-cytron.html}{}$



Blindage Afficheur LCD 2004 3.3V

avec Rétroéclairage

Code produit: RB-Suf-63


 $\frac{https://www.robotshop.com/eu/fr/blindage-afficheur-lcd-2004-33v-avec-retroeclairage.html}{}$



Microcontrôleur Arduino Uno REV3 SMD Code de Produit : RB-Ard-112

 $\frac{https://www.robotshop.com/eu/fr/microcontroleur-arduino-uno-rev3-smd.html}{}$

1.5.La démarche



8

1.6.L'objectif

Chaque groupe doit développer un programme qui permet d'afficher sur le moniteur série de l'IDE d'Arduino les variations de grandeurs mesurées par le capteur. Dans le cadre du développement, les matériels proposés sont associés à des pages internet qui décrivent leur usage.




2. Les capteurs

2.1.Le capteur de tension

Dans un but purement pédagogique, la tension aux bornes du moteur sera affichée. La valeur de la mesure sera comparée à la vitesse de rotation.

2.1.1. DFR Analog Voltage Divider V2

Ce capteur renvoie une valeur analogique (tension) comprise entre 0 et 5 Vcc. La tension maximale mesurable est de 25 Vcc.




- Tension d'entrée (DC): Maximum 25Vcc, Minimum 0.0245V
- Détecte la tension de 0 Vcc de 25 Vcc
- Dimensions: 22x30mm





Ce capteur est basé sur un pont diviseur de tension.

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{R_2}{(R_1 + R_2)}$$



2.1.3. Schéma théorique du capteur





Nous retrouvons le pont diviseur de tension et la DEL qui nous informe de l'état du capteur TOR.

$$R_{1} = 30k\Omega$$

$$R_{2} = 7.5k\Omega$$

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{R_{2}}{(R_{1} + R_{2})}$$

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{7.5}{(30 + 7.5)} = \frac{1}{5}$$

Remarque:

Ce capteur mesure des en tension de 0 à 25 Vcc, dans notre cas, la tension sera de ± 12 Vcc. Il faudra choisir un capteur capable de mesurer une tension en \pm .



2.2.Le capteur de courant

La valeur du courant est un élément essentiel dans la chaine de mesure. En effet, lors de l'utilisation du produit, ce sera la seule image du couple fourni par le moteur. Nous intègrerons dans la programmation finale une intensité maximum à ne pas dépasser afin de sécuriser le banc de travelling en cas de blocage.

2.2.1. DFR Analog 20A CurrentSensor

Ce capteur de courant est basé sur le composant ACS 712. C'est un capteur de courant à effet hall.

- Tension d'alimentation : 5 Vcc

- Courant mesuré: $0 \sim \pm 20A$ DC, $0 \sim 17A$ (RMS) AC

- Tension du circuit mesuré: 220V AC, 311V DC

Erreur relative: ±3%


Courant consommé maximum : 13 mA

Dimensions: 39x22x17mm


Masse: 18g

2.2.2. Principe de l'ACS 712

L'ACS712 émet un signal analogique V_{OUT} qui varie linéairement avec le courant alternatif ou continu unidirectionnel ou bidirectionnel échantillonné I_P dans la plage spécifiée. Il peut être nécessaire de mettre en place des condensateurs de filtrage C_F pour éviter le bruit qui dénature le signal.




2.2.3. Schéma de câblage



Num	Label	Description
1	8	GND
2	+	5V Input
3	А	Signal Output
4	IN	Measuring current Input
5	OUT	Measuring current Output





Pour évaluer ce capteur il faut l'insérer dans un circuit de puissance, l'alimentation d'un MCC par exemple.

2.3.Les capteurs de fin de course

Ces capteurs permettront de stopper le travelling. Seul l'utilisateur pourra commander le démarrage dans le sens inverse. Cette commande de démarrage devra être assurée par un capteur TOR sur l'IHM.

2.3.1. DFR: Digital Push Button (Yellow)


Pour les essais nous utiliserons des capteurs DFR équipé d'une DEL

Tension: 3.3V to 5VInterface: **Digitale**Dimensions: 22x30mm



11

2.3.2. Schéma théorique



2.3.3. Schéma de câblage



2.4.Le capteur de rotation

Dans un but purement pédagogique, la valeur de la vitesse sera affichée. La valeur nous permettra de corréler les résultats de vitesse avec la tension aux bornes du moteur et la consigne donnée par le potentiomètre afin d'asservir le mouvement

2.4.1. Encodeur Simple Cytron¹

- Carte de circuit imprimé équipée d'un capteur à fourche et d'un connecteur
- Interface simple à 3 broches
- DEL verte intégrée servant d'indicateur
- Courant consommé: 40 mA
- Jusqu'à 1 KHz (1 000 pulsations/s)




 Π

moteur.


peut

être

Ce kit encodeur rotatif simple de Cytron est équipé avec un disque rainuré (8 emplacements) et une carte capteur à simple interface. L'encodeur rotatif est un capteur ou un transducteur utilisé pour convertir les données de mouvement rotatif en une série de électriques pulsations lisibles contrôleur. Le capteur à fourche est un couple Led et Phototransistor qui délivre une tension lorsque le signal est passant. Le disque rainuré fourni a un diamètre extérieur de 35 mm avec 8 emplacements fournissant 16 transitions. Les modules codeurs rotatifs peuvent être utilisés pour lire la position et la vitesse du



12




connecté


*

¹http://www.robotshop.com/media/files/pdf/users-manual-re08a.pdf

2.4.3. Schéma de câblage



Label	Function	Label	Function
A	Optical Sensor	D	Signal output/pulse output
В	+5 input supply	E	Indicator LED
C	Ground/Negative of supply		



3. La commande de puissance

3.1.Le driver moteur

Le driver permet la commande de la puissance de notre système. C'est l'*interface* entre la partie commande et la partie puissance. La carte Arduino UNO est capable de piloter un moteur mais il faut prendre garde au courant consommé. Le driver utilisé permet de piloter un moteur qui consomme un courant maxi de 2 A. Le sens de rotation et la vitesse du moteur sur 8 bits (de 0 à 255) sont programmables.


Rappel:

Les sorties numériques de Arduino UNO peuvent supporter un courant maxi de 40 mA, le courant total ne pouvant excéder 200 mA.

3.1.1. Driver OSEPP MTD 01

Il s'agit d'un contrôleur à double pont en H (4,8<U<46V, Imax 2A). Il peut supporter un courant de 2 A. Il est basé sur le composant L298N qui permet la commande d'un moteur pas à pas quatre fils ou deux moteurs CC en vitesse et en sens de rotation.

C'est une commande MLI (PWM) pilotée par un microprocesseur et un double pont en pont en H. Le dispositif MIL (Modulation de largeur d'impulsion) est une alimentation intermittente à haute fréquence du moteur (environ 20 kHz). Un pont en H piloté par des transistors de puissance permet l'usage du MCC dans les deux sens. Il est équipé de diodes (roue libre) afin de dissiper les courants induits lors de l'arrêt de l'alimentation du MCC.




Remarques : Cd MCC1


- ENA : Commande de la vitesse du moteur codée sur 8 bits (0 à 255)

- IN1 : commande de rotation en marche avant


IN2 : commande de rotation en marche arrière



3.1.2. Schéma d'un pont en H



3.1.3. Schéma de câblage du driver



4. L'IHM

4.1.Le potentiomètre de consigne

Dans un but purement pédagogique, la consigne donnée avec le potentiomètre sera affichée. La valeur nous permettra de corréler les résultats de vitesse avec la tension aux bornes du moteur et la vitesse de rotation effective.


Le potentiomètre utilisé est un potentiomètre 10 tours.

4.1.1. Le schéma de câblage



Noir: 0 V

Rouge: + 5 VCC Bleu: Signal de sortie



4.2.L'afficheur

L'afficheur devra permettre d'informer l'utilisateur :

- La tension aux bornes du moteur en Volts
- Le courant consommé en Ampères
- La consigne en %
- La vitesse de rotation en tr/min

4.2.1. Afficheur I2C LCD2004





Les écrans LCD standards nécessitent plusieurs E / S sur le contrôleur. Cela restreint les autres fonctions du contrôleur. L'écran LCD2004 est muni d'un bus I2C². Il s'agit d'un bus série (Bus série, 8 bits, bidirectionnel) haute performance qui n'a que deux lignes de signal bidirectionnelles, la ligne de données série (SDA) et la ligne d'horloge série (SCL). Il est basé sur le principe « maitre esclave ».


Ce protocole permet la communication entre des composants électronique très divers grâce à **seulement trois fils** :

Signal de donnée : SDASignal d'horloge : SCL

Signal de référence électrique : masse



17






Ecran standard

Ecran I2C

4.2.2. Principe du protocole I2C

- 1. Le maître transmet le bit de poids fort D7 sur SDA
- 2. Il valide la donnée en appliquant un niveau '1' sur SCL
- 3. Lorsque SCL retombe à '0', il poursuit avec D6, jusqu'à ce que l'octet complet soit transmis
- 4. Il envoie le bit ACK à '1' en scrutant l'état réel de SDA
- 5. L'esclave doit imposer un niveau '0' pour signaler que la transmission s'est déroulée correctement
- 6. Le maître voit le '0' (collecteur ouvert) et peut passer à la suite......



² I2C : Inter Integrated Circuit. Développé au début des années 80 par Philips Semi-conducteur pour permettre de relier facilement à un microprocesseur les différents circuits d'un téléviseur moderne.

18

4.2.3. Fonctionnement d'un écran LCD (Liquid Cristal Display)


Les cristaux liquides sont des matériaux à la fois des solides et des liquides. Ils s'orientent en fonction de la tension. Ce composant n'émet aucune lumière mais se comporte comme un « interrupteur optique ». C'est pour cette raison que les écrans disposent d'un rétro-éclairage.

Combiné à une source de lumière, une première plaque striée agit comme un filtre, ne laissant passer que les composantes de la lumière dont l'oscillation est parallèle aux rainures.


En l'absence de tension électrique, la lumière est bloquée par la seconde plaque, agissant comme un filtre polarisant perpendiculaire.

4.2.4. Le Pixel


Un affichage est composé de pixel ou de segments, c'est l'élément unitaire de l'affichage.



L'afficheur utilisé possède 4 lignes de 20 caractères composés d'une matrice de 8 x 5 pixels.



4.2.5. Exemple de la technologie LCD Couleur




4.2.6. Bibliothèque


Les bibliothèques (*libraries* en anglais) sont des dossiers contenant des fonctions permettant de faciliter la programmation et l'utilisation d'un composant. Elle intègre dans votre code des mots clés et des fonctions qui faciliteront la communication avec le composant. Dans notre cas, le texte saisi sera décomposé en commande d'activation des pixels nécessaires à la création du texte, de positionnement du texte, d'effaçage du texte, etc.

5. Structure et communication des systèmes micro programmés

5.1. Structure d'un système micro programmé



5.2. Système ARDUINO UNO



5.3. Communication dans les systèmes micro programmé

5.3.1. Communication série


Dans une transmission **série** les bits sont envoyés **les uns derrière les autres** sur un unique support de transmission.

L'horloge peut être câblée ou non entre l'émetteur et le récepteur. Dans ce cas, la transmission est dite **synchrone** et **asynchrone** dans le cas contraire.


Le débit est faible mais les distances couvertes sont importantes.

5.3.2. Communication parallèle


Une transmission **parallèle** (octet par octet généralement) a pour effet d'accroître le **débit**. Les bits de la donnée sont transmis **simultanément**. Les équipements à relier comportent autant de fils de données que de bits à transmettre, un ou plusieurs fils de **contrôle** cadencent la transmission.



5.3.3. Les ports de communication ARDUINO



5.3.4. Langage de programmation ARDUINO



6. L'IDE³ d'ARDUINO






21

³ Integrated **D**evelopment **E**nvironment : Environnement de développement intégré

6.1. Vérifications système



6.2. La programmation ARDUINO

6.2.1. La structure d'un programme

- Un premier bloc permettra d'affecter des variables aux entrée et aux sorties. Cette solution améliore la lecture d'un programme et permet de faciliter les modifications.
- Un deuxième bloc qui sera la fonction « void setup () { }». Elle permet d'écrire les fonctions d'initialisation du système et d'affecter les entrées et les sorties.
- Un troisième bloc qui sera la fonction « void loop () { }». Elle permet d'écrire le programme désiré qui sera une suite de fonction.

```
const int BP=3;
const int LED=5;
int EBP;

void setup()
{
  pinMode(LED,OUTPUT);
  pinMode(BP,INPUT);
  EBP=HIGH;
}

void loop()
{
  EBP=digitalRead(BP);
  if(EBP==LOW) {digitalWrite(LED,HIGH);}
  else{digitalWrite(LED,LOW);}
}
```

6.2.2. Le code

Fonctions	Codes
Effectuer un commentaire	//
Délimiter une zone de commentaire	/* Début du commentaire
	Fin du commentaire
	*/
Terminer un ordre, une fonction	•
Déclarer une constante entière	const int
Nommer « Sortie » le port numérique	<pre>const int Sortie = 3;</pre>
3 en constante entière	


Déclarer une variable interne entière	int EBP;	
nommée « EBP »		
Déclarer le port numérique 4 en sortie	pinMode (4, OUPUT ⁴);	
Déclarer la variable « Sortie » en	pinMode (Sortie, INPUT ⁵);	
entrée		
Lire l'état de la variable « BP »	digitalRead (BP);	
Piloter une variable « Moteur » en	digitalWrite (Moteur, HIGH ⁶);	
sortie		
Piloter une variable « Led_Rouge »	digitalWrite (Led_Rouge,	
en sortie	LOW ⁷);	
Attendre un temps de 2 secondes	delay (2000 ⁸);	

6.3. Ecrire un programme


6.3.1. Exemple 1

Allumer une LED Rouge sur le port numérique 8 durant 1 seconde et l'éteindre durant 1 seconde.


Pour débuter, imaginons un programme qui permet d'allumer une LED durant 1 seconde et de l'éteindre durant 1 seconde. Nous nous appuierons sur la maquette proposée.



La carte pour les essais.



Pour allumer la LED, il faut un 0Vcc sur la broche 8, donc un niveau BAS (LOW).



Le montage du bouton poussoir est effectué en série avec une résistance Pull up⁹ et un condensateur¹⁰.

23

⁴ Sortie

⁵ Entrée


⁶ Haut : correspond à l'état 1 logique donc au +5Vcc sur la platine ARDUINO

⁷ Bas : correspond à l'état 0 logique donc au 0Vcc sur la platine ARDUINO

⁸ Le temps est donné en milli seconde.

⁹ « Résistance de tirage » : elle permet de générer un +5Vcc et un 0Vcc net.

¹⁰ Il permet le filtrage des rebonds mécaniques qui se transforment en parasites.



Déclaration de variable :

Déclarer une variable constante entière définissant la LED_R sur la broche8.

Dans la fonction setup:

Définir la variable LED_R comme une sortie « OUTPUT »

Dans la fonction loop

Activer la LED_R pendant 1 seconde Désactiver la LED_R pendant 1 secondes

Code:

```
//Déclaration de la variable sur le port 8
const int led_rouge=8;

void setup() {
    //déclaration de la led_rouge en sortie
    pinMode(led_rouge,OUTPUT);}

void loop() {
    //Ecriture led_rouge éteinte
    digitalWrite(led_rouge,HIGH);
    //Durée de l seconde
    delay(1000);
    //Ecriture led_rouge allumée
    digitalWrite(led_rouge,LOW);
    //Durée de 2 secondes
    delay(1000);}
```

6.3.2. Exemple 2

Allumer une LED Rouge (branchée sur le port numérique 8) LED_R par l'appui sur un bouton poussoir BP (branché sur le port numérique 5). La LED s'éteint lorsque l'appui sur le bouton poussoir cesse.

```
Code nouveau : if ( condition ) { ...ordres....} else { ...ordres....}
```

Déclaration de variable :

Déclarer une variable constante entière définissant la LED_R sur la broche 8.

Déclarer une variable constante entière définissant la **BP** sur la broche 5.

Déclarer une variable entière définissant l'état électrique du bouton poussoir EBP.

Dans la fonction setup:

Définir la variable LED_R comme une sortie « OUTPUT »

Définir la variable BP comme une entrée « INPUT »

Dans la fonction loop

Si l'appui sur BP est effectif, activer la LED_R Sinon désactiver la LED_R

const int BP=5 const int LED_R=8 int EBP pinMode (BP, INPUT) pinMode (LED_R, OUTPUT) EBP=LOW LIRE EBP =LOW Allumer LED_R Eteindre LED_R

Le code:

```
//Déclaration des variables
const int BP=5;
const int LED_R=8;
int EBP;

void setup() {
pinMode(BP,INPUT);
pinMode(LED_R,OUTPUT);
EBP=LOW;
}

void loop() {
EBP=digitalRead(BP);
if(EBP==LOW){digitalWrite(LED_R,LOW);}
else{digitalWrite(LED_R,HIGH);}
}
```

6.3.3. Exemple 3

Allumer une LED Rouge (branchée sur le port numérique 8) LED par l'appui sur un bouton poussoir BP (branché sur le port numérique 5). La LED s'éteint lors d'un nouvel appui sur le bouton poussoir.

Code nouveau : **Compteur** BPC

Incrémentation BPC ++

Modulo % Le modulo est une opération qui permet d'obtenir

le reste d'une division.¹¹

Déclaration de variable :

Déclarer une variable constante entière définissant la **LED** sur la broche 8.

Déclarer une variable constante entière définissant la **BP** sur la broche 5.

Déclarer une variable entière définissant l'état électrique du bouton poussoir BPE=0.

Déclarer une variable entière définissant un compteur d'appui sur le bouton poussoir **BPC=0**.

Déclarer une variable entière définissant le dernier état *électrique* du bouton poussoir **DBP=0**.

Dans la fonction setup:

Définir la variable LED_R comme une sortie « OUTPUT »

Définir la variable BP comme une entrée « INPUT »

Dans la fonction loop


Affecter la valeur de BP à BPE

Si BPE est différent de DBP, et Si BDP est à l'état Haut, incrémenter BPC Sinon activer une temporisation de 50 ms.

Déclarer DBP=BPE

Si BPC est « pair », activer la LED

Sinon désactiver la LED.




Le code :

```
// Déclaration des variables
const int BP=5;
const int LED=8:
int BPC=0;
int BPE= 0;
int DBP = 0;
void setup() {
  pinMode(BP, INPUT);
 pinMode(LED, OUTPUT);
void loop() {
  BPE = digitalRead(BP);
  if (BPE != DBP) {if (DBP == HIGH) {BPC++;}
                   else {}
                   delay(50);}
  DBP = BPE:
  if (BPC % 2 == 0) {digitalWrite(LED, HIGH);}
  else {digitalWrite(LED, LOW);}
```

¹¹ Dans notre cas, nous effectuons un test de parité.


7. La programmation

7.1.Algorigramme



Les capteurs que nous utilisons sont analogiques. Ils seront branchés sur les ports analogiques de la carte UNO Arduino (A0, A1, A2, A3, A4, A5).


La valeur renvoyée par le capteur est une tension comprise entre 0 Vcc et 5 Vcc. Cette valeur est ensuite convertie par un CAN 10 bits (0 à 1023).




7.2.Le quantum


7.2.1. Définition

Un CAN (Convertisseur Analogique Numérique) est un dispositif qui transforme une information analogique en une information numérique. La résolution est donnée par la valeur du **quantum** « q ». La résolution est la plus petite variation en entrée correspond à un changement de code en sortie.





Un CNA (Convertisseur Numérique Analogique) est un dispositif qui transforme une information numérique en un signal analogique. L'information numérique se présente sous la forme d'un mot de n bits (8, 10, 12, 14, 16 bits en général). La conversion consiste à attribuer au nombre




28

binaire une valeur analogique variant, en général de 0 (LSB *Last Significant Bit*) à une valeur maximale (valeur pleine échelle *full scale*). Bien évidemment, le nombre binaire maximum correspond à la valeur pleine échelle. Le LSB correspond à une valeur analogique appelée le **quantum** qui définit la plus petite variation analogique possible.

Un CNA est définit par sa résolution n (par exemple 12 bits) ; connaissant la sortie pleine échelle (10V par exemple) on peut alors calculer le quantum :

$$q = \frac{Valeur\ maxi}{2^n - 1}$$

29




L'étendue de mesure du capteur doit être supérieure à l'étendue de la grandeur mesurée (mesurande).

L'étendue du signal issue du capteur doit être en correspondance avec le signal attendu par l'unité de traitement, dans notre cas de 0 à 5 VCC.

7.2.2. Exemple d'un capteur de tension $\pm 30~V^{12}$

La sensibilité du capteur est de 68,1 mV/V (±2%). Le signal de sortie est compris entre 0,5 Vcc (-30 V) et 4,5 Vcc (+30 V).



 $^{^{12}\}underline{https://www.phidgets.com/?\&prodid=108}$

7.2.3. Les capteurs utilisés

		sensibilité
Capteur de tension	0-30 V	29,3 mV
Capteur de courant	± 20A	100 mV
Potentiomètre	10 tours	3,52°

7.3.Les codes ARDUINO


7.3.1. Capteurs analogiques

Le code ci-dessous s'adapte aux différents capteurs dont les sorties sont analogiques (0 à 5 Vcc).

```
floatValeurCapteur;
                                   // Déclaration de la variable ValeurCapteur
                                    correspondant à la valeur mesurée
void setup() {
                                   // Ouverture de la liaison série
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int Valeur= analogRead(A0);
                                   //Lecture
                                                de
                                                     la
                                                          tension
                                                                     nommée
                                    « Valeur »sur le port analogique A0 qui
                                    sera convertie par le CAN 10 bits
ValeurCapteur=(Valeur*quantum); // Convertit la valeur issue du CAN en
                                    valeur
                                               mesurée
                                                             et
                                                                     nommée
                                    « ValeurCapteur ».
Serial.print("Valeur mesurée : ");
                                   //Affiche sur le moniteur série la chaine de
                                    caractères « Valeur mesurée : »
Serial.print(ValeurCapteur);
                                   //Affiche sur le moniteur série la chaine de
                                    caractères
                                                      correspondant
                                    « ValeurCapteur »
Serial.println(" unité");
                                   //Affiche sur le moniteur série la chaine de
                                    caractère « unité » et renvoie à la ligne
                                    suivante
delay(1000);
                                   //Attente de 1 seconde avant de poursuivre
}
```

31

7.3.2. Résultat sur le Moniteur Série



7.4. Potentiomètre / Moniteur série


7.4.1. Le code / Format d'affichage des valeurs

```
/*
AC-2019-Potentiometre-DEC
Lit la tension sur la broche analogique 0
et affiche la valeur issue du CAN dans le moniteur série.
DEC Decimal
BIN Binaire
OCT Octal
HEX Hexadecimal
*/

void setup() {
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
intValeurCapteur = analogRead(A0);
Serial.print("Valeur capteur : ");
Serial.println(ValeurCapteur,DEC);// essais avec BIN, OCT, HEX delay(1000);
```

7.4.2. Moniteur série avec la fonction DEC



32

7.4.3. Moniteur série avec la fonction BIN

∞				COM6 (Arduino Uno)
Valeur c	apteur	:	111111111	
Valeur c	apteur	:	111111111	
Valeur c	apteur	:	111111111	

7.4.4. Moniteur série avec la fonction OCT

```
COM6 (Arduino Uno)

Valeur capteur : 1000
Valeur capteur : 1000
```

7.4.5. Moniteur série avec la fonction HEX

```
COM6 (Arduino Uno)

Valeur capteur : 1FF

Valeur capteur : 1FF

Valeur capteur : 1FF
```

7.5.Potentiomètre / Fonction « map »

La fonction « map » permet une conversion rapide de la valeur lue sur un port analogique, convertie par le CAN 10 bits en valeur correspondant à la grandeur physique d'entrée. Dans notre cas, nous utilisons un potentiomètre variant de 0 ohms à 9770 ohms (10 k Ω).

Une mesure a permis de constater la valeur maxi de 9770 Ω pour une valeur de 1000 renvoyée par le CAN. Dans la fonction « map » l'étendue sera donc de 0 à 1000.

Dans ce code, nous proposons l'affichage de la valeur de la résistance associée à l'angle de rotation du potentiomètre (0 à 235°) et à un affichage en pourcentage.

L'affichage du moniteur série est réalisé sous forme de tableau en utilisant la fonction de tabulation « '\t' ».

7.5.1. Le code

/*

AC-2019-Potentiometre-Fonction map Lit la tension sur la broche analogique 0 et affiche la valeur issue du CAN dans le moniteur série. utilise la fonction map qui permet une conversion rapide des valeurs issues du CAN

AC@NDSF /

```
Exemple avec un potentiomètre de 0 à 9995 ohms
La valeur est donnée en ohms, en degrés, en pourcentage
float resistance;
float angle;
float pourcentage;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
intValeurCapteur = analogRead(A0);
resistance=map(ValeurCapteur,0,1000,0,9770);
                                                           //fonction map
 angle=map(ValeurCapteur,0,1000,0,235);
                                                           //fonction map
 pourcentage=map(ValeurCapteur,0,1000,0,10000);
                                                           //fonction map
Serial.print("Resistance : ");
Serial.print(resistance);
Serial.print(" ohms");
Serial.print('\t');
                             //tabulation
Serial.print("Angle : ");
Serial.print(angle);
Serial.print(" degres");
Serial.print('\t');
                             //tabulation
Serial.print("Pourcentage : ");
Serial.print(pourcentage/100);
Serial.println(" %");
delay(1000);
```


7.5.2. Moniteur série avec la fonction map

7.6.Potentiomètre / Centrer la consigne

7.6.1. Chronogramme

Pour certaines applications, il peut être nécessaire de centrer la consigne





7.6.2. Code

```
/*
AC-2019-Potentiometre-Consigne centrée
Lit la tension sur la broche analogique 0
et affiche le résultat dans le moniteur série.
Permet de centrer une consigne et de renvoyer
une commande comprise entre 0 et 255.
*/
float pourcentage;
byte consigne;
                             // pour stocker un chiffre compris entre 0 et 255
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int ValeurCapteur = analogRead(A0);
pourcentage=abs((ValeurCapteur*0.1955)-100); // 200/1023=0.1955
consigne=pourcentage/100*255;
Serial.print(ValeurCapteur);
Serial.print('\t');
Serial.print("Pourcentage : ");
Serial.print(pourcentage);
Serial.print("%");
Serial.print('\t');
Serial.print("Cd Vitesse:");
Serial.println(consigne);
 delay(2000);
```

7.6.3. Affichage moniteur série

	∞				COM5 (Arduino Uno)
١	1023	Pourcentage	:	100.00%	Cd Vitesse:254
	1023	Pourcentage	:	100.00%	Cd Vitesse:254
	1023	Pourcentage	:	100.00%	Cd Vitesse:254
	970	Pourcentage	:	89.63%	Cd Vitesse:228
	886	Pourcentage	:	73.21%	Cd Vitesse:186
	787	Pourcentage	:	53.86%	Cd Vitesse:137
	686	Pourcentage	:	34.11%	Cd Vitesse:86
	582	Pourcentage	:	13.78%	Cd Vitesse:35
	484	Pourcentage	:	5.38%	Cd Vitesse:13
	392	Pourcentage	:	23.36%	Cd Vitesse:59
	312	Pourcentage	:	39.00%	Cd Vitesse:99
	218	Pourcentage	:	57.38%	Cd Vitesse:146
	123	Pourcentage	:	75.95%	Cd Vitesse:193
	55	Pourcentage	:	89.25%	Cd Vitesse:227
	0	Pourcentage	:	100.00%	Cd Vitesse:255
	0	Pourcentage	:	100.00%	Cd Vitesse:255

7.7. Capteur de tension 0 25 Vcc

7.7.1. Code

```
AC-2019-Capteur de tension de 0 cc à 25 Vcc
Pont diviseur de tension 1/5
Lit la tension sur la broche analogique A0
et affiche le résultat dans le moniteur série.
*/
float tension;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
int ValeurCapteur = analogRead(A0);
tension=(ValeurCapteur/40.92);
                                             // 1023/25=40.92
Serial.print(ValeurCapteur,DEC);
Serial.print('\t');
Serial.print("Tension : ");
Serial.print(tension);
Serial.println("V");
 delay(2000);
}
```

7.7.2. Affichage moniteur série

<u></u>		COM5 (Arduino Uno)
402	Tension : 9.82V	
373	Tension: 9.12V	
337	Tension: 8.24V	
268	Tension : 6.55V	
157	Tension: 3.84V	
54	Tension : 1.32V	
0	Tension: 0.00V	
107	Tension : 2.61V	
278	Tension : 6.79V	
410	Tension: 10.02V	
469	Tension : 11.46V	
539	Tension: 13.17V	
596	Tension: 14.57V	
637	Tension: 15.57V	
671	Tension: 16.40V	

7.8. Capteur de courant

7.8.1. Code

```
/*
AC-2019-Capteur de courant 20A ACS712
Lit l'intensité sur la broche analogique A2
et affiche le résultat dans le moniteur série.
La sensibilité du capteur est de 100 mV/A
L'étendue de tension du signal est 5 Vcc
C'est un capteur en ±20A, le signal est
centré sur 512
*/
float intensite;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int ValeurCapteur = analogRead(A2);
intensite=((ValeurCapteur-512)*0.05);
                                                    // 5/100=0.05
Serial.print(ValeurCapteur);
Serial.print('\t');
Serial.print("Intensite : ");
Serial.print(intensite);
Serial.println("A");
delay(1000);
}
```

7.8.2. Affichage moniteur série

```
COM5 (Arduino Uno)
529
       Intensite: 0.85A
529
       Intensite: 0.85A
       Intensite : 1.25A
531
       Intensite : 0.95A
       Intensite : 1.15A
535
534
       Intensite : 1.10A
532
       Intensite : 1.00A
       Intensite: 1.10A
534
532
       Intensite: 1.00A
532
       Intensite: 1.00A
       Intensite : 0.95A
531
511
       Intensite : -0.05A
       Intensite : 0.00A
512
```


7.9.Les capteurs TOR de fin de course

7.9.1. Digital Push Button: Code

```
L'appui sur BPG provoque l'arrêt à droite
int BPG = 2;
                    // BPG sur port numérique 2
int BPD=3;
                    // BPD sur port numérique 3
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(BPG, INPUT); // BPG est une entrée
pinMode(BPD, INPUT); // BPD est une entrée
}
void loop(){
 int EBPG = digitalRead(BPG); // Lecture de la valeur de BPG 1 ou 0
 if (EBPG == HIGH) {
  Serial.println(«Marche avant »);
 } else {
  Serial.println(« Stop »);
 int EBPD = digitalRead(BPD); // Lecture de la valeur de BPD 1 ou 0
 if (EBPD == HIGH) {
  Serial.println(«Marche arrière »);
 } else {
  Serial.println(« Stop »);
```

38

7.9.2. Schéma de câblage d'un capteur TOR (Entrée numérique)



Une entrée numérique ne peut prendre que deux états, HAUT (HIGH) ou BAS (LOW). L'état haut correspond à une tension de +5V sur la broche, tandis que l'état bas est une tension de 0V. Dans notre exemple, nous utilisons un simple bouton :


- un bouton poussoir
- une résistance de 10k de pull-up
- un condensateur anti-rebond de 10nF

7.9.3. Le code

```
/* Ce programme permet de tester l'application
de deux capteurs de fin course
Un bouton pour simuler l'arrivée à Droite BPD
Un bouton pour simuler l'arrivée à Gauche BPG
Affichage sur le moniteur série
const int BPD=2; // Bouton Droit
const int BPG=3; // Bouton Gauche
int EBPD=0;
int EBPG=0;
//Initialisation
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(BPD,INPUT);
pinMode(BPG,INPUT);
EBPD=LOW;
EBPG=LOW;
}
//Programme
```


```
void loop() {
EBPD=digitalRead(BPD);
EBPG=digitalRead(BPG);
if(EBPD==HIGH&&EBPG==LOW){
   Serial.println("Systeme arret Gauche");
   }
if(EBPD==HIGH&&EBPG==HIGH){
   Serial.println("Systeme continu");
   }
if(EBPD==LOW&&EBPG==HIGH){
   Serial.println("Systeme arret Droit");
   }
delay(1000);
}
```

7.9.4. L'affichage sur le moniteur série



7.10. Driver moteur

7.10.1. Chronogramme



7.10.2. Code de test

```
AC-2019-Driver OSEPP- DC-003-L298N bidirectionnel.
Code Arduino pour contrôler un moteur continu à partir d'un module L298N et
de le faire tourner dans un sens pendant 5 secondes, puis l'arrête pendant 2
secondes, et le fait repartir dans l'autre sens pendant 5 secondes; le tout à une
vitesse de 200 sur 255. Le driver commande la vitesse sur 8 bits
// Déclaration des variables et des constantes
int enA = 10;
// crée une variable de type "int", nommée "enA" et attachée à la Broche 10, qui
permet de gérer la vitesse du moteur.
int in1 = 9:
// variable de type "int", nommée "in1" et attachée à la Broche 9, qui permet de
gérer le sens de rotation.
int in 2 = 8;
// variable de type "int", nommée "in2" et attachée à la Broche 8, qui permet de
gérer l'autre sens de rotation.
void setup() {
 pinMode(enA, OUTPUT);
// indique que la broche de la variable "enA" donc ici la PIN 10, est une sortie.
 pinMode(in1, OUTPUT);
// indique que la broche de la variable "in1" donc ici la PIN 9, est une sortie.
 pinMode(in2, OUTPUT);
// indique que la broche de la variable "in2" donc ici la PIN 8, est une sortie.
void loop() {
 digitalWrite(in1,HIGH);
// active la broche in1 (donc la PIN 9) ce qui fait donc tourner le moteur dans le
sens de rotation de in1.
 digitalWrite(in2,LOW);
// désactive la broche in2
 analogWrite(enA,200)
// vitesse du moteur, ici 200 sur un maximum de 255
 delay(5000);
// le moteur tourne dans le sens in1 pendant 5 secondes.
 digitalWrite(in1,LOW);
// désactive la broche in1
 digitalWrite(in2,LOW);
// désactive la broche in2
```

```
delay(2000);
       // le moteur ne tourne pas pendant 2 secondes.
        digitalWrite(in1,LOW);
       // désactive la broche in1
        digitalWrite(in2,HIGH);
       // active la broche in2
        analogWrite(enA,200);
       // la vitesse du moteur, ici 200 sur un maximum de 255
        delay(500);
       // le moteur tourne dans le sens in2 pendant 5 secondes.
7.10.3. Code avec consigne de vitesse
       AC-2019-Driver OSEPP- DC-003-L298N bidirectionnel.
       Le potentiomètre sur le port A0 conditionne la vitesse.
       */
       int ENA = 10;
                                  // Cd vitesse
       int IN1 = 9;
                                  // Sens 1
       int IN2 = 8;
                                  // Sens 2
       byte vitesse;
       void setup() {
       pinMode(ENA, OUTPUT);
       pinMode(IN1, OUTPUT);
       pinMode(IN2, OUTPUT);
       Serial.begin(9600);
       }
       void loop() {
       int ValeurCapteur = analogRead(A0);
       vitesse=(ValeurCapteur*255/1023);
       // Le potentiomètre donne la consigne sur 8 bits
       analogWrite(ENA,vitesse);
       digitalWrite(IN1,HIGH);
       digitalWrite(IN2,LOW);
       }
```


7.11. Afficheur I2C

7.11.1. Le code :

```
const int Consigne = A0;
const int analogOutPin = 9;
int ValeurConsigne = 0;
int SortieValeur = 0;
 #include <Wire.h>
 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
void setup() {
 lcd.init();
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 ValeurConsigne = analogRead(Consigne);
 outputValue = map(ValeurConsigne 0, 1023, 0, 100);
 analogWrite(analogOutPin, SortieValeur);
 Serial.print("sensor = ");
 Serial.print(ValeurConsigne);
 Serial.print("\t output = ");
 Serial.println(SortieValeur);
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("tension moteur:12Vcc ");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("courant moteur:1A");
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print("consigne:");
 lcd.print(SortieValeur);
 lcd.print("%");
 lcd.print(" ");
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print("vitesse:0,1m/min");
 delay(20);
```

7.12. Le codeur

7.12.1. Algorigramme




7.12.2. Principe

Au démarrage, une horloge est prise comme référence et un intervalle de mesure est donné. C'est une horloge interne dont la commande est « millis ». Elle débute à 0 milliseconde. Sa durée maximum est de 50 jours.

L'encodeur est muni d'un certain nombre d'encoches qui provoquent le signal. Les microcontrôleurs permettent de compter les fronts (montant, descendant) ou de compter le nombre de changement d'état.

44



Dans le cas du matériel proposé, le disque encodeur possède huit encoches, huit fronts montants, huit fronts descendants soit seize changements d'état.

Le programme propose de compter le nombre de changements d'état dans un temps défini (TMes).

7.12.3. Le code

```
AC-2019-Codeur Cytron- Codeur optique 8 encoches
Le signal est branché sur la broche numérique 2.
La fonction millis est une horloge qui débute au démarrage
du programme. Durée maxi 50 jours.
*/
int CFront = 0;
// initialisation de la variable de comptage des fronts à zéro
volatile unsigned int Chrono;
long TMes = 500;
// le calcul s'effectuera tous les 500 ms
float VMes:
// Vitesse mesurée en mm/s
void setup ()
Serial.begin(9600);
attachInterrupt(0, count, CHANGE);
// compte le changement d'état pin 2
Chrono = millis();
void loop ()
if ( millis() >= Chrono + TMes)
{
```

AC@NDSF /

45

```
VMes = (CFront*(XXXXXX))/TMes;//XXXX est la distance parcourue pour
un tour
Serial.print(VMes);
Serial.println(« mm/s »);
CFront = 0;
Chrono = millis();
}
void count()
{
CFront++;
}
```

7.13. Les variables

7.13.1. char : caractère.

Une variable du type **char** peut contenir une valeur entre -128 et 127 et elle peut subir les mêmes opérations que les variables du type **short**, **int** ou **long**.

description	domaine min	domaine max	nombre d'octets
caractère	-128	127	1

7.13.2. int: entier standard.

Sur chaque machine, le type **int** est le type de base pour les calculs avec les entiers. Le codage des variables du type **int** est donc dépendant de la machine. Sur les IBM-PC sous MS-DOS, une variable du type **int** est codée dans deux octets.

description	domaine min	domaine max	nombre d'octets
entier standard	-32768	32767	2

7.13.3. short: entier court.

Le type **short** est en général codé dans 2 octets. Comme une variable **int** occupe aussi 2 octets sur notre système, le type **short** devient seulement nécessaire, si on veut utiliser le même programme sur d'autres machines, sur lesquelles le type standard des entiers n'est pas forcément 2 octets.

description	domaine min	domaine max	nombre d'octets
entier court	-32768	32767	2

7.13.4. long: entier long

Le type long est codé dans 4 octets.

description	domaine min	domaine max	nombre d'octets
entier long	-2147483648	2147483647	4

7.13.5. unsigned

Si on ajoute le préfixe **unsigned** à la définition d'un type de variables entières, les domaines des variables est positif.

définition	domaine min	domaine max	nombre d'octets
unsigned char	0	255	1
unsigned short	0	65535	2
unsigned int	0	65535	2
unsigned long	0	4294967295	4


7.13.6. volatile

C'est un mot clé associé à une variable pour modifier la façon dont le compilateur et le programme traitent la variable.


C'est une directive pour le compilateur qui a pour but de charger la variable à partir de la RAM et non à partir d'un registre de stockage, qui est un emplacement de mémoire temporaire où les variables de programme sont stockées et manipulées.

8. Le banc de travelling

8.1.Diagramme de séquence



8.2.Diagramme d'état




8.3. Algorigrammes

8.3.1. Déplacer

La mise en marche sera effective dès lors que la mise sous tension sera effectuée. Un bouton trois positions sera utilisé :

- BPM : La position centrale permettra d'effectuer le réglage de la consigne de vitesse.
- BPMAV: une position qui permettra la marche avant (MAV)
- BPMAR : une position qui permettra la marche arrière (MAR)





8.3.2. Afficher la consigne de vitesse


L'affichage de la consigne de vitesse (ACV) ne pourra s'effectuer que lorsque le banc est à l'arrêt (BPM=0). Elle restera affichée mais non modifiable lors des déplacements (MAV et MAR).

- BPM : Bouton de mise en marche

- BPMAV : Bouton de mise ne marche avant


BPMAR : Bouton de mise en marche arrière

- k1 : coefficient à déterminer en fonction de la technologie utilisée.



8.3.3. Régulation de vitesse

Un codeur permettra la mesure de la vitesse réelle en sortie (VR). Cette valeur sera comparée à la valeur de la consigne (VC). Si le système est trop lent, la vitesse sera accélérée (incrément +2), si le système est trop rapide la vitesse sera ralentie (incrément -2). Ce contrôle sera effectué lors des déplacements. La tolérance sera calculée avec un coefficient k0.




8.3.4. Afficher les grandeurs mesurées

L'affichage des grandeurs mesurées s'effectuera dès la mise en marche du système. Les mesures effectuées sont :

- La tension aux bornes du moteur en V
- L'intensité consommée par le moteur en A
- La vitesse réelle en mm/s

Les coefficients k2, k3, et k4 seront à déterminer selon les technologies utilisées.



8.3.5. Marche avant et marche arrière

La sélection des marches s'effectuera avec :

- BPMAV : Bouton de marche avant

- BPMAR : Bouton de marche arrière

Les fins de course seront assurées par :

- FCMAV : Fin de course marche avant

- FCMAR : Fin de course marche arrière

