



Рис. 37. Снятие тормозного барабана

Порядок операций по замене тормозных колодок следующий:

- поставить мопед на центральную опорную подножку;
- отсоединить тросик тормоза;
- открутив гайку крепления, вынуть шпильку колеса (рис. 35);
- снять колесо;