РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ

После регулировки сцепления необходимо проверить и, при необходимости отрегулировать, свободный ход троса сцепления. Свободный ход троса сцепления должен быть в пределах 2,0_{-0.2} мм.

Порядок регулировки свободного хода оболочки троса сцепления (рис. 41):

- сдвинуть защитный колпачок с регулировочной гайки троса сцепления;
- ослабить затяжку контргайки;
- вращая регулировочный винт, установить свободный ход оболочки троса сцепления в пределах 2,0_{-0,2} мм;
- затянуть контргайку.





Рис. 41. Регулировка привода механизма выключения сцепления