

Рис. 4. Разборка топливного крана во время технического обслуживания

## Рычаг переключения передач

Рычаг расположен на валу с левой стороны силового агрегата и представляет собой двуплечий рычаг (рис. 5). Воздействуя на переднюю и заднюю часть




Рис. 5. Рычаг переключения передач




Рис. 6. Схема переключения передач