LOCKSAFE TUTORIAL

1. Vorschau

Diese Anleitung erklärt dir, wie du eine eigene Truhe baust, die mit Code gesichert ist. Zusätzlich lernst du ein bisschen die Programmiersprache Python kennen.

Du wirst lernen...

- ...Daten eines Keypads abzurufen.
- ...einen kleinen Computer einzurichten.
- ...Stromkreise mit einem Relais zu Schalten.
- ...eine LED anzusteuern.
- ...und viele weitere Dinge.

Was für Funktionen hat die LockSafe Truhe?

- Du kannst dir einen eigenen 6-stelligen Code überlegen.
- Beim zu oft falsch eingeben, die Truhe für 60 Sekunden sperren.
- Deine Geheimnisse in der Truhe verschließen
- und viele weitere Funktionen...

2. Material

Ich habe dir hier unter eine Liste mit Produkten erstellt, die wir benötigen.

Es kann sein, dass du ein Produkt schon besitzt. Deswegen kaufe nur dass, was du benötigst.

- Raspberry Pico => WICHTIG: Mit Stiftleisten bestellen
- 12v Stecker mit USB und DC-Stecker
- MicroUSB Ladekabel
- Keypad 3x4
- Verbindungskabel
- Steckplatte
- Holz-Kiste mit flachem Deckel
- Relais
- Schloss

Folgende Produkte, musst du nur kaufen, wenn du eine LED verwenden möchtest:

- 220 Ohm Widerstand
- LED

3. Pico und Thonny einrichten

3.1 Pico mit dem PC verbinden

Als erstes musst du die Software auf den Raspberry Pico installieren. Da Python zu groß ist, verwenden wir Circuitpython. Halte die Taste Bootsel (welche sich auf dem Board vom Pico befindet) gedrückt und stecke nun den Pico mit dem MicroUSB Ladekabel an deinen PC. Taste nicht loslassen, bis der Pico an deinem PC angezeigt wird. (wie ein USB-Stick)

Öffne keine Dateien oder führe irgendwelche Installationen aus!

3.2 Pico Software laden

Besuche nun diese Website und lade dir die Datei herunter. Wenn der Download abgeschlossen ist, lege die Datei auf den Raspberry Pico. Der Raspberry Pico wirft sich dann automatisch aus und wird nicht mehr angezeigt. Stecke den Pico aus und wieder rein. Dann sollte er den Namen Circuitpython besitzen.

3.3 Thonny

Besuche jetzt diese Seite und lade das Programm herunter. Führe die Datei aus und öffne es.

Sollte unten in der Konsole nicht stehen, dass das Gerät gefunden wurde, klicke im Menü auf Ausführen -> Den Interpreter konfigurieren -> Art: CircuitPython (generic) aus.

3. Zusammbauen


3.1 Pico in Kiste einbauen


Stecke als erstes den Pico in das Breadboard ----->

Klebe das Breadboard (grün markiert) mit dem MicroUSB Stecker (rot markiert)


nach unter in die Kiste:

Schneide ebenfalls ein Loch für das Kabel. (blau markiert)





3.2 Keypad



3. Zusammbauen

Lade dir den Code hier herunter!

Benutzen des Codes:

- 1. Lege die Dateien im Ordner auf deinen Raspberry Pico (NICHT den Ordner)
- 2. Teste alles (öffne die Python Files im Ordner Test und schaue ob die Funktion funktioniert)
- 3. Benenne eine der 4 Files im Hauptverzeichnis um in main.py
- => Diese File wird beim Anstecken an den Strom ausgeführt
- 4. Suche deine File hier in der Liste und führe die Anleitung dafür aus:

-- deutsch_final_mit_led.py --

Füge deinen Code bei den Feldern wo steht Deine_1-6_Zahl (Zeile 46 und 51 in Thonny)

Speicher nun den Python Code mit dem Namen main.py. (Mit diesem Namen, wird der Code automatisch beim Einstecken ausgeführt.)

Du kannst nun den USB-Stecker aus deinem PC rausstecken und beim 12v Netzteil in den USB-Stecker reinstecken.

Jetzt kannst du deine Truhe entsperren...

... _ _ _ #

... gebe deinen 6-stelligen Code ein und drücke die "#".

... drücke "*" um wieder zu verschließen

Gibst du den Code 3-mal Falsch ein, ist die Truhe für 60 Sekunden gesperrt!

-- deutsch_final_ohne_led.py --

Füge deinen Code bei den Feldern wo steht Deine_1-6_Zahl (Zeile 36 und 38 in Thonny)

Speicher nun den Python Code mit dem namen main.py. (Mit diesem Namen, wird der Code automatisch beim Einstecken ausgeführt.)

Du kannst nun den USB-Stecker aus deinem PC rausstecken und beim 12v Netzteil in den USB-Stecker reinstecken.

Jetzt kannst du deine Truhe entsperren...

...___#

... gebe deinen 6-stelligen Code ein und drücke die "#".

... drücke "*" um wieder zu verschließen