MAC 串口权限获取方法

Access method of MAC serial port

1. 点击程序坞启动台按钮 。

1. Click the program dock startup button.

2. 点击其他

2. Click "others"

3. 点击终端按钮

3. Click the terminal button

4. 在终端中输入：sudo mkdir /var/lock 并按回车键，然后输入 MAC 的密码在按回车键。（注意，这里输入密码的时候终端中不会显示）

4. Input in the terminal: sudo mkdir /var/lock and press Enter, then input the password of MAC and press Enter. (Note: the password will not be displayed in the terminal when entering the password here)

5. 然后在终端中输入：sudo chmod a+rw /var/lock 并按回车键即可获取权限成功

5. And then input sudo chmod a+rw/var/lock in the terminal and press Enter to obtain the serial port access successfully

用手机浏览器扫描二维码可看操作视频：

Scan the QR code with your mobile browser to view the operation video: