
### **AUTOSAR**

#### lecture 3

### **ISR** interrupt service routine

- ۱- مش انا الى بعملها call ال HW هوا الى بيعملها call فبالتالى بتاخد return void
- ۲- في ال autosar ال ISR بتاعث ال module بتنط في file لوحدها
   اسمه MSN> Irq.c
  - ٣- وظيفته انه يديني notification ان ال interrupt دا حصل بس
- ٤- بالتالي ال file dependencies لك CAN module مثلا هتبقي كدا



### **Call back function**

- ال call الى بيحصل من layer فوق ل layer تحت اسمه call
  - بستعملها كانها notification ذي ان مثلا ال
  - APP send to CanIf a frame
  - CanIf send the frame to CanDriver
  - CanDriver sends the Frame and notify the CanIf that the frame sent
  - CanIf notify the APP that frame sent
  - These notifications done by callback

ازای ؟ ... بال pointer to function

لیه ؟ عشان مینفعش module فی lower layer یعتمد علی module فی higher layer

## Interrupts type in autosar

CAT1 CAT2

### CAT2 category 2

ال OS هوا الى مسؤل يشغل ال interrupt دا ... انه ي

Enable interrupt

control priority for this interrupt make the context switching of this interrupt

طب ما كدا كدا ال compiler هيعمل ال context switching ؟ ... هنا في OS ذي ... هنا في ostext switching مختلف هيعمله ال OS ذي اله save بتاعت ال task الى فاتت ... لان في ال OS ممكن ال priority يشغل task اعلى priority

طب هیشغلها ازای ؟ ... ال OS و هوا خارج من ال ISR بیشغل ال OS و هوا خارج من ال ISR بیشغل ال عشان یشوف انهی تاسك الی فی ال ready state و المفروض تروح لل running بسبب ال interrupt دا

#### CAT1 category 1

### هنا ال OS مالوش علاقه بال interrupt دا ...

دا هيتعامل ذى اى interrupt هيقطع ال task الى شغاله و لما يخلص ال ISR هيرجع يكمل ال task الى كانت شغاله

فممكن يكون ال interrupt دا يشغل task اعلى priority بس ال OS مش هيروح لل task دى ... ليه ؟ لان ال ISR الى فى CAT 1 مشغلتش ال scheduler فال task فالحدة دى هنتاخر


## **Error reporting**

في نوعين من ال errors في ال AUTOSAR

Development error	Production error
-------------------	------------------

انواع ال errors الى ممكن تحصل و ال ECU شغاله

Hardware error	ذی ان یبقی فی voltage error فی
	بطاريه العربيه
	او memory حصلها damage
Software error	ذى انى بكتب فى ال eeprom و
	بعتلها address مش موجود عندها
System error	ذى ان يحصللي overflow في ال
	RX buffer بتاع ای
	communication module
	او LIN time out ان وقت ال
	frame جه و انا مبعتتش ال



بالتالی هنا کل module بیعمل include لل DET module عشان یعرف ي report ال development error

# **Development error**

دا نوع ال error الى بكتشفها و انا لسه بعمل design لل system

- ال errors دى بنعملها report لل DET module ... دا موجود فى ال service layer اختصار Service layer
- مين الى بيعمل reporting لل development errors ؟ ... كل ال basic software modules
- ال errors دى موجوده في ال SWS requirements بناعت كل module
  - ال error reporting ممكن اعمله error reporting لكل module
    - ازاى اعمل report error ؟ ... بعمل call لل

uint8 InstanceId,
uint8 ApiId,
uint8 ErrorId

){}

<u>/ ()                                   </u>			
ModuleId	کل module لیه ID بیمیزه		
InstanceId	لو عندی CAN internal و		
	CAN external فکدا عندی		
	instance 0, 1 عشان اعرف		
	بالظبط انهی driver الی حصل		
	فيه المشكله		
ApiId	بيعرفني ال function الي		
	حصلت فيها المشكله		
ErrorId	المشكله نفسها (بتبقى موجوده في		
	ال SWS )		

لو ال channel Id اكبر من عدد ال pins بتاعت ال channel العبر من عدد ال

ال null pointer error

### 

# **Det ReportError**

لما ال code يطلع production بعمل disable لكل ال modules DET لما ال disable بتعمل بتعمل الله جواها ؟ .... على حسب الى انا عايزه ملهاش standard

ممكن احط جواها while 1 عشان توقفلي الكود فاعرف ان في error و اخش اشوفه بال debugger

او ممكن اخليه يبعت ال errors دى ل file معين او سيرفر معين

### **Production error**

ال error الى موجود و الحاجه شغاله يعنى و ال ECU شغاله الى بيستقبل ال production errors هوا DEM اسمه DEM او diagnostic Event manager

مين الى ليه انه يبلغ عن production error ...؟ ال Application الى ليهم انهم يبلغو ( مش كلهم ) و ال ayer modules الى ليهم انهم يبلغو ( مش كلهم ) و ال error دا بيتخزن

الى بيبلغ عن error بيعمل function ل call اسمها

## Std\_ReturnType Dem\_ResetEventStatus(

Dem\_EventIdType EventId)

} ECU لكل flash memory في الكود نفسه بنخزن ال ID دا في

مين الى بيحط ال EventId ؟ ... انا .... لان كل واحد عايز يعمل check ل على واحد عايز يعمل error على مزاجه

و ليه status سواء success او fail ... عشان اعرف حاله ال event دا

# **Configurations**

الهدف من ال configurations انى اشغل ال module عشان اغير فى ال bahaviour منغير ما اغير فى كود ال C بناع ال module

بنقسم الكود ل


Static code	
Configuration code	دا الی بیظبط ال module
	behavior على حسب الى انا عايزه

### ال configurations تلت انواع

Pre-compile configurations	#defines	
Link time configurations		
Post build configuration		

# **Static Configurations**

- دى ال configurations الثابته اثناء ال runtime ذى <mark>ارقام ال</mark> enable pins بتاعث ال external WDT او ال LCD
  - بستخدم ال static configuration <mark>لو عايز اعمل enable او</mark> functionality ل disable معينه ذي ال DET module مثلا
- لو عايز التحكم في ال existence بتاعت function معينه في ال ال ()Dio flipChannel
  - بتتعمل بال define#
  - نوعها pre-compile configuration
    - بنحطه في ال MSN>\_Cfg.h<




خلى بالك:

هنا انا لو عدلت فی ای configuration هضطر اعمل build للکود کله تانی و دا عیب لانه بیزود ال compiling time کمان لازم یبقی معایا ال source code عشان اعرف اعمل configuration و build تانی

## Link time configurations

- هنا ال configurations ممكن تتغير في ال run time ذي ال timer mode فهعملها في شويه C variables او اجمعهم في configuration structure



كدا الى هيستعمل ال DIO مثلا يقدر يدى لل Dio\_init ال structure دى ... structure ك extern دى ... فيائما اكتبها فى ال Dio.h او اعمل فايل كمان فيه ال extern بتاع الله tink time configuration file

خلى بالك :

هنا انا لو عدلت في اى configuration هضطر اعمل link بس لل Dio\_Lcfg.c مع باقى الكود فبالتالى قللت ال build time لانى عملت rebuild بس لك Dio\_Lcfg.c


كدا دا بيمكننى انى اقدر اعمل configure لكود C انا مش شايفه اصلا ... ممكن حد يبعتلى الكود بتاعه object file) و انا اغيرال configuration الى انا عايزها و اعمل link تانى بس مع الكه د بتاعه

## Post build configurations

هنا انا لو غيرت member واحد في ال configuration structure محتاج بس اعمل reallocation للقيمه الجديده في مكانها في ال memory منغير ما اعمل build تاني او linking تاني

و كدا كدا ال Dio\_init معاه عنوان ال structure في ال memory

### هنا ممكن اعمل re-flashing لجزء في ال



configurations و اجرب كل الاحتمالات بكل ال

configuration

## Configurations is a generated code

ال configuration بتتحط في حاجه اسمها containers و كل parameters

#### 1- Multiplicity

templates

.c.,h


عدد ال container ... المفروض اعمل من ال container دا كام واحد

مثلا ... في chapter 10 في ال chapter 10 في ال Dio development error لل Dio لل development error لل general و دا جزء من ال container الي اسمه general

SWS Item	DIO142_Conf:	DIO142_Conf :		
Name	DioDevErrorDetect {DIO_DEV_ERROR_DETECT}			
Description	Switches the Development Error Detection and Notification ON or OFF			
Multiplicity	1	1		
Туре	EcucBooleanParamDef			
Default value				
ConfigurationClass	Pre-compile time		All Variants	
	Link time			
	Post-build time			
Scope / Dependency	scope: Module			

ال multiplicity = 1 لانى لازم اعمل ال configuration دى مره واحده ال type = Boolean عشان دى يائما on / off عشان دى يائما check box هيبقى جمبها configuration tool

ال configuration دى هيا انهى نوع من ال configurations الى قلنا عليها ... هنا هيا precompile



- ا- ال autosar driver بيتسلم معاه ال module definition دا DIO عشان بس يقول لل tool تعرض ايه بحيث مثلا في ال DIO مقعرض لل user انه ممكن بعمل container من نوع tool طب مين الى قال لل tool اساسا ان في container من النوع دا في ال XML file الله DIO ؟ ... ال XML file
  - user ال autosar tool بتسمح لل user انه يعمل autosar tool جديده من الانواع الى موجوده في ال XML file و تسمحله يعمللها ال configuration في شكل GUI
  - ۳- يطلع من العمليه دى XML برضو بس فيه القيم الى انا حاططها ك
     user
  - templates و يخش معاه generator على ال XML دا يخش على ال structures و يخش معاه (دى عباره عن ال structures في فايلات C, H بس منغير القيم بتاعتها ) مين الى هيحط القيم بتاعتها ال generator هيقرا من ال templates و يملا ال c, , h.
  - ال generator بعد كدا هيطلع كود C, h files بس مليانه بال configurations الى انا حطيتها تخش عالكمبايلر او ال linker و يطلع ال