AUTOSAR

lecture 1

Software requirements

هوا عباره عن شرح او اقتراح لل software architecture الى هتحقق ال functionality المطلوبه من ال software دا

طيب هيا ايه ال requirements دى ؟

- 1- Functional requirements
 - هيا requirements خاصه بال behavior المطلوبه من ال SW دا
 - a. Positive requirements (useful function) ذى ان لازم ال function دى لو دخلتلها ال input كذا هول الحاجه المطلوبه فعلا من software الله function الو ال
 - Negative requirements
 ان مثلا لو دخلتله input غلط هی report error او مینفذش حاجه معینه
- 2- Nonfunctional requirements
 - a. Real time constrains
 - b. Resource constrains


ذی انی مضطر اشتغل علی controller معین

3- Other requirements

autosar standards ذي اني لازم مثلا اكتب بال

Layers

ال layers هيا جزء من تقسيمه ال code في ال layers بيتعزل يعنى كل system بيبقى فيه abstraction layer هيا layer بتعزل ال layers الى تحت ذى ال windows بيعزل ال hardware عن ال application



Software design

: بيتقسم ل software design ال

- Static design
- 2- Dynamic design

1- Static design

ال static design هوا انى اقسم ال software بتاعى لاجزاء كل جزء مسؤل عن system معينه كدا ال system بقى مش complex و بقى اسهل فى ال testing , debugging بدل ما ابقى ب testing , debugging كله على system ال test , debug كله على بعض

افتكر:

- ال module testing هوا انى ب test كل module لوحده ... بتاع ال timer لوحده و ADC لوحده و هكذا
- ال integration testing انى اعمل test لكذا module مع بعض عشان اشوف ال interfacing بينهم و بين بعض
- ال system testing بتاعث ال test بتاعث ال system testing بتاعث ال system
 - فی test اسمه code review ... دا معناه ان حد یبص عالکود بتاعی عشان یتاکد من حاجات مینفعش یتعملها test ذی مثلا اسماء ال functions

ال static software design بيفيد في ال reusability اني اقدر اجيب module كنت كاتبه قبل كدا و استخدمه تاني في كل project

Testing note

DIO

لو عایز اعمل test علی system ذِی دا

۱- هعمل test على module يعنى مثلا اجرب اعمل led_on ل call و اشوف هل فعلا هتعمل :(led_on) الصح و الصصح و الصحح و الصح

> ازای هعمل module test منغیر ماعمل #include DIO.h ؟؟ انی اعمل حاجه اسمها <mark>stup</mark> معناها انی اعمل

Function اسمها ()DIO_writeCh و اسيبها فاضيه ... له ال LED module عملها Call فعلا بنقى ال test بناع

لو ال LED module عملها call فعلا يبقى ال test بتاع ال

و فی اخر ال test بنطلع test report فیه کل test و اتعمل از ای و pass و لا fail

عيوب ال layer architecture

1- High over head لان في function calls کتيره و دا بيضيع time کتيره و دا بيضيع context switching


2- Large Code size

Sequence diagram | Comparison | Comparison

دا مثلا diagram بيوضح لو ال user عايز ي read channel بيعمل ايه ؟ بيبعت (Dio_ReadChannel(Dio_LevelType, Dio_ChannelType) بيبعت لل DIO module و ال dio module يبعث request و يرجع بال level بتاع ال pin

return void بن function الى راجع دا معناه ان ال dashed line الله راجع دا معناه ان ال https://www.autosar.org/fileadmin/user_upload/standards/classic/19-11/AUTOSAR SWS_DIODriver.pdf (page 43)

interrupt latency, interrupt response



ال interrupt latency هوا الوقت الى بياخده ال microcontroller من ساعه ما يجى ال interrupt لخايه ما يبتدي ينفذ ال context switching

ال interrupt response الوقت الى بياخده من اول ما يحصل ال interrupt لغايه ما يبتدى تنفيذ اول سطر في ال ISR

ليه ممكن ال interrupt يتاخر ؟

- ۱- ممكن ابقى شغال في ISR تائى اعلى priority (فدايما بنحاول نعمل optimization في ال ISR) ليه ؟
 - a. عشان لو في interrupt ليه priority اقل ميستناش كتير
- b. عشان اى interrupt بيقطع اى task شغاله (دا فى ال RTOS) فهاكل من وقت ال task
 - ۲- لو انا عامل disable لل critical section مثلا
 - ة. فلازم اقلل كود ال critical section عشان اقلل ال latency

و لو مضطر ازود ال critical section بضطر استخدم ال semaphores

و فو مستسر مرود من التاليقي اقل كل ما ال design يبقى احسن

2- Dynamic design

الحاجات الى بتاثر على ال dynamic design

- 1- Tasks
- 2- Priorities
- 3- Timing(latency, response, jitter)
- 4- CPU load

هنا انا بشوف كل task هيتعملها call امتى

فكل task بتشتغل لما يحصل ال activation condition بتاعها ... ذى فى ال RTOS

ذي مثلا

1- Event based task

بتستنی حد یعمل event معین


- 2- Interrupt based
- 3- Periodic task / cyclic task / time based

بتشتغل مثلا كل ما ال time بتاعها يجي

هنا مثلا انا الى بختار ال priority و ال tasks هيتعملها activation امتى ال المتعملها activation المتى

- 1- state diagram
- 2- sequence diagram

State diagram



دا برضو diagram بيوضح العلاقه بين ال functions و ال events في ال simple led / switch ل dynamic design application

- MSN-Delnit)
- MSN-E_UNINT
- MSN-E_UNINT
- MSN-Delnit)
- MSN-Delnit)
- MSN-Delnit)

CPU load

ال CPU قاعد فتره idle قد ايه يعنى مفيش tasks شغاله ... <mark>كل ما ال CPU بيقى idle اكتر كل ما ال design</mark> بي<mark>قي احسن</mark> ليه ؟

لان أكيد لو أقاعد lidle اى interrupt او task هتئيجة هتشتغل على طول لان مفيش حاجه شغاله فبالتالى برضو ال latency, response times اقل الرعادة (intersion of الكندورينز در الرام CPLI load)

ال function calls الكتيره بتزود ال CPU load

لو ال activation بيتعملها activation كتير (تاسك مثلا بيتعملها activation كل ams) دا هيزود ال CPU load