


## Content:

- 1- lin introduction
  - a. local inter-connect network
  - b. low cost low speed
  - c. UART based
  - d. Single wire
  - e. Single master multi slave
  - f. Broad cast
  - g. 16 node
  - h. Self-synchronization
  - i. Message ID
  - j. Collision detection
- 2- lin operation concepts
  - a. master task (header)
  - b. slave task (response)
- 3- lin frame structure
  - a. header
    - i. sync break
    - ii. sync byte
    - iii. message ID
      - 1. data length
      - 2. message priority
      - 3. parity bits
  - b. response
    - i. data
    - ii. check sum
  - c. inter byte space
  - d. response space
- 4- lin communication type
  - a. data from master to slave
  - b. data from slave to master
  - c. data from slave to slave
- 5- lin frame type
  - a. unconditional frame
  - b. event triggered frame
  - c. sporadic frame
  - d. diagnostic frames
- 6- lin bus timing and scheduling table
  - a. lin is time triggered protocol
  - b. calculate frame time
- 7- lin error handling
  - a. parity bits
  - b. check sum
  - c. application solution
- 8- lin sleep and wake up
  - a. sleep
  - b. wake up
- 9- lin connections in automotive ECU

#### Operation concept

ال LIN frame لما بيجي يتبعت ... مش بيبعته حد واحد ... بيتشارك في تكوينه 2 tasks ... بعنی ایه ؟



كل node فيها حاجه اسمها tasks ... يعنى مثلا

ال master node فيها 2 tasks


Master task

Slave task

و ال slave node عندها

بس Slave task

و عشان ال frame يتكون ... بيتقسم لجزئين ... واحد بيكوننه ال master task و اسمه header و التاني بيكوننه ال slave task سواء الى في ال master او ال slaves و اسمه response



- دايما موجود في ال master node
- دايما اول واحد بيشتغل ... لانه اول واحد هيبعت
- - جواه 3 حاجات
  - Sync break
  - Synch field 0
  - Identifier (message ID) 0
    - ال master task بيتحكم في ...
- ال bus عليه message ولا لا 0
- بيتحكم في ال communication لانه بيبعت اول نص ال 0
- بيحدد ال message priority ... الأنها بتعتمد على ال 0
  - بيحدد سرعه ال transmission لانه بيبعت ال 0
    - بيستقبل ال wake up requests الى جايه من ال
- Slave task
- موجوده جوا ال master node و جوا كل slave node
- مسؤله عن تكوين النص التاني من ال frame الى اسمه response ال بيتكون من ال
  - Data 0
  - Check sum 0


# Message scenario:



- ال master بينزل على ال bus ال bus ... header الله جواه ال
- ال header لما ينزل يروح لكل slave task على ال bus سواء كانت slave task جوا ال slave node او حتى جوا ال master node ( هيا بتروح لكل slave task على ال (bus
  - على حسب ال message ID كل slave task معملو ها configuration انها تعمل -٣ حاجه من ۳
    - Slave task -> send data
    - Slave task -> receive data
    - Slave task -> do nothing
  - مثلا اول frame (من ناحيه الشمال) الى كوننه ال master task في ال node و ال slave task A الى في slave task A كان معمولها


#### LIN introduction

- اختصار local inter-connect network
- عملاه VOLVO و هدفه انه يبقى VOLVO و هدفه انه يبقى sensors و ال actuators و ال sensors اصلا بتبعت data قليله فمش محتاج ابعت data ب rate کبیر
  - ال license بتاعته
  - ال Lin هوا UART based protocol (يعنى لما يبعت اي byte بيبعتها بشكل ال UART يعنى بيبعت start bit و بعديها ال byte ) Data bits



ال lin هوا single wire bus

Single master multi slave



- ليه single master ؟ ...
- عشان هوا بي communicate with sensors, actuators و دول مش منطقي انهم يبقو master دايما ال ECU هيا الى master
  - شغال broad cast يعنى ممكن يبعت message و كل ال slaves يستقبلوها
  - عدد ال (node is a device connected on bus) عدد ال
    - Max speed 20 K bit/sec
      - ليه مكان ال UART ؟
    - عشان مشاكل ال UART ذي
    - ال UART كان بيتكلم مع device واحد
  - مفيش error checking في ال UART غير ال parity bit (ال ( check sum error checking بيستخدم ال
  - اخره يبعت 1 byte ... (انما ال lin يقدر يبعت 1 byte أخره يبعث


SYNC Field


SCI Frame: 0x55 ->


- ال lin عنده self-synchronization يعنى ايه ؟
  - يعنى بيظبط ال clock الى هيتكلم بيها مع باقى الناس ... ازاى ؟
  - بيبعت byte في اول كل frame عباره عن 01010101 شمعنا ؟ عشان كلها 01010101 ... اشمعنا
  - فالى يستقبلها يقدر منها يفهم ال master هيتكلم بانهی speed ال byte دی اسمها
    - synchronization field بالتالي انا مش
  - محتاج ابعت clock بالتالي هوا single wire
- ال LIN بيعتمد على ال message ID ... يعنى ال master بينزل على ال
- address ب address معين ... الى مهتم من ال slaves يقرا ال message دى يقراها و الى مش مهتم ... عنه ما قراها
- فانا بظبط ال configuration بتاعت ال slaves انهم يقرو ال message دى ( و دا بيقلل ال bandwidth لاني مش هبعت ال message اكتر من مره ذي ما كنت بعمل في ال 12C , SPI )
- مفيش collision detection ... لان دايما ال master هوا الى هيبعت ... فعمر ما هتيجي case ان اننين device يتكلمو في نفس الوقت )
  - افتكر ان ال
  - 0 -> dominant bit
  - 1 -> recessive bit
  - و دايما في اى communication protocol ال communication عشان لما يجي حد يتكلم يبعت 0 فال 0 هوا الى يظهر على ال

#### 4- lin communication type

## a. data from master to slave







و في كل الحالات ال master هوا الى بيبدا ال communication بانه يبعت ال master

## 5- lin frames types

## a. unconditional frames (data frames)

بیشیل message ID من 59-0


## b. Event trigger frame

بیشیل برضو من 59-0

هدفه : يقلل استخدام ال bus ... ازاى ؟

انى هخلى ال slave ميردش على ال master غير لما يكون فى عنده update فى ال data ... مثلا قرايه السينسور اتغيرت ... ساعتها يرد ... انما طول ما هيا ذى ما هيا هيرد ليه

بالتالي اوفر ال bandwidth



- مثلا ال master بعت header عشان يعرف حاله الابواب ... ف الباب الى عنده update بس هوا الى هيرد

طب لو الاتين ردو في نفس اللحظه ... ال master هيعتبره collision فيبتدى يكلم واحد واحد بصد المتنافق والمدودة علم المتنافق المتنافق

كل ما كبر ال ID كل ما ال priority بتبقى اعلى

## c. Sporadic frames

ذى ال event trigger بس لو ال master هوا الى هيبعت ال event trigger لو عنده update لو عنده master معندوش مش هيعمل حاجه ... فباقى ال slaves تفهم ان طالما ال master مبعتش data القديمه جديد يبقى هيا نفس ال data القديمه band width

#### d. Diagnostic frames

دى الى هيا ال commands ذي ال wake up command or sleep command

- configuration انها لما تشوف ال message ID دا ( الى انبعت في ال response ) ... ترد هيا بال
  - تانى frame كان ID مختلف و ال slave task الى فى node B هيا الى كانت المفروض تطلع ال response
  - تالت frame الى طلع ال header هوا ال master task in master node و الى طلع ال response هوا ال slave task في ال master node

#### 3- lin frame structure

a. header

#### i. sync break

هدفه : ان ال master بيصحى الناس الى على ال bus عشان هيبعت

- عباره عن bit = 0 including the start bit
  - اخر ها break delimiter = 1bit = 1
- ليه 13 bit ؟ عشان ال slaves ياخدو وقتهم على ما يصحو

# ii. sync byte

- مدفها : تظبط ال speed
- عباره عن 0X55 و اولها start , stop برضو

## iii. message ID

- هدفه: عشان كل slave task تعرف ال action الى هنعمله based على ال ID دا سواء هنبعت او هنستقبل او مش هنعمل حاجه ... بيسموه protective ID
- هوا 8 bit ... بس ال ID فيهم 6 bit بس ... يعنى اخرى يبقى عندى 64 message
  - o من 59-0 دول messages عادیه بتشیل o
    - 60 , 61 اسمهم diagnostic frames
      - 62, 63 for future use
        - ال message ID بيحددلي ...

#### Frame length

	ID range	Frame length		
0-31	0x00 - 0x1f	2		
32-47	0x20 - 0x2f	4		
48-63	0x30 - 0x3f	8		

- Priority
- Parity bits

## ال 2bits الى باقيين دول 2bits

- اول parity bit عباره عن (XOR(0,2,4
- o تانی parity bit عباره عن (1,3,5)

## b. Response

#### i. Data

بنتكون من 2 or 4 or 8 bytes على حسب ال message ID

- كل byte فيهم اولها start bit و اخرها stop bit ذي ال UART

## ii. Check sum

- بيجمع ال data و وهوا بيبعت بيبعت ال summation
- ال receiver يستقبل ال data و يبعت ال check sum و يقارنه بال check sum الى جاله
- ال check sum الى ال LIN شغال بيه اسمه (check sum الى بيتبعت ال inverted check sum وinverted check sum الى بيتبعت ال receiver و يجمعه مع ال inverted لو طلع OxFF يبقى كذا ال data جايه صح

## c. Inter byte space

دى وقت بيتحط بين ال bytes عشان لو حصل شويه delay او عشان يلحق ال sensors تعمل process على ال byte لان برضو ال sensors هيا low cost فال accuracy بتاعتها مش كويسه فمكن مثلا ال sensor يتاخر or 4 bits 3 مثلا فاتا ممكن اسمح بتاخير بين كل byte و التاتيه




## d. Response space

دا delay بين ال header و ال delay

- محتَّاجه ليه ؟ ... لان لما ال master ينزل header كل slave task المفروض تقرا ال response و تقرر على اساسه هل هتبعت response ولا هتستني response من حد تاني ولا مش هتعمل حاجه
  - عشان تاخد القرار دا بتاخد وقت ... فلازم يبقى في delay بين ال header و ال response على ما ال sensors slave tasks تقرر
- الوقت دا بيقول قليل جدا لو ال slave task الى عند ال master node هيا الى هتبعت ال response ال

#### 9- lin connections in automotive ECU

ال voltage بتاع ال LIN bus هو 12 volt



شغال از ای ؟

في ال receiving

1 > 60% of supply voltage

0 < 40%


عشان دايما في ال receiving بيبقى في noise فبيديله margin اكبر

في ال transmit

0 1 > 80%

0 < 20%

عشان احول من logic ال (5v) controller (5v) لازم استخدم LIN Bus لازم استخدم external hardware دایما ال



# lin bus timing and scheduling table LIN is time triggered protocol

ال LIN هوا time triggered protocol يعنى كل frame ليها وقت معين تنزل فيه على ال bus

مش ذي باقى ال protocols وقت ما احب ابعت هبعت

بالتالى هوا عنده schedule table فيه وقت كل header و بالتالى لازم ابقى عارف كل LIN frame وقته قد ايه عشان اعرف هبعت ال frame الى بعده امتى وقت ال frame

# Calculate frame time

Header =

sync break (13 bit) + delimiter (1 bit) +

sync byte with start , stop(10bit) + ID with start , stop (10bit)

= 34 bit

Response = data ((2 or 4 or 8 byte) + check sum (1byte))\*10

$$t_{frame} = bit number * \frac{1}{bit rate}$$

Example: For 8-byte data

Bit number = 34 + (8 + 1)\*10 = 124 bit

$$t_{frame} = 124 * \frac{1}{20 \, kbit/sec}$$

و نضيف ال response space, interbyte space بالتالي نضرب 40% factor الى هيا

$$t_{frame} = 124 * \frac{1}{20 \text{ kbit/sec}} * 1.4$$

و فى العربيه ال header هينزل مثلا على ال bus كل toms مثلاً ... عشان ا check الابواب ... على حسب نوع ال frame الابواب بقى هتشوف

- . هترد على طول
- لو في update هترد ... لو مفيش مش هتعبر ال master

#### 7- lin error handling

- ال error handling مش جزء من ال LIN ... يعنى لو حصل error هيقوللى ان في error بس عن طريق FLAG بس مش هيعمل action
  - ايه ال errors الى ال LIN بي check عليها ؟

#### Parity bits (2 bit in header) check error in ID

#### Check sum (1byte in response) check for data, ID

ال receiver هوا الى بيشوف ال هوا الى بيشوف ال errors دى ... بس ال master ميعرفش ان حصل error

#### الحل

انى اعمل message ب ID معين ... لو بعثته ال slave يرد عليه بقيمه ال ID معين ... لو بعثته ال bits المي عنده و بناء عليه ال master يشوف هيعمل ايه

# 8- lin sleep and wake up

#### sleep

- ممكن ال LIN bus كله بكل ال nodes الى عليه انخلهم في sleep mode
  - هيخش في ال sleep mode امتي ؟
  - لو ال bus فضل idle اربع ثواني
- لو ال master بعث with بعث master لو ال master بعث المجاهبة master بعث المجاهبة المج

ال data فيها 8 byte = 0 اول 8 byte فيها data و الباقي كله

	_	٠.	_	
I)	a.	t:	<b>a</b>	

Byte 0		Byte 2					Byte 7
0x00	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF

- الهدف : عشان يقلل ال power consumption

# <mark>Wake up</mark>

- المسؤل عن ال wake up هوا ال slave task لانها بتبقى عايزه تبعت data في وقت معين مثلا بس لازم ال تصحى ال master task عشان يبعثلها ال header

از ای ؟



- '- ال slave يبعث 0 من 250 micro و يستنى لغايه ما ال master يقوم و يشغل ال scheduler و يجى الدور على ال message الى ال slave دا مستنيها فيرد عليه بالداتا الى عاذ بعتها
  - ۲- لو ال master مقامش ابعتله request تاني و تالت
  - ۳- لو مقامش معد الرابع مينفعش ابعت request رابع غير بعد 1.5 sec