Lecture 04

Lecture contents:

1-RS-232C

2-UART

3-USB

"Slides 38:58"

احنا قبل الميدترم كنا بنتكلم عن ال parallel bus واللي اخدنا عليه example مهم اللي هو ال AHB & APB ملا AMBA bus


دلوقتي بقى هنتكلم عن ال serial & parallel buses .. بس ايه الفرق بقى بين ال serial & parallel buses .. بس ايه الفرق بقى بين ال

قلنا قبل الميدترم ان ال parallel bus الداتا فيه بتطلع على اسلاك كتير .. عشان نبعت 8 bits يبقى محتاجين 8 اسلاك عشان كل bit تطلع على سلكة وتوصل في نفس الوقت، بس قولنا انها في الحقيقة ممكن ماتوصلش كلها في نفس الوقت عشان ال skew وطبيعة كل سلكة

في ال serial bus بقى احنا مش عندنا غير سلكة واحدة بس ال 8 bits هيتبعتوا عليها bit by bit .. في ال serial bus في الداتا يبقى اقل ف دي هتبقى احسن في الهار دوير وفي نفس الوقت احتمال ان يحصل interference في الداتا يبقى اقل هنتكلم بقى عن اول example لل serial buses :

RS-232C

دة protocol قديم اتعمل في الستينات .. كان الهدف منه انه يوصل بين ال Data Terminal المحمد printer (DTE) مثلاً" بال Equipment (DTE) (DCE) وي الكمبيوتر او ال modem .. فلو بصيت على الصورة الجاية دي:



هتلاقي ان الكمبيوتر الاولاني متوصل بسلكة على علامة التليفون (دة اللي هو ال modem)، والكمبيوتر التاني متوصل زي الاولاني

وبين ال 2 modems هتلاقي فيه telephone network .. دة تبع كورس networking مالناش دعوة بيه دلوقتي فاحنا مركزين على السلكة اللي بين الكمبيوتر والموديم .. اللي هي RS-232C

زمان كان ال data rate بتاع ال RS-232 قليل اوي فكان آخرهم ينقلوا الداتا بمعدل 20kbits/sec .. وكان طول السلك كبير وبيوصل ل 15 متر

بس دلوقتي ممكن ننقل ب higher data rate (up to 1 mbit/sec) بس عشان نعمل كدة محتاجين نقصر السلك قدر الإمكان بس ليه نصغره؟؟! :

دلوقتي احنا عايزين higher data rate يعني عايزين ال transmitter يبعت الداتا بسرعة، يعني الوقت اللي بين كل bit بتطلع من ال transmitter وال bit اللي بعدها يبقى قليل .. الوقت دة اسمه transmission time

ولو فاكر في المحاضرة التانية لما اتكلمنا عن ال propagation time وإنه بييجي بسبب طول السلك

فلو احنا حطينا سلك طويل (high propagation time) وسرعنا الداتا lower transmission time (time) .. لو وصلنا بقى لمرحلة فيها ال propagation time اكبر من ال bit القديمة تروح لل يبقى ال bit القديمة تروح لل receiver فهيحصل interference بينهم والداتا مش هتوصل صح لل receiver

عشان نـ configure ال RS-232 نقدر نعمله serial او

point to point : يعنى receiver واحد بس بيكلم

هنركز دلوقتي على ال serial data transmission .. ودة in general مش لل 232-RS

: 2 modes ب serial data احنا نقدر نبعت

- Synchronous
- Asynchronous

**لو هنبعت synchronous data فاحنا عندنا طريقتين نبعت بيهم:

- Pattern of the clock

الطريقة دي ال transmitter بيبعت sample او pattern من ال transmitter بيبعت sample بيبعت dicck الطريقة دي ال clock بيبعت bit rate بيبعت bit rate عشان ال receiver يظبط سرعته او ال bit rate بتاعه على ال clock دي .. ودة اللي هنشوفه في ال B بعد شوية

- External clock to the communicating devices

الطريقة دي بنجيب فيها external clock ونوصلها على كل ال devices اللي عايزينها تتكلم مع بعضها، فيبقوا كلهم ماشيين مع بعض بنفس السرعة . ودة اللي هنشوفه في ال <u>12C</u> المحاضرة الجاية او اللي بعدها ان شاء الله

**ولو هنبعت Asynchronous data اللي هو ال mode التاني فيبقى لازم ال devices اللي بت clock اللي عشان يعرفوا يتكلموا مع بعض من غير communicate ودة اللي هنشوفه دلوقتي في ال RS-232C

آغلب ال RS-232C بيبقوا Asynchronous ... وخلي بالك كويس من ال slide الجاية دي واللي فيها نفس الكلام اللي قلناه دلوقتي :

Dr. Ahmed Khattab 42

Serial Data Transmission

- Two modes
 - Asynchronous
 - The transmitting and receiving devices are not synchronized
 - A clock signal is not transmitted along with the data
 - Synchronous
 - The transmitting and receiving devices are synchronized
 - A clock signal <u>is</u> transmitted along with the data (and is used to synchronize the devices)
 - Most (but not all) RS-232C interfaces are asynchronous!

تعالى بقى نتكلم اكتر عن ال Asynchronous transmission

ال standard بيقول ان الداتا بتتبعت على ال transmit data line على هيئة packet .. وال بينقى فيه 7 او 8 bits .. واحنا اللي بنحدد طول ال packet دة لل receiver قبل ما نبعت الداتا .. هنحدده از اي؟؟ دة اللي هنعمله في البروجيكت ^^


وتعالى نقول ان logic 1 دة اسمه mark وتعالى المية space اسمه

ال transmit data line دة by default بيكون في idle mode يعني عليه mark (اللي هو logic 1) طول الوقت لحد لما نبقى عايزين نبعت داتا ..

دلوقتي بقى عايزين نبعت داتا، بس ماينفعش نبعت الداتا كدة فجأة على ال bus او ال line .. فعايزين نبعت حاجة لل bus داتا دلوقتي .. الحاجة دي هي ال start نبعت حاجة لل bus داتا دلوقتي .. الحاجة دي هي ال bit ... وأكيد لازم تكون مختلفة عن ال idle mode عشان ال bus يعرف يفرّق بينهم، فهتبقى logic 0 .. وبكدة الله bus مستعد ياخد الداتا

بعد كدة هنحط الداتا على ال bus وهنعتبر اننا قايلين لل receiver اننا هنبعت 7 bits .. بعد ما نخلص هنبعت stop bit دي هتبقى mark عشان تخلص هنبعت bus اننا خلصنا .. ال bus اننا خلصنا bus عشان تخلي ال bus يرجع تاني لل idle mode

و هيبقى دة ال transaction اللي بيحصل:



وخلي بالك ال transmitter وال receiver بيكونوا متفقين على ال bit rate اللي هيشتغلوا بيه قبل ال bit rate اللي هيشتغلوا بيه قبل الله ميبعثوا ال packet على انه data transmission و

افرض بقى انت عايز تبعت كذا packet ورا بعضها .. ساعتها هتبعت start bit وبعد كدة ال packet الاولانية وبعد كدة start bit تاني وتبعت ال packet التانية وبعد كدة start bit تاني وهكذا ... يعني مش هتقدر تبعت start bit مرة واحدة و stop bit مرة واحدة و burst كلها في النص بينهم زي ما كنا بنعمل في ال burst .. ليه؟؟!

لأن احنا هنا شغالين asynchronous فمع اول bit بتتبعت من ال packet البيدأ packet بيبدأ يتغير بنسبة صغيرة .. وهكذا لحد لما نوصل لأخر ال packet يتغير بنسبة صغيرة .. وهكذا لحد لما نوصل لأخر ال bit rate فبيبقى ال bit rate متغير بنسبة تبدأ تبقى محسوسة .. فلو احنا دخلنا كذا packet مع بعض ممكن نلاقي الدنيا باظت في النص لأن ال bit rate اتغير جامد فالداتا حصلها corruption

عشان کدة لازم هنا نبعت 1 start bit + 1 data packet + 1 stop bit + 1 start bit + 1 عشان کدة الازم هنا نبعت 1 data packet + 1 stop bit +

ودة عشان كل شوية نرجع نظبط ال bit rate

فدايماً لازم أي frame يبدأ ب start bit وينتهي ب

ممكن نزود حاجة كمان في ال frame اسمها parity bit (وممكن مانزودهاش براحتنا) .. دي بنحطها عشان ن detect لو فيه error حصل في 1 bit

لو فاكر ال parity bit زمان كنا بنقول اننا لو شغالين ب even parity يبقى عدد ال logic 1's اللي odd اللي odd اللي even parity دة even .. ولو odd parity يبقى عدد ال logic 1's دة packet

فال transmitter هيتفق مع ال receiver هم هيشتغلوا ب parity bit ولا لأ .. ولو هيشتغلوا هي هتبقى transmitter هيتفقوا هي هتبقى even or odd parity قبل ما يبدأوا ال even or odd parity .. وال receiver هيشوف لو مثلا كانوا متفقين على even parity يبقى هيشوف عدد ال logic 1's اللي جاله لو even parity يبقى تمام ولو odd يبقى حصل error في حاجة معينة فهيرمي الداتا دي وهيقول لل transmitter يبعتها تانى من جديد

بنحط ال parity bit في الآخر قبل ال stop bit .. مش بنحطها في الأول .. ليه؟! :

عشان نكسب وقت .. كدة كدة ال bit الاولانية هتخرج على ال bus من ال transmitter .. ف وهي خارجة هتروح بالمرة على xor .. وبعد كدة ال bit التانية تخرج على ال bus وبالمرة تروح على

xor برضه .. والتالتة تخرج لل bus وتروح على xor مع النتيجة اللي طلعت من ال xor بتاعت اول parity في ال parity في وهكذا لحد لما نوصل لأخر bit وتبقى النتيجة الأخيرة دي هي ال parity bit .. فال bit خرجت بعد اخر bit من الداتا

-احنا قلنا ان ال parity bit دي بت detect ال error لو حصل في 1 bit بس .. طب لو حصل في 6 bits 2 .. طب لو حصل في 6 bits 2


ساعتها ال error detection هيه fail لأن ال receiver مش هيحس بتغيير ... بس احتمال ان دة يحصل مش كبير لأن أصلا احتمال ان يحصل error في just 1 bit في ال serial buses قليل .. (فاكر لما قلنا ان ال error في ال serial نسبة حدوثه أقل لأن مافيش اسلاك كتير فمافيش skew بيحصل؟)

تعالى نجرب نبعت ال ASCII code بتاع حرف 'a' .. اللي هو 1100001 وهنبعت ب odd .. و بنبعت ب parity :

خلى بالك ان اللي بيتبعت الأول هو ال LSB مش ال MSB

Data Transmission Example


 Plot of the asynchronous RS-232C transmission of the ASCII character 'a' with odd parity:




هنا ال parity bit ب 0 لأن عدد ال marks في ال parity bit في ال

ولو عايزين نبعت حرف ال X:

 Plot the transmission of the ASCII character "X" over an asynchronous RS-232C channel with 7 data bits and even parity



زمان كان الكابل بتاع ال RS-232 فيه RS-232 .. بس دلوقتي بقوا 9 بس وبقى دة شكله:



ال 9 دول فيه 8 pins منهم DC والتاسعة هي اللي بتنقل الداتا

بس فيه مشكلة كبيرة هنا .. ال computer ال bus بتاعه بيبقى parallel bus .. فال 7 bits بيخرجوا كلهم من الكمبيوتر مع بعض في نفس الوقت .. ازاي بقى سلكة واحدة serial هتاخد داتا جاية من 7 اسلاك فيهم parallel data ؟؟

حل المشكلة دي موجود في ال Universal Asynchronous Receiver Transmitter حل المشكلة دي موجود في ال (UART)

UART:


ال UART دة hardware peripheral .. والسوفتوير هو اللي بيتحكم في ال

***خلي بالك ال shift register مش بيكونوا موجودين في ال shift register لأن دة protocol بيحصل دايماً


وال slide دي ملخصة الدنيا:

Dr. Ahmed Khattab 50

Serial Data Transmission



ال receiver بقى هيعمل نفس الموضوع بس بالعكس .. ال frame هيبدأ يجيله .. في الأول هيقرا ال start bit و هيرميها (مش هيحطها في ال shift register لأنها مش داتا) وبعد كدة الداتا هتبدأ تجيله وهيبدأ يخزنها في ال shift register لحد لما ال stop bit تجيله ... بس لو كان جاله parity bit لحد لما ال stop bit تجيله ... بس لو كان جاله theck وهيبدأ يخزنها في ال و تمام يبقى خلاص مافيش مشاكل والداتا هتروح على ال layers اللي فوق (هتروح على ال Receiver buffer register وبعد كدة يتعمل عليها ال processing المطلوب)، بس لو مش تمام يبقى حصل مشكلة في ال transmission فهيمسح كل shift register بيعت الداتا مرة تانية



خلي بالك .. مش معنى ان ال UART دة asynchronous يبقى هو كدة مالوش clock ... لأ طبعا أي clock مش بيبقى ليها تأثير أي clock مش بيبقى ليها تأثير على ال transmission على ال

كدة احنا خلصنا ال RS-232C وال UART ندخل بقى على ال USB

USB

زمان كان كل device بيتوصل في الكمبيوتر ب bus معين وبالتالي ب protocol معين .. فكنا بنشوف مكان ال mouse ماينفعش احط فيه السلكة بتاعت ال keyboard

فالناس بتاعت Microsoft و intel و Apple والناس الكُبارة اللي زيهم قعدوا قعدة عرب كدة وقالوا يا رجالة الكلام دة ماينفعش احنا عايزين نعمل protocol يبقى universal او مُوحد لل devices وطلعوا بال USB

ودلوقتي احنا بنستخدم ال USB في كل حاجة تقريبا حتى في ال power transfer فكمان بقينا بنشحن الموبايلات عن طريقه .. طبعا فيه protocols تانية قوية زي ال 12C وال CAN & LIN بتوع ال user الموبايلات عن طريقه .. طبعا فيه user العاديين هم مش بيستخدموا غير ال

ال USB دة synchronous يعني بيشتغل بال clock .. ولو فاكر في اول المحاضرة لما قلنا انه بيبعت pattern من ال clock في الأول عشان ال Transmitter وال receiver يتفقوا من خلاله على السرعة بتاعتهم .. هنتكلم عن ال pattern دة بعد شوية

المهم ال usb دة في الأول كان اقصى سرعة له هي 12 Mbps ودة كان USB1 .. بعد كدة ظهر حاجة اسرع اللي هي USB2 ودلوقتي معانا USB3

Universal Serial Bus (USB)

- Universal Serial Bus is a synchronous serial protocol for low to medium speed data transmission
 - USB1:
 - Full speed signaling 12 Mbps
 - Low Speed signaling 1.5 Mbps
 - USB2
 - Targets maximum signaling of 480 Mbps (effective 35 Mbps)
 - USB3
 - Targets maximum signaling of 5 Gbps (effective 625 Mbps)
- Intended devices are keyboards, mice, joysticks, speakers; other low to medium speed I/O devices

في USB2 & USB3 تفتكر الفرق اللي بين ال maximum signaling وال waximum وال (effective) دة بيروح فين؟؟:

الفرق دة بيروح في ال overhead .. فال maximum دة معناه سرعة ال USB لو مافيش أي overhead موجود

طبعاً الفرق كبير فعشان كدة فيه option لل transmitter انه يبعث كذا package بحيث انه يقلل الله overhead بحيث انه الله الله على الله عشان كدة فيه overhead لل

تعالى نسمي ال master باسم تاني (Host) وال slave هنسميه (function)

**دايماً ال USB بيبقى single master (وعشان كدة ساعات بنستخدم I2C مكانه عشان بيـ HUB (زي مشترك كدة) وال HUB دة بيبقى متوصل ب HUB (زي مشترك كدة) وال slave دة بيبقى خارج منه كذا


فبالطريقة دي الماستر يقدر يـ host up to 128 functions(slaves) بس مش بنعمل كدة عشان كل لما عدد ال slaves يزيد كل لما سرعة ال USB تقل

دايماً ال USB بيشتغل polling .. مافيش interrupts خالص هنا .. أصل تخيل ان انت عندك 128 device وكل واحد فيهم له interrupt بيوقف ال processor عن حاجة مهمة كان بيعملها .. عشان كدة دايماً ال processor بيروح يه check كل شوية على ال usb devices ويشوف لو فيه حاجة جديدة حصلت فيه يروح يعمل عليها ال action المطلوب وهكذا فمش بيتعطل ويسيب كل اللي وراه، هو دة ال polling

فيه ميزة تانية حلوة اوي في ال USB هي ال USB هي ال hot plugging and unplugging او USB بتاع ال driver بتاع ال يزمان كنا بنحتاج أسطوانات تعريفات وليلة كبيرة عشان نعمل setup لل setup بتاع ال plug and play الكمبيوتر بيقدر ي device ان فيه device جديد اتوصل عليه وبيدور على ال driver بتاعه automatically ويسطبه

ندخل في الجد بقى .. دلوقتي احنا لو قطعنا أي سلكة usb هنلاقي 4 اسلاك .. واحدة V_{cc} وواحدة ground و ground


فدة معناه ان ال USB بيشتغل ب differential signaling ودة لأن ال 1 وال 0 مش بيتبعتوا & 0 فدة معناه ان ال threshold ال 1 هيبقى 0 او العكس .. فال threshold ال 1 هيبقى 0 او العكس .. فال differential signal عشان ال USB بيقى differential signal



وكمان ال USB دة half duplex protocol يعني لازم ال device يا اما يستقبل يا إما يبعت الداتا في المرة الواحدة .. ماينفعش يستقبل ويبعت في نفس الوقت

ازاي بقى بنبعت الداتا على ال USB ؟؟:

بنبعتها عن طريق ال line code .. ولو فاكر من دكتور منى رياض ان ال line code دة كود او شكل بنعرف منه شكل ال 1 وال 0 .. فال 1 بيتبعت بشكل معين وال 0 بيتبعت بشكل تاني .. فمثلاً ممكن نبعت الداتا بطريقة من الطرق اللي جاية دي وممكن نبعتها بطرق غيرها



أول طريقة مرسومة دي اسمها (RZ) Return to Zero (RZ ... يعني لو عايز ابعت 1 .. ببعت 1 شوية (اللي هو 5 فولت أو ال high voltage) وبعد كدة بنزل ل 0 في نفس ال period (اللي هو 0 فولت)


فيه بقى حاجة تانية اسمها (Non Returning to Zero (NRZ .. مش بترجع المنابعة المنابعة

وسواء ال RZ او ال NRZ فكل واحد فيهم ممكن يبقى uni-polar او NRZ .. بس احنا مركزين في ال unipolar دايماً، الدكتور ماقالش بس غير ان ال bipolar ممكن ينزل ل unipolar في Volt

احنا بقى في ال USB لا بنستخدم RZ ولا بنستخدم USB:

احنا بنستخدم حاجة مشتقة من ال NRZ اسمها (NRZI) اسمها احنا بنستخدم حاجة مشتقة من ال

انت اكيد متلخبط دلوقتي فقبل ما نشرح ايه ال NRZ تعالى نشوف الفرق اللي بين ال RZ وال NRZ انت اكيد متلخبط دلوقتي



الصورة دي من النت مش من المحاضرة بس مجمعة الدنيا يعني .. المهم احنا مش عايزين نبص غير على ال NRZ unipolar وال RZ unipolar اللي تحت خالص

في ال NRZ لما احتاجنا نبعت 1 بعتناه على طول ال clock cycle (من أول ما بدأت لحد ما خلصت) بس في ال RZ لما جينا نبعت 1 لقينا ان ال 1 موجود في جزء من ال cycle والجزء التاني مش موجود (رجع لل zero قبل ما ال cycle تخلص)

فهو دة الفرق بين ال RZ وال NRZ

طيب ايه بقى ال NRZI ؟؟:


دة طريقة غريبة كدة .. بناخد ال NRZ ونشوف لو ال bit اللي جت لنا دلوقتي هي نفس ال bit اللي جت لنا دلوقتي هي نفس ال sogic 1 اللي جت لنا قبلها، يبقى ال transmitter بعتلنا 1

ولو ال bit الجديدة دي كانت غير اللي جتلنا قبلها (يعني كانت 1 وبقت 0 او كانت 0 وبقت 1) يبقى كدة هنعرف ان ال transmitter بعتلنا Ogic 0

من الأخر لو انا ال receiver يبقى انا بشوف ال bit الجديدة دي كانت ايه ودلوقتي بقت ايه .. لو مختلفين عن بعض يبقى انا هاخد 0 ولو هم الاتنين نفس ال logic يبقى انا هاخد 1

- Differential encoding (NRZI)
 - · Zero is encoded as transition
 - One is encoded as no change

تعالى نشوف المثال اللي في slide 55



ال receiver بقى هياخد ال differential NRZI data دي ويترجمها للداتا الاصلية اللي مبعوتة بال NRZ

عايزين بقى نتكلم عن حاجة كمان اسمها bit stuffing .. افرض احنا بعتنا '1' 20 logic كلهم ورا .. drifting .. في idle mode وبالتالي ال bus هيحصل لها drifting .. ففي ال فعشان نتجنب المشكلة دي لازم ال bus يشوف ال logic متغير كل 6 clk cycles .. ففي ال bit في ال كازم بعد ما نبعت 6 وحايد ورا بعض لازم ال bit السابعة تبقى ب 0 وتبقى ال

السابعة دي هي ال stuffing bit .. هتقولي طب ما احنا كدة بنغير في الداتا، احنا مش عايزين ال bit السابعة تبقى ب 0

هقولك ماتقلقش .. ال receiver هيشوف انه جاله 6 وحايد ورا بعض فعلى طول هيعتبر ان ال bit الجديدة اللي هتيجي (اللي هي السابعة) هتبقى stuffing bit "حاجة مش تبع الداتا" فهيرميها "كأنه ماشفهاش" ويكمل عادي بعدها لحد لما يلاقي نفسه بعت 6 وحايد كمان ورا بعض فال bit اللي بعدهم هيعتبرها stuffed وهيرميها وهكذا لحد لما يخلص خالص .. ففي الآخر ال receiver ما أخدش غير ال '1' 20 logic اللي كنا عايزين نبعتهم

ولو هنبعت '0' logic ورا بعض هنعمل نفس الموضوع وهتبقى ال bit السابعة ب 1 وهكذا

ميزة ال stuffing bit هي انها بتـ refresh ال transmission .. بتقوله انت مش idle انت شغال عادي

نخرج من ال stuffed bit بقى .. احنا قولنا في ال USB بنبعت في الأول pattern من ال stuffed bit بنبعت في الأول transmitter .. بس يعني ايه عشان ال receiver يعرف ال clock اللي هيمشي عليها زي ال pattern .. بس يعني ايه بنبعت الله pattern من ال clock؟ بنبعتها ازاي؟؟! :

تخيل لو احنا بعتنا 1 وبعد كدة 0 وبعد كدة 1 وبعد كدة 0 وبعد كدة 1 وهكذا ... احنا كدة كأننا بنعمل clock ..صح؟؟

هي دي بقى الفكرة .. ال receiver بقى هياخد ال oscillatory data دي ويشوف ال period بتاع كل clock اللي هو محتاج كل clock اللي هو محتاج يشتغل بيه


واحنا قلنا اننا لو عايزين $0 \leftarrow 0 \leftarrow 1 \leftarrow 0 \leftarrow 1$ يبقى هنبعت بال NRZI ال bits دي : ... 0000...

فاحنا هنبعت اول 7 bits ب 0 و تبقى ال bit التامنة زي ال start bit اللي هتقول لل receiver اللي هتقول لل start bit استعد هيجيلك داتا

اللي احنا عملناه دة عشان نـ . sync ال sync مع ال transmitter فهنسمي ال pattern اللي عملناه دة عشان نـ sync ال

Synchronization field

- There is sync field which synchronizes the receiver to transmitter.
- There are 8-bit sequences
 - 7 0's followed by a 1




احنا بعتنا داتا (اللي هي raw data) .. الي packet data كان فيها وحايد كتير .. عشان كدة فيه raw التحطت بعد اول 6 وحايد .. فالداتا انشفتت بمقدار 1 (يعني ال 0 اللي كان في ال data جه متأخر سيكا)

بعد كدة بقى لما نعمل encoding لل NRZI ... ال sync pattern كان كله اصفار فهيتترجم على انه معنى انه oscillatory data انه oscillatory data فال oscillatory data الهرت .. وبعد كدة ال stuffed bit اللي كانت ب packet data اللي كانت ب packet data اتقلب

بص كدة في ال slide دي .. هو راسم ال differential signaling اللي احنا قلنا عليه .. بس ركز على ال end of packet

· Differential Pair Signaling

 Differential signaling very good at rejecting common-mode noise. If noise is coupled into a cable, then usually it is coupled into all wires in the cable. This 'common-mode' noise (Vcm) can be rejected by input amplifier.



هتلاقي ان ال end of packet دة single ended مش differential زي الباقي .. ودة لهدف معين اللي هو عشان يقول ان كدة خلاص ال frame كله خلص

نتكلم بقى عن ال data formatting بتاع الأستاذ USB (ال slide دي وقعت مني فلو حد عارف حاجة عنها يقول)

-طبعاً الداتا بتتبعت على هيئة packets

- ال packet نفسها بقى بيبقى فيها Start Of Packet sync. Pattern (SOP) ودة اللي احنا قلنا الله عدهم 1 وبعدهم 1
- Packet ID (PID) .. ودة بيحدد نوع ال packet دة ايه (يعني دي Packet ID (PID) ولا نوع تاني) .. دة المفروض انه 4 bits بس عشان يضمن انه بيبعتهم صح فبيبعت ال 4 bits وال 4 packet بتاعهم
- Address field .. دة زي ال addressing بتاع ال AHB اللي خدناه قبل كدة .. ففيه 7 bits .. ففيه AHB اللي خدناه قبل كدة .. ففيه 4 bits .. و device لل required device اللي جوة ال device نفسه addressing اللي جوة ال addressing
 - frame number field .. دة انا مش فاكر ان الدكتور قال أي حاجة عنه فلو حد فاكر حاجة يقول
- data payload .. دي الداتا اللي احنا عايزين نبعتها وعاملين عليها الفيلم دة كله ... ودي ممكن نحط فيها لحد 1 MB

- CRC : دة نوع تاني من ال error detection .. بياخد ال address field وال error detection .. لو الرقم اللي اتبعت ويدخلهم على function) .. لو الرقم اللي اتبعت من ال transmitter هو نفس الرقم اللي ال receiver استقبله يبقى الداتا اتبعتت مظبوطة .. لو الرقم مختلف يبقى حصل حاجة غلط في ال transmission
- (End Of Packet (EOP : دة اللي احنا قلنا انه بيبقى single ended 0 .. لو ال USB شغال الله USB .. لو ال Bor 175-160 .. لو ال

ولو شغال في ال low speed يبقى ال EOP بتفضل مبعوتة لمدة 1.25 – 1.75 س. في السلايدز مكتوبة high speed بس دي غلطة في السلايد

لازم أي packet يكون فيه ال SOP وال EOP وال PID .. أي field تاني مش شرط يكون موجود slide .. أي packet (((اعتقد ال address field كمان لازم يكون موجود بس هو مش مكتوب في ال slide في ال الدكتور قال انه موجود في المحاضرة و لا لأ .. فلوحد فاكر يقول)))

لو ال packet مافيهاش data field هيبقى اسمها token packet .. الدكتور ماتكلمش عنها بس هي مكتوبة في السلايد :

Dr. Ahmed Khattab 58

Data Formatting

- Data sent in packets
- Packets will have:
 - Start of Packet Sync Pattern (8 bits, 7 zeros + 1 one)
 - Packet ID (PID) identifies type of packet. 8 bits total, but only 4 unique bits
 - Address field 11 bits. 7 bits for USB device (so 128 possible USB devices on bus, host is always address 0), 4 bits for internal use by USB device.
 - Frame number field (11 bits) incremented by host
 - Data Payload (up to 1023 bytes for high-speed connection)
 - CRC bits 5 bits for address field, and 16 bits for data field
 - EOP strobe single ended 0 (160ns-175 ns for high speed, 1.25 us to 1.75 us for high speed)
- Not all packets sent over USB bus have all of these fields (always have SOP, EOP and PID). Packet without data field is a token packet.

مبروك ياجماعة المحاضرة خلصت ن